

着信拒否を設定する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 通話設定画面→[着信拒否]

2	電話番号指定	リストされた着信を拒否 電話番号指定リスト	特定の電話番号からの着信を拒否します。 電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳／履歴を引用して登録する場合 1. [＋]→[📞]／[📞] 2. 連絡先／履歴を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1. [＋] 2. 電話番号を入力→[登録]
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。	
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。	
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。	
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。	
	海外ローミング中全拒否	国際ローミング中の全着信を拒否するかどうかを設定します。	
	着信履歴を保存する	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。	

画面の設定をする

画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、表示に関する設定を行います。

1 設定メニュー→[ディスプレイ]

ディスプレイ設定メニューが表示されます。

2	明るさのレベル	画面の明るさを設定します。 ・「明るさを自動調整」を選択すると、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動的に調整されます。
	壁紙	ホーム画面の壁紙を設定します。
	スリープ	スリープモードへ移行するまでの時間を設定します。
	スクリーンセーバー	▶P.96「スクリーンセーバーを設定する」
	フォント切替	画面に表示される文字フォントを設定します。 ・起動中のアプリが終了する場合があります。
	フォントサイズ	画面に表示される文字サイズを設定します。
	端末が回転したとき	本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示／横表示を切り替えるかどうかを設定します。
	Miracast	Miracast対応機器で本製品の画面を表示します。
	電池残量のパーセント表示	ステータスバーに電池残量をパーセント表示するかどうかを設定します。

スクリーンセーバーを設定する

1 ディスプレイ設定メニュー→[スクリーンセーバー]→「ON」にする

2 スクリーンセーバーの種類を選択

[📞]→[今すぐ開始]と操作すると、選択したスクリーンセーバーが起動します。

音と通知の設定をする

マナーモードの設定や着信音など、音やバイブレータに関する設定を行います。また、着信ランプなど、通知の動作に関する設定を行います。

1 設定メニュー→[音と通知]

音と通知設定メニューが表示されます。

2	メディアの音量	▶P.96「各種音量を調節する」
	アラームの音量	
	着信の音量	
	通知の音量	
	マナーモード	▶P.96「マナーモードを設定する」
	マナーモード種別	
	自動マナーモード	設定した条件に従ってマナーモードをオンにするかどうかを設定します。
	着信時パイブ	着信時にバイブレータが動作するかどうかを設定します。
	割り込み	通話の着信時と通知の受信時の割り込みや、優先的な割り込みなどの設定をします。
	着信音	着信音に設定するデータを選択して登録します。
	パイブパターン	マナーモード時などのバイブレータのパターンを選択します。
	デフォルトの通知音	通知音に設定するデータを選択して登録します。
	その他の音	タッチ操作音や充電開始音などの設定をします。
	着信LED	電話着信時の着信ランプの点滅色を設定します。
	お知らせLED	新着通知受信時に通知を確認するまで着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。
	端末がロックされているとき	スタート画面に通知を表示するかどうかを設定します。
	アプリの通知	通知動作をアプリごとに管理します。
	通知へのアクセス	通知情報にアクセスできるアプリごとに、アプリが通知情報にアクセスすることを許可するかどうかを設定します。
	イヤホン装着時動作	イヤホン(市販品)を接続(Bluetooth®接続を含む)したときに、利用頻度の高いアプリを表示するかどうかを設定します。

各種音量を調節する

1 音と通知設定メニュー→スライダを左右にドラッグして、音量を調節

音量を上げる／下げるにはスライダを右／左にドラッグします。



◎ マナーモード設定時に、「着信の音量」の音量を上げるとマナーモードは解除されます。「着信の音量」の音量を0にすると、マナーモードが設定されません。

マナーモードを設定する

公共の場所で周囲の迷惑とならないようにマナーモードを設定できます。

1 音と通知設定メニュー→「マナーモード」を選択→注意文を確認し[OK]

マナーモードがオンに設定されます。

・注意画面で「次回から表示しない」を選択すると、次回から表示されません。

■ マナーモードの種別を変更する

1 音と通知設定メニュー→[マナーモード種別]→[バイブレーション]／[ミュート]／[ドライブ]