

通話に関する設定をする

通話の設定をする

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]

2	通話時間	前回通話・累積の通話時間の目安、前回リセットした日時を表示します。 ・次の操作で表示されている時間をリセットできます。 [通話時間] / [通話時間(海外)] → [H] → [リセット] → ロックを解除
	クイックサイレント	着信時に本製品を裏返すことで着信音が消音になり、イヤホンや着信ランプが停止して、着信表示のみになる機能を有効にするかどうかを設定します。
	電話帳未登録番号追加	電話帳に未登録の電話番号との通話終了時に、電話帳への登録確認画面を表示するかどうかを設定します。
	オートアンサー	オートアンサー イヤホン接続中に着信があった場合、自動で応答するかどうかを設定します。 着信時間 オートアンサーで応答するまでの時間を設定します。
	着信時簡易シークレット	着信中に本製品を持つまではディスプレイに名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定します。 ・「グリッドマジック」を「OFF」に設定している場合は利用できません。
	通話中表示設定	背景画像の選択 着信中 / 通話中の画像を選択して登録します。 電話帳写真表示 相手の方が電話帳に登録されている場合、着信中 / 通話中に電話帳に登録されている画像を表示するかどうかを設定します。
	発信者番号通知	自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを設定します。
	音声・伝言メモ	伝言メモリスト ▶ P.106「伝言メモ / 音声メモを再生する」 音声メモリスト ▶ P.106「伝言メモ / 音声メモを再生する」 伝言メモ設定 電話に出ることができないとき、応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音するかどうかを設定します。 応答メッセージ設定 伝言メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 ・項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。 応答時間設定 伝言メモで応答するまでの時間を設定します。
	国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 ・国名を選択して編集 / 削除することができます。
	留守番電話	お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「お留守番サービスEXについて」(▶ P.128)をご参照ください。
	転送電話	転送電話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶ P.126)をご参照ください。
	割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶ P.127)をご参照ください。
	着信拒否	▶ P.106「着信拒否の設定をする」 電源キーで通話を終了
	クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
	インターネット通話	インターネット通話の使用方法について設定します。

通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について

- ◎ 電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力したときは、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 日本国内で電話をかける場合のみ有効です。また、海外へ電話をかける場合は相手の方に電話番号が表示されないことがあります。

伝言メモについて

- ◎ 伝言メモとオートアンサーの応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言メモが優先されます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。

伝言メモ / 音声メモを再生する

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト] / [音声メモリスト]

2 再生する伝言メモ / 音声メモを選択

伝言メモ / 音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護 / 解除	伝言メモ / 音声メモが自動的に削除されないように保護を設定 / 解除します。
削除	再生中の伝言メモ / 音声メモを削除します。
スピーカーON / スピーカーOFF	スピーカー / 受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ / 音声メモが複数ある場合、再生中に「▶▶」 / 「◀◀」をタップすると次 / 前の伝言メモ / 音声メモを再生できます。

■ 伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- 🔴: 未再生の伝言メモ (赤色)
- 🟢: 再生済みの伝言メモ (緑色)
- 🟡: 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。

② 相手の方の名前 / 電話番号 / 非通知設定の着信

③ 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・イヤホンの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除

3	指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・ [H] → [編集] → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・ 登録済みの項目を選択 → [変更] / [1件削除] / [全件削除] → [はい] と操作すると、登録した内容を変更 / 削除できます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

◎ メッセージ項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。