

通話時間について

- ◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について

- ◎ 電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力したときは、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- ◎ 「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎ 日本国内で電話をかける場合のみ有効です。また、海外へ電話をかける場合は相手の方に電話番号が表示されないことがあります。

伝言メモについて

- ◎ 伝言メモとオートアンサーの応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言メモが優先されます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。

伝言メモ/音声メモを再生する

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]/[音声メモリスト]

伝言メモリスト画面/音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ/音声メモを選択

伝言メモ/音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護/解除	伝言メモ/音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモ/音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

- ◎ 伝言メモ/音声メモが複数ある場合、再生中に「」「」「」をタップすると次/前の伝言メモ/音声メモを再生できます。

■ 伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

1 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- ☎ : 未再生の伝言メモ (赤色)
 - ☎ : 再生済みの伝言メモ (緑色)
- 保護された伝言メモのアイコンには が付きます。
- 2 相手の名前/電話番号/非通知着信の理由
 - 3 伝言メモが録音された日時

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレーションの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除→[着信拒否設定]

3 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none">• → [編集] → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。• 登録済みの項目を選択 → [変更] / [1件削除] / [全件削除] → [はい] と操作すると、登録した内容を変更/削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

- ◎ メッセージ項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。
- ◎ 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

サウンドに関する設定をする

サウンドの設定をする

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[サウンド]

2 マナーモード設定	▶ P.85「マナーモードを設定する」
音量	音楽や動画再生時、着信音、アラーム音、エモバーの音声などの音量を設定します。
電話着信	着信音 電話の着信音に設定するデータを選択して登録します。 LISMO Store LISMO Storeに接続します。 バイブ(マナーモードOFF時) マナーモードを設定していないときに、バイブレータを振動させるかどうかを設定します。 バイブパターン バイブレータの振動パターンを設定します。 点滅パターン 着信ランプの点滅パターンを設定します。 点滅カラー 着信ランプの点滅カラーを設定します。
お知らせ	お知らせ音 PCメール受信時の着信音などの通知音を設定します。 光を点滅させて通知 新着通知受信時、通知を確認するまで画面消灯中またはウェルカムシート(ロック画面)表示中に着信ランプを点滅させるかどうかを設定します。 鳴動時間 通知音の鳴動時間を設定します。 ・「時間設定」をタップした場合は、鳴動時間を設定します。 LISMO Store LISMO Storeに接続します。
待ちうた	Chromeを起動して待ちうたのサイトを表示します。
タッチ操作バイブ	タッチキーをタップしたときにバイブレータを振動させるかどうかを設定します。
タッチ操作音	メニューやアイコン選択時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
ダイヤルパッド操作音	電話番号やプッシュ信号入力時の操作音を有効にするかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面のロック/ロック解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。

マナーモードを設定する

公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定します。

- マナーモードを設定すると、着信音/受信音/操作音は鳴動しません。また、「ドライブマナー」「サイレントマナー」に設定すると、着信/受信時のバイブレータも振動しません。
- 「ドライブマナー」に設定すると、伝言メモの応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[サウンド]→[マナーモード設定]

2 モードを選択

- ◎ 運転中はマナーモードを「ドライブマナー」に設定してください。
- ◎ 次の操作でもマナーモードを設定できます。
 - (2秒以上長押し) → 設定するマナーモードのアイコンを選択
 - ホーム画面、ウェルカムシート(ロック画面)で (長押し)
- ◎ マナーモード中でもカメラのシャッター音や撮影開始/終了音、ボイスレコーダーの録音開始/停止音は鳴動します。また、「タッチ操作バイブ」の設定によっては、バイブレータが振動します。