

通話に関する設定をする

通話の設定をする

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]

2	電話帳未登録番号追加	電話帳に未登録の電話番号との通話終了時に、電話帳への登録確認画面を表示するかどうかを設定します。 ・シンクコール画面で通話を終了した場合は表示されません。
	着信時簡易シークレット	着信中に本製品を持つまではディスプレイに名前や写真を表示しないようにするかどうかを設定します。 ・「グリップマジック」を「OFF」に設定している場合は利用できません。 ・バックライト点灯中(ロック画面表示中を除く)に着信した場合に表示されるポップアップには名前が表示されます。 ・シンクコール着信では、簡易シークレット機能は無効になります。
	発信者番号通知	▶P.123「電話番号を通知する」
	音声・伝言メモ	伝言メモ／音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 ・録音した伝言メモ／音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ／音声メモを再生する」(▶P.100)をご参照ください。 ・伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.42)をご参照ください。
	国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 ・国名を選択して編集／削除することができます。
	着信転送・お留守番サービス	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.122)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.124)をご参照ください。
	ガイド言語設定	ガイドの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイドンスへ切り替える」(▶P.125)、「日本語ガイドンスへ切り替える」(▶P.125)をご参照ください。
	割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.126)をご参照ください。
	着信拒否	着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.100)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.123)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.127)をご参照ください。
	クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
	オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。
	シンクコール設定	▶P.42「シンクコールを設定する」

伝言メモ／音声メモを再生する

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]

伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ／音声メモを選択

伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「◀」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

1 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- 🔴:未再生の伝言メモ(赤色)
 - 🟢:再生済みの伝言メモ(緑色)
- 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。

2 相手の名前／電話番号／非通知設定の着信

3 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信・バイブレーションの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除→[着信拒否設定]

3	指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・[🔒]→[編集]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目を選択→[変更]／[1件削除]／[全件削除]→[[はい]と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

◎ 拒否メッセージの項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。