

■ エモバーヘルスケアを利用する

お客様の体重や歩数を気にかけたり、応援したりすることで、健康維持やダイエットをサポートします。

- お客様の体重や歩数は、からだメイトを利用します。
- 株式会社タニタの一部の体組成計と連携することで、体重を覚えることもできます。
- 体組成計との連携については、エモバー設定画面→[エモバーヘルスケア]→[タニタ体組成計との連携]と操作し、画面に従って操作してください。
- エモバーが連携できる体組成計の機種については、「公式エモバー情報サイトEMOPARK(エモパーク)」をご覧ください。

■ 公式エモバー情報サイト EMOPARK(エモパーク)について

エモバーは、使いかたの改善や変更、お話しするバリエーションの増加などを目的に、Google Playからアップデートすることがあります。本書の内容から変更されることがありますので、エモバーに関する最新の情報については、公式エモバー情報サイトEMOPARK(エモパーク)をご覧ください。

<http://k-tai.sharp.co.jp/dash/emopa/>

通話に関する設定をする

通話の設定をする

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]

2 発信者番号通知	▶P.121「電話番号を通知する」
音声・伝言メモ	伝言メモ/音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> • 録音した伝言メモ/音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.99)をご参照ください。 • 伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.44)をご参照ください。
国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • 国名を選択して編集/削除することができます。
着信転送・お留守番サービス	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.120)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.121)をご参照ください。
ガイド言語設定	ガイドダンスの言語を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> • 詳しくは、「英語ガイドダンスへ切り替える」(▶P.123)、「日本語ガイドダンスへ切り替える」(▶P.123)をご参照ください。
割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.124)をご参照ください。
着信拒否	着信拒否について設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.99)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.121)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.124)をご参照ください。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 <ul style="list-style-type: none"> • 編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。
シンクコール設定	▶P.44「シンクコールを設定する」

伝言メモ/音声メモを再生する

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]/[音声メモリスト]

伝言メモリスト画面/音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ/音声メモを選択

伝言メモ/音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護/解除	伝言メモ/音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモ/音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ/音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」/「◀」をタップすると次/前の伝言メモ/音声メモを再生できます。

■ 伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- : 未再生の伝言メモ (赤色)
 - : 再生済みの伝言メモ (緑色)
- 保護された伝言メモのアイコンには が付きます。

② 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

③ 伝言メモが録音された日時

■ 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレーションの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]→[着信拒否設定]

2 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"> • 「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 • 登録済みの項目の[×]→[はい]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。