

ガイド言語設定	ガイドランスの言語を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」(▶P.113)、「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.113)をご参照ください。
割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.114)をご参照ください。
着信拒否	着信拒否について設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.92)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.111)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.114)をご参照ください。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 <ul style="list-style-type: none"> 編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。
シンクコール設定	▶P.38「シンクコールを設定する」


伝言メモ／音声メモを再生する

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]
伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。
- 再生する伝言メモ／音声メモを選択
伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「◀」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

- 伝言メモの再生状態を示すアイコン
 - 🔴:未再生の伝言メモ(赤色)
 - 🟢:再生済みの伝言メモ(緑色)
 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。
- 相手の方の名前／電話番号／非通知設定の着信
- 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]
- ロックを解除→[着信拒否設定]

指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"> [🔒]→[編集]→[新規登録]と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 登録済みの項目を選択→[変更]／[1件削除]／[全件削除]→[はい]と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

◎ 拒否メッセージの項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

アプリに関する設定をする

アプリの設定をする

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]
- アプリケーションを選択
アプリケーションの詳細画面が表示され、アプリケーションのアンインストールや高速液晶表示の設定などができます。
 - Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。
 - アプリケーションによっては削除できないものもあります。
※表示される項目はアプリケーションによって異なります。

◎ 高速液晶表示について詳しくは、「高速液晶表示を利用する」(▶P.25)をご参照ください。

アプリの詳細設定をする

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[アプリ]
- [⊗]
- | | |
|---------------|--|
| アプリの権限 | ▶P.27「利用する機能について設定する」 |
| アプリリンク | 他のアプリケーションなどからの連携について設定します。 |
| 既定のアプリ | 電話やSMSなどを行う際に使用するアプリケーションについて設定します。 |
| 他のアプリの上に重ねて表示 | 使用中の他のアプリケーションの上に重ねて表示することを許可するかどうかを設定します。 |
| システム設定の変更 | 端末の設定を変更することを許可するかを設定します。 |
| 電池の最適化 | ▶P.27「電池の最適化の設定をする」 |

その他に関する設定をする

その他の設定をする

- ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[もっと見る]
- | | |
|----------------|---|
| 機内モード | ▶P.93「機内モードを設定する」 |
| テザリング | USBテザリング
▶P.103「USBテザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリング
▶P.103「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」
Wi-Fiテザリングを設定
▶P.103「Wi-Fi®テザリング機能の設定をする」
Wi-Fiテザリング簡単接続
▶P.103「かんたんWi-Fi®テザリング機能の設定をする」
Bluetoothテザリング
▶P.103「Bluetooth®テザリング機能を利用する」 |
| NFC／おサイフケータイ設定 | ▶P.105「おサイフケータイ®を設定する」 |
| ワイヤレス出力 | ▶P.85「ワイヤレス出力を利用する」 |
| ホームネットワーク設定 | サーバー
公開ネットワークで設定したサーバーを稼働させるかどうかを設定します。
公開ネットワーク
公開するネットワークを選択します。
サーバー名
DLNA対応機器に表示されるサーバー名を設定します。 |
| VPN | VPNの設定や管理を行います。
<ul style="list-style-type: none"> VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。VPNを利用する場合は、「画面ロック」を設定する必要があります。 VPNを追加する場合は、[🔑]→必要な項目を設定／入力→[保存]と操作します。 VPNに接続する場合は、VPN名を選択→ユーザー名とパスワードを入力→[接続]と操作します。 VPNを編集／削除する場合は、「⚙️」をタップします。 |