

## 通話に関する設定をする

### 通話の設定をする

#### 1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[通話]

2	発信者番号通知	▶P.105「電話番号を通知する」
	音声・伝言メモ	伝言メモ/音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 ・録音した伝言メモ/音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.92)をご参照ください。 ・伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.41)をご参照ください。
	国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 ・国名を選択して編集/削除することができます。
	着信転送・お留守番サービス	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.104)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.105)をご参照ください。
	ガイド言語設定	ガイドランスの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」(▶P.107)、「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.107)をご参照ください。
	割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 ・詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.108)をご参照ください。
	着信拒否	着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.92)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.105)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.108)をご参照ください。
	クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
	オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。

### 伝言メモ/音声メモを再生する

#### 1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]/[音声メモリスト] 伝言メモリスト画面/音声メモリスト画面が表示されます。

#### 2 再生する伝言メモ/音声メモを選択

伝言メモ/音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護/解除	伝言メモ/音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモ/音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ/音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」/「◀」をタップすると次/前の伝言メモ/音声メモを再生できます。

### 伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

#### 1 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- 未再生の伝言メモ(赤色)
  - 再生済みの伝言メモ(緑色)
- 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きまます。

#### 2 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

#### 3 伝言メモが録音された日時

### 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

#### 1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]→[着信拒否設定]

2	指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目の[X]→[はい]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

## アプリに関する設定をする

### アプリの設定をする

#### 1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[アプリ]

#### 2 アプリケーションを選択

- アプリケーションの詳細画面が表示され、アプリケーションのアンインストールなどができます。
- Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。
  - アプリケーションによっては削除できないものもあります。
- ※ 表示される項目はアプリケーションによって異なります。

### アプリの詳細設定をする

#### 1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[アプリ]

#### 2 [🔍]

3	アプリの権限	▶P.31「利用する機能について設定する」
	リンクを開く	他のアプリなどからの連携について設定します。
	アシストと音声入力	「🗨️」をロングタッチして起動するアプリについて設定します。
	ホームアプリ	利用するホームアプリ*を切り替えることができます。 ※「auベーシックホーム」に設定することができます。
	ブラウザアプリ	ブラウザを行う際に使用するアプリを設定します。
	電話アプリ	電話を行う際に使用するアプリを設定します。
	SMSアプリ	SMSを行う際に使用するアプリを設定します。
	特別なアクセス	電池の最適化や「マネーモード」にアクセスできるアプリの設定など、特別なアクセスをするアプリについて設定します。