

通話に関する設定をする

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 音とバイブレーション	着信時の音やバイブレーションなどについて設定します。 • 本製品の音やバイブレーションについては、「音について」(▶P.1-11)でも設定できます。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 • 編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.1-6「通話の設定をする」
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
ユーザー補助機能	電話アプリのユーザー補助機能を設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソース ライセンスなどを表示します。

通話の設定をする

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]→[通話]

2 発信番号制限	発信番号制限について設定します。 ※この機能は、ご利用いただけません。 また、最新のアップデートでは、このメニュー項目は表示されません(削除されています)。
国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 • 国名を選択して編集/削除することができます。
音声・伝言メモ	伝言メモ/音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 • 録音した伝言メモ/音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.1-6)をご参照ください。 • 伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.1-6)をご参照ください。
au通話設定	発信者番号通知 ▶P.105「電話番号を通知する」 着信転送・お留守番サービス 着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 • 詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.104)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.105)をご参照ください。 ガイド言語設定 ガイドの言語を切り替えます。 • 詳しくは、「英語ガイドへ切り替える」(▶P.107)、「日本語ガイドへ切り替える」(▶P.107)をご参照ください。 割込通話設定 割込通話サービスについて設定します。 • 詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.108)をご参照ください。 着信拒否 着信拒否について設定します。 • 詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.92)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.105)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.108)をご参照ください。 迷惑電話撃退サービス で、登録した指定の電話番号を編集する操作については非対応となります。編集する場合は削除して、指定の電話番号を登録してください。 オプションサービス申込 オプションサービスの申し込みを行います。

伝言メモを利用する

伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に回答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモ設定]

3 [マナーモード連動]/[ON]

- ◎ 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに📞が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、伝言メモの通知をタップすると、伝言メモリスト画面が表示され、録音された伝言メモを確認できます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しません。
- ◎ 録音した伝言メモの再生や削除について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.1-6)をご参照ください。

応答メッセージを設定する

伝言メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[応答メッセージ設定]

3 応答メッセージを選択

項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

応答時間を設定する

伝言メモで応答するまでの時間を設定します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[応答時間設定]

3 応答時間を設定→[設定]

伝言メモ/音声メモを再生する

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]/[音声メモリスト]

伝言メモリスト画面/音声メモリスト画面が表示されます。

3 再生する伝言メモ/音声メモを選択

伝言メモ/音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護/解除	伝言メモ/音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモ/音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ/音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」/「◀」をタップすると次/前の伝言メモ/音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

① 伝言メモの再生状態を示すアイコン

- 🗨️: 未再生の伝言メモ (赤色)
- 🗨️: 再生済みの伝言メモ (緑色)
- 🔒: 保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。

② 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

③ 伝言メモが録音された日時

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]

「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

通話に関する設定をする

通話の設定をする

1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[通話]

2	発信者番号通知	▶P.105「電話番号を通知する」
	音声・伝言メモ	伝言メモ/音声メモの再生や、伝言メモの設定を行います。 <ul style="list-style-type: none"> 録音した伝言メモ/音声メモの再生について詳しくは、「伝言メモ/音声メモを再生する」(▶P.92)をご参照ください。 伝言メモの設定について詳しくは、「伝言メモを利用する」(▶P.41)をご参照ください。
	国際発信設定	国際電話をかける場合に利用する国番号のリストを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> 国名を選択して編集/削除することができます。
	着信転送・お留守番サービス	着信転送サービス、お留守番サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.104)、「お留守番サービスEXについて」(▶P.105)をご参照ください。
	ガイド言語設定	ガイドランスの言語を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」(▶P.107)、「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.107)をご参照ください。
	割込通話設定	割込通話サービスについて設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「割込通話サービスについて」(▶P.108)をご参照ください。
	着信拒否	着信拒否について設定します。 <ul style="list-style-type: none"> 詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.92)、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.105)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.108)をご参照ください。
	クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 <ul style="list-style-type: none"> 編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
	オプションサービス申込	オプションサービスの申し込みを行います。

伝言メモ/音声メモを再生する

1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]/[音声メモリスト]

伝言メモリスト画面/音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ/音声メモを選択

伝言メモ/音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護/解除	伝言メモ/音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の伝言メモ/音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ/音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」/「◀」をタップすると次/前の伝言メモ/音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

1 伝言メモの再生状態を示すアイコン

🔴: 未再生の伝言メモ (赤色)

🟢: 再生済みの伝言メモ (緑色)

保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きま

2 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

3 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]→[着信拒否設定]

2	指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"> 「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 登録済みの項目の[X]→[はい]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

アプリに関する設定をする

アプリの設定をする

1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[アプリ]

2 アプリケーションを選択

アプリケーションの詳細画面が表示され、アプリケーションのアンインストールなどができます。

Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。

アプリケーションによっては削除できないものもあります。

※ 表示される項目はアプリケーションによって異なります。

アプリの詳細設定をする

1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[アプリ]

2 [ⓘ]

3	アプリの権限	▶P.31「利用する機能について設定する」
	リンクを開く	他のアプリなどからの連携について設定します。
	アシストと音声入力	「🗨️」をロングタッチして起動するアプリについて設定します。
	ホームアプリ	利用するホームアプリ*を切り替えることができます。 ※「auベシックホーム」に設定することができます。
	ブラウザアプリ	ブラウザを行う際に使用するアプリを設定します。
	電話アプリ	電話を行う際に使用するアプリを設定します。
	SMSアプリ	SMSを行う際に使用するアプリを設定します。
	特別なアクセス	電池の最適化や「マネーモード」にアクセスできるアプリの設定など、特別なアクセスをするアプリについて設定します。