

■ 応答メッセージを設定する

伝言メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。

- 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]
- 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[応答メッセージ設定]
- 3 応答メッセージを選択
項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

■ 応答時間を設定する

伝言メモで応答するまでの時間を設定します。

- 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]
- 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[応答時間設定]
- 3 応答時間を設定→[設定]

■ 伝言メモ／音声メモを再生する

- 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]
- 2 [通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]
伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。
- 3 再生する伝言メモ／音声メモを選択
伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「◀」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

■ 伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

- 1 伝言メモの再生状態を示すアイコン
🔴: 未再生の伝言メモ (赤色)
🟢: 再生済みの伝言メモ (緑色)
保護された伝言メモのアイコンには🔒が付きます。
- 2 相手の方の名前／電話番号／非通知設定の着信
- 3 伝言メモが録音された日時

■ 着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]→[通話]
- 2 [au通話設定]→[着信拒否]
- 3 [着信拒否設定]
- 4

指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの番号の[×]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの番号を解除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。

■ 自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]
「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。