

通話に関する設定をする

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

音とバイブレーション	着信時の音やバイブレーションなどについて設定します。 ・本製品の音やバイブレーションについては、「音の設定をする」(▶P.79)でも設定できます。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.39「通話の設定をする」
着信のブロック	指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの番号の[X]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの番号を解除できます。
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソース ライセンスなどを表示します。

通話の設定をする

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]→[通話]

着信転送	着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.86)をご参照ください。
その他の設定	発信者番号 発信番号表示サービスについて設定します。 ・詳しくは、「発信番号表示サービスについて」(▶P.87)をご参照ください。 通話中着信 通話中に電話を受けるかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録/通話音声メモの再生や、簡易留守録の設定を行います。 ・録音した簡易留守録/通話音声メモの再生について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。 ・簡易留守録の設定について詳しくは、「簡易留守録を利用する」(▶P.39)をご参照ください。
au通話設定	留守伝言再生・応答内容変更 伝言・ボイスメールの再生や、応答メッセージの録音/確認/変更を行います。 ・詳しくは、「伝言・ボイスメールを聞く」(▶P.88)、「応答メッセージの録音/確認/変更をする」(▶P.88)をご参照ください。 ガイド言語設定 ガイドランスの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイドランスへ切り替える」(▶P.89)、「日本語ガイドランスへ切り替える」(▶P.89)をご参照ください。 着信拒否 着信拒否について設定します。 ・詳しくは、「通話に関する設定をする」(▶P.39)の「着信のブロック」、「番号通知リクエストサービスについて」(▶P.87)、「迷惑電話撃退サービスについて」(▶P.90)をご参照ください。 オプションサービス申込 オプションサービスの申し込みを行います。

簡易留守録を利用する

簡易留守録を設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に应答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録設定]

3 [マナーモード連動]/[ON]

- ◎ 録音された簡易留守録がある場合は、ステータスバーに📞が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、簡易留守録の通知をタップすると、簡易留守録リスト画面が表示され、録音された簡易留守録を確認できます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60分間で、50件までです。本体メモリの空き容量が不足した場合、録音できない場合があります。50件録音されている場合は、再生済みで保護されていない簡易留守録が、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、簡易留守録で応答しません。
- ◎ 録音した簡易留守録の再生や削除について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。

空き容量を確認する

簡易留守録/通話音声メモの残り録音可能容量を確認します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[空き容量確認]

応答メッセージを確認する

簡易留守録で応答したときに流れるメッセージを確認します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[応答メッセージ確認]

- ・「応答メッセージ内容」をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

応答時間を設定する

簡易留守録で応答するまでの時間を設定します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[応答時間設定]

3 応答時間を設定→[設定]

簡易留守録/通話音声メモを再生する

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録リスト]/[通話音声メモリスト]

簡易留守録リスト画面/通話音声メモリスト画面が表示されます。
・簡易留守録/通話音声メモをロングタッチすると件名の編集や、microSDメモリーカードへコピーができます。

3 再生する簡易留守録/通話音声メモを選択

簡易留守録/通話音声メモが再生されます。
・シークバーをドラッグすると再生位置を変更できます。

一時停止/再生	一時停止/再生を切り替えます。
保護/解除	簡易留守録/通話音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の簡易留守録/通話音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

簡易留守録リスト画面の見かた



《簡易留守録リスト画面》

1 簡易留守録の再生状態を示すアイコン

- 📞: 未再生の簡易留守録 (赤色)
 - 📞: 再生済みの簡易留守録 (緑色)
- 保護された簡易留守録のアイコンには🔒が付きます。

2 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

3 簡易留守録が録音された日時

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]

「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。