

自分の電話番号を確認する(プロフィール)

1 アプリ一覧→[設定]→[プロフィール]

プロフィール画面が表示されます。

■プロフィールを登録する

1 プロフィール画面→[✎]

・プロフィール編集画面が表示されます。

2 必要な項目を入力→[保存]



memo

◎ アプリ一覧→[電話帳]→[すべての連絡先]→自分の名前の部分をタップしても、自分の電話番号を確認できます(▶P.58)。

通話に関する設定をする

通話時間の確認や留守番電話の設定など、通話に関する設定を行います。

1 ホーム画面→[電話]→[メニュー]→[通話設定]

通話設定画面が表示されます。

2 通話時間	通話時間	国内での前回/累計の通話時間を表示します。
	通話時間(海外)	海外での前回/累計の通話時間を表示します。
着信相手非表示		着信時に相手の名前や画像などを表示しないようにするかどうかを設定します。
伝言メモ	伝言メモ応答設定	電話に出ることができないとき、応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音するかどうかを設定します。
	応答時間	伝言メモで応答するまでの時間を設定します。
	伝言メモリスト	伝言メモを選択して再生します。 ・伝言メモリスト画面で、「 ■ 」をタップしたり、伝言メモをロングタッチしたりすると、伝言メモの保護や削除などの操作が行えます。
通話音声メモ	通話音声メモ	通話音声メモを選択して再生します。 ・通話音声メモリスト画面で、「 ■ 」をタップしたり、通話音声メモをロングタッチしたりすると、通話音声メモの保護や削除などの操作が行えます。
着信拒否		▶P.36「着信を拒否する」
通話サービス設定		▶P.36「通話サービスを設定する」
SMS応答	SMS応答	(▶P.35)のメッセージを編集します。
シンクコール設定		▶P.36「シンクコールを設定する」
auお客さまサポート	auお客さまサポート	auお客さまサポートのウェブサイトに接続したり、電話によるお問い合わせができます。



memo

通話時間について

◎ 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について

◎ 電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力したときは、「発信者番号通知を許可」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。

◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知を許可」を有効にしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

◎ 「発信者番号通知を許可」を無効に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。

◎ 海外でのローミング中は、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

伝言メモ/通話音声メモについて

◎ 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されている場合は、再生済みで保護されていない伝言メモ/通話音声メモが、古いものから順に削除されます。

◎ 録音されている伝言メモ/通話音声メモがすべて未再生または保護されている場合、伝言メモでの応答や通話音声メモの録音はできません。

シンクコールについて

操作中の画面のまま、着信を受けて、通話ができます。さらに、通話相手と「表示中の画面、カメラで写している映像、画面上の手書き内容、お互いの位置情報」をリアルタイムで共有できます。

シンクコールを設定する

1 通話設定画面→[シンクコール設定]

2	シンクコールを使用する	シンクコールを利用するかどうかを設定します。
	着信時のポップアップ表示	着信時に操作パネルをポップアップ表示するかどうかを設定します。
	受話ボタンタッチ後のシンクコール表示	受話ボタンをタッチして着信に 응답した際に、操作中の画面表示を継続するかどうかを設定します。オフにすると電話画面を表示します。
	スピーカー受話応答時のランチャー表示(3秒間)	スピーカー受話応答時に、ランチャーを表示するかどうかを設定します。
	手書きシンク終了時の自動保存	手書きシンク終了時に手書きした内容を自動で保存するかどうかを設定します。
	使用方法	シンクコールの使用方法を表示します。
	利用規約	シンクコールの利用規約を表示します。
	プライバシーポリシー	プライバシーポリシーを表示します。
	オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを表示します。
	バージョン情報	シンクコールアプリのバージョンを確認します。

3 [閉じる]



memo

◎ アプリ一覧→[設定]→[通話]→[シンクコール設定]と操作しても、シンクコールを設定できます。

着信を拒否する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 通話設定画面→[着信拒否]

2	電話番号指定	リストされた着信を拒否	特定の電話番号からの着信を拒否します。
		電話番号指定リスト	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否します。 電話帳/履歴を引用して登録する場合 1. [+] → [■] / [■] 2. 連絡先/履歴を選択 → [登録] 電話番号を入力して登録する場合 1. [+] 2. 電話番号を入力 → [登録]
	非通知		電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話		公衆電話からの着信を拒否します。
	通知不可能		電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外		電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	海外ローミング中全拒否		国際ローミング中の全着信を拒否します。
	着信履歴を保存する		拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

通話サービスを設定する

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 通話設定画面→[通話サービス設定]

2	発信者番号通知を許可	自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。
	着信転送・お留守番サービス	▶P.96「お留守番サービスEXを利用する(オプションサービス)」 ▶P.94「着信転送サービスを利用する(標準サービス)」
	番号通知リクエストサービス	▶P.95「番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)」
	迷惑電話撃退サービス	▶P.99「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」
	割込通話	▶P.98「割込通話サービスを利用する(オプションサービス)」
	ガイドンスの言語を変更	▶P.98「日本語/英語ガイドンスを切り替える」
	オプションサービス申し込み	auお客さまサポートウェブサイトへアクセスし、オプションサービスの申し込みができます。