

通話通知	応答時のバイブ	通話応答時に本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話終了時のバイブ	通話が終了したときに本製品を振動させるかどうかを設定します。
	通話開始音	通話開始音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話終了音	通話終了音を鳴らすかどうかを設定します。
	通話中の通知	通話中にアラームなどのイベントが発生したときに音でお知らせするかどうかを設定します。
発信者番号通知		発信者番号を通知するかどうかを設定します。
auサービス	留守番電話と通話転送	留守番電話メッセージの再生や通話を転送するタイミングを設定します。
	着信拒否	迷惑電話撃退サービス (▶P.214) の対象にする電話番号を管理したり、非通知の着信を拒否するかどうかを設定します。
	割込通話	通話中に着信通知を受信するかどうかを設定します。
	ローミング	留守番電話や転送電話を開始するかどうかを設定します。ローミング中に留守番電話や転送電話を停止するかどうかを設定します。
	シンクコール設定	▶P.65 「シンクコールを設定する」
	ガイド言語を変更	ガイドランスのガイド言語を変更できます。
	auサービスオプションに移動	オプションサービス申し込み画面に移動します。

通話ブロックの設定をする

あらかじめブロックリストに電話番号を追加しておくと、着信を自動的に拒否します。

■ ブロックリストに追加する

着信をブロックする電話番号を登録します。

1 通話設定画面 → [通話ブロック] → [ブロックリスト]

- ・「番号非通知をブロック」をオンにすると、電話番号を通知できない着信を拒否できます。

2 拒否したい電話番号を入力

- ・「履歴」 / 「連絡先」をタップすると、通話履歴や連絡先から電話番号を選択できます。

3 [+]

■ 着信拒否メッセージを編集する

電話を応答できないときに送信するメッセージ(SMS)を編集します。

1 通話設定画面 → [通話ブロック] → [着信拒否メッセージ]

着信拒否メッセージ一覧画面が表示されます。

2 編集したい着信拒否メッセージを選択

3 着信拒否メッセージを編集 → [保存]



○ 着信拒否メッセージを新規作成する場合は、「メッセージを入力」欄に着信拒否メッセージを入力 → [+] と操作します。

○ 着信拒否メッセージ一覧画面で、削除したい着信拒否メッセージの をタップすると、着信拒否メッセージを削除することができます。