

au

TORQUE® 5G

ご利用の前に必ずお読みください

ご利用にあたっての注意事項

- 本書では、「TORQUE™ 5G」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「ウィップスタートガイド」に「ご利用にあたっての注意事項」(本書「取扱説明書(詳細版)」を転写して「取扱説明書」と表記します。
- 本書は、Android™ 11 の内容で記載しています。
- 本書では「au Nano IC Card Q4」の名称を「au ICカード」と表記しています。
- 本書では「microSD™メモリーカード(市販品)」および「microSDHC™メモリーカード(市販品)」、「microSDXC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、® マークを省略している場合があります。

2021年2月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社
5K1TE1065X-02215Z



管理用コード

- 高精度な制振や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作などの悪影響を及ぼす原因となります。
- ※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、聴込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動脈器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動脈器、その他の医用電気機器をご使用になっている場合は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者にご相談いただくことが適切です。

- 所定の充電時間をを超えても充電が完了しない場合は、充電を中止して過充電などに、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引火により発火や火災などの原因となります。

- ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などで使用される際は落下などに注意し、特に給油口付近は使用しないでください。

- 可燃性ガスなどへの引火により発火や火災などの原因となります。

- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発熱、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本製品の電源をオフにする。
 - 電池パックを本製品から取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発熱、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
 - 電源プラグをコンセントから抜く。
 - 本製品の電源をオフにする。
 - 電池パックを本製品から取り外す。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 電池パック内部の物質が漏れた場合は、異臭がしたりするときは、直ちに使用を中止し廃棄するよう指示してください。漏液した液体を引火し、発火、破裂などの原因となります。
- ベットのなかで電池パックが漏つかないようご注意ください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意

- 電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。目や皮膚への刺激などを起こす原因となります。内部の物質が内部や目などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や目などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池(パック)は、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してからショップ / au Style など窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

- 濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

充電用機器について

警告

- 指定の充電用機器(別売)のコードが電んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。
- 「オンラインマニュアル」またはauホームページ掲載の「取扱説明書 詳細版」の故障とのお考えになる前に、こちらでのご確認ください。
https://www.au.com/online-manual/ky001/
https://www.au.com/online-manual/mobile/guide/manual/サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル/地下など)では通信ができません。また、電波状態が悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとはできませんので、ご注意ください(ただし、5G /LTE /WiMAX 2+ /GSM /UMTS方式は通信上の高い秘話・秘級機能を備えています)。
- 日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、auのVoLTE(LTEネットワーク)を利用します。3G(国際交換ネットワーク)を利用時の接続はできません。
- 本製品はau世界サービス対応の電話ですが、本書で説明してあります各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づき無線機としての、電波法に基づく検査を受ける場合があります、その際にはお使いの本製品を随時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のID情報等を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・雷大害などの天災および当地の責任以外での火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故障または過失・誤用・その他異常な条件下での使用による生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(お客様の内容化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作やから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理、その他取扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化したと消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録されている情報の内容が変化・消失したことがあったときも、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いたくありません。
- 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一・内容が変化・消失した場合の補償および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いたくありませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもの故障ではありません。希望になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用するディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした写真・動画データや音楽データは、メール添付の利用などより個別にパソコンに保存を取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をあるため、不要となった本製品(パソコン含む)の回収にご協力ください。au ショップ / au Style など本製品の回収を受け付けてあります。
- ※ 本書で表示する当社とは、以下の企業を指します。
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 京セラ株式会社

※1 重傷・失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の通院を要するものを指します。

■ 本体について

危険

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプラック設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 防水・防塵性能については以下をご参照ください。▶P.32「防水・防塵・耐海水・耐衝撃性能、洗浄に関するご注意」
- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使用が起きないようにご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。LOCK回転工具(試供品)、六角レンチ(試供品)などの小さい製品の保管場所には特にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
- 本製品を修理して使用する場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ったままなどして、意図せず継続し続けられることがないようにご注意ください。
- アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。過度の高い温度により直接継続して熱れるとお客の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、湿疹などなどの原因となります。
- ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり腫れたりしてけがなどの原因となります。
- 自動車などの運転席に向いてライトを点灯、発光しないでください。運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けが、目や皮膚炎などの原因となります。
- 本体内部のau ICカードやmicroSDメモリーカードの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物をを入れないでください。
- また、au ICカードやmicroSDメモリーカードの挿入部や向きを間違えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

memo

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能が利用しにくくなる場合があります。
- 本書の表示内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されている内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される場合および「物的損害」の発生が想定される内容です。

※1 重傷・失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療入院・長期の通院を要しないけが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止してはいけないことを示す記号です。
	強制してはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかるところで使わないことを示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いてはいけないことを示す記号です。

■ 本体、電池パック、充電用機器、au ICカード(SIMカード)、LOCK回転工具(試供品)、六角レンチ(試供品)、周辺機器共通

危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光が当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高温圧置器に入れたり、近くにいるとけがしないといけないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使ってください。電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

- ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部に注意しないでください。破損部や露出部に熱れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ベントなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。その場合は直ちに使用を中止してください。

注意

- ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
- Compassのキャリブレーション(コンパス補正)を行う場合は、必ず周囲の電波を正確に、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。
- 本製品のスピーカー、カメラ部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やボチキスの針など)が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。
- ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。目や皮膚への刺激などの害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。
- 背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。
- 背面カバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。けがなどの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

- お手持いの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

- コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

■ au ICカード(SIMカード)について

注意

- au ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を挟まないよう、切断面に注意してください。切断面に割利になっている場合があります。

- 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反となります。
- 外部接続端子をショートさせないで、指などの身体の一部や導電性物質(金属片・鉛筆の芯など)が触れない、それらの異物が内部に入ったりしないようご注意ください。故障の原因となります。
- 充電中の接続端子は変形させないでください。
- 充電中に接続端子に水や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向に抜き差ししないと、故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間あてると、目や目などに入ったり、落下して、けがなどの原因となります。
- 本製品を充電するときは、たこ足配線などコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合は、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露)などです。このような条件下でのご使用は湿度による腐食や故障の原因となりますので、ご注意ください。
- カメラのレンズやディスプレイの側面が温度や湿度などの使用環境によってくもる(結露)することがあります。本製品の故障や不具合ではありません。
- カメラのレンズやディスプレイの内部が結露しやすい環境について以下のような温度の変化が大きい環境、または湿度が高い環境では、レンズやディスプレイの内部がくもる(結露)する場合があります。

- ・ 気温の高い陸上から急に低温の低い水中に持ち込む
- ・ 寒い場所から暖かい室内などの温かい場所に移り込む
- ・ 湿度が高い環境内でUSBカーなどを開閉する
- ・ ぐもりを取る方法
高温・多湿、砂やほこりの多い場所を避けて、周囲の温度が一定の場所でもUSBカーを開いた状態で置き、周囲の湿度になじませることもとりが得れます。
- ・ microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- 背面カバー(裏面のワイヤレス充電アンテナ部)をはがさないでください。ワイヤレス充電アンテナ部をはがすと、ワイヤレス充電ができなくなります。
- 光センサーを指でふさいで、光センサーの上にシールなどを貼ったりすると、周囲の明るみに光センサーが反応せず、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常にかき消え、操作がまま進まない場合がありますのでご注意ください。

- 砂や土、泥を掛けたり、面に直視しないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水・防塵性能については以下をご参照ください。▶P.32「防水・防塵・耐海水・耐衝撃性能、洗浄に関するご注意」
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)で濡れた状態で、充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)を入れないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電波の届かない場所では、通信が途切れることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ ご注意いただきたい例
・ スピーカーやカッターのヘッドに入れた状態で落ちたり、しゃがんだりすると、上唇のポケットに入った状態で、唇や自動車のドアに挟む
- ・ ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上に寝みつける
- ・ 電車やバスなどの密着シートに挟み込む

- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ▶P.32「防水・防塵・耐海水・耐衝撃性能、洗浄に関するご注意」

- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)を入れないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 防水性能については以下をご参照ください。▶P.32「防水・防塵・耐海水・耐衝撃性能、洗浄に関するご注意」
- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)を入れないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電をしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ▶P.32「防水・防塵・耐海水・耐衝撃性能、洗浄に関するご注意」

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 自動車で使用する際は、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上で使用してください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

- 本製品のスピーカー、カメラ部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やボチキスの針など)が付着していないことを確認してください。付着物により、けがなどの原因となります。

- ディスプレイを見る際は、10分間のいずれかで、ある程度の距離をとってください。近い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ 電池パックについて

- 金箔片(ネックレスやヘアピンなど)や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

危険

- 金箔片(ネックレスやヘアピンなど)や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動脈器以外に他の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

- 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。付着に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除動脈器などの医用電気機器を装着している方からの可能性もあります。電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。電波により医用電気機器の作動に影響を及ぼす原因となります。

- 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

- お手持いの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 近接センサーが汚れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でセンサー部分を拭き取ってください。
- 背面カバー・正面カバーを外したまま使用しないでください。また、放置・保管しないでください。内部にほこりなどの異物が入るとなる場合もあります。
- 通常はUSBカーなどを接続した状態で使用してください。カーを開閉すると、内部の温度が上がり故障の原因となります。

- 本製品のau ICカードやmicroSDメモリーカードの挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 本製品のスピーカー、外部に磁気を発生する部品を使用しているため、正面カバーを外したときに、金属片(カッターの刃やボチキスの針など)が付着しないようにご注意ください。そのま正面カバーを取り付けると、事故や故障の原因となります。
- 落下させ、投げつけ、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 砂浜などの上に置かれていないでください。送話口(マイク)、受話部(レシーバー)、スピーカーなどに砂などが入り音がしなくなったり、本製品本体内部に砂などが混入したりすると故障の原因となります。

- タッチパネルについて
タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの(爪・ボールペン・ピンなど)を押したりしないでください。また、長時間ご使用にならない場合はタッチパネルに熱でても動作しないことがあります。以下の動作はタッチパネルの原因となりますのでご注意ください。
・ 爪先での操作
・ 鋭物を操作面に使ったままでの操作
・ シート類(市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど)やシールなどを貼った操作

- オプション品は、auが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったらしめないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。

- ワイヤレス充電対応製品(市販品)と本体背面面および背面カバーの間に、金属製のもの(金貨を含む材質のシールなど)を貼り付けしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ワイヤレス充電対応製品(市販品)と本体背面の間に、金属製のもの(金貨を含む材質のストラップやクリップなど)を置かないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- ワイヤレス充電対応製品(市販品)で充電する場合は、本製品に装着している市販のカーバーなどは取り外してください。カーの材質や厚み、本製品とカーの間に挟まれたゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)を入れないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 火の中に入れたり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。誤った向きで取り付けると、電池パックの火災、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。電池パックの取り付けかたについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

- 電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告

- 異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 濡れた手で電池パックに触れないでください。やけど、感電などの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

ラレンス		
モバイルライトレンズ	PMMA樹脂	—
外装(カメラ(アウトカメラ/ワイドカメラ機))	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗
カメラボタン	アルミ	アルマイト
ケースかん合ネジ	SWCH	焼き付け塗装
ロックフ	SUS	Niメッキ
au ICカード/ microSDメモリーカードトレイ	POM樹脂	—

