

XPERIA 5 IV

SOG09

クイックスタートガイド

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 IV」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」(本書)「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書は、Android™ 12の内容で記載しています。
- 本書では、「microSD™メモリーカード(市販品)」「microSDXC™メモリーカード(市販品)」「microSDXC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
- 本書では、「Xperia 5 IV」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「クイックスタートガイド」(本書)「取扱説明書 詳細版」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書は、Android™ 12の内容で記載しています。
- 本書では、「microSD™メモリーカード(市販品)」「microSDXC™メモリーカード(市販品)」「microSDXC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

■ 本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。

- サービエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がありますと言えますので、ご注意ください。(ただし、5G/LTE/WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- 日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、VoLTE (LTEネットワーク)のみ利用できます。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼働状況の把握」のために、お客さまが利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用/その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。が、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されている写真・動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。

※ 本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(ソニー株式会社)を指します。

使用中、充電中、保管中に、異臭・異音・発煙・発熱・変色・変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントから抜く。
- 本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレーション設定中は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因となります。
- 濡気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児やペットが置く場所に置かないでください。microSDメモリーカード / SIMカードのトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまいうなどで意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。アプリ、通話、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本製品の温度、充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低湿・低湿やけどなどの原因となりますので、衣類のポケットに入れたり、就寝時などはご注意ください。

- | 各部の名称と機能 |
|---|
| <div> <ul style="list-style-type: none">① ヘッドセット接続端子 ② セカンドマイク※1※2 ③ フロントカメラ ④ 受話口/スピーカー※1※2 ⑤ 近接 / 照度センサー※2; ⑥ タッチパネルのオンとオフを切り替えて、通話中の誤動作を防止 / 画面の明るさを自動制御 ⑦ 通知LED ⑧ ディスプレイ(タッチパネル) ⑨ スピーカー※1※2 ⑩ microSDメモリーカード / SIMカード挿入口 ⑪ 送話口 / マイク※1※2 ⑫ USB Type-C®接続端子 ⑬ 音量キー / ズームキー ⑭ 電源キー / 指紋センサー ⑮ シャッターキー </div> |

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬
- ⑭
- ⑮

・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。

- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

■ **お知らせ**

- 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 「取扱説明書」の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございますら、ご連絡ください。

大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本製品に登録された連絡先や画像 / 動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

■ 本体について

危険 **必ず下記危険事項をお読みになってからご使用ください。**

火の中に入れたり、熱を加えたりしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告 **必ず下記警告事項をお読みになってからご使用ください。**

フラッシュ・フォトライトの発光部を人の目に近づけて点灯・発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり痺れたりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車などの運転者に向けてフラッシュ / フォトライトを点灯、発光しないでください。運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。いけいけや意識喪失などの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。いけいけや意識喪失などの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

- ⑮ メインカメラ
- ⑯ フラッシュ / フォトライト
- ⑰ RGB-IRセンサー※2;
- ⑱ 撮影時に撮影環境の光源を認識
- ⑲ 5G / 4Gアンテナ部※3
- ⑳ マーク
- ㉑ 4Gアンテナ部 / Wi-Fi® / Bluetooth® / GPSアンテナ部※3
- ㉒ 背面カバー※4
- ㉓ 4Gアンテナ部※3
- ㉔ ワイヤレス充電位置
- ㉕ Wi-Fi® / Bluetooth®アンテナ部※3
- ㉖ SIMカード※5

- ※1 針など先のとがったものでつつかないでください。故障の原因となります。
- ※2 ツールや指などでぶさくと性能を維持できなくなりますので、ご注意ください。
- ※3 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおつと通話 / 通信距離に影響を及ぼす場合があります。
- ※4 背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。また、電池は本体に内蔵されており、お客さまによる取り外しはできません。
- ※5 SIMカードの取り扱いについては、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

・長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。

- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。が、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されている写真・動画データや音楽データは、パソコンやクラウドサービスなどに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品を含む)の回収にご協力ください。

※ 本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(ソニー株式会社)を指します。

- **お知らせ**
- 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 「取扱説明書」の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございますら、ご連絡ください。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの光学作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

近接 / 照度センサーをのぞきこまないでください。視力の低下など目の障害や事故につながる原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制約があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止している場所では、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が届いているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などを再生する場合は、適度なボリュームに調節してください。ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。大きな音を長時間連続して聞くこ、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブータ(振動)や着信音の設定に注意してください。突然の着信バイブータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者にて、電波による影響についてご確認ください。電波により医用電気機器などに影響を及ぼす原因となります。

ディスプレイや背面カバー、カメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本製品の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

SIMカードについて

SIMカードにはお客さまの電話番号などが記録されています。

- SIMカード
- IC(金属)部分
- 表
- 裏

SIMカードを取り付ける

SIMカードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行ってください。

1 本体からトレイを取り外す
 ミゾに指先(爪)をかけて、microSDメモリーカード / SIMカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

■ 安全上のご注意 (必ずお守りください)

■ **ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。**また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ **ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ごうための内容を記載していますので、必ずお守りください。**

■ **次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。**

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される「内容」です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される「内容」です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷:治療入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害:家財・家財および家具・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

禁止	禁止してはいけないこと	禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
分解	分解してはいけないことを示す記号です。	指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していたこと)を示す記号です。
水没危険	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	電源接続	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ **禁止・強制の絵表示の説明**

■ **注意** **必ず下記注意事項をお読みになってからご使用ください。**

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。目や皮膚への物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないでください。目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

2 SIMカードのIC(金属)部分を上にしてトレイにはめ込む
 切り欠きの位置にご注意ください。SIMカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

- 切り欠き
- トレイ

3 本製品を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む
 トレイを差し込む方向にご注意ください。○部分をしっかりと押し、本体とmicroSDメモリーカード / SIMカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

危険 **必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高音容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかきたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触らないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水 / 防塵性能については、「防水 / 防塵性能に関するご注意」(▶P.29)をご参照ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電できないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水 / 防塵性能に関するご注意」(▶P.29)をご参照ください。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 ※ご注意ください!例 ・スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける ・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

■ **注意** **必ず下記注意事項をお読みになってからご使用ください。**

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.23)をご参照ください。

■ **注意** **必ず下記注意事項をお読みになってからご使用ください。**

子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。本製品は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷け深刻な症状を引き起こすおそれがあります。磁石を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

医療機器に近づかないでください。本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方にご近づかないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

■ **注意** **必ず下記注意事項をお読みになってからご使用ください。**

ディスプレイを見る際は、十分に明るいうち場所、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ **注意** **必ず下記注意事項をお読みになってからご使用ください。**

■ **注意** **必ず下記注意事項をお読みになってからご使用ください。**

■ 電源を入れる / 切る

■ **電源を入れる**

1 電源キーを本製品が振動するまで長押し
 ロック画面が表示されます。電源を入れた後に「よろこぞ」と表示されたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。画面を上にはスワイプ(フリック)すると、ホーム画面が表示されます。

■ 電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に押す
2 「電源を切る」

■ **お知らせ**

- 電源キーと音量キーの上を同時に押す→「電源を切る」をロングタッチ→[OK]と操作すると、本製品をセーフモード(初期状態に近い状態で起動させる機能)で再起動することができます。

■ 強制的に電源を切る

1 電源キーと音量キーの上を同時に10秒以上長押しし、本製品が3回振動した後に離す

■ **お知らせ**

- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫
- ⑬
- ⑭
- ⑮

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

オプション品は、当社が指定したものを使用してください。指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

落下させず、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性物質(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)のケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグ、ワイヤレス充電台(別売)に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電してください。コンテントにない状態の充電器やアダプタをショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

指定の充電用機器(別売)やワイヤレス充電台(別売)のケーブルの上に着いたものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続口に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ **警告** **必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らしたものをワイヤレス充電台(別売)で充電しないでください。また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ 同梱品一覧

ご使用いただく前に、次の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

- 本体
- クイックスタートガイド(本書)

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

