

設定ツールについて

本製品と接続したパソコンおよび携帯端末から、Webブラウザを利用して本製品の各種機能を設定できます。

ここではパソコンと無線LAN(Wi-Fi®)接続した場合を例にして説明します。お使いのOSやWebブラウザによって画面が異なる場合があります。

- ・設定ツール利用時は本製品の画面を消灯してください。設定ツール利用中にタッチパネルのロック画面以外の画面を表示すると、設定が中断され、ログアウトする場合があります。

設定ツールを表示する

1 パソコンを起動し、本製品と接続

2 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://(本製品のホストIPアドレス)」または「http://web.setting」と入力

- ・本製品のお買い上げ時の「ホストIPアドレス」は、「192.168.128.1」に設定されています。
- ・設定ツール画面の「ホーム」が表示されます。

3 「ログイン」をクリック→パスワードを入力→「ログイン」をクリック

- ・大文字と小文字は正確に入力してください。
- ・お買い上げ時のパスワードはIMEI情報(端末識別番号)の下6桁に設定されています。
- ・IMEI情報(端末識別番号)は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認いただくことができます。
ホーム画面を左にスワイプ→[端末情報]
- ・パスワードをIMEI情報(端末識別番号)の下6桁でご利用いただくと、ログイン前に、パスワードの変更が必要となります。画面に従って必ず変更いただき、他人に知られないように十分ご注意ください。8~32文字までの半角英小文字、半角英大文字、数字、記号(「.」「*」「:」「¥」「\」「&」「%」「+」「<」「>」「?」を除く)を含めたパスワードを登録できます。
- ・ログアウト:設定ツール画面→「ログアウト」→「はい」を順にクリック

◎ 約10分間操作がない場合は自動的にログアウトします。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。