

## 【印刷に関する設定をする】

- Googleクラウドプリントを利用したプリンタの設定を行います。  
・印刷の利用には、Google アカウントが必要です。詳しくは、「Google アカウントをセットアップする」(▶P.23)をご参照ください。

### ① 接続済みのデバイスマニュー→[接続の設定]→[印刷]

- ・「サービスを追加」をタップして、Google Playからプリンタを追加してください。

## 【アプリと通知の設定をする】

アプリごとに通知や権限、デフォルトアプリの設定などを行います。

### ① 設定メニュー→[アプリと通知]

アプリと通知メニューが表示されます。

② 最近開いたアプリ	選択したアプリの詳細画面 <sup>*</sup> が表示され、アプリケーションのアンインストールなどができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するアプリケーションは削除できません。</li><li>・アプリケーションによっては削除できないものもあります。</li><li>・「XX 個のアプリをすべて表示」をタップすると、本製品にインストールされているすべてのアプリを表示できます。</li></ul>
会話	優先度の高い会話や設定を変更した会話を表示できます。
通知	アプリの通知をスタート画面に表示するかどうかを設定したり、通知音や高度な通知管理などを設定したりします。
通話	▶P.67「通話に関する設定をする」
利用時間	本製品の利用時間や、アプリの利用時間を表示します。
デフォルトのアプリ	デフォルトで使用するブラウザアプリやホームアプリ、電話アプリ、SMSアプリなどを設定します。
権限マネージャ	▶P.16「アプリの権限を設定する」
緊急速報メール	緊急速報メールを設定します。
特別なアプリアクセス	本製品の機能や情報にアクセスするアプリの設定を確認／変更します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・「通知へのアクセス」をタップすると、ホーム画面の通知(バッジ)を表示するかどうかを設定できます。</li></ul>

<sup>\*</sup> 表示される項目はアプリケーションによって異なります。

## 【通話に関する設定をする】

通話時間の確認やお留守番サービスの設定など、通話に関する設定を行います。

### ① アプリと通知メニュー→[通話]

通話設定画面が表示されます。

② 通話時間	通話時間	国内での前回／累計の通話時間を表示します。
	通話時間(海外)	海外での前回／累計の通話時間を表示します。
ステップアップ着信	▶P.37「ステップアップ着信を設定する」	
ライト点滅着信	着信時にライトの点滅でお知らせするかどうかを設定します。	
着信相手非表示	着信時に相手の名前や画像を表示しないようにするかどうかを設定します。	
不在着信通知	▶P.37「不在着信通知を設定する」	
伝言メモ	▶P.37「伝言メモを利用する」	
通話音声メモ	通話音声メモを選択して再生したり、あとから録音を設定したりします。 <ul style="list-style-type: none"><li>・通話音声メモリスト画面で「:」をタップしたり、音声メモ再生画面で「:」をタップしたりすると、通話音声メモの保護や削除、エクスポートなどの操作が行えます。</li></ul>	
着信拒否	▶P.67「着信拒否を設定する」	
通話サービス設定	お留守番サービスや着信転送サービスなどのネットワークサービスを設定します。	
SMS返信の編集	SMS返信(▶P.37)のメッセージを編集します。	

### 【memo】

#### 通話時間について

- 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。
- 録音できるのは、伝言メモは1件あたり約60秒間、通話音声メモは1件あたり60分で、それぞれ100件までです。100件録音されている場合は、保護されていない伝言メモ／通話音声メモが、古いものから順に削除されます。
- 録音されている伝言メモ／通話音声メモがすべて保護されている場合、伝言メモでの応答や通話音声メモの録音はできません。

## 【着信拒否を設定する】

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレーターの鳴動は行われません。

### ① 通話設定画面→[着信拒否]

② 電話番号指定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信やSMSを拒否します。 電話帳／履歴を引用して登録する場合
1. [+]	→[]／[]
2. 連絡先／履歴を選択	→[登録]
電話番号を入力して登録する場合	1. [+]
2. 電話番号を入力→[登録]	非通知
電話番号を通知しない着信を拒否します。	公衆電話
公衆電話からの着信を拒否します。	通知不可能
電話番号を通知できない着信を拒否します。	電話帳登録外
電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。	海外ローミング中全拒否
海外利用中の全着信を拒否します。	着信履歴を保存
拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。	

## 【電池使用量を表示する】

### ① 設定メニュー→[電池]

電池残量、充電状況や電池使用時間などが表示されます。

## 【バッテリーケアモードを設定する】

### ① 設定メニュー→[電池]

### ② [バッテリーケアモード]→[ON]にする

バッテリーケアモードが設定されると、電池アイコンにハートマーク[]が表示されます。

### 【memo】

○ バッテリーケアモードをONにすると、1回の充電での使用時間は短くなります。

## 【画面の設定をする】

画面の明るさの設定や文字フォントサイズの変更など、表示に関する設定を行います。

### ① 設定メニュー→[ディスプレイ]

ディスプレイ設定メニューが表示されます。

② 明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
ダークテーマ	画面を黒い背景にします。
夜間モード	画面を黄味がかった色にして、薄明かりでも画面を見やすくするように設定します。
明るさの自動調節	周囲の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調節するかどうかを設定します。
壁紙	ホーム画面とスタート画面の壁紙を設定します。
画面消灯	スリープモードへ移行するまでの時間を設定します。
グローブタッチモード	グローブタッチモードでは、手袋を着用した状態でもタッチを検出できるようになります。 「自動」設定時は、画面点灯時に手袋を着用してタッチを開始することで有効になります。有効時に素手でタッチすると解除されます。
ポケットモード	ポケットやカバンの中での誤動作防止を有効にするかどうかを設定します。
画面の自動回転	▶P.26「縦／横画面表示を切り替える」
フォントサイズ	画面に表示されるフォントサイズを設定します。
表示サイズ	画面上のアイテムのサイズを設定します。
スクリーンセーバー	▶P.67「スクリーンセーバーを設定する」
スタート画面の表示	▶P.67「スタート画面の設定を行う」
スマートフォンを持ちあげて点灯	本製品を持ち上げる動作でディスプレイを点灯させるかどうかを設定します。

## 【スクリーンセーバーを設定する】

### ① ディスプレイ設定メニュー→[スクリーンセーバー]

### ② [現在のスクリーンセーバー]→[スクリーンセーバーの種類を選択]

### ③ [起動するタイミング]→[充電時]

「今すぐ起動」をタップすると、選択したスクリーンセーバーが起動します。

## 【スタート画面の設定を行う】

### ① ディスプレイ設定メニュー→[スタート画面の表示]

② スタート画面上の通知	スタート画面に通知を表示するかどうかを設定します。
スタート画面メッセージ	スタート画面に表示するメッセージを設定します。
ロックダウン オプションの表示	電源ボタンを押したときに「ロックダウン オプション」を表示するかどうかを設定します。

※ 表示される項目は、端末の設定条件によって異なります。