

接続済みのデバイスの設定をする

1 設定メニュー→[接続済みのデバイス]

接続済みのデバイス設定メニューが表示されます。

2	USB	USBケーブルでパソコンに接続しているときの動作を設定します。 ・本製品をUSBケーブルでパソコンに接続しているときに表示されます。
	新しいデバイスとペア設定	►P.64「Bluetooth®機器を登録する」
	保存済みのデバイス	以前ペアリングを行ったデバイス名が表示されます。
	接続の設定	Bluetooth ►P.64「Bluetooth®機能」 NFC／おサイフカード設定 ►P.52「NFC機能を設定する」 ►P.52「画面ロック運動機能を設定する」 キャスト Miracast等の機器と接続し、他のデバイスと画面や音を共有します。 印刷 ►P.69「印刷に関する設定をする」 Chromebook Chromebookと接続します。 ニアバイシア 近くにある他のデバイスとファイルを共有します。 Android Auto 車の画面に接続し、車内でもアプリやGoogleサービスが使えるように設定できます。 Qualcomm® aptX™ オーディオ設定 Qualcomm® aptX™オーディオを設定します。

印刷に関する設定をする

Googleクラウドプリントを利用したプリントの設定を行います。

- 印刷の利用には、Google アカウントが必要です。詳しくは、「Google アカウントをセットアップする」(►P.23)をご参照ください。

1 接続済みのデバイス設定メニュー→[接続の設定]→[印刷]

- 「サービスを追加」をタップして、Google Playからプリントを追加してください。

アプリの設定をする

アプリごとに通知や権限、デフォルトのアプリの設定などを行います。

1 設定メニュー→[アプリ]

アプリ設定メニューが表示されます。

2	すべてのアプリ ^{*1}	本製品にインストールされているすべてのアプリを表示できます。
	最近開いたアプリ ^{*1}	選択したアプリの詳細画面 ^{*2} が表示され、アプリケーションのアンインストールなどができます。 ・Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーションは削除されます。 ・アプリケーションによっては削除できないものもあります。 ・「XX 個のアプリをすべて表示」をタップすると、本製品にインストールされているすべてのアプリを表示できます。
	通話	►P.69「通話に関する設定をする」
	デフォルトのアプリ	デフォルトで使用するブラウザアプリやホームアプリ、電話アプリ、SMSアプリなどを設定します。
	利用時間	本製品の利用時間や、アプリの利用時間を表示します。
	使用されていないアプリ	使用されていないアプリを表示します。
	特別なアプリアクセス	本製品の機能や情報にアクセスするアプリの設定を確認／変更します。 ・「デバイスとアプリの通知」をタップすると、ホーム画面の通知(バッジ)を表示するかどうかを設定できます。

*1 表示される項目は、端末の状態によって異なります。

*2 表示される項目はアプリケーションによって異なります。

通話に関する設定をする

通話時間の確認やお留守番サービスの設定など、通話に関する設定を行います。

1 アプリ設定メニュー→[通話]

通話設定画面が表示されます。

2	通話時間	通話時間 国内での前回／累計の通話時間を表示します。 通話時間(海外) 海外での前回／累計の通話時間を表示します。
	ロック解除中の着信画面の表示	ロック解除中の着信画面の表示を設定します。
	ステップアップ着信	►P.35「ステップアップ着信を設定する」
	画面消灯中のライト点滅着信	スリープモード中に着信したときに、ライトの点滅でお知らせするかどうかを設定します。
	着信相手非表示	着信時に相手の名前や画像を表示しないようにするかどうかを設定します。
	不在着信通知	►P.35「不在着信通知を設定する」
	伝言メモ	►P.35「伝言メモを利用する」
	通話音声メモ	通話音声メモを選択して再生したり、あとから録音を設定したりします。 ・通話音声メモリスト画面で「⋮」をタップしたり、音声メモ再生画面で「⋮」をタップしたりすると、通話音声メモの保護や削除、エクスポートなどの操作が行えます。
	着信拒否	►P.69「着信拒否を設定する」
	通話サービス設定	お留守番サービスや着信転送サービスなどのネットワークサービスを設定します。

聞こえ調整	通話中の音質を設定します。
SMS返信	SMS返信(►P.35)のメッセージを編集したり、自動的にSMSで返信するかどうかを設定したりします。



memo

通話時間について

- 表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
- 通話が途切れなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話時間が更新されない場合があります。
- 伝言メモ／通話音声メモについて
- 録音できるのは、伝言メモは1件あたり約60秒間、通話音声メモは1件あたり60分で、それぞれ100件までです。100件録音されている場合は、保護されていない伝言メモ／通話音声メモが、古いものから順に削除されます。
- 録音されている伝言メモ／通話音声メモがすべて保護されている場合、伝言メモでの応答や通話音声メモの録音はできません。

着信拒否を設定する

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレーターの鳴動は行われません。

1 通話設定画面→[着信拒否]

2	電話番号指定	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信やSMSを拒否します。 電話帳／履歴を用いて登録する場合 1. [+]→[電話帳]／[通話履歴] 2. 連絡先／履歴を選択→[登録] 電話番号を入力して登録する場合 1. [+] 2. 電話番号を入力→[登録]
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
	不明	電話番号を通知できない着信を拒否します。
	電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
	海外ローミング中全拒否	海外利用中の全着信を拒否します。
	着信履歴を保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

通知の設定をする

アプリや機能の通知に関する設定を行います。

1 設定メニュー→[通知]

2	アプリの設定	各アプリからの通知を設定します。
	通知履歴	通知パネルに表示された通知の履歴を見るることができます。
	会話	優先度の高い会話や設定を変更した会話を表示できます。
	バブル	指定した相手からメッセージ着信があったことをフローティングアイコンでお知らせするかどうかを設定します。
	デバイスとアプリの通知	通知を読み取れるアプリとデバイスを設定します。
	スタート画面上の通知	スタート画面に通知を表示するかどうかを設定します。
	機密性の高い通知 ^{*1}	機密性の高いコンテンツをロック画面に表示するかどうかを設定します。
	高度な通知管理	高度な通知管理の設定を行います。
	緊急速報メール	緊急速報メールに関する設定を行います。
	ステータスバーにサイレント通知を表示しない	ステータスバーにサイレント通知を表示するかどうかを設定します。
	通知のスヌーズを許可	通知のスヌーズを許可するかどうかを設定します。
	アプリアイコン上の通知ドット	アイコンにドット(点)を表示してアプリの通知をお知らせするかどうかを設定します。
	点滅	不在着信などの通知を、着信ランプの点滅でお知らせするかどうかを設定します。
	拡張通知	操作の候補や返信の候補などを利用するかどうかを設定します。

*1 「セキュリティの種類」(►P.71)を「なし」／「スワイプ」に設定している場合は表示されません。

電池使用量を表示する

1 設定メニュー→[バッテリー]

電池残量、充電状況や電池使用時間などが表示されます。

2 バッテリーケアモードを設定する

1 設定メニュー→[バッテリー]

2 [バッテリーケアモード]→[バッテリーケアモードを使用する]を「ON」にする

バッテリーケアモードが設定されると、電池アイコンにハートマーク[■]が表示されます。



memo

○ バッテリーケアモードをONにすると、充電が85%で止まります。ただし、電池残量は「100%」と表示されます。1回の充電での使用時間は短くなります。