各画面の文字サイズを設定する(M33)

1 **待受画面で●[3][3]**

2

通常文字(M331)	発信中／着信中画面、発信履歴／着信履歴の詳細画面、電話帳一覧画面で表示される名前の文字サイズを設定します。「中」「大」「でか文字」
メール文字(M332)	Eメール(デコレーションメールは除く)、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
EZweb文字(M333)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します(Flash®で作成されたページは除く)。「極小」「細小」「小」「中」「大」「でか文字」
入力文字(M334)	文字入力時の文字サイズを設定します。「細小」「小」「中」「大」「でか文字」

日本語と英語の表示を切り替える(M34)

1 **待受画面で●→[3][4]→[日本語]／[English]**

プライバシーや制限を設定する(M4)

携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにNS02をロックしたり、一時解除後も約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

1 **待受画面で●[4][1][1]**

2 **[ON]→ロックNo.を入力→●**
解除するときは「OFF」を選択します。

3 **再ロックの[ON]／[OFF]**
オートロックが設定されると、待受画面に🔒が表示され、ロックがかかります。

memo

◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
上記の緊急通報番号へは、番号を入力して[通話]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[通話]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。
◎かかってきた電話への対応
着信した電話を受けることができます。保留にすることもできます。
◎電源のON／OFF
◎[O]を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を「ON」に設定している場合)
◎アラーム音の鳴動を停止

遠隔ロックを設定する(M412)

NS02を紛失した場合などに、特定の電話からNS02へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、NS02を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」をかけることができます。
また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 **待受画面で●[4][1][2]→ロックNo.を入力→●**

2

遠隔ロック設定	遠隔ロックの有効／無効を設定します。 「ON」「OFF」
指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の間で設定します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3～10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M442)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。なお、遠隔ロックの「発信元番号一覧」は、メモリリセットの対象外となります。 「消去する」「消去しない」
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 **有効**:本体の操作と遠隔操作で解除できる **無効**:遠隔操作のみで解除できる
発信元番号一覧	遠隔操作する電話を3件まで登録できます。 **登録欄を選択→●(編集)→電話番号を入力→●(登録)** ・発信元入力画面で[A](メニュー)を押すと、「電話帳」「着信履歴」「発信履歴」から電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

「発信元番号一覧」に登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でNS02へ電話をかけると、「オートロック(M411)」をかけることができます。

memo

◎遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
◎NS02の電源が入っていない場合や、NS02がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にNS02がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
◎au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
・「遠隔ロック(M412)」の設定を行った場合
・「機能リセット(M441)」「オールリセット(M444)」した場合
◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
・通話中の割込着信の場合
◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎遠隔ロック操作中にNS02で電話に出たり、着信拒否したり、留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
◎遠隔ロック中に留守メモが起動した場合、留守メモガイダンス／録音中音声はNS02では聞こえません。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】局番なし**113**(無料)
【au以外の携帯電話、一般電話から】**0077-7-113**(無料)
・受付時間は、24時間です。
・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

memo

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。(紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- NS02の電源が入っていない場合や、NS02がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M54)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にNS02がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- NS02を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて」(▶P.226)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにNS02の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」が一時的にかかります。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム／スケジュールアラーム／タスクリストアラームは、起動しません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。

memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[通話]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、[通話]を押すまでは画面に番号は表示されません。
緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

ロックNo.を変更する(M413)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。

1 待受画面で● 4 1 3

2 現在のロックNo.を入力→●
初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 新しいロックNo.を入力→●
→もう一度新しいロックNo.を入力→●

各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で● 4 2