

通話に関する設定をする

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

音とバイブレーション	着信時の音やバイブレーションなどについて設定します。 ・本製品の音やバイブレーションについては、「音の設定をする」(▶P.79)でも設定できます。
クイック返信	着信画面で送信するSMSのメッセージを編集します。 ・編集するメッセージを選択→メッセージを編集→[OK]と操作すると、メッセージを編集できます。
通話	▶P.39「通話の設定をする」
着信のブロック	指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 ・詳しくは、「着信拒否の設定をする」(▶P.40)の「着信拒否設定」をご参照ください。
ボイスメール	ボイスメールについて設定します。
電話アプリについて	電話アプリのバージョンやオープンソース ライセンスなどを表示します。

通話の設定をする

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]→[通話]

着信転送	着信転送サービスについて設定します。 ・詳しくは、「着信転送サービスについて」(▶P.86)をご参照ください。
その他の設定	発信者番号 発信番号表示サービスについて設定します。 ・詳しくは、「発信番号表示サービスについて」(▶P.87)をご参照ください。 通話中着信 通話中に電話を受けるかどうかを設定します。
簡易留守録	簡易留守録/通話音声メモの再生や、簡易留守録の設定を行います。 ・録音した簡易留守録/通話音声メモの再生について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。 ・簡易留守録の設定について詳しくは、「簡易留守録を利用する」(▶P.39)をご参照ください。
au通話設定	留守伝言再生・応答内容変更 伝言・ボイスメールの再生や、応答メッセージの録音/確認/変更を行います。 ・詳しくは、「伝言・ボイスメールを聞く」(▶P.88)、「応答メッセージの録音/確認/変更をする」(▶P.88)をご参照ください。 ガイド言語設定 ガイドの言語を切り替えます。 ・詳しくは、「英語ガイドンスへ切り替える」(▶P.89)、「日本語ガイドンスへ切り替える」(▶P.89)をご参照ください。 着信拒否 着信拒否について設定します。 ▶P.40「着信拒否の設定をする」 オプションサービス申込 オプションサービスの申し込みを行います。

簡易留守録を利用する

簡易留守録を設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に应答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができます。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録設定]

3 [マナーモード連動]/[ON]

- ◎ 録音された簡易留守録がある場合は、ステータスバーに📞が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、簡易留守録の通知をタップすると、簡易留守録リスト画面が表示され、録音された簡易留守録を確認できます。
- ◎ 録音できるのは、1件あたり約60分間で、50件までです。本体メモリの空き容量が不足した場合、録音できない場合があります。50件録音されている場合は、再生済みで保護されていない簡易留守録が、古いものから順に削除されます。すべて未再生または保護されている場合、簡易留守録で応答しません。
- ◎ 録音した簡易留守録の再生や削除について詳しくは、「簡易留守録/通話音声メモを再生する」(▶P.39)をご参照ください。

■ 空き容量を確認する

簡易留守録/通話音声メモの残り録音可能容量と件数を確認します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[空き容量確認]

■ 応答メッセージを確認する

簡易留守録で応答したときに流れるメッセージを確認します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[応答メッセージ確認]

- ・「応答メッセージ内容」をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

■ 応答時間を設定する

簡易留守録で応答するまでの時間を設定します。

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[応答時間設定]

3 応答時間を設定→[設定]

■ 簡易留守録/通話音声メモを再生する

1 ホーム画面→[📶]→[⋮]→[設定]

2 [通話]→[簡易留守録]→[簡易留守録リスト]/[通話音声メモリスト]

簡易留守録リスト画面/通話音声メモリスト画面が表示されます。
・簡易留守録/通話音声メモをロングタッチすると件名の編集や、音声ファイルのエクスポートができます。

3 再生する簡易留守録/通話音声メモを選択

簡易留守録/通話音声メモが再生されます。
・シークバーをドラッグすると再生位置を変更できます。

一時停止/再生	一時停止/再生を切り替えます。
保護/解除	簡易留守録/通話音声メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。
削除	再生中の簡易留守録/通話音声メモを削除します。
スピーカーON/スピーカーOFF	スピーカー/受話口で聞くことができます。

■ 簡易留守録リスト画面の見かた



《簡易留守録リスト画面》

① 簡易留守録の再生状態を示すアイコン

- 📞: 未再生の簡易留守録 (赤色)
 - 📞: 再生済みの簡易留守録 (緑色)
- 保護された簡易留守録のアイコンには🔒が付きます。

② 相手の方の名前/電話番号/非通知設定の着信

③ 簡易留守録が録音された日時

着信拒否の設定をする

指定した電話番号からの着信/SMSや、非通知着信を拒否することができます。

また、着信拒否に関するauのネットワークサービスの設定を行います。

1 ホーム画面→[📶]→[ⓘ]→[設定]

2 [通話]→[au通話設定]→[着信拒否]

3 着信拒否設定	指定番号 指定した電話番号からの着信とSMS受信を拒否します。 ・「番号を追加」をタップすると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・登録済みの項目の[×]→[ブロックを解除]と操作すると、登録済みの項目を解除できます。 非通知 非通知設定の着信を拒否するかどうかを設定します。
番号通知リクエストサービス	▶ P.87「番号通知リクエストサービスについて」

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[設定]

「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

電話帳

電話帳に登録する

1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[電話帳]

2 [📞]

連絡先についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

・アカウントを設定している場合、アカウントに登録されます。

・複数のアカウントを設定している場合は、「▼」をタップして登録するアカウントを選択してください。

3 必要な項目を入力

4 [保存]

◎ 「その他の項目」をタップすると表示されていない入力項目が表示されます。

◎ 「×」をタップすると入力中や入力済みの項目を削除できます。

◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

◎ 項目によっては種別を変更できる場合があります。種別の右側に表示されている「▼」をタップして種別を選択してください。種別変更時に「カスタム」をタップすると、入力した文字列を種別として登録できます。

◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、「着信音を設定」は動作しません。

◎ 電話帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまふことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因で連絡先が変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳の一覧を利用する

電話帳一覧画面を表示する

1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[電話帳]

電話帳一覧画面の見かた



《電話帳一覧画面》

- 1 お気に入り
お気に入りに登録した連絡先が表示されます。
- 2 連絡先
登録されている連絡先が表示されます。
- 3 検索
連絡先を検索できます。
- 4 削除
連絡先を選択して削除します。
- 5 写真
写真
- 6 新しい連絡先を作成

連絡先をリンクする

複数の連絡先の登録内容を、1つの連絡先にまとめて表示することができます。

1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[電話帳]

2 リンクする連絡先を選択→[⋮]→[リンク]

3 連絡先を選択

ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[電話帳]→リンクする連絡先をロングタッチ→統合するほかの連絡先を選択→[🔗]と操作しても連絡先をリンクできます。

連絡先のリンクを解除する

1 ホーム画面→[アプリ一覧画面]を表示→[電話帳]

2 リンクを解除する連絡先を選択→[⋮]→[リンクされた連絡先を表示]→[リンクを解除]→[リンク解除]