
Eメール(@au.com/@ezweb.ne.jp)の設定(続き)

Eメールアドレスの確認



Eメール画面でMENU⇒Eメール情報
お客様のEメールアドレスが表示されます。

PCメール設定について

ホーム画面で[設定]⇒メールと操作すると、PCメール(POP3/IMAP)や会社のExchange Serverメール、Gmail、Yahoo Mail、Outlook.comの設定を行うことができます。
詳細は、「取扱説明書」アプリをご参照ください。

電池消費を軽減する

本製品を長時間使用したい場合、クイック設定パネルを利用して使用していない機能(Wi-Fi機能、Bluetooth機能、Wi-Fiテザリング、画面の自動回転など)をオフにすると、電池の消費を抑えることができます。

各機能のオン／オフを切り替える



ステータスバーを2本の指で下にスライド、またはステータスバーを下に2回スライド
設定を切り替える機能のアイコンをタップ

au設定メニューからデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリーカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
• auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。(auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。))
• microSDメモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリーカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au/バックアップアプリをご利用ください。)
※本書では「microSD™メモリーカード」、「microSDHC™メモリーカード」、「microSDXC™メモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。



ホーム画面で[設定]⇒au設定メニューをタップ
au設定メニューをタップ
データを移行するをタップ
機種変更はこちら⇒以降は画面の案内に沿ってデータを移行

データお預かりアプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作で設定できます。

ホーム画面で[設定]⇒au設定メニュー⇒データお預かり設定⇒自動的に預けるデータにチェックを付ける

ネットワークの設定

■Wi-Fi接続の設定

無線LAN(Wi-Fi)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。
無線LAN(Wi-Fi)の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
※公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
※無線LAN(Wi-Fi)機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。
※無線LAN(Wi-Fi)を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi)機能をオフにすることをおすすめします。
※不正アクセスを防ぐために、「WPA/WPA2 PSK」などのセキュリティを設定することをおすすめします。

接続する無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で操作してください。



ホーム画面で[設定]⇒Wi-Fiをタップ
Wi-Fiをタップ
Wi-FiをタップしてONにする
接続するネットワーク(SSID)をタップ
パスワードを入力⇒接続
※画面上部に[OK]が表示されたら設定完了です。

■Wi-Fiテザリングの設定

本製品をワイヤレスLANホットスポットとして使用し、無線LAN(Wi-Fi)機能対応のクライアント(パソコンなど)からインターネット接続を利用できます。
※テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。



ホーム画面で[設定]⇒詳細⇒テザリング
ポータブルWi-Fi hotspotをタップ
OKをタップ
画面下部に[OK]が表示されたら、画面の指示に従ってクライアント(パソコンなど)から本製品に接続する
オプション加入の確認画面が表示された場合は、OKをタップします。

電話をかける／受ける

■電話をかける



ホーム画面で[電話]をタップ
相手の電話番号を入力⇒ダイヤル
電話を切るときは[通話終了]をタップ
電話をかける連絡先をタップ
かけたい電話番号をタップ
電話を切るときは[通話終了]をタップ

電話がかかってきたら応答をタップ
電話を切るときは[通話終了]をタップ

「着信のポップアップ表示」が有効な場合は、画面点灯中の着信時に着信画面がポップアップ表示され、[通話]をタップすると応答できます。

■連絡先から電話をかける



ホーム画面で[連絡先]⇒連絡先をタップ
電話をかける連絡先をタップ
かけたい電話番号をタップ
電話を切るときは[通話終了]をタップ

電話がかかってきたら応答を上にスライド
電話を切るときは[通話終了]をタップ

定期的診断をする

お客様のスマホを快適にご使用いただくために診断することをおすすめします。



ホーム画面で[設定]⇒auサポート⇒故障紛失サポート
クイック診断してみるをタップ
確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

■定期クリーニング通知を設定する

「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。



故障紛失サポートで便利な機能をタップ
各種設定をタップ
定期クリーニング通知の[ON]をタップして[ON]にする

通知を受け取ったらクイック診断してみるで診断してください。

■「取扱説明書」をダウンロードする

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書 詳細版 Android 9 対応版」は、auホームページでご確認できます。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」で「HTV33」と検索して取扱説明書をダウンロードします。
※取扱説明書ダウンロード一覧のページを表示するには、auホームページ(<https://www.au.com/>)から「取扱説明書」と検索してください。

