

## ご利用にあたっての注意事項

「設定ガイド」「取扱説明書」「ご利用にあたっての注意事項」などを総称して「取扱説明書」と表記します。  
本書では「isa Beat」を本製品・または「本体」と表記します。  
本書では「microSDメモリカード(市販版)」「microSDHCメモリカード(市販版)」および「microSDXCメモリカード(市販版)」の名称を、「microSDメモリ」「もしくは「microSD」と表記しています。  
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。



2016年10月 第1版

MBM65538201 (1.0)

**子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせないでください。**  
禁止  
けかなどの原因となります。

**乳幼児の手や届く場所に置かないでください。**  
禁止  
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。

**本製品を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、寝起きで長時間触れることがないようご注意ください。**

■ 本体について  
**危険**

**火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。**  
禁止  
電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けかなどの原因となります。

**釘(鋸利なもの)を刺したり、ハンマー(硬いもの)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。**  
禁止  
火災の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けかなどの原因となります。

**内蔵電池内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**  
指示  
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

**ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**  
指示  
ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

- 7 -

**指定の充電用機器(別売)をコンセントやシガーライターソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。**  
指示  
確実に差し込むことで、火災、やけど、感電などの原因となります。

**電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して力を加えず、アダプタを持って抜いてください。**  
指示  
指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

**本製品に指定の充電用機器(別売)を接続する場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。**  
指示  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**外部接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめしてください。また、形状を元に戻しての使用もやめてください。**  
指示  
外部接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。**  
指示  
電源プラグを差し込まれ放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。**  
指示  
電源プラグを抜かずに行なうと、火災、やけど、感電などの原因となります。

**コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に長時間触れないでください。**  
指示  
電源プラグをやけどなどの原因となります。

抜く

- 14 -

## 本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」(本書)をお読みのうえ、正しくご使用ください。  
故障とお考えになる前に、「トラブル診断」を行ってください。  
ホームページ【サポート】▶【故障診断】▶【トラブル診断】  
または、以下のauホームページのauお客様サポート「トラブル診断」で症状をご確認ください。  
<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/trouble/>

- ・本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなど変化または消失することがあります。これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあります。故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言ませんので、ご留意ください(ただし、LTE WiMAX 2+ / GSM / UMTS方式は通常の高い秘話・秘匿機能を備えています)。
- ・日本国内の急務機関に接続する場合は、auのVOLTE (LTEネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク)を利用しての接続はできません。
- ・本製品はau世界サービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各トライカーバイズは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・機器など写真／動画データや音楽データ等、メール添付の利用などにより個別にパソコンに添えさせていただくことがあります。また、著作権保護が設けられているデータなど、上位の手段でも受け取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ・地震・雷・風・水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用、その他異常な条件で上位により生じた損害に關して、当社は一切責任を負いません。
- ・通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
発売元：KDDI株式会社  
沖縄セルラー電話株式会社  
輸入元：LG Electronics Japan株式会社  
製造元：LG Electronics Inc.

- 1 -

- 2 -

## 危険

**赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。**  
禁止  
目に悪影響を及ぼすなどの原因となります。

**赤外線通信利用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向け操作しないでください。**  
禁止  
赤外線装置の誤動作により、事故などの原因となります。

**レーザー光を直接見ないでください。**  
禁止  
視力障害などの原因となります。

**ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。**  
禁止  
特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。視力障害などの原因となります。また、自がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

**自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。**  
禁止  
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

**点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。**  
禁止  
けいれんや意識喪失などの原因となります。

**本製品内の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**  
指示  
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

**ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**  
指示  
ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

## 注意

**au Nano IC Card 04を取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切削面にご注意ください。**  
指示  
けがなどの原因となります。

**LG TVアンテナケーブル01について**  
**危険**

**水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らないでください。**  
指示  
水濡れ禁止  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**  
指示  
各箇所の材質について→P18

**皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によつては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**  
指示  
各箇所の材質について→P18

**皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によつては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**  
指示  
各箇所の材質について→P18

**コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に長時間触れないでください。**  
指示  
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

抜く

- 8 -

**au Nano IC Card 04について**  
**注意**

**au Nano IC Card 04を取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切削面にご注意ください。**  
指示  
けがなどの原因となります。

**LG TVアンテナケーブル01について**  
**危険**

**水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らないでください。**  
指示  
水濡れ禁止  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

**皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によつては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**  
指示  
各箇所の材質について→P18

**皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によつては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**  
指示  
各箇所の材質について→P18

**皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によつては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**  
指示  
各箇所の材質について→P18

**コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に長時間触れないでください。**  
指示  
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

抜く

- 15 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 8

