

au

LG Electronics

LG it

au かんたんガイドブック

(Android 9 対応版)



「au かんたんガイド」アプリ

本製品には「au かんたんガイド」アプリが搭載されています。外出先などでも、操作手順を確認できます。本書とあわせて、ぜひご活用ください。



アプリ内で「〇〇ページ」と出てきたら、この本の該当ページを開きましょう。

お客様各位

Android 9へのバージョンアップによる、変更内容をお知らせします。

Android 9へのバージョンアップによる変更点

本書の変更点

以下の項目は、本書の記載をAndroid 9へのバージョンアップ後の動作にあわせて変更しています。

項目	主な変更内容	ページ数
Wi-Fi®を使う	WPSボタンを利用したWi-Fi®への接続方法が非対応となります。手順⑤の補足およびコラムの内容が削除されました。	P.29
Googleアシスタントを使う	「初期設定をする」の手順③が変更されました。	P.55
天気を見る	設定の手順が変更されました。	P.61
アラームを登録する	手順⑥の操作が「アラーム保存」から「保存」に変更されました。	P.63
メモを登録／変更する	手順③の操作時に、メモとの同期の確認画面が表示されることがあるため、補足が追加されました。	P.64
メモを削除する	手順③の操作で、メモの登録が1つの場合の削除手順が変更されました。	P.64
auスマートパスを使う	一部の操作が不要になりました。	P.65
おすすめアプリを見る	手順④の画面に表示されている、一部のおすすめアプリが非対応となりました。	P.65

アピアイコン

ホーム画面などに表示されるアピアイコンのデザインが変更になります。

※本書内では変更前の状態で掲載されています。変更後の内容に読み替えてお読みください。

アピアイコン名	変更前	変更後
設定		
ギャラリー		
電話		
カメラ		
オーディオ		
カレンダー*		

アピアイコン名	変更前	変更後
タスク		
ファイルマネージャー		
音楽		
時計*		
連絡先		
Qメモ+		

※「その他のアプリ」フォルダ内のアピアイコン

通知パネルやクイック設定アイコン

通知パネルの画面の明るさのバー、クイック設定アイコンのデザインが変更になります。

※本書内では変更前の状態で掲載されています。変更後の内容に読み替えてお読みください。



電話発信／着信／通話中画面

画面の色などが変更になります。

※本書内では変更前の状態で掲載されています。変更後の内容に読み替えてお読みください。



その他の変更点

上記以外にも、アイコンや画面のデザインが変更されている部分があります。

画面の表示をよくご確認の上、本書をお読みください。

auかんたんガイドブック オンライン版について

本書の内容を、「Chrome」アプリやパソコンなどでもご覧ることができます。
<https://www.au.com/online-manual/guide/lvg36-p/>



オンラインマニュアルについて

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。



オンラインマニュアルを
利用できます。

- ① ホーム画面を左にスライドし、「その他アプリ」をタップ

- ② 「取扱説明書」をタップ

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

目次

※本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。
また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

基本の操作・設定

基本の操作

タッチ操作の基本	03
各部の名称	04
ホーム画面の見かた	04
通知アイコン／ステータスアイコンを確認する	05
通知を見る／消す・機能をON／OFFする	05
電源を入れてホーム画面を表示する	06
スリープモードを解除する	06
機内モードにする	06
文字を入力する	07
音声で入力する（「おはよう」と入力）	09
スクリーンショットを使う	09
アプリを起動する（「連絡先」アプリの場合）	10
アイコンの位置を変える	10

基本の設定

壁紙を変える（撮影した写真を壁紙にする場合）	11
音量を設定する	12
マナーモードに設定する	12
着信音を設定する	13
文字の大きさを変更する	13
画面の明るさを調整する	14
画面消灯時間を設定する	14

スマホならではの設定

au IDを設定する	15
Google™アカウントを設定する	16
画面ロックを設定する（「パターン」に設定する場合）	17
アプリをダウンロードする（Play ストア）	18
アプリをダウンロードする（au Market）	19
アプリを更新する（通知から更新する）	20
アプリを更新する（Play ストア）	20
アプリを更新する（au Market）	20
データを移行する	21
アドレス帳・画像・動画などをバックアップする	27
縦横表示の自動回転を設定する	28
ブルーライト低減を設定する（コンフォートビュー）	28
Wi-Fi®を使う	29
ソフトウェアアップデートをする	30

基本の機能

電話

自分の電話番号を確認する	31
電話をかける	31
連絡先（電話帳）から電話をかける	32
通話履歴から電話をかける	32
通話履歴を削除する	32
電話を受ける（スリープモード中やロック画面表示中）	33
連絡先（電話帳）を登録する	34
電話番号の通知／非通知を設定する	36
迷惑電話の着信を拒否する	36

メール

メールの種類を確認しよう	37
+ メッセージ／SMS（Cメール）をはじめて使う	37
+ メッセージ／SMS（Cメール）を送信する	38
+ メッセージ／SMS（Cメール）を読む、返信する	39
+ メッセージでスタンプや写真を送信する	40
連絡先（電話帳）に登録する（QRコード）	41
メールをはじめて使う	42
auメールのメニュー画面を表示する	42

auメールを送る	43
auメールを読む／返信する	44
auメールで写真を送る	45
迷惑メールの対策をする	47

カメラ

写真を撮る	48
QRコードを読み取る	48
写真を見る	49
写真表示時の操作	49
動画を撮る	50
動画を見る／削除する	51
写真や動画をメールで送る	52

インターネット

Webページを見る	53
検索する	53
Chromeの機能	54
音声入力で検索する	55
Googleアシスタントを使う	55

スマホを楽しむ

LINE

LINEのアカウントを登録する	56
LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る	57
友だちを追加する（ふるふるを使う）	58
友だちを追加する（QRコードを使う）	58

地図

現在いる場所を調べる	59
行きたい場所への行きかたを調べる	60

天気／ニュース

天気を見る	61
ニュースを見る	61

便利な機能

カレンダー

予定を登録する	62
予定を変更する	62

アラーム

アラームを登録する	63
アラームを変更する	63

メモ帳

メモを登録／変更する	64
メモを削除する	64

auのサービスをもっと知る

もっと楽しむ

auスマートパスを使う	65
おすすめアプリを見る	65
スマホもっと活用講座を見る	66

料金や契約内容

料金や契約内容を確認する

My auを利用する（料金や契約内容の確認）	66
------------------------	----




基本の操作

はじめてスマートフォンを持ったときに覚えておくこと、操作に早くなれるための情報や操作のコツを説明します。

タッチ操作の基本


まずは、スマートフォンのタッチ操作を覚えましょう。



タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。


- ・画面に表示された項目やアイコンを選択します。



ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ちます。


- ・項目の選択や、メニューを表示します。



スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。


- ・画面のスクロールやページの切り替えを行います。また、音量や明るさの調整時に調節バーなどを操作します。



フリック(スワイプ)

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。


- ・ページの切り替えや文字のフリック入力、画面のロック解除などを行います。



ピンチイン／ピンチアウト

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

- ・画像を拡大／縮小します。




ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

- ・画面上のアイコンを目的の位置まで移動します。

各部の名称

スマートフォンの各部の名前を覚えましょう。



① サブマイク

ハンズフリー通話時に使用します。

② 近接センサー／照度センサー

近接センサー：通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。

照度センサー：周囲の明るさを検知して、画面の明るさを調整します。

③ インカメラ（レンズ部）

自分撮り用のカメラです。

④ 受話口（レシーバー）

通話中の相手の方の声、留守番電話の再生音などが聞こえます。

⑤ 音量キー（UP/DOWN）

音量を調節します。

⑥ ディスプレイ（タッチパネル）

画面に触れて操作できます。

⑦ イヤホン端子

イヤホンマイクなどを接続します。

⑧ 送話口（マイク）

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。

⑨ 外部接続端子

指定のACアダプタ（別売）などの接続時に使用します。

⑩ アウトカメラ（レンズ部）

通常の撮影に使うカメラです。

⑪ フラッシュ

⑫ 電源キー

押すとスリープモードの移行／解除が行えます。

2秒以上長押しすると、電源の入／切、再起動、機内モードの有効／無効の切り替えを行えます。

ホーム画面の見かた

ホーム画面の表示を見てみましょう。スマートフォンでは待受画面のことをホーム画面と呼びます。お買い上げ時のホーム画面は「auベーシックホーム」に設定されています。



ホーム画面のページを切り替える

ホーム画面には複数のページがあります。左右にスライド／フリックすると、ページが切り替わります。



① ステータスバー: 着信やメールのお知らせを通知するアイコンや時刻、電波の強さなどの本製品の状態を表すアイコンが表示されます。

② クイック検索ボックス: 文字や音声入力ですぐにGoogle 検索™ができます。

③ アプリ／フォルダ: アプリやアプリを格納したフォルダが表示されます。

④ インジケーター: ホーム画面を左右にスクロールしたときに何ページ目の画面を表示しているかが確認できます。

⑤ クイック起動エリア: よく使うアプリが配置されています。

⑥ ホームタッチボタン

△(戻るボタン) : ひとつ前の画面に戻ります。

○(ホームボタン) : ホーム画面を表示します。ロングタッチするとGoogle アシスタントを起動できます。

□(タスクボタン) : 最近使用したアプリケーションを一覧表示します。

通知アイコン／ステータスアイコンを確認する

ステータスバーの左側に不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。



主な通知アイコン

	不在着信あり
	新着メールあり (auメール)
	新着メールあり (Gmail)
	新着+メッセージあり／新着SMS(Cメール)あり
	着信中／通話中
	auのVoLTE対応電話機からの着信中／auのVoLTE対応電話機との高音質通話時に表示

主なステータスアイコン

	時刻
	電池レベル状態 十分／充電が必要／2%以下
	充電状態
	電波の強さ(受信電界) レベル4／圏外
	4G(LTE)/WiMAX 2+)*データ通信状態
	マナーモードの設定状態 バイブのみ設定中／サイレント設定中
	Wi-Fi®の電波の強さ レベル4／レベル0

*日本国内においては、「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

通知を見る／消す・機能をON/OFFする

ステータスバーの通知の詳細は通知パネルを表示して確認できます。また、クイック設定アイコンから、よく使う機能をオン／オフできます。



- ① ステータスバーを上から下にスライド



- ② 通知パネルが表示され、通知情報が表示されます



- ③ 通知情報をタップすると関連するアプリが起動します



- ④ 通知を左右にフリックすると、通知を削除できます
・「すべて消去」をタップすると、すべての通知を削除できます。



- ⑤ 通知パネルをさらに下にスライド



- ⑥ 通知パネルが大きく表示されます




- ⑦ クイック設定が表示され、アイコンをタップすると設定を変更できます

電源を入れてホーム画面を表示する



- ① 電源キーを2秒以上長押し
・背面のキーが電源キーです。



- ② ロック画面が表示されるので、画面を好きな方向にスワイプ



- ③ ホーム画面が表示されます

ロック画面にセキュリティをかける

他人に勝手に使われないように、ロック画面にパターンやパスワードでセキュリティ設定をすることができます(P.17)。

電源を切るには

電源キーを2秒以上長押しし、「電源を切る」→「電源を切る」をタップします。

スリープモードを解除する

電源キーを押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードになります。

スリープモード中でも電話の着信やメールの受信が可能です。

携帯電話がたたまれているときと同じような状態です。



- ① スリープモード中に電源キーを押す



- ② ロック画面が表示されるので、画面を好きな方向にスワイプ



- ③ ホーム画面または直前に使っていた画面が表示されます

画面をタップしてスリープモードを解除

スリープモード中にディスプレイをダブルタップすると、スリープモードが解除されます。

画面表示中にホーム画面やロック画面でアイコンがない領域やステータスバーをダブルタップすると、スリープモードになります。

機内モードにする

機内モードを設定するとすべての無線接続と通話機能が無効になります。

写真や動画の閲覧など、無線接続を使用しない機能は利用できます。


* 機内モードがオンの場合でも無線LAN(Wi-Fi®)／Bluetooth®機能をオンにできます。航空機内や病院などでご利用になる場合は各社／各施設の指示に従ってください。



- ① ステータスバーを上から下にスライド



- ② 通知パネルが表示されるので、さらに下にスライドし、「機内モード」をタップ



- ③ 「ONにする」をタップ
・機内モードが設定されます。ステータスバーに が表示されます。



- ④ 機内モードを解除するには、「機内モード」をタップ

文字を入力する

文字の入力にはソフトウェアキーボードを使用します。本製品には3種類のソフトウェアキーボードがあります。

お買い上げ時は「10キー」に設定されています。


10キー

携帯電話のキーと同じ配列です。




QWERTY

パソコンのキーと同じ配列です。



50音キー

ひらがなが50音順に並んだキーです。



キーボードを切り替える


⚙️をタップし、「キーボード種類」をタップ、使いたいキーボード名をタップします。



文字入力画面の見かた(10キーで入力中の場合)



10キーで入力する(「今月」と入力)




1 「か」を5回タップ、「わ」を3回タップ
・[こん]が入力されます。

2 「か」を4回タップ、[変換]をタップ
・[げ]が入力されます。

3 「た」を3回タップ、「変換」をタップ
・[今月]と変換されます。

4 「確定」をタップ

10キーで英数字を入力する(「test01」と入力)



絵文字や顔文字を入力する



フリック操作で入力する(「え」を入力)

キー部分を上下左右にフリックして文字を入力できます。フリックの方向に割り当てられた文字が入力できますので、複数回タップしなくても、すばやく目的の文字を入力できます。



音声で入力する(「おはよう」と入力)

画面上のキーボードを使わずに、本製品に向かって話すだけで文字を入力できます。



音声入力のコツ


- ・あまり早くしゃべらず、落ち着いて少しうっくり話してください。
- ・長い文を一度に話すより、短い文で入力結果を確認しながら話すほうが、うまく認識され、入力効率も上がります。
- ・方言や専門用語などはうまく認識されない場合があります。

スクリーンショットを使う

画面を画像として保存できます。画面をメモとして保存したいときに便利です。



アプリを起動する(「連絡先」アプリの場合)



① ホーム画面を左にスライドし、「その他アプリ」をタップ

② フォルダを上にスライドし、「連絡先」をタップ

③ 連絡先が表示されます
・アプリが起動すると、画面全体にアプリの画面が表示されます。

最近使用したアプリケーションを一覧表示する

□をタップすると、アプリの一覧が表示されます。


アプリをタップするとタップしたアプリに表示を切り替えます。

履歴を消すにはアプリケーションを左右にフリックするか X をタップします。



アイコンの位置を変える

ホーム画面(待受画面)に並んでいるアイコンは、好きな場所に動かして整理できます。



① 移動したいアイコンをロングタッチ

② 指を離さずに、アイコンを好きな場所までドラッグ

③ 置きたい場所に移動したら、指を離す

④ アイコンが移動しました

アイコンが見当たらないときは

意図せずにアイコンをロングタッチし、アイコンを移動させてしまうことがあります。アイコンが見当たらない場合は左右のホーム画面やフォルダの中に移動していないか確認してください。

また、アイコンをロングタッチし、画面上部に表示される「削除」または「非表示」まで移動すると、アプリが削除されたり、ホーム画面から非表示になります。



基本の設定


基本的な設定を見てみましょう。

壁紙を変える(撮影した写真を壁紙にする場合)


ホーム画面の背景を「壁紙」といいます。壁紙は自由に変更できます。




① ホーム画面の空いている場所を2秒以上長押し




② 「壁紙」をタップ



③ 「画像を選択」をタップ



④ ■をタップ




⑤ 「ギャラリー」をタップ




⑥ 「カメラ」をタップ



⑦ 壁紙にしたい写真をタップ




⑧ 「壁紙を設定」をタップ



⑨ 壁紙が変更されました

音量を設定する

音量キー(UP/DOWN)は本体の左側面にあります。ここでは着信音量の変更手順を説明します。



- ① 音量キー(UP/DOWN)を押す

※通話中に音量キー(UP/DOWN)を押すと、通話の音量が大きく／小さくなります。




- ② 着信音量を示すバーが表示されます



- ③ 音量キー(UP/DOWN)を押すと音量が大きくなったり小さくなります


各機能の音量をまとめて設定する

ホーム画面→「設定」→「サウンド」→「音量」と操作すると、着信音、通知音などの音量をまとめて設定できます。画面のバーを左右にドラッグして音量を調整します。



マナーモードに設定する

電車内などではマナーモードに設定しましょう。



- ① 音量キー(UP/DOWN)を押す



- ② 音量バー左のアイコンが~~■~~になるまで音量キー(DOWN)を繰り返し押す
・マナーモードが設定されます。



- ③ ~~■~~マークが表示されているときに、さらに音量キー(DOWN)を押す
・サイレントモードが設定されます。

マナーモード設定中は

ステータスバーにマナーモード設定中のアイコンが表示されます。

- ・ (バイブ)
- ・ (サイレント)

マナーモード設定中でも鳴る音があります

カメラのシャッター音や録画開始／終了音、タイマー音、アラーム音は鳴動します。


通知パネルからマナーモードに設定する

通知パネルのサウンドアイコンをタップしても、マナーモードに設定できます。

通知パネルはステータスバーを上から下にスライドして表示します。



バイブ



サイレント



着信音を設定する

電話が着信したときの音を変更できます。




- ① ホーム画面で「設定」をタップ



- ② 「サウンド」をタップ



- ③ 「着信音」をタップ



- ④ 好きな着信音を選択し、「OK」をタップ

※着信音を選択すると、選択した着信音が再生されます。再生されない場合は音量キー(UP)を押して、音量を大きくしてください。

文字の大きさを変更する

画面に表示する文字の大きさを変更できます。



- ① ホーム画面で「設定」をタップ



- ② 「表示」をタップ



- ③ 「文字」をタップ




- ④ バーをタップまたは左右にドラッグし、サイズを選び、「適用」をタップ

・画面上部に文字サイズの見本が表示されます。


画面上のアイテムのサイズを変更する

ホーム画面で「設定」→「表示」→「表示サイズ」とタップし、アイコンなどの画面に表示されるアイテムの表示サイズを変更できます。文字の大きさの変更とあわせて、お好みの表示に調整できます。お買い上げ時は真ん中のサイズに設定されています。
・画面のバーをタップまたは左右にドラッグして設定します。
※アイテムのサイズを変更すると、一部のアプリでは表示が崩れ、適切に表示されない場合があります。



画面の明るさを調整する

画面をお好みの明るさに調整できます。画面が暗いと感じるときなどに設定します。



①ステータスバーを上から下にスライド

②画面の明るさのバーを左右にドラッグして明るさを選択

③「自動」をタップし、表示になると、周囲の明るさにあわせて、画面の明るさが自動調整されます

画面消灯時間を設定する

お買い上げ時は30秒間操作をしないと画面が消灯するように設定されています。消灯時間は変更することができます。



①ホーム画面で「設定」をタップ

②「表示」をタップ

③画面を上にスライドし、「画面消灯時間」をタップ

④消灯までの時間をタップ

※「常時点灯」をタップすると、電源キーを押すまで画面を消灯しません。



スマホならではの設定

スマートフォンをより便利に利用するための設定をしてみましょう。

au IDを設定する

auのさまざまなサービスやコンテンツをご利用いただくために必要なIDです。

はじめに登録しておくと、auサービスのご利用がスムーズになるので、設定をおすすめします。



- ① ホーム画面で「設定」をタップ



- ② 「au 設定メニュー」をタップ



- ③ 「au ID」をタップ
※ 設定済みの場合は、au IDが表示されます。



- ④ 「au初期設定」をタップ



- ⑤ 「アップデートする」にチェックを入れ、「はじめる」をタップ




- ⑥ 「ログイン」をタップ
※ 新規契約の場合、「暗証番号」入力、「パスワード」設定の画面が表示されます。



- ⑦ 「次へ」をタップ




- ⑧ 「OK」をタップ



- ⑨ 「許可」をタップ



- ⑩ 「許可」をタップ



- ⑪ 「許可」をタップ



- ⑫ インストールするアプリにチェックを入れ、「次へ」をタップ



- ⑬ 設定する項目にチェックを入れ、「次へ」をタップ



- ⑭ 「完了」をタップ

Google™アカウントを設定する

Googleアカウントを設定するとGoogleが提供するさまざまなアプリをPlayストアからインストールしたり、Gmail™などのGoogleのサービスを便利に利用したりできます。



① ホーム画面で「設定」をタップ



② 画面を上にスクロールして「アカウント」をタップ




③ Googleアカウントを確認

※Googleアカウントを設定済みの場合は、アカウント名が表示されます。



④ 「アカウントを追加」をタップ



⑤ 「Google」をタップ




⑥ 「アカウントを作成」をタップ




⑦ 「自分用」をタップ




⑧ 名前を入力し、「次へ」をタップ




⑨ 生年月日と性別を入力し、「次へ」をタップ




⑩ 任意のユーザー名を入力し、「次へ」をタップ



⑪ パスワードを入力し、「次へ」をタップ



⑫ 電話番号追加についての注意事項を確認し、「はい、追加します」をタップ



⑬ Googleのプライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」をタップ



⑭ 「次へ」をタップ



⑮ Googleサービスの内容を確認し、「同意する」をタップ



⑯ Googleアカウントが登録されます

画面ロックを設定する(「パターン」に設定する場合)

ロックの設定をしていると画面が消えたときロックがかかります。ロックをかけることで、他人に使われないようにしたり、かばんの中での誤操作を防いだりします。セキュリティの種類には「パターン」「PIN」「パスワード」の3種類があります。



① ホーム画面で「設定」をタップ




② 「ロック画面とセキュリティ」をタップ




③ 「画面ロックを選択」をタップ




④ 「パターン」をタップ




⑤ 「電源を入れた時にパターン入力が必要」をタップして選択




⑥ 「パターンを忘れた場合には、端末のすべてのデータが完全に失われることに同意します。」をタップしてチェックを入れる



⑦ 「次へ」をタップ



⑧ 点と点をつなぐように指をスライドし、パターンを入力し、「次へ」をタップ



⑨ パターンを再入力し、「確認」をタップ



⑩ 通知方法を選択し、「OK」をタップ

その他のロック

パターンよりもセキュリティを強くしたい場合は、「PIN」または「パスワード」を設定してロックしてください。

PIN

4桁以上の数字をパスワードとして設定できます。

パスワード

英字を含む4文字以上の文字をパスワードとして設定できます。

アプリをダウンロードする(Play ストア)

スマートフォンは、さまざまなアプリを追加して、より使いやすくすることができます。

Play ストア(Google Play™)ではさまざまなAndroid™向けのアプリをダウンロードしてインストールしたり、コンテンツのダウンロードができます。

ここではPlay ストアから「auでんき」をダウンロードしてインストールする手順を説明しています。事前にGoogleアカウントの設定が必要です(P.16)。

※アプリのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。



① ホーム画面で「Play ストア」をタップ



② 入力欄をタップ



③ 検索したいアプリ名を入力し、
をタップ



④ 検索結果からインストールしたいアプリをタップ



⑤ 「インストール」をタップ
※支払方法の確認画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



⑥ インストール完了後に「開く」をタップすると、アプリが起動します

用語解説

Android

Googleが提供するスマートフォンなどを動かすためのOS(オペレーションシステム)の名称です。

ダウンロード

アプリや情報、画像などをインターネット上から本製品に保存することです。

インストール

アプリをパソコンやスマートフォンに追加する作業のことです。

アプリをダウンロードする(au Market)

ここではau Marketから「ビデオパス」アプリをダウンロードしてインストールする手順を説明しています。
事前にau IDの設定が必要です(P.15)。

auが厳選したアプリのみを取り扱う「au Market」なら、便利なアプリを安全に入手できます。

※アプリのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。



① ホーム画面を左にスライドし、「au サービス」をタップ



② 「au Market」をタップ



③ 画面を上にスライドし、キーワード検索の入力欄をタップ



④ 入力欄に検索したいアプリ名を入力し、「検索」をタップ




⑤ 検索結果からインストールしたいアプリをタップ




⑥ 「アプリを使う」をタップ




⑦ 「無料」をタップ
※auスマートパス加入時は画面が一部異なります。



⑧ 内容を読み「承諾する」をタップ



⑨ 「はい」をタップ
※Wi-Fi®接続中は表示されません。



⑩ 「アプリ起動」をタップ
※auスマートパス加入時は画面が一部異なります。



⑪ アプリが起動します

アプリを更新する(通知から更新する)

更新通知が届いた場合の更新手順を説明しています。



①ステータスバーを上か
ら下にスライド

②アプリの更新通知を
タップ

③画面の指示に従って、
アプリを更新

アプリを更新する(Play ストア)

Play ストアから更新することもできます。



①ホーム画面で「Play ス
トア」をタップ

②≡をタップ

③「マイアプリ&ゲーム」
をタップ

④更新したいアプリの
「更新」をタップ

アプリを更新する(au Market)

au Marketから更新することもできます。



①ホーム画面を左にスラ
イドし、「au サービス」
をタップし、「au
Market」をタップ

②「マイページ」をタップ
※auスマートパス会員でな
い場合は、ログイン画面が
表示されますので、画面の
指示に従って操作してくだ
さい。

③画面を上にスクロール
し、「マイアプリ」を
タップ

④更新したいアプリの
「アップデート(手動)」
をタップ
・以降は画面の指示に
従って、操作してくだ
さい。

データを移行する

機種変更前の端末から連絡先などのデータを移す手順を説明します。



データのバックアップにはSDカード(microSD™メモリカード)を使用しますので
事前に準備してください。
※以降、「microSD™メモリカード」について、「SDカード」と表記しています。

auケータイ(3Gケータイ)のデータをSDカードにバックアップする

以下の条件に当てはまる機種で、電話帳や写真・動画などのデータを移行する手順を説明しています。

- auケータイから機種変更(従来式の携帯電話でEZwebが利用できる)
- SDカードが使える
 - ・データのバックアップにはSDカードを使用しますので、事前にauケータイに取り付けてください。
 - ・データ移行は、十分に充電した状態で行ってください。

ご注意

端末のリセットについて:機種変更前の端末のリセット(データの初期化)を行う場合は、データ移行完了後、機種変更後の端末にデータが移行されていることをご確認の上、操作を行ってください。

手順を間違えた場合について:手順を間違えた際は携帯電話の【終話キー】を押すことにより手順の最初に戻ることができます。

「ロックNo.」入力について:現在ご利用中の携帯電話で「ロックNo.」(第三者に利用されないように、携帯電話を利用される際にお客さまが設定された暗証番号)を使用している場合は、手順の途中で「ロックNo.」入力が必要になります。その際は「ロックNo.」を入力することにより、次の画面に進みます。ロックNo.はお買い上げ時、「1234」に設定されています。


画面・項目名の違いについて:この項目で掲載されている画面は「GRATINA2」の例です。お客さまのご利用の端末によっては、画面・項目名が異なる場合があります。




- ① 待受画面で【OKキー】を押す
・最初に電話帳をバックアップします。




- ② 「microSD」を選択




- ③ 「バックアップ」を選択



- ④ 「アドレス帳」を選択



- ⑤ 「バックアップ保存」を選択
※ロックNo.の入力画面が表示された場合は入力します。



- ⑥ 「YES」を選択
・電話帳のバックアップを開始します。




- ⑦ 待受画面で【メールキー】を押す
・次にauメールをバックアップします。



- ⑧ バックアップしたいメールが格納されているボックスを選択
・ここでは、「受信ボックス」を選択しています。



⑨ バックアップするフォルダを選択




⑩ 【アプリキー】を押し、「microSDへ保存」を選択



⑪ 「全件保存」を選択
・「1件保存」または「選択保存」を選択すると、メールを選択して保存できます。



⑫ 保存先のフォルダを選択



⑬ 「はい」を選択
・メールのバックアップを開始します。



⑭ 待受画面で【OKキー】を押す
・画像などのデータを保存します。




⑮ 「データフォルダ」を選択




⑯ 「全データ表示」を選択




⑰ 【アプリキー】を押し、「microSDへコピー」を選択



⑯ 「フォルダ内全件コピー」を選択



⑰ 「YES」を選択



⑱ コピー先のフォルダを選択
・画像などのデータのバックアップを開始します。

背面カバーやSDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。
取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

4G LTEケータイのデータをSDカードにバックアップする

以下の条件に当てはまる機種で、電話帳や写真・動画、auメール(SMS)、ブックマークなどのデータを移行する手順を説明しています。

- auの4G LTEケータイから機種変更

- SDカードが使える

・データのバックアップにはSDカードを使用しますので、事前に4G LTEケータイに取り付けてください。

・データ移行は、十分に充電した状態で行ってください。

・電話帳は端末本体のアカウントに登録されたデータのみが対象です。

・保存されているデータ容量などにより、バックアップに時間がかかる場合があります。

ご注意

端末のリセットについて:機種変更前の端末のリセット(データの初期化)を行う場合は、データ移行完了後、機種変更後の端末にデータが移行されていることをご確認の上、操作を行ってください。

手順を間違えた場合について:手順を間違えた際は携帯電話の【終話キー】を押すことにより手順の最初に戻ることができます。


画面・項目名の違いについて:この項目で掲載されている画面は「GRATINA 4G KYF31」の例です。お客様のご利用の端末によっては、画面・項目名が異なる場合があります。




① 待受画面で【センターキー】を押し、メニューから「安心安全」を選択



② 「データお預かり」を選択



③ パケット通信料の注意を確認し、画面の指示に従って操作
※アプリのアップデート画面が表示された場合は、画面の指示に従ってアップデートしてください。




④ 利用規約やプライバシーポリシーなどが表示された場合は、画面の指示に従って操作




⑤ 【カメラキー】を押す



⑥ 「アップデートが必要か確認する」を選択し、アップデートが必要な場合は、画面の指示に従って操作



⑦ 「データ移行」を選択



⑧ 「機種変更はこちら」を選択




⑨「データ移行を開始する」を選択



⑩「ステップ1:データを保存する」を選択




⑪機種変更後の機種を選択



⑫「SDカードに保存する」を選択

※電池残量の確認画面などが表示された場合は、「次へ」を選択します。



⑬「確認する」を選択




⑭保存データの確認が表示されますので、「次へ」を選択
・アドレス帳→写真→動画→Eメール・auメール→SMSの順で確認されます。



⑮「次へ」を選択
・その他のデータを保存します。



⑯「次へ」を選択



⑰目安時間を確認し、「開始する」を選択



⑱保存が完了するまでしばらく待ちます



⑲データの保存が完了したら「次へ」を選択



⑳SDカードにデータが保存されました

背面カバーやSDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。
取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

【SDカードからデータを復元する

auケータイや4G LTEケータイでSDカードにバックアップしたデータを、本製品で復元します。
事前にバックアップしたデータが入ったSDカードを、本製品に取り付けてください。




① ホーム画面で「設定」をタップ




② 「au 設定メニュー」をタップ




③ 「データを移行する」をタップ




④ 利用規約やプライバシーポリシーの内容が表示されたら、内容を確認し、「同意する」をタップ




⑤ 「次へ」をタップ



⑥ 「許可」をタップ



⑦ 「許可」をタップ



⑧ 「許可」をタップ



⑨ 「許可」をタップ



⑩ 「許可」をタップ



⑪ 「機種変更はこちら」をタップ



⑫ 「データ移行を始める」をタップ



- 13 「ステップ2:保存済データを戻す」をタップ
※au Marketのアップデート画面やauメールの初期設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。




- 14 「SDカードから戻す」をタップ



- 15 「次へ」をタップ




- 16 「アドレス帳を戻す」をタップ



- 17 「Eメールを戻す」をタップ



- 18 「次へ」をタップ



- 19 「戻す処理を開始する」をタップ



- 20 「次へ」をタップ



- 21 「かんたんデータ移行を終了する」をタップ

アドレス帳・画像・動画などをバックアップする

auサーバーに本製品内のデータをまとめてバックアップすることができます。



- ① ホーム画面を左にフリックし、「au サポート」をタップ



- ② 「データお預かり」をタップ




- ③ 「利用を開始する」をタップ



- ④ 画面を上にスライドし、「預ける」をタップ



- ⑤ 預けるデータをタップしてチェックを入れ、「預ける」をタップ



- ⑥ 「はい」をタップ



- ⑦ 「OK」をタップ



- ⑧ 「開始する」をタップ
・バックアップが開始されます。



- ⑨ 「完了」をタップ

縦横表示の自動回転を設定する

お買い上げ時の画面表示は縦表示で固定されています。



- ①ステータスバーを上から下にスライド



- ② をタップ
・ 表示にします。

設定後に画面を横にしたときの表示例




本製品を横にすると自動的に画面も横表示になります。
・動画などを見るときに横表示にすると見やすくなります。
※ホーム画面など、画面や機能によっては横表示にならない場合もあります。

ブルーライト低減を設定する(コンフォートビュー)

本製品ではブルーライト低減の機能をコンフォートビューと呼びます。
画面から出るブルーライトの光量を減らして、目を疲れにくくします。



- ①ステータスバーを上から下にスライド



- ② をタップ
・ 表示にします。



- ③ コンフォートビューが設定されると、画面が少し黄色がかかった表示になります
※画面はイメージです。

Wi-Fi®を使う

家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®ご利用時は、スマートフォンのデータ通信は発生しません。

・SSID(ネットワーク名)やパスワードはご家庭の無線LANルーターの場合は、底面など目立たないところに記載されていることがあります。見つからないときは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。



① ホーム画面で「設定」をタップ




② 「ネットワークとインターネット」をタップ



③ 「Wi-Fi」をタップ


- ・はじめて設定するときはチュートリアルのメッセージが表示されます。チュートリアルを確認する場合は、「開始」をタップします。



④ 「OFF」をタップし、ONにします



⑤ 接続するネットワークをタップ



⑥ パスワードを入力し、「接続」をタップ

用語解説

Wi-Fi®(ワイファイ)

無線通信を使ってパソコンやスマートフォン、ゲーム機などの機器をネットワークに接続する規格です。


ソフトウェアアップデートをする

ソフトウェアの更新が必要な場合は、通知が届きます。スマートフォンを安全にお使いいただくための更新です。


ソフトウェアのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。



- ①ステータスバーを上から下にスライド
・ソフトウェアの更新が必要な場合は、ステータスバーに✓が表示されます。



- ②ソフトウェアアップデートの通知をタップ




- ③ネットワークについての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作




- ④ソフトウェアのダウンロードが開始されるので、しばらく待ちます




- ⑤ステータスバーを上から下にスライド
・ダウンロードが完了すると、ステータスバーに✓が表示されます。




- ⑥ソフトウェアアップデートの通知をタップ



- ⑦「インストールする」をタップ



- ⑧ソフトウェアのアップデートが開始されるので、しばらく待ちます



- ⑨「OK」をタップ
・アップデートが完了します。

更新センターから更新する

更新センターを起動してソフトウェアをアップデートすることもできます。

ホーム画面→「更新センター」→「ソフトウェアアップデート」をタップし、以降は画面の指示に従って、更新してください。

ソフトウェアの更新が必要なときは、アイコンに赤い数字が表示されます。





電話

電話の使いかたを確認してみましょう。スマートフォンには携帯電話のような番号ボタンはあります。

電話を使うときも、画面に表示されるダイヤルキーやアイコンをタップして操作します。

自分の電話番号を確認する



① ホーム画面で「設定」をタップ



② プロフィールに自分の電話番号が表示されます

プロフィールの編集や共有をする

「プロフィール」をタップすると、プロフィール画面が表示されます。

【】をタップするとプロフィールを編集できます。

【】→「共有」とタップすると、プロフィールをauメールなどで共有できます。




電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。



① ホーム画面で「電話」をタップ



② 「ダイヤル」をタップ



③ 電話番号を入力し、【】をタップ

・電話がかかります。

※電話番号を間違えたときは、【】をタップして番号を消します。



④ 電話を切るには【】をタップ

電話の切り忘れに注意

ステータスバーが緑色になり【】が表示されているときは、通話が終了していません。

通話時間のアイコン(赤枠部分)をタップすると通話中の画面に戻ります。

【】をタップして通話を終了してください。



用語解説

共有

画像や連絡先(電話帳)などのデータを、メールの添付やBluetooth®などで、他のスマートフォンやパソコンなどに送ることを共有と呼びます。

Bluetooth®(ブルートゥース)

ワイヤレスヘッドホンなどを無線で接続するときに利用する近距離無線通信の規格名です。スマートフォン同士の通信にも利用されます。

連絡先(電話帳)から電話をかける

本製品では電話帳を「連絡先」と呼びます。



通話履歴から電話をかける



通話履歴を削除する



電話を受ける(スリープモード中やロック画面表示中)



- ① かかってきた電話に出るには、
② 電話を切るには をタップ
※タップでは電話に出られません。

スマートフォンを操作中に着信した場合は



- ① 「電話に出る」をタップ
② 電話を切るには をタップ

着信を拒否する

着信を拒否するには、 を輪の外側までスワイプします。
・スマートフォンの操作中は「終了」をタップします。
応答拒否のメッセージを送りたい場合は、「応答拒否メッセージ」を輪の外側までスワイプします。
・スマートフォンの操作中は「応答拒否メッセージ」をタップします。



連絡先(電話帳)を登録する



① ホーム画面で「電話」をタップ



② 「連絡先」をタップ
・登録されている連絡先が表示されます。



③ + をタップ



④ 名前、電話番号など必要な項目を入力し、「保存」をタップ

※保存先の選択画面が表示されたときは、「電話本体」をタップします。



⑤ 連絡先が登録されます

連絡先(電話帳)を編集／削除する

連絡先の詳細画面で をタップすると連絡先を編集できます。また、 をタップすると連絡先を削除できます。



連絡先登録画面の見かた




- ① 連絡先の保存先を選択します。
- ② 写真が登録できます。
カメラを起動して撮影して登録することもできます。
- ③ 名前を登録します。
- ④ よみがなを登録します。名前を入力すると自動で入力されます。
- ⑤ 携帯電話などの電話番号を登録します。
- ⑥ メールアドレスを登録します。
- ⑦ 住所やニックネームなど、より詳細な情報を登録できます。また、個別に着信音や通知音を設定できます。

他のスマートフォンなどから、連絡先のデータを取り込むこともできます

連絡先(vCardファイル)を保存したSDカードを読み込んでインポートできます。
ホーム画面→「電話」→「連絡先」→⋮→「連絡先の管理」→「インポート」をタップします。取得元で「SDカード」を選び、保存先を選択したら、画面の指示に従って連絡先をインポートしてください。

通話中画面の見かた



- ① 録音／停止:通話中の相手の方の音声と自分の音声の録音を開始／停止します。
- ② 保留／保留解除:通話を保留／解除状態にします。
- ③ ダイヤルパッド／非表示:ダイヤルパッドを表示／非表示にします。
- ④ スピーカー:ハンズフリーで通話できます。タップするとスピーカーから相手の声が聞こえるようになります。再度タップすると元に戻ります。
- ⑤ Bluetooth:別売のBluetooth®ヘッドセットと接続／解除します。
- ⑥ ミュート:相手の方にこちらの声が聞こえないようにするかどうかを設定します。

用語解説

インポート／エクスポート

データを外部から取り込むことをインポート、外部で使用するために書き出すことをエクスポートといいます。

vCard

電子名刺フォーマットの規格名です。対応機種同士で、連絡先のデータを相互にやり取りすることができます。


ハンズフリー

スピーカーから相手の声が聞こえるようになり、本製品を手に持たずに通話することができるようになります。

電話番号の通知／非通知を設定する



迷惑電話の着信を拒否する





メール

メールの使いかたを確認してみましょう。

メールの種類を確認しよう

メールの種類にはSMS(Cメール)、+メッセージ、auメール、Gmailなどがあります。

本書では「+メッセージ(SMS)」アプリと「auメール」アプリの操作手順を説明しています。

操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

SMS(Cメール)

電話番号でメッセージをやり取りできます。auの電話番号だけでなく、他の携帯電話会社の電話番号を宛先にしてもメッセージが送れます。メッセージの送受信には「+メッセージ(SMS)」アプリを使います。

+メッセージ(プラスメッセージ)

+メッセージを利用している同士であれば、電話番号でメッセージの他に写真や動画、スタンプも送れます。またグループメッセージも送れます。

auメール

auメール(@ezweb.ne.jp/@au.com)のアドレスを利用してやり取りできます。

Gmail

Googleが提供するメールサービスです。Gmailの確認、送受信ができます。本製品からパソコンと同じようにメールの送受信や確認を行えます。

+メッセージ／SMS(Cメール)をはじめて使う

+メッセージを使ってみましょう。+メッセージを利用していない相手にも+メッセージからSMS(Cメール)を送ることができます。+メッセージの初期設定をしましょう。




① ホーム画面で「+メッセージ(SMS)」をタップ



② 「次へ」をタップ




③ 「次へ」をタップ



④ 「許可」をタップ

※Wi-Fi®をオンにしている場合は、注意文が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。



⑤ 内容を確認し、「すべて同意する」をタップ



⑥ 使いかたの説明が表示されるので、左にフリックして読み進める



⑦ プロフィールを入力し、「OK」をタップ



⑧ +メッセージの画面が表示されます

+メッセージ/SMS(Cメール)を送信する



① ホーム画面で「+メッセージ(SMS)」をタップ



② 「+」をタップ



③ 「新しいメッセージ」をタップ




④ 連絡先を選択

- アイコンのついた連絡先には+メッセージ形式で送信します。その他の連絡先にはSMS(Cメール)形式で送信します。



⑤ メッセージ入力欄をタップし、メッセージを入力



⑥ 「▶」をタップ

- メッセージが送信されます。

宛先を直接入力する

④の手順で連絡先を選択せずに、電話番号を直接入力したり、名前を入力したりして、連絡先を検索することもできます。

宛先入力欄をタップし、電話番号や名前を入力します。

名前を入力した場合は、検索結果から連絡先を選択します。



+メッセージ／SMS(Cメール)を読む、返信する




① ホーム画面で「+メッセージ(SMS)」をタップ



② +メッセージを確認する相手をタップ
・赤い数字は未読のメッセージ件数です。



③ メッセージが表示されます



④ メッセージ入力欄をタップし、メッセージを入力




⑤ ➡をタップ



⑥ メッセージが送信されます

+メッセージでスタンプや写真を送信する

SMS(Cメール)ではスタンプや写真は送信できません。



①メッセージ画面で*写真*をタップ




②スタンプの種類をタップ




③送りたいスタンプをタップ




④スタンプが送信されます
・確認画面が表示された場合は、送りたいスタンプまたは、*次へ*をタップします。



⑤*写真*をタップ
・*写真*が表示されていない場合は、*+*をタップします。



⑥送りたい写真のサムネイルをタップ



⑦写真が表示されるので、問題なければ*次へ*をタップ



⑧写真が送信されます

連絡先(電話帳)に登録する(QRコード)

+メッセージ利用者同士であれば、+メッセージ専用のQRコードを読み込むことで、連絡先(電話帳)に登録できます。



① ホーム画面で「+メッセージ」をタップ




② 「+」をタップ



③ 「+」をタップ




④ 「QRコードで追加」をタップ



⑤ 相手にQRコードを表示してもらい、カメラをかざして読み取る
・自分のQRコードを表示するには「+」をタップします。


※プロフィールが未登録の場合は、登録する必要があります。



⑥ 「はい」をタップ




⑦ 連絡先の保存先をタップ



⑧ 「インポート」をタップ
・連絡先が追加されます。

メールをはじめて使う

auメールを利用するには初期設定が必要です。初期設定を行うと、自動的にauメールアドレスが決まります。機種変更した場合は、今までお使いのauメールアドレスがそのままお使いいただけます。



auメールのメニュー画面を表示する

メニュー画面からauメールアドレスの変更や迷惑メールの設定(P.47)、アプリ操作ガイドの表示などができます。



auメールを送る



① ホーム画面で「auメール」をタップ



② 「作成」をタップ



③ + をタップ
・連絡先一覧が表示されます。



④ 連絡先を選択



⑤ 件名入力欄をタップ



⑥ 件名を入力



⑦ ✓ をタップ



⑧ 本文入力欄をタップ



⑨ 本文を入力



⑩ 「送信」をタップ



⑪ 「OK」をタップ

新着メールを確認する

メールボックスの画面で画面を下にスワイプします。
新着メールの問い合わせが行われている間は、赤枠内のアイコンが回転します。



auメールを読む／返信する



① ホーム画面で「auメール」をタップ



② 「受信」をタップ
・赤い数字は未読のメッセージ件数です。



③ 読みたい／返信したい相手をタップ




④ 読みたい／返信したいメールをタップ



⑤ メールの詳細が表示されます



⑥ メールに返信するには「返信・転送」をタップ



⑦ 返信方法をタップ



⑧ メールの本文を入力し、「送信」をタップ



⑨ 「OK」をタップ

auメールで写真を送る



① ホーム画面で「auメール」をタップ



② 「作成」をタップ



③ + をタップ
・連絡先一覧が表示されます。



④ 連絡先を選択



⑤ 件名入力欄をタップ



⑥ 件名を入力




⑦ 本文入力欄をタップ




⑧ 本文を入力




⑨ 「添付」をタップ
※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



10 ≡ をタップ



11 「ギャラリー」をタップ



12 添付したい写真をタップして選択し、「OK」をタップ



13 「送信」をタップ



14 「OK」をタップ


迷惑メールの対策をする

迷惑メールを受信しないように設定しておきましょう。



受信したいメールが届かない場合

差出人のメールアドレスによっては、迷惑メールの対策により、迷惑メールと誤解され、受信拒否されてしまうことがあります。そのときは、「個別設定」の「受信リストに登録/アドレス帳受信設定をする」から、受信を許可するメールアドレスとして「必ず受信」にチェックをつけて追加してください。





カメラ

カメラの使いかたを見てみましょう。写真と動画どちらも簡単に撮影できます。

写真を撮る




- ① ホーム画面で「カメラ」をタップ



- ② 撮りたいものをタップし、ピントを合わせる




- ③ ■をタップ
・写真が撮影されます。



- ④ 右下の丸い画像をタップ
・撮った写真を確認できます。

撮影画面の見かた



- 1 設定メニューを表示します。
- 2 撮影モードを切り替えます。
- 3 撮影時に使用するフィルターを切り替えます。
- 4 動画録画を開始します。
- 5 静止画を撮影します。
- 6 フラッシュのON/OFFを切り替えます。
- 7 インカメラとアウトカメラを切り替えます。
・撮影画面をスワイプしてもインカメラとアウトカメラを切り替えられます。
- 8 直前に撮影した画像や動画をGmailやQメモ+などを利用して共有します。
- 9 直前に撮影したデータを表示します。

QRコードを読み取る

カメラを使用してQRコードを読み取ることができます。




- ① カメラをかざしてQRコードを読み取る



- ② QRコードを読み取った結果が表示されるので、タップ

QRコードを読み取らない場合は

カメラの撮影画面で■をタップし、「QRコードリーダー」をタップし、(ON)にしてください。



写真を見る

ここではギャラリーから確認する手順を説明しています。



① ホーム画面で「ギャラリー」をタップ

② 「アルバム」または「写真」をタップ

③ 見たい写真をタップ

④ 写真が表示されます

写真表示時の操作

画面を拡大表示／縮小表示する




① 画面をピンチアウト
・写真が拡大表示されます。

② 拡大表示中に画面をスライド
・写真の隠れてしまった部分が表示されます。

③ 画面をピンチイン
・写真が縮小表示されます。

次の写真／前の写真を見る



① 画面を左にフリック
・次の写真を表示します。

② 画面を右にフリック
・前の写真を表示します。

静止画表示画面の見かた


静止画表示画面には以下のメニュー(アイコン)が表示されます。アイコンをタップして各機能を使用できます。
画面のアイコンが表示されていない場所をタップすると、アイコンを非表示にできます。

<input checked="" type="checkbox"/> :メモ	☆ :お気に入り
<input checked="" type="checkbox"/> :編集	◎ :カメラ起動
◀ :共有	⋮ :メニュー
■ :削除	


動画を撮る




① ホーム画面で「カメラ」をタップ



② ●をタップ
・動画撮影が開始されます。



③ □をタップ



④ 動画が保存されます



⑤ 右下の丸い画像をタップ
・撮った動画を確認できます。

動画を見る／削除する

ここではギャラリーから確認する手順を説明しています。




- ① ホーム画面で「ギャラリー」をタップ




- ② 「再生」をタップ



- ③ 見たい動画をタップ
・動画には▶が表示されます。




- ④ ▶をタップ



- ⑤ 動画再生アプリの選択画面が表示された場合は、「動画」を選択し、「1回のみ」または「常に使用」をタップ



- ⑥ 動画が再生されます



- ⑦ 動画を削除するには、「削除」をタップ

写真や動画をメールで送る


撮影した写真や動画をそのままメールに添付して送ることができます。



- ① カメラの撮影画面で、右下の丸い画像をタップ
・撮影した写真や動画が表示されます。



- ② 「共有」をタップ



- ③ 「auメール」をタップ
※「LINE」や「+メッセージ」を選択することもできます。



- ④ 写真が添付された状態でメールの作成画面が表示されます



- ⑤ 「+」をタップ
・連絡先一覧が表示されます。



- ⑥ 連絡先を選択



- ⑦ 件名を入力



- ⑧ 本文を入力



- ⑨ 「送信」をタップ



- ⑩ 「OK」をタップ



インターネット

インターネットの使いかたを見てみましょう。Webページを表示するにはブラウザアプリである「Chrome」(クローム)を使用します。

Webページを見る

Googleアカウントでのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



- ① ホーム画面で「Chrome」をタップ



- ② 利用規約の画面が表示された場合は、「同意して続行」をタップ



- ③ au Webポータルページが表示されます

ブックマークを利用する

よく見るページはブックマークに登録しておくと、かんたんに表示できます。

⋮をタップ→☆をタップと操作して登録できます。登録したブックマークを見るには「ブックマーク」をタップします。



検索する

検索したいことを入力してWebページを探します。

・ Googleアカウントでのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



- ① ホーム画面でクリック検索ボックスをタップ



- ② 検索したいことを入力



- ③ ⚡をタップ



- ④ 検索結果が表示されるので、見たいページをタップ



- ⑤ Webページが表示されます

検索したWebページをChromeで表示する

検索後のWebページをChromeで表示するには、⋮→「Chromeで開く」をタップします。



用語解説

Chrome

クロームと読みます。Google社が提供するWebブラウザアプリです。ホームページの閲覧ができます。

Chromeの機能

複数のWebページを切り替える(タブ)




前に見たWebページを表示する



Webページの文字サイズを変更する



音声入力で検索する




Googleアシスタントを使う

事前にGoogle IDの設定が必要です。Googleアシスタントに話しかけることで、電話をかけたり知りたいことを調べたりできます。

※アカウントの設定状態によっては、確認画面が表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

初期設定をする



アシスタントを使う(「近くの駅」をさがす例)



※アシスタントの活用についての画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

LINE

LINE

LINEの使いかたを確認してみましょう。

LINEのアカウントを登録する



- ① ホーム画面を左にスライドし、「LINE」をタップ



- ② 「新規登録」をタップ



- ③ 「次へ」をタップ



- ④ 「許可」をタップ
※複数回表示されますので、すべて「許可」をタップしてください。



- ⑤ 「次へ」をタップ



- ⑥ 「確認」をタップ




- ⑦ 名前を入力し、「登録」をタップ
※友だちの追加設定は必要に応じて変更してください(ページ下部参照)。



- ⑧ 「年齢確認をする」をタップ



- ⑨ 「ログイン」をタップ



- ⑩ 利用規約を読み、暗証番号を入力し、「同意する」をタップ



- ⑪ 「auスマートパスご利用の場合」をタップ
※auスマートパスにご加入でない場合は、「ご利用ない場合」をタップ




- ⑫ 上記のような画面が表示された場合は、内容を確認し、「同意する」をタップ



- ⑬ 登録するメールアドレスとパスワードを入力し、「今すぐ設定する」をタップ



- ⑭ 登録したメール宛てに届いた認証番号を入力し、「登録する」をタップ
・登録確認画面が表示されたら「OK」をタップします。



- ⑮ 登録が完了しました

「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」の設定について

「友だち自動追加」は、スマートフォンの連絡先(電話帳)に登録されている人がLINEを使用している場合、自動でLINEの「友だち」に追加する機能です。「友だちへの追加を許可」は、あなたの電話番号を保有している他のLINEユーザーが、あなたを自動でLINEの「友だち」に追加したり、検索したりできる機能です。「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」は初期状態でチェックマークがついています。連絡先(電話帳)に登録している人すべてとLINEの「友だち」になりたくない場合や、知らない間に他の人の「友だち」に追加されたくない場合は、チェックマークをはずしてください。



LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る



友だちを追加する(ふるふるを使う)

スマートフォンを振って友だちを登録できます。



- ① 友だちが表示されている画面で をタップ



- ② 「ふるふる」をタップ



- ③ 隣にいる友達と一緒に端末をふる
・画面をタップしても動作します。



- ④ 友だちの名前が表示されたらタップしてチェックを入れ、「追加」をタップ

友だちを追加する(QRコードを使う)


QRコードをカメラで読み込んで友だちを登録します。



- ① 友だちが表示されている画面で をタップ



- ② 「QRコード」をタップ



- ③ 相手にQRコードを表示してもらい、カメラをかざして読み取る
・自分のQRコードを表示するには、「マイQRコード」をタップします。



- ④ 友だちの名前が表示されたら「追加」をタップ
・友だちが追加されます。



地図


地図の使いかたを確認してみましょう。現在地や周辺のスポットを表示したり、行きたい場所の地図を表示したりできます。目的地への経路や、所要時間を確認できます。

現在いる場所を調べる


Googleアカウントを設定して、ログインするとより便利に使用できます(P.16)。



- ① ホーム画面で「マップ」をタップ




- ② 現在地が表示されます
※地図を移動させた後に、をタップすると現在地の表示に戻ります。



- ③ 地図の上で指をピンチアウト／ピンチインすると地図を拡大／縮小できます

立体表示にする

現在地でをタップすると、マップを立体的な表示することができます。
をタップすると元に戻ります。



位置情報を設定する


Google マップの機能を利用するため、位置情報をONに設定します。



- ① ホーム画面で「設定」をタップ




- ② 「ロック画面とセキュリティ」をタップ



- ③ 画面を上にスライドし、「位置情報」をタップ



- ④ 「OFF」をタップ
・ONになります。



- ⑤ 「同意する」をタップ


行きたい場所への行きかたを調べる




① ホーム画面で「マップ」をタップ



② 入力欄に行きたい場所の名前、住所などを入力
・ をタップすると音声で入力できます。



③ 目的地が表示されるので、「経路」をタップ




④ 目的地までの経路が表示されます



⑤ □／■／歩をタップすると、自動車、電車／バス、徒歩での経路を表示できます
・ をタップするとタクシーの配車サービスを検索します。



⑥ 電車／バスを選択した場合は、利用したいルートをタップすると、乗換などの詳細が表示されます



⑦ 「開始」をタップすると、目的地までのルート案内が開始されます


出発／到着時刻を指定して調べる

電車／バスを選択した場合(手順⑥の画面)は、「出発時刻」をタップし、出発／到着時刻を入力すると、入力した時刻でのルートを表示できます。日にちや終電(終バス)を指定することもできます。

周辺のスポットを検索する

地図の表示中に をタップすると、地図を表示している周辺地域のスポットを表示できます。

※ が表示されていない場合は、地図画面をタップすると表示されます。



©Google



天気／ニュース

天気やニュースの見かたを確認しましょう。初回起動時は初期設定が必要です。

天気を見る

- 事前にau IDの設定が必要です(P.15)。



① ホーム画面を左にスライドし、「天気」をタップ



② 「OK」をタップ



③ 「OK」をタップ
・利用規約などが表示されます。
「同意する」をタップすると先へ進みます。



④ 天気・地震エリアや路線などを設定し、「OK」をタップ
・位置情報設定についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



⑤ 「次へ」をタップ
・auサービスTOP画面が表示されますので、一旦閉じて、ホーム画面に戻ります。



⑥ 「天気」をタップ



⑦ 天気情報の設定エリアを選択し、「設定する」をタップ




⑧ 設定したエリアの天気が表示されます


ニュースを見る




① ホーム画面を左にスライドし、「ニュースパス」をタップ



② 内容を確認し、「同意します」をタップ
・利用規約やプッシュ通知の受信などの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



③ ニュースが表示されます



④ 画面を左右にスライドするとニュースのジャンルを選択できます



カレンダー

カレンダーの使いかたを確認しましょう。

予定を登録する



① ホーム画面を左にスライドし、「カレンダー」をタップ



② 新しい予定を登録するには①をタップ
・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



③ イベント名や日時などを登録して「保存」をタップ
・予定が登録されます。



④ カレンダー内に、登録した予定が表示されます

予定を変更する




① 登録した予定をタップ



② 予定を編集するには①をタップ
・新規登録時と同様に内容を入力し、「保存」をタップします。

予定を削除する

予定の詳細表示画面で①をタップし、「削除」をタップします。






アラーム

アラームの使いかたを確認しましょう。

アラームを登録する



- ① ホーム画面を左にスライドし、「時計」をタップ



- ② 「アラーム」をタップ



- ③ 「+」をタップ



- ④ 時間と分をタップして選択



- ⑤ 繰り返す場合には、曜日をタップして選択



- ⑥ 「保存」をタップ

アラームの詳細設定をする

アラームの設定画面を上にスライドすると、アラーム音やスヌーズなどを設定できます。




- ① ホーム画面を左にスライドし、「時計」をタップ



- ② 「アラーム」をタップ



- ③ アラームの設定や解除をする場合は、時間の右側の / をタップ



- ④ 時間などを変更する場合は、時間部分をタップすると変更できます



メモ帳

メモ帳の使いかたを確認してみましょう。


メモを登録／変更する



- ① ホーム画面を左にスライドし、「その他アプリ」をタップ



- ② フォルダを上にスライドし、「Qメモ+」をタップ



- ③ 利用規約が表示された場合は、内容を確認し、「同意する」をタップ
・メモとの同期の確認画面が表示された場合は、「キャンセル」をタップします。



- ④ 新しいメモを作成するには、+をタップ
・Googleアカウントとの同期の画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。




- ⑤ メモしたい内容を入力
・使いかたの画面が表示された場合は、「OK」をタップします。



- ⑥ ✓をタップ
・メモが登録されます。



- ⑦ 内容を変更するには、登録済みのメモをタップ



- ⑧ 内容を変更し、✓をタップ

メモを削除する



- ① ホーム画面を左にスライドし、「その他アプリ」をタップ



- ② フォルダを上にスライドし、「Qメモ+」をタップ



- ③ 削除アイコンをタップ
・メモの登録が1つの場合は、「削除」をタップし、さらに「削除」をタップします。



- ④ 削除したいメモをタップしてチェックを入れ、「削除」→「削除」をタップ
・メモが削除されます。



もっと楽しむ

もっとスマートフォンを楽しむ方法をご紹介します。

auスマートパスを使う

「auスマートパスプレミアム」／「auスマートパス」を最大限活用するためのアプリです。お得で、楽しく、安心なスマホライフを提供します。

- ご利用には「auスマートパスプレミアム」または「auスマートパス」への入会が必要です(月額情報料がかかります)。
- 事前にau IDの設定が必要です(P.15)。



- ① ホーム画面を左にスライドし、「auスマートパス」をタップ
・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

② 「OK」をタップ

- ③ 画面の指示に従って初期設定をする
・初期設定はスキップすることも可能です。

おすすめアプリを見る

auがおすすめするアプリをインストールできます。

- 事前にau IDの設定が必要です(P.15)。



- ① ホーム画面で「設定」をタップ

② 「au 設定メニュー」をタップ

③ 「おすすめアプリ一覧」をタップ

- ④ auがおすすめするアプリが表示されます
・「インストール」をタップするとアプリをインストールします。

スマホもっと活用講座を見る

いつでもどこでも、スマホやパソコンから「趣味・生活シーンに応じたスマホ活用術」を動画で学べます。会員登録すると、講座の受講状況や修了メダルを確認できるマイページや、お気に入りレッスンの保存などができます。

「auかんたんガイド」アプリから表示する



- ① ホーム画面で「auかんたんガイド」をタップ



- ② 画面を上にスライドし、「もっと楽しむ」をタップ



- ③ 「スマホもっと活用講座を見る」をタップ



- ④ スマホもっと活用講座の説明が表示されるので、「次へ」をタップし、「詳しく見る」をタップ

検索して見る



カメラでQRコードを読みとって見る



<https://cslesson.kddi.com/>

料金や契約内容を確認する

My auを利用する(料金や契約内容の確認)

料金や契約状況を確認するMy auをご紹介します。

My auでは、各種ご契約内容の確認・お手続きをご利用できます。毎月のご請求金額、保有ポイント数、日々のデータ利用量や、あなただけに向けたおトクなお知らせなどを見ることができます。



- ① ホーム画面を左にスライドし、「My au」をタップ



- ② 現在のご利用状況が表示されます
※実際の画面とは異なる場合があります。

初期設定について

初回起動時の設定方法、主な使いかたは、以下のURLをChromeで入力するか、QRコードを読み取ってご確認ください。

<https://www.au.com/support/faq/view.k1206110004/>



◎LG itはLG Electronics Inc.の商標または登録商標です。
◎microSD™は、SD-3C,LLCの商標です。
◎Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.USAの登録商標です。
◎Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
◎“Android”“Google Chrome”“Google”“Google Play”“YouTube”はGoogle LLCの商標または登録商標です。
◎QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
◎LINEはLINE株式会社の商標または登録商標です。
◎本資料に掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
◎製品写真の色は実物と若干異なる場合があります。
◎「4GLTE」のサービス名称は、国際電気通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じてあります。
◎画面はハメコミ合成でありイメージです。
◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。



濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因となり大変危険です。



衝撃や過度な外圧を加えると、電池の破損・変形等により発煙・発火等の原因となり大変危険です。



やめましょう、歩きスマホ。

お客様センター

総合案内（通話料無料）

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

au携帯電話から：局番なしの157番

au携帯電話以外／一般電話から： 0077-7-111

※上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033(沖縄を除く地域)

 0120-977-699(沖縄)

盗難・紛失・故障案内（通話料無料）

受付時間 24時間(年中無休)

au携帯電話から：局番なしの113番

au携帯電話以外／一般電話から： 0077-7-113

※上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-925-314

故障紛失サポートセンター

盗難・紛失・故障について(通話料無料)

受付時間 9:00～20:00(年中無休)

au携帯電話／au携帯電話以外／一般電話から： 0120-925-919

2019年9月 第2版

＜収録内容の無断転写・複製・引用は禁じます＞

©2019 LG Electronics Japan 株式会社

LG Electronics Japan 株式会社