

Galaxy S9

設定ガイド Android 10対応版

このたびは、Galaxy S9（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリック→**【Galaxy】**→**【取扱説明書】**



本書は、Android 10 へのメジャーアップデート（OS 更新）後の内容について記載しています。最新版はauホームページに掲載の『設定ガイド』をご参照ください。
（<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>）
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.
2020年2月第1版
Code No.:GH68-48865A (Rev.1.2)



オンラインマニュアル



■ 本製品で利用する



オンラインマニュアル
を利用できます。

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ パソコンなどで利用する

auホームページでご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/scv38/>

■ 取扱説明書をダウンロードする

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」で「SCV38」と検索して取扱説明書をダウンロードします。
※取扱説明書ダウンロード一覧のページを表示するには、auホームページ（<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>）から「取扱説明書」と検索してください。



初期設定



電源を入れた後に初期設定画面が表示されたときは、表示に従って設定を行ってください。
※設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

■ STEP START



「日本語」が表示されていることを確認して [次へ]

●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

■ STEP 1 : 確認事項の確認



それぞれの確認事項の「詳細」をタップ→内容を確認→[<] または [OK] →すべての確認事項を確認後、同意する確認事項にチェックを入れる→[次へ]

■ STEP 2 : 無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定



接続する Wi-Fi® ネットワークをタップ
※設定しない場合は [スキップ]

パスワード(セキュリティキー)を入力→[接続]→[次へ]

●パスワード(セキュリティキー)はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

■ STEP 3 : アプリとデータの移行



【コピーしない】
※以前に使用していたデバイスからアプリやデータなどを移行する場合、「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。


■ STEP 4 : Googleアカウントの設定



●Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。

※1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。
※2 本書では【自分用】と操作したときの手順で記載しています。子供用アカウントを作成する場合、画面の指示に従って設定してください。
※3 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
※4 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。

■ STEP 5 : 機能・サービスの設定



※1 設定をしない場合は、「戻る」と操作してください。
※2 利用しない項目は、「●」をタップして「●」にしてください。
※3 保護する場合は、「インテリジェントスキャン」→[顔認証] / [虹彩認証] / [指紋認証] / [パターン] / [PIN] / [パスワード] と操作してください。
保護しない場合は、「スキップ」→[今後はスキップ] と操作してください。
※4 Galaxyアカウントを登録する場合、アカウントに登録している情報は自動的に連絡先アプリのプロフィールに反映されます。
Galaxyアカウントを設定しない場合は、「スキップ」→[スキップ] と操作してください。
※5 「初期設定」完了後、「au初期設定」を行う必要があります。詳しくは、裏のページをご覧ください。

au初期設定

1

【はじめ】※1

2

内容を確認→【同意する】

3

【ログイン】※2

4

暗証番号※3を入力→【次へ】

5

パスワードを入力→【同意して次へ】

6

【次へ】

7

【OK】

8

【許可】※4

9

インストールするアプリにチェックを入れる※5→【次へ】

10

設定する内容にチェックを入れる→【次へ】

11

【完了】※6

●au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。

●au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。

※2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順4と手順5は表示されません。手順6に進んでください。

※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。

※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。

※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメールの設定

■ 初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。

●Wi-Fi通信では初期設定ができません。

●auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。

●操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

1

ホーム画面で【メール】

2

内容を確認→【同意する】

3

auメールアドレスを確認→【閉じる】

■ auメールアドレスを確認する

1 ホーム画面で【メール】→【目録】→【Eメール情報】

Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

■ auメールアプリの操作方法を確認する

1

ホーム画面で【メール】

2

【送信】

3

【アプリ操作ガイド】

■ auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

1 ホーム画面で【メール】→【目録】→【アドレス変更/迷惑メール設定】

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 【メールアドレスの変更へ】→暗証番号を入力→【送信】

※ 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

3 内容を確認→【承諾する】

4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→【送信】

5 【OK】→【閉じる】

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au ID の設定が必要です。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloud アプリをご利用ください。）

●microSD メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD メモリカードに保存してください。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。）

1

ホーム画面を上または下にフリック→【設定】

2

【au設定メニュー】

3

【データを移行する】

4

【機種変更はこちら】→画面の案内に沿ってデータ移行を行う

「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳（連絡先）などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

●ホーム画面を上または下にフリック→【設定】→【au設定メニュー】→【データお預かり設定】→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の点灯時間を設定する

1

ホーム画面を上または下にフリック→【設定】

2

【ディスプレイ】

3

【画面のタイムアウト】

4

画面が消灯するまでの時間をタップして変更

定期的に診断をする

1

auツール/サポート

2

【クイック診断してみる】

ホーム画面を上または下にフリック→【auツール/サポート】→【故障紛失サポート】

※確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

■ 定期クリーニング通知を設定する

「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。

1 ホーム画面を上または下にフリック→【auツール/サポート】→【故障紛失サポート】

2 【便利な機能】

3 【各種設定】

4 「定期クリーニング通知」の「オフ」をタップして「オン」にする

※ 通知を受け取ったら「クイック診断してみる」で診断してください。