

au初期設定



- au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。
- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

- ※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
- ※2 以前にCau IDを登録したことがある場合は、手順4と手順5は表示されません。手順6に進んでください。
- ※3 暗証書は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
- ※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。
- ※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメールの設定



■ 初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。

- Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



■ auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面で[]→[]→[Eメール情報]
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

■ auメールアプリの操作方法を確認する



■ auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

- 1 ホーム画面で[]→[]→[アドレス変更／迷惑メール設定]
※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力→[送信]
※ 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- 3 内容を確認→[承諾する]
- 4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→[送信]
- 5 [OK]→[閉じる]

au設定メニューからデータ移行する方法



これまでお使いの au 電話から、microSD メモリカードや au サーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- au サーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを au サーバーに預けてください。au サーバーを利用する場合は、au ID の設定が必要です。（これまでお使いの au 電話に au 設定メニューがないときは、au Cloud アプリをご利用ください。）
- microSD メモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いの au 電話でデータを microSD メモリカードに保存してください。（これまでお使いの au 電話に au 設定メニューがないときは、au バックアップ アプリをご利用ください。）



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

●ホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の点灯時間を設定する



定期的に診断をする



スマートフォンを快適にご使用いただくために定期的に診断することをおすすめします。

