

Galaxy A30

SCV43

設定ガイド Android 10対応版

このたびは、Galaxy A30（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリック→
【Galaxy】→【取扱説明書】



本書は、Android 10へのメジャーアップデート（OS 更新）後の内容について記載しています。最新版はauホームページに掲載の『設定ガイド』をご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2019年12月第1版

Code No.:GH68-50583A (Rev.1.1)

オンラインマニュアル



■ 本製品で利用する



ホーム画面を上または下にフリック



【Galaxy】



【取扱説明書】

オンラインマニュアルを利用できます。

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ パソコンなどで利用する

auホームページでご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/scv43/>

■ 取扱説明書をダウンロードする

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」で「SCV43」と検索して取扱説明書をダウンロードします。

※取扱説明書ダウンロード一覧のページは、以下をご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



初期設定

電源を入れた後に初期設定画面が表示されたときは、表示に従って設定を行ってください。

※設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

■ STEP START



「日本語」が表示されることを確認して【→】

●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

■ STEP 1：確認事項の確認



それぞれの確認事項の【詳細】→内容を確認→【←】→すべての規約を確認後、同意する規約にチェックを入れる→【次へ】

■ STEP 2：無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定



接続するWi-Fiネットワークをタップ
※設定しない場合は「スキップ」をタップしてください。



パスワード(セキュリティキー)を入力→【接続】→【次へ】

●パスワード(セキュリティキー)はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

■ STEP 3：アプリとデータの移行



【コピーしない】
※以前に使用していたデバイスからアプリやデータなどを移行する場合、「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

■ STEP 4：Googleアカウントの設定



【アカウントを作成】※1→
【自用】/【子供用】※2




「姓」、「名」を入力→
【次へ】※3



生年月日を入力し、性別を選択→【次へ】




「自分でGmailアドレスを作成」※4→
アドレスを入力→【次へ】



パスワードを入力→パスワードを再入力→【次へ】

6



内容を確認→
【はい、追加します】



アカウント情報を確認→
【次へ】



内容を確認→
【同意する】

7

●Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。

※1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

※2 本書では「自用」で操作したときの手順で記載しています。子供用アカウントを作成する場合、画面の指示に従って設定してください。

※3 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

※4 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。

■ STEP 5：機能・サービスの設定




アシスタントを有効にするかどうかを設定※1




内容を確認→
【次へ】



音声アシスタントへのアクセスを同意するかどうかを選択※2



内容を確認→
【同意する】※3



端末を保護するかどうかを設定※4

6



必要に応じて Galaxy アカウントを設定※5



完了!

※1 設定しない場合は「戻る」をタップしてください。

※2 本書では「スキップ」と操作したときの手順で記載しています。アクセスに同意する場合、「同意する」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

※3 利用しない項目は、「●」をタップして「○」にしてください。

※4 保護する場合は、「顔認証」/「指紋認証」/「パターン」/「PIN」/「パスワード」と操作してください。保護しない場合は、「スキップ」/「今回はスキップ」と操作してください。

※5 Galaxyアカウントを設定しない場合は、「スキップ」→「スキップ」と操作してください。

※6 「初期設定」完了後、「au初期設定」を行う必要があります。詳しくは、裏のページをご覧ください。


au初期設定



auメールの設定

初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
●Wi-Fi[®]通信では初期設定ができません。
●auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
●操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



auメールアドレスを確認する

1 ホーム画面で [] → [] → [Eメール情報]
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

auメールアプリの操作方法を確認する



auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

- 1 ホーム画面で [] → [] → [アドレス変更／迷惑メール設定] → [OK]
※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2 [メールアドレスの変更] → 暗証番号を入力 → [送信]
※暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- 3 内容を確認 → [承諾する]
- 4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択 → auメールアドレスを入力 → [送信]
- 5 [OK] → [閉じる]

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。
(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。)

●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。
●ホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の明るさと点灯時間を設定する



画面の明るさを設定する

「明るさ」のスライダを左右にドラッグして、明るさを調節



画面の点灯時間を設定する

【画面のタイムアウト】→画面の案内に沿ってデータ移行を行



画面が消灯するまでの時間をタップして変更

定期的に診断をする

スマートフォンを快適にご使用いただくために定期的に診断することをおすすめします。



定期クリーニング通知を設定する

「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。

- 1 ホーム画面を上または下にフリック→[auツール／サポート]→[故障紛失サポート]
- 2 【便利な機能】
- 3 【各種設定】
- 4 「定期クリーニング通知」の「[スイッチ]」をタップして「[赤い丸]」にする
※通知を受け取ったら「クイック診断してみる」で診断してください。

ホーム画面を上または下にフリック
→ [auツール／サポート]
→ [故障紛失サポート]

※確認画面が表示された場合は、内容を
ご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。