

このたびは、Galaxy Fold（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリックし、表示されるアプリ一覧画面で【Galaxy】→【取扱説明書】



本書は、本製品を開いた状態を例に説明しています。

本書は、Android 9の内容で記載しています。

最新版は au ホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。

(<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>)

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.


製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2019年9月第1版


SCV44

オンラインマニュアル

■ 本製品で利用する



ホーム画面を上または下にフリック



【Galaxy】



【取扱説明書】

オンラインマニュアル
を利用できます。

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ パソコンなどで利用する

au ホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/online-manual/scv44/>

■ 取扱説明書をダウンロードする

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」で「SCV44」と検索して取扱説明書をダウンロードします。

※取扱説明書ダウンロード一覧のページを表示するには、au ホームページ (<https://www.au.com/>) から「取扱説明書」と検索してください。



初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

※初期設定は、本製品を閉じた状態では行えません。

※設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。


■ STEP START



「日本語」が表示されていることを確認して [●]


●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

■ STEP 1：利用規約の確認



それぞれの規約の【詳細】→内容を確認→[<]または【OK】→すべての規約を確認後、同意する規約にチェックを入れる→【次へ】


■ STEP 2：データ復元の設定



データを復元する方法を選択→【次へ】


※本書では「今はしない」を選択→【次へ】と操作します。データの復元を行う場合、画面の指示に従って操作してください。

■ STEP 3：無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定



接続する Wi-Fi ネットワークをタップ

※設定しない場合は【スキップ】



パスワード(セキュリティキー)を入力→【接続】



【次へ】

●パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

■ STEP 4：Googleアカウントの設定



【アカウントを作成】→【自分用】／【子供用】※1



「姓」・「名」を入力→【次へ】



生年月日を入力し、性別を選択→【次へ】




「別の Gmail アドレスを作成する」を選択※2→アドレスを入力→【次へ】




パスワードを入力→パスワードを再入力→【次へ】




内容を確認→【はい、追加します】



【次へ】



内容を確認→【同意する】



【次へ】

■ STEP 5：端末の保護の設定



端末を保護するかどうかを設定

●保護する場合は、【顔認証】／【指紋認証】／【パターン】／【PIN】／【パスワード】

●保護しない場合は、【今はしない】→【今回はスキップ】


■ STEP 6：機能・サービスの設定



内容を確認して【有効にする】



内容を確認して【次へ】



内容を確認して【同意する】※1




必要に応じて Galaxy アカウントを設定※2



内容を確認して【次へ】



内容を確認して【次へ】



内容を確認して【完了】※3

※1 利用しない項目は「●」をタップして「●」にしてください。

※2 Galaxy アカウントを設定しない場合、【スキップ】→【スキップ】と操作してください。

※3 「初期設定」完了後、「au 初期設定」を行う必要があります。詳しくは、裏のページをご覧ください。

au初期設定




- au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。
- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。
- au初期設定は、初期設定完了後にホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定できます。

※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
※2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順3と手順4は表示されません。手順5に進んでください。
※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。
※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメールの設定

初期設定をする

- 初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時に申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせください。
 - 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi[®]通信では初期設定できません。
 - 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
 - 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



auメールアドレスを確認する

1. ホーム画面で「Eメール情報」をタップする。 → 「Eメール情報」をタップする。 → Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

auメールアプリの操作方法を確認する



auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

1. ホーム画面で「Eメール情報」をタップする。 → 「Eメール情報」をタップする。 → Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。
2. 「Eメール情報」をタップする。 → 「Eメール情報」をタップする。 → Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。
3. 内容を確認→「承諾する」
4. 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→「送信」
5. 「OK」→「閉じる」

※1 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

au設定メニューからデータ移行する方法

- これまでお使いのau電話から、auサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。）



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳（連絡先）などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

- ホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類の選択

画面の点灯時間を設定する

