

Galaxy Fold

SCV44

設定ガイド Android 10対応版

このたびは、Galaxy Fold（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能の詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上または下にフリックし、表示されるアプリ一覧画面で
【Galaxy】→【取扱説明書】



本書は、Android 10へのメジャーアップデート（OS 更新）後の内容について記載しています。最新版は au ホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。

[\(https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/\)](https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/)

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI(株)・沖縄セラーラー電話(株)

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2020年4月第1版

Code No.:GH68-51312A (Rev.1.1)




初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

※初期設定は、本製品を閉じた状態では行えません。

※設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。


STEP START



それぞれの規約の[詳細]→内容を確認→[次へ]→すべての規約を確認後、同意する規約にチェックを入れる→[次へ]

●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。


STEP 1：利用規約の確認



接続するWi-Fiネットワークをタップ※設定しない場合は[スキップ]

●パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

STEP 2：無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定



STEP 3：データ復元の設定



[コピーしない]
※以前に使用していたデバイスからアプリやデータなどを移行する場合、「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

STEP 4：Googleアカウントの設定



[アカウントを作成]→[自分用]/[子供用]①



「姓」、「名」を入力→[次へ]②




生年月日を入力し、性別を選択→[次へ]



「自分でGmailアドレスを作成」を選択③→アドレスを入力→[次へ]



パスワードを入力→パスワードを再入力→[次へ]



内容を確認→[はい、追加します]

●Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。
●既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、手順1で「メールアドレスまたは電話番号」欄をタップしてください。

※1 本書では「自分用」と操作したときの手順で記載しています。子供用アカウントを作成する場合は、画面の指示に従って設定してください。
※2 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
※3 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。
※4 アカウントを追加した確認画面が表示された場合は、[次へ]をタップしてください。

STEP 5：機能・サービスの設定



内容を確認して[有効にする]



内容を確認して[次へ]



内容を確認して[同意する]④



端末を保護するかどうかを設定⑤



必要に応じて Galaxy アカウントを設定⑥



内容を確認して[次へ]



内容を確認して[次へ]



内容を確認して[完了]⑦

※1 利用しない項目は「●」をタップして「●」にしてください。
※2 保護する場合は、「顔認証」／「指紋認証」／「パターン」／「PIN」／「パスワード」を操作してください。
保護しない場合は、「スキップ」→「今はスキップ」と操作してください。
※3 Galaxyアカウントを設定しない場合、「スキップ」→「スキップ」と操作してください。
※4 「初期設定」完了後、「au初期設定」を行なう必要があります。詳しくは、裏のページをご覧ください。

au初期設定



- au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。
- au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。
- au初期設定は、初期設定完了後にホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定できます。

※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。

※2 以前にau IDを登録したことのある場合は、手順4と手順5は表示されません。手順6に進んでください。

※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。


※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選択」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。

※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。

auメールの設定

初期設定をする

- 初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に使うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



auメールアドレスを確認する

- 1 ホーム画面で[?]→[?]→[Eメール情報]
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

auメールアプリの操作方法を確認する



[アプリ操作ガイド]
※確認する利用方法をタップしてご確認ください。

auメールアドレスを変更する

初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

- 1 ホーム画面で[?]→[?]→[アドレス変更／迷惑メール設定]
※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- 2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号^{※1}を入力→[送信]
- 3 内容を確認→[承諾する]
- 4 「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→[送信]
- 5 [OK]→[閉じる]

※1 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

au設定メニューからデータ移行する方法

これまでお使いのau電話から、auサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

- auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。
(これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。)



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

- ホーム画面を上または下にフリック→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

画面の点灯時間を設定する

