

# Galaxy Fold

## 設定ガイド Android 11対応版

SCV44

このたびは、Galaxy Fold（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能の詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上にフリックし、表示されるアプリ一覧画面で  
【Galaxy】→【取扱説明書】



本書は、Android 11へのメジャーアップデート（OS 更新）後の内容について記載しています。最新版は au ホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。

(<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>)

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.

製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

2021年2月第1版

Code No.:GH68-51312A (Rev.1.2)



## 初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って設定を行ってください。

\*初期設定は、本製品を閉じた状態では行えません。

\*設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

### STEP START



●「日本語」が表示されていることを確認して【開始】

### STEP 1：法的項目の確認



それぞれの法的項目の【詳細】→内容を確認→[←]→すべての法的項目を確認後、同意する法的項目にチェックを入れる→[次へ]

### STEP 2：無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定



接続する Wi-Fi ネットワークをタップ※設定しない場合は[スキップ]

パスワード(セキュリティキー)を入力→[接続]



●パスワード(セキュリティキー)はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

### STEP 3：アプリとデータの移行



※以前に使用していたデバイスからアプリやデータなどを移行する場合、「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

### STEP 4：Googleアカウントの設定



内容を確認→

【同意する】<sup>※4</sup>

●Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」などのGoogle社のサービスを利用できます。  
●既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、手順1で「メールアドレスまたは電話番号」欄をタップしてください。

\*1 本書では「[自分用]」と操作したときの手順で記載しています。子供用アカウントを作成する場合は、画面の指示に従って設定してください。

\*2 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



\*3 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。

\*4 アカウントを追加した確認画面が表示された場合は、[次へ]をタップしてください。

内容を確認→

[はい、追加します]

### STEP 5：機能・サービスの設定



\*1 利用しない項目は「●」をタップして「○」にしてください。

\*2 保護する場合は、「顔認証」／「指紋認証」／「パターン」／「PIN」／「パスワード」を操作してください。


\*3 設定しない場合は、「[戻る]」と操作してください。

\*4 Galaxyアカウントを設定しない場合、「[スキップ]」→「[スキップ]」と操作してください。

\*5 「初期設定」完了後、「au初期設定」を行う必要があります。詳しくは、裏のページをご覧ください。

準備完了!

[完了]



※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



## au初期設定




\*1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。  
\*2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順4と手順5は表示されません。手順6に進んでください。  
\*3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

## auメールの設定

### 初期設定をする

- 初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
- auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。
- 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中にを行うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
- 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



### auメールアドレスを確認する

- ホーム画面で[?]→[?]→[Eメール情報]  
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

### auメールアプリの操作方法を確認する



[アプリ操作ガイド]  
※確認する利用方法をタップしてご確認ください。

## データを移行する

これまでお使いのau電話から、auサーバーを使って本製品にデータを戻す／預けることができます。  
●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。  
auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。  
●ホーム画面を上にフリック→[auサービス／ツール]→[データお預かり]→[機種変更／その他]→[自動お預かり設定]→預けるデータ種別にチェックを入れる

## 画面の点灯時間を設定する

