

Galaxy Fold

SCV44

設定ガイド Android 12対応版

このたびは、Galaxy Fold（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しています。

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。

ホーム画面を上にフリックし、表示されるアドバーアプリ一覧画面で [Galaxy] → [取扱説明書]



本書は、Android 12 へのメジャーアップデート（OS 更新）後の内容について記載しています。最新版は au ホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。（<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>）

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.
製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.
2022年2月第1版


Code No.:GH68-51312A (Rev.1.3)

オンラインマニュアル

■ 本製品で利用する



ホーム画面を上にフリック



[Galaxy]



[取扱説明書]

オンラインマニュアル
を利用できます。

※使いかたの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■ パソコンなどで利用する

auホームページでご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/scv44/>

■ 取扱説明書をダウンロードする

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」で「SCV44」と検索して取扱説明書をダウンロードします。

※取扱説明書ダウンロード一覧のページを表示するには、auホームページ（<https://www.au.com/>）から「取扱説明書」と検索してください。

初期設定

電源を入れた後に初期設定画面が表示されたときは、表示に従って設定を行ってください。

※初期設定は、本製品を閉じた状態では行えません。


※設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が異なる場合があります。

■ STEP START



●「日本語」をタップすると、使用する言語を変更できます。

■ STEP 1：項目の確認



それぞれの項目の[詳細]→内容を確認→[次へ]→すべての項目を確認後、同意する項目にチェックを入れる→[次へ]

■ STEP 2：無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定

接続するWi-Fiネットワークをタップ
※設定しない場合は[スキップ]パスワード(セキュリティキー)を入力→[接続]
※パスワード(セキュリティキー)はアクセスポイントで設定されています。あらかじめご確認ください。

[次へ]

■ STEP 3：アプリとデータのコピー

[コピーしない]
※以前に使用していたデバイスからアプリやデータなどを移行する場合、「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

■ STEP 4：Googleアカウントの設定



[アカウントを作成]→[自分用]/[子供用]/[ビジネスの管理用]※1



「姓」、「名」を入力→[次へ]※2



生年月日を入力し、性別を選択→[次へ]



「自分でGmailアドレスを作成」を選択→アドレスを入力→[次へ]※3



パスワードを入力→[次へ]※2



内容を確認→[はい、追加します]

●Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」などのGoogle社のサービスを利用できます。
●既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、手順1で「メールアドレスまたは電話番号」欄をタップしてください。

※1 本書では「自分用」と操作したときの手順で記載しています。子供用やビジネスの管理用のアカウントを作成する場合は、画面の指示に従って設定してください。

※2 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

※3 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。

※4 アカウントを追加した確認画面が表示された場合は、「次へ」をタップしてください。

■ STEP 5：機能・サービスの設定



内容を確認→[もっと見る]→[同意する]※1



端末を保護するかどうかを設定



内容を確認→[同意する]※2



内容を確認→[同意する]※3




必要に応じて Galaxy アカウントを設定



内容を確認→[次へ]※4

※1 利用しない項目は「●」をタップして「」にしてください。
 ※2 保護する場合は、「顔認証」／「[指紋認証]」／「[ターン]」／「[PIN]」／「[パスワード]」と操作してください。
 保護しない場合は、「[スキップ]」と操作してください。
 ※3 設定をしない場合は、「[スキップ]」と操作してください。
 ※4 Galaxyアカウントを設定しない場合、「[スキップ]」と操作してください。
 ※5 「あなたにぴったりのアプリをおすすめ！」の画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。



内容を確認→[次へ]



準備完了!

※1 利用しない項目は「●」をタップして「」にしてください。
 ※2 保護する場合は、「顔認証」／「[指紋認証]」／「[ターン]」／「[PIN]」／「[パスワード]」と操作してください。
 保護しない場合は、「[スキップ]」と操作してください。
 ※3 設定をしない場合は、「[スキップ]」と操作してください。
 ※4 Galaxyアカウントを設定しない場合、「[スキップ]」と操作してください。
 ※5 「あなたにぴったりのアプリをおすすめ！」の画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

au初期設定



※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。

※2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順6と手順7は表示されません。手順8に進んでください。

※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。


●au初期設定で、あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定。以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただくための設定ができます。

●au IDを設定すると、auスマートパスやPlayストアに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

auメールの設定

初期設定をする

初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。
●auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショッピング/au Styleまたはお客様センターまでお問い合わせください。
●初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に使うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
●操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。



auメールアドレスを確認する

1 ホーム画面で[?]→[?]→[Eメール情報]
Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。



[アプリ操作ガイド]
※確認する利用方法をタップしてご確認ください。

データを移行する

これまでお使いのau電話から、auサーバーを使って本製品にデータを戻す/預けることができます。
●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。
auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。



「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳(連絡先)などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

●ホーム画面を上にフリック→[auサービス/ツール]→[データお預かり]→[機種変更/その他]→[自動お預かり設定]→預けるデータ種別にチェックを入れる

画面の点灯時間を設定する

