

Android 10対応版

このたびは、「AQUOS R2 SHV42」(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、本製品をお使いになるための設定を記載しております。
※ 本書の表記方法については、『取扱説明書』をご参照ください。
※ 本書は、Android™ 10へのOSアップデート後の内容について記載しています。
最新版はauホームページに掲載の「設定ガイド」をご参照ください。
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>
※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※ 本文中で使用している携帯電話のイラスト・画面はイメージです。実際の製品と違う場合があります。

2020年1月第1版
発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元：シャープ株式会社

『オンラインマニュアル』を利用する


さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。



アプリ一覧画面で
[サポート]

[取扱説明書]

また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。
<https://www.au.com/online-manual/shv42/>




ご利用にあたって

- 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。
- 強制的に電源を切るには、 (🔌)を8秒以上長押ししてください(バイブレーションが振動した後、手を離すと電源が切れます)。

基本操作

詳しい操作方法については、『オンラインマニュアル』をご参照ください。




- ①ディスプレイ
直接指で触れて操作します。
- ② (戻るキー): タップすると1つ前の画面に戻ります。
- ③ (ホームキー): タップするとホーム画面を表示します。
- ④ (アプリ使用履歴キー): タップするとアプリ使用履歴画面を表示します。
- ⑤ (🔌)(電源キー): 長押しして電源をONにします。電源がONのときに長押し→[電源を切る]で電源をOFFにします。

画面ロック解除

画面上部にが表示されている場合、画面を上にはスワイプすると画面ロックを解除できます。

- 画面ロックにパスワードなどを設定している場合はが表示されます。



アプリ一覧画面を表示する



AQUOS Home画面で
画面を上にはスワイプ

アプリ一覧が
表示されます。

■アプリの権限を設定

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。

確認画面が表示された場合は、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

- アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよくご確認のうえ、画面に従って操作してください。

許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

- 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

初期設定

初めて本製品の電源を入れたときは、自動的にGoogle™の初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各機能の設定を行います。


■STEP 1 : 言語の設定



言語を選択→
[開始]

■STEP 2 : Wi-Fi®接続の設定／データの引き継ぎ

ここではWi-Fi®接続／別の端末からデータの引き継ぎをスキップする手順を説明しています。「アプリとデータのコピー」を利用すると、以前に使用していた端末などからデータを引き継ぐことができます。



〔セットアップ時に
モバイルネットワークを
使用する〕

内容を確認し、[続行]

〔コピーしない〕※

- ※ 別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、「次へ」を選択し画面の指示に従って操作してください。

■STEP 3 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Play ストア」「カレンダー」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、アプリケーションによってはご利用にならないものもあります。

主な設定項目は次の通りです。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

- Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケーションを初めて起動したときなどにも表示されます。
- 操作する条件によっては、下記以外の画面が表示される場合があります。




〔アカウントを作成〕→
〔自分用〕※

お客様の「姓」「名」
を入力→[次へ]

基本情報を入力→
[次へ]

〔自分で Gmail アドレス
を作成〕→メールアドレス
を入力→[次へ]



パスワードを入力→
[次へ]

内容を確認→
〔はい、追加します〕


〔次へ〕→内容を確認→
〔同意する〕

内容を確認→
〔同意する〕

- ※ すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、メールアドレスまたは電話番号を入力してください。ここではお客様ご本人用のアカウントを作成する手順を説明します。

■STEP 4 : Googleサービスなどの設定

Googleサービスや画面ロック解除などその他の項目について設定します。



画面ロックを選択※1

〔いいえ〕※2→[スキップ]
→[スキップ]


〔戻る〕※3

〔いいえ〕をタップし
設定を完了する※4

- ※1 ここでは「指紋＋パターン」を選択しています。
- ※2 端末のロックを設定する場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※3 Google アシスタント™やGoogle Pay™などの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ※4 その他の設定項目を利用する場合は、項目を選択し画面の指示に従って操作してください。

au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Play™に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

au ID	お客様のau電話番号をau IDとして登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。
暗証番号	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。



これまでお使いのau電話から、microSD™メモ리카ードやauのサーバを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。大切なデータを守るため、定期的にmicroSD™メモ리카ードやauのサーバにデータを保存(バックアップ)してください。

●microSD™メモリーカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSD™メモリーカードに保存してください。(これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアプリをご利用ください。)




写真やアドレス帳を自動的に預ける

「データお預かり」アプリケーションを利用して、auのサーバにアドレス帳や写真を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

●ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動的に預けるデータの種類を選択

auメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できません。
●Wi-Fi®通信では初期設定ができません。


- 機種変更の場合は、今までお使いのauメールアドレスが表示されます。



1 ホーム画面→[]→[]→[Eメール情報]
auメールアドレスを確認できます。

確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

画面が暗い／すぐにバックライトが消灯してしまうと感じるときは、設定を変更してください。



家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。

Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。

Wi-Fi®の設定について詳しくは、『オンラインマニュアル』をご参照ください。



アクセスポイントを選択→パスワードを入力→[接続]