

ご利用の前に必ずお読みください

Xperia™ XZ SOV34

Xperia™ XZのご利用にあたっての注意事項

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書では、「設定ガイド」「取扱説明書」「取扱説明書（詳細版）」「Xperia™ XZのご利用にあたっての注意事項」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「microSD™メモリーカード」「microSDHC™メモリーカード」「microSDXC™メモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書では、「Xperia™ XZ」を「本製品」または「本体」と表記します。



1305831825
2016年10月（第1版） 1305-8318.2

■ 本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みください。正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、「トラブル診断」を行ってください。「トラブル診断」を利用するときは、ホーム画面で「」▶【お客さまサポート】▶【故障受付】▶【トラブル診断」と操作します。
- または、次のauホームページのauお客さまサポート「トラブル診断」で症状をご確認ください。
<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/trouble/>
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性があるとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、LTE／WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘機機能を備えています。）
- 日本国内の緊急機関に接続する場合は、au の VoLTE（LTE ネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
- 本製品はau世界サービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

①

⚠️ 注意 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
-  くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイプレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。
-  湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.24）をご参照ください。
-  子どもが使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。
-  乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。

-  本製品を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、誤ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。
アプリ、通話、データ通信、テレビや動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本製品や充電用機器の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌のお赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ 本体について

⚠️ 危険 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⑦

⚠️ 注意 本製品に充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

-  充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  使用しない場合は、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライターソケットから電源プラグを抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

-  お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いて行ってください。
抜かしに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠️ 注意 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電用機器（別売）に長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

■ au Nano IC Card O4について

⚠️ 注意 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  au Nano IC Card O4を取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご利用について

⚠️ 警告 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用しないでください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
-  自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

-  身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください。（機内モードまたは電源オフなど）
付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

-  医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の消失・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは必ずコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先のデータやアルバムなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- お知らせ
 - 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
 - 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 - 「取扱説明書」の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

②

⚠️ 注意 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。

-  航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
-  病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

-  ハンズフリーに設定して通話するとき、着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。また、イヤホンツイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画、音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴などの原因となります。また、周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
-  心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

-  自動車などの運転席に向けてライトを点灯、発光しないでください。運転の妨けとなり、事故などの原因となります。

-  点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
目眩やめまい、意識喪失などの原因となります。

-  本製品内のmicroSDメモリーカード／au Nano IC Card O4挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、microSDメモリーカードやau Nano IC Card O4の挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

-  カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの曇り作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⑨

■ 材質一覧

■ 本体		
使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース（フレーム）	ナイロン樹脂（ガラス入り）	塗装処理
外装ケース（ヘッドセット接続端子）	ナイロン樹脂（ガラス入り）	—
外装ケース（裏面）、音響キー、カメラキー	アルミニウム合金	アルマイト
外装ケース（裏面下部、microSDメモリーカード／au Nano IC Card O4挿入口のカバー）	ポリカーボネート樹脂	塗装処理
外装パネル（上面、下面）	PET樹脂	UVモールド処理
透明板（ディスプレイ、カメラレンズ）	強化ガラス	強化加工
透明板（フラッシュ／フライトレコーダー AFセンサー、RGBC-IRセンサー）	ポリカーボネート樹脂＋アクリル樹脂指輪	ハードコート＋印刷
電源キー	ICD工ボタシ樹脂	塗装処理＋印刷
受話口／スピーカー、スピーカーカメラリング（裏面）	PET樹脂	塗装処理
①マークシール	PET樹脂	PVD処理
microSDメモリーカード／au Nano IC Card O4挿入口の防水バッキング	シリコンゴム	—
microSDメモリーカード／au Nano IC Card O4のトレイ	ポリアセタール	—

■ ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2

使用箇所	使用材料	表面処理
接続プラグ（金属部分）	黄銅	金メッキ
接続プラグ（ボディー）、ケーブル、ヘッドセット接続端子（ボディー）	エラストマー樹脂	—

- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
- 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
 - 発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
 - 製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

- お知らせ
 - 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
 - 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 - 「取扱説明書」の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

③

⚠️ 注意 ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。

-  ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出した部分に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめ、火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
-  ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠️ 注意 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

-  ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。
失明や皮膚への傷害などを起す原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに洗いたい水で洗い流してください。

-  また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

-  一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

-  内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付けないでください。
失明や皮膚への傷害などを起す原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに洗いたい水で洗い流してください。

-  また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

⑩

■ 取り扱い上のご注意

- 製品の故障を防ぎ、性能十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。
- 本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card O4、ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないよう、必要以上の力を加えないでください。多くのものが詰まった荷物の中に入ったり、中や重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
- また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても故障の対象となります。
- 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するため、microSDメモリーカード／au Nano IC Card O4挿入口のカバーをしきりと取り付けた状態で、ご使用ください。
- ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を入れたり、充電用機器、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水漏がしたまままでmicroSDメモリーカード／au Nano IC Card O4挿入口のカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
- 調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 破損や変形など、外観上に異常がみられた場合は、防水／防塵性能が維持できない場合があります。その場合は、安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内で使用ください。）
- 充電用機器
 - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃～40℃、湿度86%～90%であれば一時的な使用は可能です。）
- Xperia™ XZ本体
 - au Nano IC Card O4（Xperia™ XZ本体装着状態）

⑪

■ 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1 重傷：失明・失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づいた行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

④

⚠️ 注意 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。

-  車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
-  本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

-  本製品の受話口／スピーカー、スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着しないことを確認してください。

-  ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

-  暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2について

⚠️ 注意 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

-  各箇所の材質については、「材質一覧」（▶P.16）をご参照ください。

⑥

⚠️ 注意 充電用機器について

-  充電用機器（別売）のケーブルが濡れたら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  指定の充電用機器（別売）は、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  共通DCアダプタO3（別売）はマイナースーツ専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  ディスプレイを見出る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

-  コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  充電用機器（別売）のケーブルの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

-  コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属片を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
-  指定の充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トランスコンバーター）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
-  本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

-  充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。
-  自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用は法律などで罰せられる場合があります。
-  お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反となります。
-  電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れてください。故障の原因となります。
-  充電端子やケーブルが高温になるときは、指などの身体の一部や導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）に触れないでください。それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。

-  充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。

⑧

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card O4、ソニーモバイルTVアンテナケーブルO2、周辺機器共通

⚠️ 危険 必ず下記の記事事項をお読みになってからご使用ください。

-  高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  砂や土、泥や灰などに、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.24）をご参照ください。
-  水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  防水性については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.24）をご参照ください。
-  分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
-  防水性については、「防水

●ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子、microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口に液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

●落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●砂浜などの上に直接置かないでください。受話口／スピーカー、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内部に砂などが混入すると故障の原因となります。

■ ディスプレイ（タッチパネル）について

●ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。本製品本体内部に砂などが混入すると故障の原因となります。

●ボケツキやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づく、タッチパネルが誤操作する場合がありますのでご注意ください。

●タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のがつたもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤操作の原因となりますのでご注意ください。
●爪の先の操作
●異物を操作面に乗せたままでの操作
●保護シートやシールなどを貼った操作
●ディスプレイに水滴が付着したままに結露している状態での操作
●濡れた指または汗で濡った指での操作
●水中での操作

■ 内蔵電池について

Li-ion 00

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にいらなかったときは、ご使用前に充電してください。

●夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

●内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使われないときは、内蔵電池が放電してしまっている場合があります。使う前に充電することをおすすめします。

●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用したにたいない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨む場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

●指定の充電用機器（別売）のケーブルをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、充電用機器（別売）のプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。アダプタやケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

●指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライターソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

■ au Nano IC Card Q4について

●au Nano IC Card Q4の取り出し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる au電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。

●他のICカードリーダー／ライターなどに、au Nano IC Card Q4を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

●au Nano IC Card Q4にシールなどを貼り付けしないでください。

●カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ カメラ機能について

●大切な撮影などをすることは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

●撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

■ 著作権・肖像権について

●お客様は本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害とみなすおそれがありますので、そのようなご利用も控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制している場合がありますのでご注意ください。

●撮影した画像などをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

●ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電撃・故障などの不測の要因や、修理・談った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

「防水・防塵性能に関するご注意

本製品は、microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーが完全に装着された状態で保護等級（JIS C 0920）のIPX5相当※1、IPX8相当※2の防水性能およびIPX8相当※3の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての注意事項」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害、故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。

※2 IPX8 相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3 IPX6相当とは、直径7.5μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れても塵埃（ちくはん）させ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。本製品は数値なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも水や粉塵が侵入する原因となります。防水・防塵性能を維持するための部品は、異物の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くの au ショップまでご連絡ください。

「ご使用にあたっての注意事項

- microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーをしっかり閉じたりしないでください。完全に閉まっていることを防水・防塵性能が発揮されます。
- 手や本製品が濡れている状態でのmicroSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーの開閉は絶対に避けてください。
- 水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など）に浸けたり、かけたりしないでください。また、ベットの尿がかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。
- 砂浜などの上に直接置かないでください。受話口／スピーカー、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内部に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の高い場所での長時間の使用、保管はしないでください。

● ロックNo.（NFC／おサイフケータイ ロック）

使用例	「NFC／おサイフケータイ ロック」を設定する場合
初期値	1234

「PINコードについて

■ PINコード

第三者による au Nano IC Card Q4の無断使用を防ぐため、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

●お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、「SIMカードロック設定」で入力が必要な設定に変更できます。

なお、SIMカードロック設定を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。
入力が必要な設定で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご利用ください。

●お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、「SIM PINの変更」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

●PINコードは「データの初期化」を行ってもリセットされません。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

●PINロック解除コードは、au Nano IC Card Q4が取り付けられているプラスチックカード裏面に印刷されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。

●PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。

●PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPiitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れているのは困るものそばには置かないでください。また、衣服やまげなどの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 受話口／スピーカー、送話口（マイク）、スピーカー、セカドマイクに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 船舶には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
- 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに入本製品を持込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- 本製品は水に浮きません。

●**microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーについて**
microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に数値なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。

microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は数値なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかも水滴、汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーに劣化・破損があるときは、防水・防塵性能を維持できません。

microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーの開じかたについては、「取扱説明書（詳細版）」または「取扱説明書」アプリをご参照ください。

●**水以外が付着した場合**
万一、水以外（海水、洗剤・アルコール・ジュースなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

●**データ通信料についてのご注意**

◎本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。

◎本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどのダウンロード、アプリによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。
※ 無線LAN（Wi-Fi）接続の場合はデータ通信料はかかりません。

「アプリケーションについて

- アプリのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。アプリによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎お客様がインストールを行ったアプリなどにより、お客様に自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ◎アプリによっては、microSDメモリーカードを取り付けていないと利用できない場合があります。
- ◎アプリの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- ◎本製品に搭載されているアプリやインストールしたアプリは、アプリのパッケージアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、「取扱説明書」に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 水に濡れた後は**
水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。
- ゴムパッキンについて**
microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバー一周目のゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
- microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーを閉める際はゴムパッキンを確認し込まないようご注意ください。確認しだたまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水・防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。

水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性を維持できなくなる場合があります。

microSDメモリーカード／au Nano IC Card Q4挿入口のカバーのすき間に、先のがつたものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。防水・防塵性能を維持するための部品は、異物の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くの au ショップまでご連絡ください。

●**耐熱性について**
本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、サウナでの使用やドライヤーなどで熱風を当てないでください。本製品は耐熱設計ではありません。

●**衝撃について**
本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口／スピーカー、送話口（マイク）、スピーカー、セカンドマイク、ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子などをとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。

●**水以外が付着した場合は**
万一、水以外（海水、洗剤・アルコール・ジュースなど）が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

●**データ通信料についてのご注意**

◎本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。

「マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止！

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビなどを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取らせ交通事故の原因となります。特に踏切、駅の手元や横断歩道ではご注意ください。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ 周りの人への配慮も大切

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのももちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まった時の通話や操作は控えましょう。
- 新幹線の中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょ。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注意しましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを守りましょ。

■ 充電のときは

- 付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時および充電後は次の点をご確認ください。
- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水拭きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから充電してください。
- 濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災・やけど・感電、故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・やけど・感電、故障の原因となります。

水に濡れたときの水抜きについて詳しくは、「取扱説明書（詳細版）」または「取扱説明書」アプリをご参照ください。

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について

- 本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認証を取得しています。
- 無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けてと雑音が大きくなったり、通信ができなくなる場合があります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用する受受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

●通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご利用上の注意

本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えろか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、au ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

●本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するものではありません。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター	
総合・料金・操作方法について（通話料無料）	
受付時間 9:00～20:00（年中無休）	
一般電話からは	au電話からは
☎ 0077-7-111	局番なしの157番
Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.	

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）	
受付時間 24時間（年中無休）	
一般電話からは	au電話からは
☎ 0077-7-113	局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください（無料）。

☎ 0120-977-033（沖縄を除く地域）

☎ 0120-977-699（沖縄）

安心ケータサポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間 9:00～20:00（年中無休）

一般電話・au電話から

☎ 0120-925-919

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ：http://www.tele.soumu.go.jp/f/e/e/index.htm
- 一般社団法人電波防護学会のホームページ：http://www.arib-empf.org/O1denpa/denpa02-02.html
- auのホームページ：http://www.au.kddi.com/
- ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ：http://www.sonymobile.com.jp/support/

また、以下の内容に関しては、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。
●Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information
●Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)
●Guidelines for Safe and Efficient Use
●FCC Statement for the USA
●Declaration of Conformity for GSV34
パソコンから：http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

「対応無線周波数

GSM/GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900MHz
UMTS 2100 (Band I), 1900 (Band II), 1700 (Band IV), 850 (Band V)
MHz
LTE (Bands 1, 3, 4, 5, 7, 13, 17, 18, 20, 26, 28, 38, 41)
WLAN 2.4G/5G, NFC

・「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニーモバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて技術が含まれています。
・Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Protected SetupロゴおよびWi-Fi CERTIFIED Miracast™はWi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。

・Xperia、Xperia Loungeは、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。

- ・Sony、スイング！イラマ、スマイルシャッター、プレミアムおまかせオート、顔検出、X-Reality、FelCa、ドリルミナス、STAMINA、Reader、TV SideView は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・SmartAr™は、ソニー株式会社が開発した拡張現実技術で、同社の日本国内及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・POBoxおよびPOBoxロゴは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の登録商標です。
- POBoxは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・PlayStation、DUALSHOCKは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
- ・microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ・USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- ・「Twitter」はTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- ・Google、Googleロゴ、Android、Google Play、Google Playロゴ、Gmail、Gmailロゴ、Google マップ、Google マップロゴ、ハングアウト、Google Calendar、Google Calendarロゴ、YouTube、YouTubeロゴ、Google ドキュメント、Google Chrome、Google Chromeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- ・Motorolaおよびモローラの名称、ロゴは、株式会社ローバーゲートの登録商標です。
- ・「DLNA」、DLNAロゴはDigital Living Network Allianceの商標または登録商標です。

・「Microsoft」[Windows] [Windows Vista] [Microsoft Excel] [Microsoft PowerPoint] と「Microsoft Exchange ActiveSync」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- ・「Microsoft Word」は、米国Microsoft Corporationの商標名称です。
- 本製品は、Microsoftの知的財産権に依存した技術が含まれています。かかる技術を本製品から切り離して、Microsoftのライセンス許可を受けずに使用または頒布することは禁止されています。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- FelCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- はフェリカネットワーク株式会社登録商標です。
- はNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

- ・ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。
- © 2014 Comic Communication Co., Ltd. All rights reserved.
- 本製品は、MPEG-4 ビジュアルおよびAVC 特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されています。次の用途に限定されます。(i) MPEG-4ビジュアル標準（以下「MPEG-4ビデオ」）またはH.264規格（以下「AVCビデオ」）に準拠したビデオのエンコード、および/または(ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされたMPEG-4またはAVCビデオのデコード、および/または、MPEG-4またはAVCビデオの提供をMPEG LAによってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手したMPEG-4またはAVCビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, LLCより入手できます（http://www.mpegla.com）。MPEGレイヤー3オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomsonによってライセンス許可されます。
- 本製品に掲載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバーズ・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったら、それに関与してはいけません。
- その他、本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書に明示されていないすべての権利は、その所有者に帰属します。