

## 設定ガイド Android 10 対応版

このたびは、「Xperia XZ2 Premium」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

### オンラインマニュアルを利用する

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「オンラインマニュアル」は、本製品から以下の操作でご確認できます。



●「オンラインマニュアル」はauホームページからもご確認できます。  
<https://www.au.com/online-manual/sov38/>

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。

また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書は、Android™ 10へのOSアップデート後の内容について記載しています。

最新版はauホームページに掲載の「設定ガイド Android 10 対応版」をご参照ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>




2020年1月第1版  
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）  
1321-6142.1  
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

## 初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの初期設定を行います。

### STEP 1：設定開始



【開始する】

- 「日本語」をタップすると、言語を変更できます。
- 「視覚補助」をタップすると、ユーザー補助機能に関する設定ができます。
- 言語の設定は、初期設定完了後にホーム画面で【≡】→【設定】→【システム】→【言語と入力】→【言語】と操作しても設定できます。
- ユーザー補助の設定は、初期設定完了後にホーム画面で【≡】→【設定】→【ユーザー補助】と操作しても設定できます。

### STEP 2：重要な情報の確認・設定



内容・設定を確認※1  
→[承認]

※ 1 「データ通信料」と「匿名データ／統計情報」をタップして内容を確認し、匿名データ／統計情報の提供についての設定を確認してください。

- 匿名データ／統計情報を提供する設定は、初期設定完了後にホーム画面で【≡】→【設定】→【デバイス情報】→【使用情報】と操作しても設定できます。

### STEP 3：ネットワーク接続の設定



ネットワークへの接続方法を選択



- 「セットアップ時にモバイル ネットワークを使用する」を選択した場合は、「続行」をタップして「STEP 5」に進んでください。
- Google アカウントなどネットワーク接続を必要とする設定を後で行う場合は、[スキップ] → [続行] と操作し、画面の指示に従って操作してください。

### STEP 4：Wi-Fi®接続の設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続する Wi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

- が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、オープンネットワークです。
- が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード（セキュリティキー）の入力が必要になります。



※ 1 Wi-Fi®オープンネットワークを選択した場合は、パスワード（セキュリティキー）の入力画面は表示されません。

※ 2 「[QRコード]」をタップすると、パスワード（セキュリティキー）のQRコードを読み取ってWi-Fi®ネットワークに接続できます。

- 手動で Wi-Fi® ネットワークを追加する場合は手順 1で「新しいネットワークを追加」をタップし、ネットワーク名 (SSID)などを入力→[保存]と操作します。あらかじめ接続に必要な情報をご確認ください。
- Wi-Fi®の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で【≡】→[設定]→[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]→[Wi-Fi設定]と操作します。

### STEP 5：アプリとデータのコピーの操作



[コピーしない]

●別の Android 端末などからデータを引き継ぐ場合は「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

### STEP 6：Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期することができます。ここでは、新しい Googleアカウントを作成する方法で、設定の説明をします。

- Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」などのGoogle社のアプリを利用できます。
- Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます。Googleアカウントが必要なアプリはご利用になられません。アプリを起動した場合は、Googleアカウントのセットアップ画面が表示されます。



※ 1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合は Gmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

※ 2 「自分用」／「子供用」の選択画面が表示された場合は、「自分用」を選択してください。

※ 3 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。



※ 4 あらかじめ用意された Gmailアドレスを選択することもできます。

※ 5 電話番号の変更方法を変更する場合は「その他の設定」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

【次へ】

### STEP 8：指紋によるロック解除の設定

指紋認証機能を利用するかどうかを設定します。指紋を登録するには、画面ロックの解除方法を設定する必要があります。



画面の指示に従って設定※1



【次へ】※2→画面の指示に従って設定

- ※ 1 解除方法を変更する場合は「画面ロックの方法」をタップします。画面ロックの解除方法や指紋を登録しない場合は「[スキップ]」→「[スキップ]」と操作します。
- ※ 2 指紋を登録しない場合は「[スキップ]」をタップします。


- 画面ロックの解除方法や指紋認証機能の設定は、初期設定完了後にホーム画面で【≡】→【設定】→【セキュリティ】→【画面のロック】／【指紋設定】と操作しても設定できます。
- Google Payの設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

### STEP 9：Googleアシスタントの設定

この設定は有効になると、アシスタントがすべての操作を手伝ってくれるようになります。用途がない場合は、[スキップ]で、この機能を無効にしてください。



【次へ】※2→[有効にする]※1



【次へ】→[同意する]→[画面の指示に従って設定]

- ※ 1 設定をしない場合は「戻る」をタップします。
- ※ 2 設定をしない場合は「[スキップ]」をタップします。




- Googleアカウントを設定していない場合は、Googleアシスタントの設定が表示されません。
- Google Payの設定画面などが表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。

### STEP 10：追加するアプリの設定

この設定は有効になると、アプリを手動でインストールするときに、アプリの名前を確認する手間が省けます。

## STEP 11：その他の設定項目の設定

ロック画面の通知について設定します。



[ロック画面に表示される情報を管理する] <sup>\*1</sup>

通知方法を選択

→[完了]

[設定完了]

※ 1 その他の設定項目の設定を変更せずに終了する場合は「いいえ」をタップします。

●画面ロックの解除方法を設定していない場合は、その他の設定項目の設定が表示されません。

## STEP 12：セットアップ完了



[終了]

●「STEP 10」で選択したアプリは、Wi-Fi<sup>®</sup>に接続しているとダウンロードが開始されます。モバイルネットワークの場合はダウンロードが待機状態になり、au初期設定完了後にWi-Fi<sup>®</sup>に接続するとダウンロードが開始されます。モバイルネットワークでダウンロードするには、au初期設定完了後にステータスバーを下にスライド→セットアップの一時停止をお知らせする通知を開く→[データを使用]と操作します。

※ 1 その他の設定項目の設定を変更せずに終了する場合は「いいえ」をタップします。




●画面ロックの解除方法を設定していない場合は、その他の設定項目の設定が表示されません。

## au初期設定

あらかじめインストールされているアプリのアップデートやau IDの設定、以前ご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用いただけたための設定ができます。

●au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入などができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

●au初期設定は、初期設定完了後にホーム画面で[□]→[設定]→[au設定メニュー]→[au初期設定]と操作しても設定できます。



設定する項目にチェックを入れる→[次へ]

※ 6 「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。「お預かりデータを戻す」をタップし、画面の指示に従って操作してください。


## auメール設定

●auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。

●初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi<sup>®</sup>通信では初期設定ができません。

●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

## 初期設定



内容を確認→[同意する]→内容を確認→[同意する]→画面の指示に従って操作し、次へ進む

※ 機種変更の場合は、今までお使いのauメールアドレスが表示されます。

## auメールアドレスの確認

1 ホーム画面で[□]→[□]→[Eメール情報]

## auメールアプリの操作方法の確認



ホーム画面で[□]→[□]


→[□]

[アプリ操作ガイド]

ホーム画面で[□]

→[□]

[アプリ操作ガイド]



1 ホーム画面で[□]→[□]→[アドレス変更／迷惑メール設定]→[OK]

2 [メールアドレスの変更へ]→暗証番号を入力→[送信]

3 内容を確認→[承諾する]→「ご希望のメールアドレスに変更する」をタップして、メールアドレスを入力→[送信]→[OK]

※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

※ 操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

## au設定メニューからデータを移行する

これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードやauサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。

●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、「au Cloud」アプリをご利用ください）。

●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください）。

1 ホーム画面で[□]→[□]

→[□]

[データ移行]

ホーム画面で[□]

→[□]

[au設定メニュー]

ホーム画面で[□]

→[□]

[データを移行する]

※確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

4 ホーム画面で[□]→[□]

→[□]

[データ移行]

ホーム画面で[□]

→[□]

[機種変更はごらん]

※以降は、画面の指示に従って操作してください。

●「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。

ホーム画面で[□]→[設定]→[au設定メニュー]→[データお預かり設定]→自動で預けるデータの種類にチェックを入れる

## 画面の明るさを設定する

画面が暗くて見えにくいときなどに、お好みの明るさに調節できます。



ホーム画面で[□]

→[□]

[設定]

→[画面設定]

→[明るさのレベル]

ホーム画面で[□]

→[□]

[データ移行]

ホーム画面で[□]

→[□]

[機種変更はごらん]

※以降は、画面の指示に従って操作してください。


スライダを左右にドラッグ

※設定を終了するには「◀」をタップします。

●ホーム画面で[□]→[設定]→[画面設定]→[明るさの自動調節]→[明るさの自動調節]の[□]をタップして[●]にすると、「明るさのレベル」の設定を基準に、周囲の明るさなどに応じて自動で明るさを調節します。

## 画面のバックライト点灯時間を設定する

画面のバックライトは、何も操作をしない状態で設定した時間が経過すると自動的に消灯します。バックライトがすぐに消えて操作しにくい場合は、バックライト点灯時間を変更できます。



ホーム画面で[□]

→[□]

[設定]

→[画面設定]

→[スリープ]

ホーム画面で[□]

→[□]

[スリープ]

ホーム画面で[□]

→[□]

[スリープ]

スリープ時間を選択

キャンセル

ホーム画面で[□]

→[□]

完了