

このたびは、「Xperia 1」(以下、「本製品」または「本体」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。

### オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作でご確認できます。



ホーム画面で画面を上にスライド [お客さまサポート]



[取扱説明書]



[お客さまサポート]

●『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。  
<https://www.au.com/online-manual/sov40/>

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。  
なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。  
本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異なる場合があります。  
また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
本書は、Android 9 の内容で記載しています。  
最新版はauホームページに掲載の『設定ガイド』をご参照ください。  
<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>



2019年4月第1版  
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
1319-5331.1  
製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

## 初期設定

電源を入れた後に「ようこそ」と表示されたときは、画面の指示に従って各機能やサービスなどの初期設定を行います。

### STEP 1: 設定開始



[開始する]

- 「日本語」をタップすると、言語を変更できます。
- 「視覚補助」をタップすると、ユーザー補助機能に関する設定ができます。
- 言語の設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[システム]→[言語と入力]→[言語]と操作しても設定できます。
- ユーザー補助の設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[ユーザー補助]と操作しても設定できます。

### STEP 2: 重要な情報の確認・設定



[承諾]

- 「セットアップ時にモバイルネットワークを使用する」を選択した場合は、「続行」をタップして「STEP 5」に進んでください。
- Google アカウントなどネットワーク接続を必要とする設定を後で行う場合は、[スキップ] → [続行] と操作し、画面の指示に従って操作してください。

### STEP 4: 無線 LAN (Wi-Fi®) 接続の設定

家庭内で構築した無線 LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。接続する Wi-Fi® ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

- が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、オープンネットワークです。
- が表示されている Wi-Fi® ネットワークは、セキュリティで保護されています。接続するには、パスワード (セキュリティキー) の入力が必要になります。



接続する Wi-Fi® ネット



パスワード(セキュリティキー)

ワークを選択

を入力\*1→[接続]

- ※ 1 Wi-Fi® オープンネットワークを選択した場合は、パスワード (セキュリティキー) の入力画面は表示されません。

- 手動で Wi-Fi® ネットワークを追加する場合は手順 1 で「新しいネットワークを追加」をタップし、ネットワーク名 (SSID)などを入力→[保存]と操作します。あらかじめ接続に必要な情報をご確認ください。

- Wi-Fi® の詳細設定を行う場合は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]→[Wi-Fi 設定]と操作します。

### STEP 5: アプリとデータのコピーの操作



[コピーしない]

- 別の Android 端末などからデータを引き継ぐ場合は「次へ」をタップし、画面の指示に従って操作してください。

### STEP 6: Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定して、Gmailやオンラインサービスの連絡先、カレンダーなどを同期させることができます。ここでは、新しい Googleアカウントを作成する方法で、設定の説明をします。

- Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」「Google Play」などの Google 社のアプリを利用できます。

- Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれます。Googleアカウントが必要なアプリはご利用になれません。アプリを起動した場合は、Googleアカウントのセットアップ画面が表示されます。




[アカウントを作成]※1※2  
お客様の「姓」、「名」を入力→[次へ]※3

※ 1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合は Gmailのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

※ 2 「自分用」「子供用」の選択画面が表示された場合は、「自分用」を選択してください。

※ 3 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定してください。



[次へ]※4


→ Gmailアドレスを入力→[次へ]

※ 4 あらかじめ用意された Gmailアドレスを選択することもできます。

※ 5 電話番号の追加方法を変更する場合は「その他の設定」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

### STEP 7: Googleサービスの設定

バックアップなどの Googleサービスの設定をします。



[次へ]※4

→ Gmailアドレスを入力→[次へ]

[次へ]※5


※ 4 別の Gmailアドレスを作成する

※ 5 パスワードを入力→[次へ]

[はい、追加します]※5

### STEP 8: 指紋によるロック解除の設定

指紋認証機能を利用するかどうかを設定します。指紋を登録するには、画面ロックの解除方法を設定する必要があります。



[次へ]※1

※ 1 指紋を登録しない場合は「スキップ」をタップします。画面ロックの解除方法を設定しない場合は、再度「スキップ」をタップします。

※ 2 解除方法を変更する場合は「画面ロックの方法」をタップします。

●指紋認証機能や画面ロックの解除方法の設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[ロック画面とセキュリティ]→[指紋設定] / [画面のロック] と操作しても設定できます。


●Googleドライブへのバックアップの設定は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[システム]→[詳細設定]→[バックアップ] と操作しても設定できます。

●Google Playストアへの登録は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド→[設定]→[システム]→[詳細設定]→[Google Play] と操作しても設定できます。

●Google Playストアへの登録は、初期設定完了後にホーム画面で画面を上にスライド

## STEP 12：その他の設定項目の設定

ロック画面の通知について設定します。



※1 他の設定項目の設定を変更せずに終了する場合は「いいえ」をタップします。

●指紋や画面ロックの解除方法を設定していない場合は、他の設定項目の設定が表示されません。

## STEP 13：セットアップ完了



【終了】

通知方法を選択  
→ [完了]

【設定完了】

【設定完了】

●「STEP 11」で選択したアプリは、Wi-Fi<sup>®</sup>に接続しているとダウンロードが開始されます。モバイルネットワークの場合はダウンロードが待機状態になり、au初期設定完了後にWi-Fi<sup>®</sup>に接続するとダウンロードが開始されます。  
モバイルネットワークでダウンロードするには、au初期設定完了後にステータスバーを下にスライド→アプリの更新などをお知らせする通知を開く→[モバイルデータの使用]と操作します。

## auメール設定

●auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップまたはお客様センターまでお問い合わせください。

●初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に使うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi<sup>®</sup>通信では初期設定できません。

●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「Eメールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

### 初期設定をする



1

2

3

### auメールアプリの操作方法を確認する



1

2

3

ホーム画面で [?] → [≡]

【アプリ操作ガイド】

→ [≡]

【アプリ操作ガイド】