

ご利用の前に必ずお読みください

Xperia 5
SOV41

ご利用にあたっての注意事項

■本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、「故障紛失サポート」アプリの「クイック診断」および「トラブル診断」でご確認ください。
■クイック診断
ホーム画面で画面を上をスライド→[お客さまサポート]→[故障紛失サポート]→[クイック診断してみる]
■トラブル診断
ホーム画面で画面を上をスライド→[お客さまサポート]→[故障紛失サポート]→[便利な機能]→[トラブル診断を試す]
次のauホームページからも確認いただけます。
<https://www.au.com/trouble-check/>



「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書（詳細版）」の「故障とお考えになる前」にもあわせてご覧ください。

・本書では、「Xperia 5」を「本製品」または「本体」と表記します。
・本書では、「取扱説明書」ご利用にあたっての注意事項（本書）「取扱説明書（詳細版）」を総称して「取扱説明書」と表記します。
・本書では、「au Nano IC Card 04」の名称を「au ICカード（SIMカード）」と表記しています。
・本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDHC™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

1

2

3

4

5

6

！ オプション品は、auが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させると、踏みつけると、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子やUSB Type-C接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

！ 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に入り込む場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

！ ガリソンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガリソンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガリソンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、お客様は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

！ 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
・本製品の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

7

指定の充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

！ 本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 本製品または指定の充電用機器（別売）が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
本製品は防水性能を有していますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱、焼損・火災、やけど、故障の原因となります。

濡れた手で指定の充電用機器（別売）のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。
誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ（別売）：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ（別売）：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
DCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイナースース専用）

！ 共通DCアダプタ03（別売）のヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

！ 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

14

！ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

！ ソニーモバイルUSB Type-C™・3.5φ交換ケーブル01（TVアンテナ機能付）を接続した状態で、交換ケーブルなどを持って本製品を振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

！ 破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプラレー設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

！ 湿気やほこりの多い場所や高温な場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水、防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

！ 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。

！ 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）のトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

！ 皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「材質一覧」（▶P.17）をご参照ください。

8

！ 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るなど無理な力に加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。
指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力に加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししないでください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用をやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
電源プラグを差ししたまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ お手入の際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

！ コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

15

・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がありますとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、LTE／WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）
・日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
・本製品はau世界サービス対応の携帯端末ですが、「取扱説明書」で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

・海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能が生ずる随附的な損害（記録内容の欠乏・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

・「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

9

！ 本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
アプリ、通話、データ通信、テレビや動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器（別売）の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

！ 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

！ 本製品内microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、microSDメモリーカードやau ICカード（SIMカード）の挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ カメラのレンズに直射日光などを入射しないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
なお、飛行機内の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
また、機内モードでの使用において禁止行為をする場合、法令により罰せられることがあります。

！ 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。また、イヤホン・マイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中でもあっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

！ **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

！ ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

！ 自転車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨けとなり、事故などの原因となります。

10

■au ICカード（SIMカード）について

！ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

！ au ICカード（SIMカード）を取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

！ **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

！ 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波により電子機器について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 身動が自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合は、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

16

・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあります。これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
・大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・本製品に登録された連絡先や画像／動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合は損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
・長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがあります。故障ではありせん。残像発生原因として消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にして、をおすすめします。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありせんので、あらかじめご了承ください。
・撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利便などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取りえないものもありますので、あらかじめご了承ください。

3

・通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品を含む）の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っていただきます。

※ 本書で表す「当社」とは、次の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

■お知らせ

・「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
・「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
・OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
・「取扱説明書」の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

■安全上のご注意（必ずお守りください）

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
■ ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

！ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される ^{※2} 内容です。
！ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される ^{※3} 内容です。
！ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※4} の発生が想定される内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残る

！ 心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

！ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

！ ※ご注意ください。電子機器の別補綴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

！ ディスプレイや背面カバー、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて廃棄しなでください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

！ ベットなどが本製品に溜まりつかないようにご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

！ モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしつかりと握り、必らずに上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

11

使用箇所	使用材料	表面処理
ヘッドセット接続端子（天面）	ポリアミド樹脂（黒）	—
ヘッドセット接続端子（ボディー）、USB Type-Cプラグ（ボディー）、ケーブル	エラストマー樹脂（黒）	—
USB Type-Cプラグ（金属端子部）、ヘッドセット接続端子（金属端子部）、USB Type-Cプラグ（金属外被部）	銅合金	金メッキ処理
	ステンレス鋼	ニッケルメッキ処理

■取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード（SIMカード）、ソニーモバイルUSB Type-C™・3.5φ交換ケーブル01（TVアンテナ機能付）、周辺機器共通

● お手入は乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強くすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ペンシン、洗剤、ガラスクリーナーなどを拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。

● 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用するとう影響を与える場合がありますので、なるべく離れてください。

● 長時間やデキと視聴中または充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなります。また、外部機器をUSB Type-C接続端子に差しした状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

● 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するためには、microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバーをしつかりと取り付けたうえで、水を入れないでください。雨の中や水滴がついたままmicroSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバーの開閉は行わないでください。水が入ると内部が腐食する原因となります。

● 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

17

■ ソニーモバイルUSB Type-C™・3.5φ交換ケーブル01（TVアンテナ機能付）

使用箇所	使用材料	表面処理
USB Type-Cプラグ（天面）	ポリプロピレン樹脂（黒）	—

17

もの、および治療に入院や長期の通院を要するもの を指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

■禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード（SIMカード）、ソニーモバイルUSB Type-C™・3.5φ交換ケーブル01（TVアンテナ機能付）、周辺機器共通

！ **危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

！ 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

5

！ ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに破損しないようにしてください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

！ 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

！ 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

！ 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
！ 本製品の接続口／スピーカー（上部）、スピーカー（背面左下部）、バイブレータ（背面右下部）に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

！ 子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。
本製品（付属品を含む）は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や、腫などにより深刻な症状を引き起こす恐れがあります。

！ 磁石を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

！ 子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。
本製品（付属品を含む）は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や、腫などにより深刻な症状を引き起こす恐れがあります。

！ 磁石を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

12

● 破損や変形など、外観上に異常がみられた場合は、防水／防塵性能が維持できない場合があります。その場合は、故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波および電気通信事業法違反となります。

● USB Type-C接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。

● 充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。

● 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

● かばんの中や布団などでおおわれた状態で使用や充電は故障の原因となります。

● 指定の充電用機器（別売）や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。

● カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。故障の原因となります。

● 直射日光の当たる場所（自動車内など）や、高温になる場所、極端に低温な場所、湿気やほこりの多い場所などで使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。

● ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中やパイプラレー設定中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。

● 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

● ソニーモバイルUSB Type-C™・3.5φ交換ケーブル01（TVアンテナ機能付）などを持って、本製品を振り回さないでください。破損の原因となります。

19

● 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。
また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

● 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

！ 本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。
！ 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。※ ご注意ください。以下の例
・スズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上、床の上で踏みつける

！ 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 本製品の背面カバーを取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

！ 充電端子やUSB Type-C接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

！ 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

18

！ 医療機器に近づけないでください。
本製品（付属品を含む）は磁石を使用

