

■ 本製品のご利用について

本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、次のauホームページから「トラブル診断」をご確認ください。

https://www.au.com/trouble-check/



「オンラインマニュアル」またはauホームページに掲載の「取扱説明書（詳細版）」の「故障とお考えになる前に」もあわせてご覧ください。

https://www.au.com/online-manual/sov42/
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/

・サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、LTE・WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。）

・日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。

- 本書では、「Xperia 8」を「本製品」または「本体」と表記します。
- 本書では、「取扱説明書」ご利用にあたっての注意事項（本書）「取扱説明書（詳細版）」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では、「au Nano IC Card 04」の名称を「au ICカード」（SIMカード）と表記しています。
- 本書では、「microSD™メモリーカード（市販品）」「microSDHC™メモリーカード（市販品）」「microSDXC™メモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

！ オプション品は、auが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

🚫 充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

🚫 使用中や充電中に、布類などがおおたり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

！ 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

！ 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

！ ガリオンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

！ ガリオンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガリオンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

7

🚫 指定の充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

🚫 本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

🚫 本製品または指定の充電用機器（別売）が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
本製品は防水機能を有していますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱、焼損・火災・やけど、故障の原因となります。

🚫 濡れた手で指定の充電用機器（別売）のケーブルや充電端子、電源プラグに接触しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

🚫 指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。

！ 誤った電源、電圧で使用するると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ（別売）：AC100V（家庭用交流コンセントに追加に接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ（別売）：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
DCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

！ 共通DCアダプタ03（別売）のヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

！ 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないで、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
・本製品の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⚠ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

🚫 ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

🚫 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については、「防水・防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

🚫 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。

🚫 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
microSDメモリーカードのトレイや、au ICカード（SIMカード）のトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

！ 本製品を継続して使用する場合に充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、貼つてしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。
アプリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品や指定の充電用機器（別売）の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

8

！ 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るなど無理な力に加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。
指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力に加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ 水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

！ お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

・本製品はau世界サービス対応の携帯端末ですが、「取扱説明書」で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります、その際にはおしいの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

・海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

・地震・雷・風水害などの天災および社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

・「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・当社が関与する製品、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

・本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

9

■ 本体について

⚠ **危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

🚫 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなどを過度に行わないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

⚠ **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんげり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

🚫 自動車の運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨けとなり、事故などの原因となります。

🚫 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

🚫 本製品内のmicroSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、microSDメモリーカードやau ICカード（SIMカード）の挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

10

■ au ICカード（SIMカード）について

⚠ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

！ au ICカード（SIMカード）を取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があります。けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠ **警告** 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

！ 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用しないでください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について医師に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくとおそれがある場合は、事前に本製品を電波の弱い状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がある可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

・大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・本製品に登録された連絡先や画像／動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合は損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなる場合があります。液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

・撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも書けが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

・通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品（オプション品を含む）の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っているがあります。

11

🚫 カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

！ 航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るが、機内モードに設定してください。

！ 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

！ 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

！ ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生する場合は、適度なボリュームに調節してください。

！ ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中でもあっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

！ 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

！ 心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。
突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

！ 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者は、電波による影響についてご確認ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

12

■ 材質一覧

■ 本体

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース（フレーム）	ナイロン樹脂（ガラス繊維入り）	—
外装ケース（背面）、透明板（ディスプレイ、カメラレンズ）	強化ガラス	AFP処理
外装ケース（ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子）	ナイロン樹脂（ガラス繊維入り）	—
外装ケース（microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバー）、外装パネル（左右側面）	ポリカーボネート樹脂	塗装処理
外装パネル（上面部、下面部）、音量キー、カメラリング（背面）	アルミニウム合金	アルマイト処理
電源キー／指紋センサー	IC＋エポキシ樹脂	塗装処理＋印刷
受話口／スピーカー（上部）パネル、スピーカー（下部）パネル	ポリエステル樹脂	染色
microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバーのゴムパッキン	シリコンゴム	—
microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバーの内側部	ポリカーボネート樹脂	—
microSDメモリーカードのトレイ、au ICカード（SIMカード）のトレイ	ポリアセタール樹脂	—

- ※ 本書で表す「当社」は、次の企業を指します。
発売元：KDDI（株）、沖縄セルラ電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

■ お知らせ

- 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
- 「取扱説明書」の内容につきましては点を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が迫って生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

！ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電波を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

！ ディスプレイ部や背面カバー、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

！ ディスプレイ部や背面カバー、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

！ 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

！ ペットなどが本製品に噛みつくと、咬傷がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

！ ペットなどが本製品に噛みつくと、咬傷がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

！ 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠ **注意** 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

🚫 ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

13

■ 取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード（SIMカード）、周辺機器共通

● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まっている荷物の中に入れたり、中で重たいものの下になつたりしないよう、ご注意ください。本製品のポケットに入れて置いたりするとディスプレイ、内部状態などの破損、故障の原因となります。
また、外部機器をUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に差し込む場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

● 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するために、microSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。
ただし、すべての使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を入れたり、指定の充電用機器（別売）、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水濡がついたままでもmicroSDメモリーカード／au ICカード（SIMカード）挿入口のカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

！ 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

● 破損や変形など、外観上に異常がみられた場合は、防水・防塵性能が維持できない場合があります。その場合は、故障受付サポートセンターまでお問い合わせください。

● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
（周囲温度0℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃～40℃、湿度86％～90％であれば一時的な使用は可能です。）

- ・ Xperia 8本体
- ・ au ICカード（SIMカード）（Xperia 8本体装着状態）

- ※ 1 重傷：失明・欠け・やけど（高温・低温）、感電、骨折・中毒など後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※ 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）、感電などを指します。
- ※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au ICカード（SIMカード）、周辺機器共通

⚠ **危険** 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

🚫 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、かつやや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

🚫 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

🚫 砂や土、泥をかいたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については、「防水・防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

14

🚫 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

🚫 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

！ 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。
車載によっては、車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

！ 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「材質一覧」（▶P.17）をご参照ください。

！ 本製品の受話口／スピーカー（上部）、スピーカー（背面下部）、バイブレータ（背面左下部）に磁気発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着しないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。

！ 子供や監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。
本製品（付属品を含む）は磁石を使用しています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や、腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こすおそれがあります。磁石を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

15

● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）

● 充電用機器・周辺機器

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えずUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子を变形させないでください。

● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強くすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装印刷が消えたり、故障のたりする原因となります。

● 一般電話、テレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

● 通話中や充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。

● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスが発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。

● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。

● 本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反となります。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子をショートさせないで、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異

