

# テレビde写真受信機

## 取扱説明書

(ご利用にあたっての注意事項・保証書)

- テレビde写真受信機の取扱説明書として、同梱の『簡単設置ガイド』および『ご利用にあたっての注意事項』（本書）をご用意しております。また、これらを総称して『取扱説明書』と表記します。
- 本書では「テレビde写真受信機」の名称を、「本製品」と表記しています。

## 本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、『ご利用にあたっての注意事項』（本書）の「安全上のご注意（必ずお守りください）」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、『簡単設置ガイド』の「故障かな？と思ったら」で症状をご確認ください。
- 通信中は、体から20センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- 地震・雷・風水害などの天災および社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命への関わり、高度な信頼性が必要な設備や機器などへの組み込みや制御などの使用により、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。(This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 通常のゴミと一緒に捨ててください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。  
発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:(株)シンセイコーポレーション

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

表示の説明	
<b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。  
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。  
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明	
禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■本体、専用ACアダプタ、電源用USBケーブル、HDMI延長ケーブル共通

## 危険

- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けがの原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れてください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災や故障の原因となります。

- 専用ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製のアクセサリなどの金属類を、接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。確実に差し込んでください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電波法上違反になります。

## 警告

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

- 雷が鳴りだしたら専用ACアダプタや本体を触らないでください。落雷による感電・傷害・故障などの原因となります。

- 接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。落雷による感電・傷害・故障などの原因となります。

- 本製品の移動は、本体から電源用USBケーブルを外し、専用ACアダプタのプラグを抜いてから行ってください。

- 本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップまたは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。

- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

- 水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気が多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしてしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに専用ACアダプタを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。

## 注意

- 直射日光にあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所を避け、接続しているケーブル類が引っ掛かって本体をひっぱらないように設置してください。動作不良、故障の原因になるおそれがあります。

- 使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因となります。

- 外部から電源が供給されている状態の本体、専用ACアダプタに長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

- 皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本体および同梱品の材質は次の通りです。

■テレビde写真受信機本体		
使用箇所	使用材料	表面処理
ケース(外装)	ABS	—
ケース(アクリル板)	ポリカーボネート	—
HDMIプラグ部	銅合金	ニッケルメッキ
HDMIプラグキャップ	ポリ塩化ビニル	—

■専用ACアダプタ・電源用USBケーブル		
使用箇所	使用材料	表面処理
ACアダプタ(外装)	ポリカーボネート	—
ACアダプタ(プラグ部)	銅合金	ニッケルメッキ
USBケーブル(プラグ部)	銅合金	ニッケルメッキ
USBケーブル(ケーブル)	ポリ塩化ビニル	—

■HDMI延長ケーブル		
使用箇所	使用材料	表面処理
プラグ部	鉄	ニッケルメッキ
ケーブル	ポリ塩化ビニル	—

- 本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

- コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

- 使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。異常が起きた場合、専用ACアダプタをコンセントから抜き、熱くないことを確認してから、auショップまたは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。

- テレビの音量は、適切な音量に調整してください。音量を上げすぎると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

- 専用ACアダプタや電源用USBケーブル、HDMI延長ケーブルなどをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■本体について

## 警告

- 高度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。※ご注意ください。電子機器の例  
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをご守りください。

- 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器から22cm以上離して使用してください。
- 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠動脈疾患患診視病院(CCU)には本製品を持ち込まないでください。
  - ・無線通信が禁止されている場所では使用しないでください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自宅療養により医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

## 注意

- キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

- 心臓の弱い方は、テレビ音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

- 使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

- ほこりの多い場所に設置しないでください。USB接続端子、HDMI端子などにほこりがたまると、故障の原因となります。

■専用ACアダプタ、電源用USBケーブルについて

## 警告

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・感電・傷害などの原因となります。

- 専用ACアダプタのプラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災・傷害の原因となります。専用ACアダプタが傷んでいるときや、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

- 電源用USBケーブルを傷付けたリ、加工したり、ねじったり、ひっぱったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電ショート・火災・傷害の原因となります。

- 雷が鳴りだしたら専用ACアダプタに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

- お手入れをするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や回路のショートの原因となります。

- 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や回路のショートの原因となります。

- 水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・傷害・電子回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

- 本体のUSB接続端子と電源用USBケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

## 注意

- 風呂場などの湿気が多い場所で使用したり、濡れた手で使用しないでください。

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが損傷するおそれがあります。

■HDMI延長ケーブルについて

## 警告

- HDMI端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。火災、やけど、ケガ、感電の原因になります。

- HDMI延長ケーブルが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 雷が鳴りだしたら、HDMI延長ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。

## 注意

- HDMI延長ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。

## au

## 保証書

(持込み修理)

商品名	テレビde写真受信機(0603RKA)
保証期間	お買い上げ日より 1年
保証対象	テレビde写真受信機本体 専用ACアダプタ
お買い上げ日 ※	年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号

\*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、お問い合わせ番号までお問合せください。

販売店 ※	店名・住所  電話番号
-------	-------------------

※印欄に記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。  
(注)・電源用USBケーブル、HDMI延長ケーブルは、無償修理保証対象外です。  
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございいますので、ご了承ください。

販売元 KDDI株式会社 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 沖縄セルラー電話株式会社 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号  
お問い合わせ先 故障紛失サポートセンター 0120-925-919 受付時間9:00~20:00(年中無休)

製造元 株式会社シンセイコーポレーション

<span></span>	<span></span>
●HDMI延長ケーブルとテレビをつないだ状態で端子をショートさせないでください。 また、HDMI端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電の原因となります。	<span></span>

●HDMI延長ケーブルのコードの上に重いものを載せないでください。火災、やけど、感電の原因になります。	<span></span>
---	---------------

●本体とテレビをつないだ状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。	<span></span>
---	---------------

●HDMI端子についたほこりは拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。	<span></span>
---	---------------

●お手入れをするときは、HDMI延長ケーブルを本体とテレビから抜いて行ってください。火災、やけど、感電の原因になります。	<span></span>
--	---------------

## ⚠注意

●風呂場などの湿気が多い場所で使用したり、濡れた手で使用しないでください。	<span></span>
---------------------------------------	---------------

<span></span>	<span></span>
---------------	---------------

●HDMI延長ケーブルをテレビに差し込むときは、確実に差し込んでください。火災、やけど、感電の原因になります。火災、やけど、けが、感電の原因になります。	<span></span>
--	---------------

●HDMI延長ケーブルを抜き差しする際は、必ずコネクタを持って、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。	<span></span>
---	---------------

## 取扱上のお願ひ

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■**本体、専用ACアダプタ、電源用USBケーブル、HDMI延長ケーブルについて**

- 無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、中で重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると内部基盤などの破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 専用ACアダプタのプラグやコネクタと電源用USBケーブルの接続部を無理に曲げないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

### 《無償修理規定》

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
  - ①取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
  - ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - ③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
  - ④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
  - ⑤地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
  - ⑥正常なご使用方法でも、部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
  - ⑦本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

年月日	修理内容	修理店・担当

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、周囲湿度20%～80%の範囲内でご使用ください。）

- 固定する場所によっては、稀にテレビの受信障害が発生することがあります。障害が発生する場合はHDMI延長ケーブルが動かせる範囲でテレビから遠ざけてください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 専用ACアダプタをときどき点検し、プラグやプラグの取付面にゴミやほこりが付着している場合は掃除してください。汚れていると接触不良や火災の原因となる場合があります。
- お手入れの際は、ケーブル類を外し、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、傷が付く場合があります。水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 使用中に温かくなることがありますが異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■**本体について**

- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク®」が本製品の印刷にて確認することができます。本製品を分解し改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 強い磁気を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 本体に電源用USBケーブルやHDMI延長ケーブルを接続するときは、接続する端子に対してコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。)このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品をテレビに設置する場合は通風口など熱くなる場所は避けてください。火災や故障の原因となります。
- 本体背面の放熱穴をふさがないでください。熱がこもり火災や故障の原因となります。
- 本体に印刷された「技術マーク®」は本製品が電波法に適合したものであることを証明するものです。ごするなどして消さないようにしてください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス等を行っておりません。あらかじめご了承ください。
- 本体に電源用USBケーブルやHDMI延長ケーブルを接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 長時間ご使用にならないときは、電源用USBケーブルやHDMI延長ケーブルを本体から抜いてください。

■**専用ACアダプタについて**

- 長期間ご使用にならないときは、専用ACアダプタをコンセントから抜いてください。

### 2.4GHz帯ご使用上の注意

- 本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。
  1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
  3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客様さまセンターまでご連絡ください。

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
  - ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

<span></span>	<span></span>
<b>2.4DS4/OF4</b>	<span></span>
2.4：2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。 DS：変調方式がDS-SS方式であることを示します。 OF：変調方式がOFDM方式であることを示します。 4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味します。

### 良好な通信のために

- ・他の機器とは、見通し距離の良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと通信できないことがあります。
- ・テレビ以外の電気製品(AV機器,OA機器など)からなるべく2m以上離して通信してください。(特に電子レンジは通信に影響を受けやすいので3m以上離してください。)正常に通信できなかったり、コードレスフォン、ラジオなどの場合は、受信障害になる場合があります。
- ・無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してください。コードレスフォン、ラジオを本製品の近くでは、できるだけ使用しないでください。
- ・電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。他の機器との間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。
- ・本製品は電波を使用している為、第三者に通信内容を傍受される可能性もありますので、ご注意ください。

### 知的財産権について

■**商標**

- HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語およびHDMIロゴは、米国およびその他の国々において、HDMI Licensng LCCの商標または登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- その他、本書で記載している会社名、製品名等は各社の商標および登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

## アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、故障紛失サポートセンターへお問い合わせください。

故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

受付時間　9：00～20：00（年中無休）

一般電話/ au電話から
<b>☎</b> 0120-925-919

### 製品仕様

<b>■本体</b>	
<b>サイズ</b>	約85 (W) × 32 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約18g
<b>無線LAN</b>	IEEE802.11 b/g/n 準拠
<b>インターフェイス</b>	HDMI端子
<b>周囲温度</b>	5℃～35℃
<b>周囲湿度</b>	20%～80% (結露無きこと)

■**専用ACアダプタ**

<b>サイズ</b>	約47 (W) × 54 (H) × 19 (D) mm
<b>質量</b>	約39g
<b>入力</b>	AC100～240V、50/60Hz
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

■**電源用USBケーブル**

<b>インターフェイス</b>	USB端子/microUSB端子
<b>長さ</b>	約1.5m

■**HDMI延長ケーブル**

<b>インターフェイス</b>	HDMI端子
<b>長さ</b>	約330mm

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

<b>サイズ</b>	約100 (W) × 20 (H) × 10 (D) mm
<b>質量</b>	約10g
<b>出力</b>	DC5.0V、1.0A

2017年7月第 1 版

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

製造元：株式会社シンセイコーポレーション