



お客様各位

## ■ お知らせ ■

このたびは、「Speed Wi-Fi NEXT WX05」（以下「本製品」）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本製品に同梱の『つなぎかたガイド』、『ご利用にあたっての注意事項 保証書』につきまして、訂正がございます。あらかじめご了承をお願いいたします。

- 故障に関するお問い合わせ先／保証期間経過後の修理についてなどのお問い合わせ先  
× ご契約されたWiMAX事業者 → ○ auショップ、トヨタ au取扱店、故障紛失サポートセンター

## ●訂正箇所

以下の内容を訂正します。

該当箇所	訂正内容
電池パック (NAD34UAA)	電池パック (NAD34UAA または NAD35UAA) ※ ※ どちらかが同梱 (製品仕様は同じです。)
au Nano IC Card 04 LE U	au Nano IC Card 04 LE
本書では本体カラー「ソニックレッド」の表示を例に説明しています。	本書では本体カラー「ソニックレッド」(販売なし)の表示を例に説明しています。本体カラー「ピュアホワイト」と表示色が異なりますが、内容は同じです。
オプション品は、ご契約されたWiMAX事業者が指定したものを使用してください。	オプション品は、auが指定したものを使用してください。
接続先の設定 ご契約されているWiMAX事業者のAPNなどの設定情報を入力	接続先の設定 アクセスポイント名 (APN) を入力
アフターサービスについて ご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。	アフターサービスについて ●修理／アフターサービスについて 故障紛失サポートセンターへお問い合わせください。
(周辺機器に追加)	TypeC共通ACアダプタ02 0602PQA (別売)
・最新の対応周辺機器については、ご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。	・最新の対応周辺機器については、auホームページをご確認いただくか、auショップ、トヨタ au取扱店もしくはお客さまセンターへお問い合わせください。
(充電時間に追加)	約180分 (TypeC共通ACアダプタ02 (0602PQA) (別売) 使用時)
電池パック (NAD34UAA)	電池パック (NAD35UAA)
WX05クレードル (NAD35PUU)	WX05クレードル (NAD35PUA)
TypeC共通ACアダプタ01U (0601PQV)	TypeC共通ACアダプタ01 (0601PQA)
共通ACアダプタ05U (0501PWV)	共通ACアダプタ05 (0501PWA)
MicroB-TypeC変換アダプタU (0601PHV)	MicroB-TypeC変換アダプタ (0601PHA)

該当箇所	訂正内容
データ通信端末の比吸収率（SAR）について ○UQコミュニケーションズのホームページ： <a href="http://www.uqwimax.jp/signup/body_s/">http://www.uqwimax.jp/signup/body_s/</a>	データ通信端末の比吸収率（SAR）について ○auのホームページ： <a href="https://www.au.com/">https://www.au.com/</a>
お問い合わせ先 ご契約されたWiMAX事業者にお問い合わせください。	お問い合わせ先 auショップ、トヨタ au取扱店もしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

## お客さまセンター

総合・料金・操作方法について  
(通話料無料)

受付時間 9:00～20:00 (年中無休)  
一般電話からは | au電話からは  
 0077-7-111 | 局番なしの157番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて  
(通話料無料)

受付時間 24時間 (年中無休)  
一般電話からは | au電話からは  
 0077-7-113 | 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

 0120-925-314

## 故障紛失サポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

受付時間 9:00～20:00 (年中無休)  
一般電話/au電話から

 0120-925-919

## ご利用にあたっての注意事項



本書は、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

## 注意事項

**ACアダプタ（別売）や、同梱のUSB2.0 TypeC-A変換ケーブル（試供品）（以下、「USBケーブル」と表記します）を接続したまま本体にケーブルを巻きつけることができません。**
**プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。**



ケーブルは、巻きつけず取り外してください。

### 本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」または「取扱説明書 詳細版」の「安全上のご注意（必ずお守りください）」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、「故障とお考えになる前」にて症状をご確認ください。
- 適温は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。
- サービスエリア内でも電波が届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、WiMAX 2+ 方式およびLTE 方式は通信上の高い秘話・秘鑑機能を備えています。）
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外での使用はできません。（This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク（㊞）」が本製品ディスプレイ（タッチパネル）にて確認することができます。確認方法は、ホーム画面－「情報」－「端末情報」とタップしてスライドし、「認証情報」よりご確認ください。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理　その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害、逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどにバックアップしておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)や電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで本製品や使用済み電池パックの回収を行っております。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

製造元：NECプラットフォームズ株式会社

○「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。

○「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

### 安全上のご注意（必ずお守りください）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> 」を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>※2</sup> 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>※3</sup> の発生が想定される」内容です。

※1　重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2　軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3　物的損害：家屋・家財および家具、ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明	
	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

・本書では「au Nano IC Card 04 LE U」の名称を「au ICカード」と表記しています。

### ■ 本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

### 危険

●高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

●砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れてください。

●水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

●また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

●本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつかけたり、物に挟んだりしないでください。

●電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意くださいたい例

- ・スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- ・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける

●分解、改造をしないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。

●オプション品で、ご契約された WiMAX 事業者が指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 警告

●落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

●接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

●使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

●火災、やけどなどの原因となります。

●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

●過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

●引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

●使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- ・充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜く。
- ・本製品の電源を切る。
- ・電池パックを本製品から取り外す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

●ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。

●電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

### 注意

●破損したまま使用しないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

●落下して、けがなどの原因となります。

●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。けがなどの原因となります。

●乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

●誤飲、けが、感電などの原因となります。

●本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

●データ通信など、継続しての使用や充電中は、本製品や電池パック・充電用機器（別売）の温度が高くなることあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

### ■ 本体について

### 危険

●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

●本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

### 警告

●本製品内の au IC カード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、au IC カードの挿入場所や向きを間違えないでください。

●火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

●航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。

●航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。

●電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

●病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

●使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。

●また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してください。

●電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

●医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

●電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。

●電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意くださいたい電子機器の例

●補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

●ディスプレイを破損した際には、割れたガラスや露出した本製品の内部にご注意ください。破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

●ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。

●電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

### 注意

●ストラップなどを持って本製品を振り回さないでください。

●けがなどの事故の原因となります。

●ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

●目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

●内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

●背面カバーを取り外す際は、必要以上力を入れないでください。

●背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。

●背面カバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。

●けがなどの原因となります。

●背面カバーを外したまま使用しないでください。

●やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、ご契約された WiMAX 事業者までご連絡ください。

●自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

●車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

●本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

●お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

●各箇所の材質については、「材質一覧」を参照してください。

●ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

### ■ 電池パックについて

### 危険

●金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●電池パックを本製品にうまく取り付けられない場合は、無理に取り付けしないでください。

●また、電池パックを本製品からうまく取り外せない場合は、無理に取り外さないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●電池パックの取り付けかた、取り外しかたは、「つなぎかたガイド」[STEP 1 設定の準備をしよう]をご参照ください。

●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

●電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてください。

●誤った向きで取り付けたら、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●電池パックの取り付けかたは、「つなぎかたガイド」[STEP 1 設定の準備をしよう]をご参照ください。

●電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

●電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

●電池パックの取り付けかたは、「つなぎかたガイド」[STEP 1 設定の準備をしよう]をご参照ください。

●電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

### 注意

●電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

●目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。

●内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診察を受けてください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してから au ショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

●濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

●火災、やけど、けがなどの原因となります。

### 警告

●指定の充電用機器（別売）や USB ケーブル（試供品）のコードが傷んだら使用しないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●雷が鳴り出したら、充電用機器（別売）や USB ケーブル（試供品）には触れないでください。感電などの原因となります。

●コンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器（別売）や USB ケーブル（試供品）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●コンセントに充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。発火、発熱、感電などの原因となります。

●本製品に充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●濡れた手で充電用機器（別売）のコードや USB ケーブル（試供品）、接続端子、電源プラグ、ケーブル（別売）に触れないでください。

●火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の電源、電圧で使用してください。

●誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

●充電用機器：AC100V（家庭用交流コンセントのみにご接続すること）

●電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

●ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●充電用機器（別売）をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

●確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

●電源プラグをコンセントから抜く場合は、充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、充電用機器（別売）を持って抜いてください。

●充電用機器のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品に充電用機器（別売）や USB ケーブル（試供品）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

●正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

●接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●使用しない場合は、充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源プラグを差ししたまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにコンセントから充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。

●付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

●お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

●抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

### 注意

●コンセントにつないだ状態で充電用機器（別売）に長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。

### ■ au IC カードについて

### 注意

●au IC カードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

### ■ 医療機器近くおよび医療機関内での使用について

### 警告

●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を 15cm 以上離して携行および使用してください。

●電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

●自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

●電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

●身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm 未満に近づくとおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（電源オフなど）。

●付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

