


「TORQUE 5G」ソフトウェア更新の操作手順について


ソフトウェア更新(OSアップデート)について

ビルド番号 1.100VEへソフトウェアを更新済みのお客さまは、お客さまの操作でTORQUE 5GのOSアップデートが可能になります。ネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。

[モバイルネットワーク接続時]



[Wi-Fi®接続時]



＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- モバイルデータ通信を利用してTORQUE 5Gからインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客さまにご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ／au Styleもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、TORQUE 5Gをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なTORQUE 5Gをご利用のお客さまに、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、TORQUE 5Gが使用できなくなる場合があります。TORQUE 5Gが使用できなくなった場合は、auショップ／au Styleもしくはトヨタ au取扱店(一部ショップを除く)にお持ちください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。