

Android™ 12 OS アップデートにおける 主な機能追加・変更／削除項目について



AQUOS wish SHG06



AQUOS zero2 SHV47

※本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

0. はじめに

お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更/削除項目についてご説明しております。

本モデル特有でない、Android 12 モデル共通の特長につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android 12 モデル共通機能	対応可否
特長 1 : プライバシーの強化① (カメラ、マイク)	○
特長 2 : プライバシーの強化② (位置情報)	○
特長 3 : プライバシーの強化③ (プライバシー ダッシュボード)	○
特長 4 : スクロールスクリーンショット	○
特長 5 : クイック設定パネル、通知	○
特長 6 : ダイナミックカラーエクスペリエンス	○
特長 7 : ユーザ補助機能	○

1.OS アップデートによる追加・変更項目

※「○」(青色) をクリックすると、au ホームページに掲載の『Android 12 版 オンラインマニュアル』へ接続されます。
より詳しい説明については、オンラインマニュアルをご参照ください。

No.	項目	内容	SHG06	SHV47
1	ロック画面	・ 顔認証によるロック解除機能が変更されます。	—	○
2		・ 通知がない場合、ロック画面に大きな時計が表示されるようになります。	○	○
3	データ引継	・ AQUOS トリックの設定内容が、データ引継のバックアップ・リストアの対象となります。	—※1	○
4		<ul style="list-style-type: none"> データ引継の機能が変更されます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 「SD カードにデータ保存」と「機能紹介」が削除されます。 ■ データの取り込み方法が、「Bluetooth 経由で電話帳データを取り込み」 / 「SD カード経由でデータを取り込み」の2種類に統合されます。 <「データ引継」起動方法> <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [設定] → [システム] → [データ引継] 	—※1	○
5	文字入力	・ S-Shoin キーボードでのキータップ時の背景色が変更されます。	—	○
6		<ul style="list-style-type: none"> S-Shoin キーボードのナビゲーションバーの色が、端末設定の「ダークモード」の設定に応じて切り替わるようになります。 <ダークモード切替方法> <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [設定] → [ディスプレイ] → [ダークモード] 	—	○
7		・ S-Shoin キーボードに Google 検索機能が追加されます。これにより、入力候補リストの変換候補をロングタッチ→ [Q] と操作すると、選択した変換候補で Google 検索を利用できるようになります。	—	○
8	電話	・ 通話中のメニューボタン (☰) の機能が変更されます。	○	—
9		<ul style="list-style-type: none"> 簡易留守録機能が、従来の起動方法に加え、アプリ一覧からも起動ができるようになります。 <ul style="list-style-type: none"> ■ Android™ 11 (従来) ホーム画面→ [☎] → [☰] → [設定] → [通話] → [簡易留守録] ■ Android™ 12 (更新後) ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [簡易留守録] 	—※1	○

1.OS アップデートによる追加・変更項目

※「○」(青色) をクリックすると、au ホームページに掲載の『Android 12 版 オンラインマニュアル』へ接続されます。
より詳しい説明については、オンラインマニュアルをご参照ください。

No.	項目	内容	SHG06	SHV47
10	電話	<ul style="list-style-type: none"> 簡易留守録の機能が変更されます。これにより、簡易留守録の画面が、「簡易留守録」、「通話音声メモ」、「設定」の3タブ構成に変更されます。 	—※1	○
11	Smart home HUB	<ul style="list-style-type: none"> 「Smart home HUB」アプリが追加されます。Smart home HUB を利用すると、スマートフォンで家の中や外出先からシャープ製のスマート家電を簡単に操作できるようになります。 <「Smart home HUB」起動方法> <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [Smart home HUB] ※ Smart home HUB について詳しくは、次のサイトをご確認ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/smarthomehub/pdf/smarthomehub.pdf 	—※1	○
12	エモパー	<ul style="list-style-type: none"> エモパーの「基本動作について」に、「ダークテーマ」が追加され、エモパーアプリでダークテーマが利用できるようになります。 <エモパーの「ダークテーマ」設定方法> <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [エモパー] → [⚙️] → [基本動作について] → [ダークテーマ] 	—※1	○
13	ブレクリーナー	<ul style="list-style-type: none"> ブレクリーナー機能が追加されます。 	—	○
14	ゲーミングメニュー	<ul style="list-style-type: none"> ゲーミングメニューの「動作ブロック」に、「Clip Now を無効化」が追加されます。 <「Clip Now を無効化」設定方法> <ul style="list-style-type: none"> ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [設定] → [AQUOS トリック] → [ゲーミングメニュー] → [動作ブロック] → [Clip Now を無効化] 	—※1	○
15		<ul style="list-style-type: none"> ゲーミングメニューに、「エッジコントロール」が追加されます。ON にすると、タッチに反応しない範囲を画面の上下左右に設定できるようになります。 	—※1	○
16		<ul style="list-style-type: none"> ゲーミングメニューに、「(ゲーム名) の FAQ」が追加されます。タップすると、シャープのサイトに接続され、「よくあるご質問」内を「(ゲーム名) + 不具合」のキーワードで検索できるようになります。 	—※1	○
17	設定：音	<ul style="list-style-type: none"> [着信音] / [デフォルトの通知音] / [デフォルトのアラーム音] に、[もっと着信音を探す] / [もっと通知音を探す] / [もっとアラーム音を探す] が追加されます。これにより、My AQUOS からより多様な音を選択できるようになります。 	—※1	○

1.OS アップデートによる追加・変更項目

※「○」(青色) をクリックすると、au ホームページに掲載の『Android 12 版 オンラインマニュアル』へ接続されます。
より詳しい説明については、オンラインマニュアルをご参照ください。

No.	項目	内容	SHG06	SHV47
18	設定 : AQUOS トリック	・ 設定の「AQUOS 便利機能」が「AQUOS トリック」へ変更され、一部項目が変更されます。	—※1	○
19		・ 「Bright Keep」に、「ホーム画面では早めに暗くする」が追加されます。これにより、ホーム画面を表示したまま本製品を水平に一定時間置いて画面を微点灯にできるようになります。微点灯中に本製品を持ち上げると画面は点灯します。	○	○
20		・ 「Bright Keep」に、「ホーム画面以外では表示をキープ」が追加されます。これにより、ホーム画面以外の画面を表示したまま本製品を水平に置いている間は、操作を行わなくても画面の点灯を約 15 分間維持できるようになります。	○	○
21		<ul style="list-style-type: none"> ・ 「ロックフォトシャッフルの機能が変更されます。 ■ 従来の設定方法に加え、「AQUOS トリック」からもロックフォトシャッフルを設定できるようになります。 <ul style="list-style-type: none"> » Android™ 11 (従来) ※Android™ 12 (更新後) も有効 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [設定] → [壁紙] → [ロックフォトシャッフル] » Android™ 12 (更新後) ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→ [設定] → [AQUOS トリック] → [ロックフォトシャッフル] ■ 「選択した画像を確認」が追加され、ロックフォトシャッフルに設定中の壁紙を確認できるようになります。 ■ フォルダ内の画像を個別で選択できるようになります。 	—	○
22		・ 「指紋センサーと Pay トリガー」の「Pay トリガー」に Pay トリガーフォルダ機能が追加されます。これにより、Pay トリガーでアプリを起動したときに、使用するアプリを Pay トリガーフォルダに登録したアプリと切り替えられるようになります。	—※1	○

※1 Android™ 11 から適用済み。

2. OS アップデートによる削除項目

OS アップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名は OS アップデート後の項目名です。(OS アップデート前と多少異なる場合がございます。)

No.	項目	内容	SHG06	SHV47
1	データ引継	・ シャープデータバックアップが非搭載となります。	—※1	○
2	ナビゲーション バー	・ 「3 ボタン ナビゲーション」の「ナビゲーションバーを隠す」機能が削除されます。	○	○
3	設定：AQUOS トリック	・ かんたんモードの「アイコンの形」が削除され、アイコンの形状を四角に変更できなくなります。	○	○
4	Bluetooth	・ TrueWireless stereo plus に非対応になります。TrueWireless stereo には対応します。	—※1	○

※1 Android™ 11 から適用済み。