

# Xperia 10 III SOG04

(11 to 12)

## Android™ 12 OSアップデートにおける 主な機能追加・変更/削除/初期化項目について

※ 本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。



Xperia 10 III SOG04

# 0.はじめに

## お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更／削除／初期化項目についてご説明しております。

本モデル特有でない、Android™ 12モデル共通の特長につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android™ 12モデル共通機能	対応可否
特長1：プライバシーの強化①	○
特長2：プライバシーの強化②	○
特長3：プライバシーの強化③	○
特長4：スクロールスクリーンショット	○
特長5：クイック設定パネル、通知	○
特長6：ダイナミックカラーエクスペリエンス	—
特長7：ユーザ補助機能	○

# 1.OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

※「○」（青色）をクリックすると、auホームページに掲載の『Android 12版 オンラインマニュアル』へ接続されます。より詳しい説明についてはオンラインマニュアルをご参照ください。

No.	項目	内容	SOG04
01	「電源キー」：機能追加・変更	電源キーを1秒以上長押ししたときに表示されるメニュー配下にて、 <input type="checkbox"/> デザインが変更されます。 <input type="checkbox"/> 「ソフトウェア更新」が表示されるようになります。タップすると設定メニューの「システム アップデート」が表示されます。	○
02	「片手モード」：機能変更	画面が縮小する動作から、画面全体が下に移動する動作に変わります。	<a href="#">○</a>
03	「ネットワークとインターネット」：機能変更	設定アプリ→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」→「Wi-Fiテザリング」配下にて、「アクセス ポイント名」の初期値が「Xperia_XXXX」（XXXXは4桁の数字）に変更されます。	<a href="#">○</a>
04	「画面設定」：機能追加・変更	設定アプリ→「画面設定」→「サイドセンス」→「ジェスチャー操作の割り当て」配下にて、各操作の機能に「アプリ/ショートカットを起動する」が追加されます。サイドセンスバーをダブルタップ/上スライド/下スライドすることで任意のアプリを起動できるようになります。	○
05		設定アプリ→「画面設定」→「片手モード」配下にて、 <input type="checkbox"/> 「ON」/「OFF」の項目が「片手モードの使用」に変更されます。 <input type="checkbox"/> 「画面を下にスライドする」の項目が追加されます。 <input type="checkbox"/> 「通知を表示する」の項目が追加されます。 <input type="checkbox"/> 「片手モードショートカット」の項目が追加されます。	<a href="#">○</a>

## 2.OSアップデートによる主な削除項目一覧

No.	項目	内容	SOG04
01	「ネットワークとインターネット」：機能削除	設定アプリ→「ネットワークとインターネット」→「テザリング」→「Wi-Fiテザリング」配下にあった、「ネットワーク名の公開」の項目が削除されます。	○

### 3.OSアップデートによる主な初期化項目一覧

No.	項目	内容	SOG04
01	「片手モードの使用」：初期化	設定アプリ→「画面設定」→「片手モード」配下にて、「片手モードの使用」がオフになります。	○