

Android™ 12 OSアップデートにおける 主な機能追加・変更/削除項目について



Redmi Note 10 JE XIG02

※ 本資料の画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

0.はじめに

お客さま各位

本資料では、表紙に記載したモデル特有の機能追加・変更/削除項目について説明させていただきます。

本モデル特有ではない、Android 12 モデル共通の特長につきましては、[こちら](#)をご参照ください。

Android 12の新機能	対応可否
特長 1 : プライバシーの強化①	－
特長 2 : プライバシーの強化②	－
特長 3 : プライバシーの強化③	－
特長 4 : スクロールスクリーンショット	○
特長 5 : クイック設定パネル、通知	－
特長 6 : ダイナミックカラーエクスペリエンス	－
特長 7 : ユーザ補助機能	－

1. OSアップデートによる追加項目

※「○」(青色)をクリックすると、auホームページに掲載の『Android12版 オンラインマニュアル』へ接続されます。
より詳しい説明についてはオンラインマニュアルをご参照ください。

No.	項目	内容	XIG02
1	「接続と共有」:機能追加	「接続と共有」に「Mi シェア」が追加されます。対応する近くのデバイスとファイルの共有ができるようになります。	○
2	「ホーム画面」:機能追加	「システムナビゲーション」に「ボタンショートカット」と「ナビゲーションボタンを自動的に無効にする」が追加されます。 「ボタンショートカット」:「ホームボタンを長押し」や「電源+ホームボタン」等に、Googleアシスタントの起動やカメラ起動等を割り当てることができるようになります。 「ナビゲーションボタンを自動的に無効にする」:アプリごとにナビゲーションボタンを無効にする設定ができるようになります。	○
3	「追加設定」:機能追加	「ジェスチャーショートカット」に「部分的なスクリーンショット」が追加され、3本の指で長押しすると指定した範囲のスクリーンショットを撮れるようになります。	○
4	「追加設定」:機能追加	「ユーザー補助」に「ユーザー補助機能ボタン」が追加され、ユーザー補助機能に素早くアクセスできるようになります。	○
5	「サウンドとバイブレーション」: 機能追加	「サウンドとバイブレーション」に「充電器の接続時に音を鳴らす」が追加されます。 この機能をオンに設定すると、充電開始時に音が鳴るようになります。	○
6	「通知とコントロールセンター」: 機能追加	「通知とコントロールセンター」の「通知バッジ」の設定がすべてオンになります。 ※アップデート前にお客様の操作にて設定が変更された機能については、その設定が引き継がれます。	○

2. OSアップデートによる変更項目

No.	項目	内容	XIG02
1	「位置情報」: 機能変更	「Google 現在地の共有機能」が「位置情報」から「位置情報サービス」の配下に移動されます。	○
2	「位置情報」: 機能変更	「Google 位置情報の精度」が「位置情報」から「位置情報サービス」の配下に移動されます。	○
3	「位置情報」: 機能変更	「Google ロケーション履歴」が「位置情報」から「位置情報サービス」の配下に移動されます。	○
4	「位置情報」: 機能変更	「緊急位置情報サービス」が「位置情報」から「位置情報サービス」の配下に移動されます。	○
5	「位置情報」: 機能変更	「Wi-Fiのスキャンと Bluetoothのスキャン」が「位置情報」から「位置情報サービス」の配下に移動されます。	○
6	「追加設定」: 機能変更	「電源ボタンを0.5秒長押ししてGoogle アシスタントをオンにする」が「ボタンのショートカット」から「ジェスチャーショートカット」の配下に移動されます。	○
7	「カメラ設定」: 機能変更	「自動起動」が「アプリ情報」から「カメラ設定」の配下に移動されます。 「前回のモードを保持」は「設定を保持」に名称変更されます。	○

3. OSアップデートによる削除項目

No.	項目	内容	XIG02
1	「電話」:機能削除	「フリップしてサイレント」が削除されます。	○
2	「カメラ設定」:機能削除	フロントカメラ設定の「シャッターボタンを長押し」から「バースト撮影」が削除されます。	○
3	「追加設定」:機能削除	[設定]→「追加設定」の「画面をオフにする」が削除されます。	○
4	「追加設定」:機能削除	[設定]→「追加設定」の「現在のアプリを閉じる」が削除されます。	○
5	「追加設定」:機能削除	[設定]→「追加設定」の「メニューの表示」が削除されます。	○
6	「追加設定」:機能削除	[設定]→「追加設定」の「メニュー」が削除されます。	○
7	「追加設定」:機能削除	[設定]→「追加設定」の「現スクリーンボタンを非活性化する」が削除されます。	○