

# Android 8.1 OSアップデートにおける 改善内容・初期化／削除項目について

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目  | 機能名                           | 機能概要                                                                                                                                                               | 説明<br>ページ |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-1 | 指紋認証：72時間ごとに予備のロック方式の入力が必須に変更 | Android™ 7.1（従来）では24時間に1度指紋認証を行っていれば、端末を再起動しない限り予備の画面ロック方式（パターン／ロックNo.／パスワード）の入力を求めませんでしたが、Android™ 8.1（更新後）からは72時間に一度、必ず予備の画面ロック方式（パターン／ロックNo.／パスワード）の入力が必要となります。 | 12        |
| 1-2 | 通知ドット表示                       | ホーム画面に配置されているアプリの通知方法が変更となります。<br>●通知対象アプリがホーム画面のフォルダ内に配置されている場合<br>フォルダに赤いドットが表示されます。<br>●通知対象アプリがホーム画面に配置されている場合<br>通知件数が表示されます。                                 | 13        |
| 1-3 | ピクチャーインピクチャー                  | 動画などを小さな枠で表示し、視聴しながら他のアプリの操作が可能になります。ピクチャーインピクチャーに対応したアプリは、設定のアプリ情報内にピクチャーインピクチャーという項目が表示されます。                                                                     | 14        |
| 1-4 | スタート画面：ロックNo.で解除するときの画面       | ロックNo.入力画面に表示していた確定ボタンのデザインが、「レ」（チェックマーク）から「OK」へ変更されます。                                                                                                            | 15        |

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                      | 機能概要                                                                                                                         | 説明<br>ページ |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-5  | 「電話」アプリ：伝言メモの応答メッセージ     | 伝言メモの応答メッセージに、ユーザーの録音したオリジナルメッセージを選択できるようになります。                                                                              | 16        |
| 1-6  | 着信時のSMSバックグラウンド送信        | 着信にSMS返信を行った際、送信画面に遷移せずSMSが自動送信されるようになります。                                                                                   | 17        |
| 1-7  | 「電話」アプリ：不在着信通知の表示        | 従来は不在着信が複数件ある場合は「不在着信 × 件」とまとめて表示されていましたが、個別に表示されるようになります。<br>通知を下部にスライドすることで詳細を確認することができます。                                 | 18        |
| 1-8  | 「電話」アプリ：不在着信通知のスヌーズ通知の表示 | お知らせ2次通知機能によって不在着信通知をスヌーズする際、不在着信通知ではなく、スヌーズ用の新たな通知でお知らせするようになります。                                                           | 19        |
| 1-9  | 通知チャンネル                  | アプリの通知をカテゴリに分類して通知の非表示や優先度を個別に設定できるようになります。                                                                                  | 20        |
| 1-10 | 通知のスヌーズ機能                | 通知に対して、ユーザーが指定した時間（15分／30分／1時間／2時間）後に再度通知することが可能です。<br>通知カードをスワイプすると表示される時計型アイコンをタップすることで、スヌーズ時間の設定が可能であり、指定時間後に再通知が可能となります。 | 21        |

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                                     | 機能概要                                                                                                                                                                         | 説明<br>ページ |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-11 | 通知の折り畳み表示                               | 通知が複数件ある場合は、古い通知や優先度の低い通知を折り畳んで省略表示できるようになりました。                                                                                                                              | 22        |
| 1-12 | 優先度：低の通知は一行で表示する。                       | 優先度が低に設定された通知は一番下に一行で表示され、ステータスバーやスタート画面でのアイコン表示を行いません。                                                                                                                      | 23        |
| 1-13 | 「カメラ」アプリ：Action OverlayにFISHING MODEを追加 | カメラのAction Overlay内にFISHING MODEが追加されます。<br>FISHING MODEでは、魚の長さを計測し日時や位置情報などとともに撮影画像に表示することができます。<br>Android™ 7.1（従来）で搭載されていたSpeedometerや経路などを表示するモードは、BIKE MODEに名称が変更となります。 | 24        |
| 1-14 | 「カメラ」アプリ：Action Overlayで画面回転に対応         | Action Overlayモードで画面回転機能が追加されます。<br>「画面回転」をONに設定すると端末の向きに合わせて画面が回転します。<br>縦画面にも対応しますので、取り付け器具の取り付け方向を気にせず端末を設置できます。OFFに設定すると画面の表示が固定されますので、好きな向きに端末を向けてからOFFに設定してください。       | 25        |

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                              | 機能概要                                                                                                                 | 説明<br>ページ |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-15 | 「カメラ」アプリ：Action Overlayで画面ロックに対応 | Action Overlayモードで画面ロック機能が追加されます。<br>録画中に誤って停止ボタンを押さないように、ロック画面を設けます。ロック解除ボタンを押すことでロックを解除できます。しばらくすると自動的に再びロックされます。  | 26        |
| 1-16 | 「カメラ」アプリ：クイックSNSに対応              | クイックSNS機能が追加されます。<br>撮影後にモニター画面上で上方向にフリックすることで、SNSなどのアプリに連携し、簡単に撮影画像を投稿できます。本機能を使用するには、事前に「クイックSNS」で連携するアプリの設定が必要です。 | 27        |
| 1-17 | 「カメラ」アプリ：フリックによるメニュー表示の変更        | 端末の向きに関係なく右フリックでメニューを表示するよう変更されます。                                                                                   | 28        |
| 1-18 | 「Compass」アプリ：位置情報通知機能の追加         | 位置情報を定期的に通知パネルに表示する機能が追加されます。                                                                                        | 29        |
| 1-19 | マナーモード：通知パネルから設定が可能              | 通知パネル上にあるマナーON／OFFボタンの長押しで、詳細画面が表示されるようになります。                                                                        | 30        |

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                     | 機能概要                                                                                                                            | 説明<br>ページ |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-20 | Bluetooth：通知パネルの表示変更    | 接続されたBluetoothデバイス（ワイヤレスヘッドホンやスピーカーなど）のバッテリーレベルの表示が追加されます。<br>※バッテリーレベルの表示有無は、接続機器に依存します。                                       | 31        |
| 1-21 | 電源メニューの表示変更             | 電源メニューの表示が変更となりました。                                                                                                             | 32        |
| 1-22 | 「設定」アプリ：メニュー構成の変更       | 設定の第1階層の項目数を減らして、設定のカテゴリーを第1階層で選択できるようになりました。<br>Android™ 7.1（従来）では第1階層にあった項目を、Android™ 8.1（更新後）ではカテゴリーごとに分け、一部の項目を第2階層に移動しました。 | 33        |
| 1-23 | 「エコモード」アプリ：詳細設定項目の変更    | アカウント同期も省電力の対象となる為、エコモードの設定画面に“自動同期 OFF”の項目が追加されます。                                                                             | 34        |
| 1-24 | 「エコモード」アプリ：詳細設定項目の初期値変更 | OSアップデート後は、OSアップデート前の設定を引き継ぎますが、データをリセットした場合の初期値が変更となります。                                                                       | 35        |
| 1-25 | 「設定」アプリ：ブルーライト軽減に対応     | ブルーライト軽減の項目が追加されます。                                                                                                             | 36        |
| 1-26 | Wi-Fi：Wi-Fi詳細設定に項目追加    | ネットワーク接続確認の項目が追加されます。                                                                                                           | 37        |

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                      | 機能概要                                                                                                         | 説明<br>ページ |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-27 | Google Playプロテクト         | Google Playプロテクトがプリインされます。<br>アプリダウンロードおよびインストール時の有害チェック、定期的な端末スキャンを実施し、既知の有害アプリを検出されるとアプリの自動削除を行います。        | 38        |
| 1-28 | アプリアイコンからのウィジェットの導線      | ウィジェットを持つアプリに対して、Home/Launcher上のアプリアイコンを長押しすると、ウィジェット配置の導線（アイコン）が対応されます。                                     | 39        |
| 1-29 | Smart Text Selection     | テキストをダブルタップするだけで、住所や電話番号部分のみを選択することができます。<br>選択後、適切なアクションの選択肢が候補として表示されます。<br>（住所の場合：マップアプリ、電話番号の場合：電話アプリなど） | 40        |
| 1-30 | オートフィル：オートフィル（自動入力機能）の追加 | アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化できるようになります。<br>※事前にGoogleアカウントの登録および自動入力の許可が必要です。                       | 41        |

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                                    | 機能概要                                                                                                                                        | 説明<br>ページ |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-31 | 提供元不明アプリのインストール許可／拒否の変更                | Android™ 7.1（従来）までは、セキュリティ配下の「提供元不明のアプリ」設定でインストール許可／拒否を行っていましたが、Android™ 8.1（更新後）では提供元のアプリ毎に許可を設定する仕様に変更されています。                             | 43        |
| 1-32 | アプリ名称の変更                               | 「ダウンロード」アプリが「ファイル」アプリになります。（名称変更）                                                                                                           | 44        |
| 1-33 | 絵文字の追加とデザイン変更                          | Android™ 8.1（更新後）において、絵文字の追加及びデザインが変更となります。                                                                                                 | 45        |
| 1-34 | プリインアプリの一部削除                           | Android™ 7.1（従来）からAndroid™ 8.1（更新後）へアップデート後に「データの初期化」を実行すると、プリインアプリが一部削除されます。<br>削除されたアプリをご利用になられる場合は、au MarketまたはPlayストアからダウンロードしてご利用ください。 | 46        |
| 1-35 | 「カメラ」アプリ：Action Overlayの撮影サイズに「1：1」を追加 | 撮影サイズに1:1の比率が追加されます。                                                                                                                        | —         |
| 1-36 | マナーモード：マナーモード解除時のポップアップ表示              | 音量下キーを押下してマナーモードを解除した際、“マナーモードを解除しました”というポップアップを画面下部に表示するように変更されます。                                                                         | —         |



# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

| 項目   | 機能名                             | 機能概要                                                                                                                                                                                                                             | 説明<br>ページ |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-37 | 「電話帳」アプリ：連絡先一覧のメニュー項目           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●連絡先一覧のメニューに「救急あんしん情報（旧：緊急情報）」の項目が追加となります。</li> <li>●連絡先一覧のメニュー項目「表示設定」が「設定」に文言が変更となります。</li> </ul>                                                                                       | —         |
| 1-38 | 電池持ちとパフォーマンスの改善                 | <p>OSが以下の2つのバックグラウンドの動作を制限・管理します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●バックグラウンドサービス<br/>バックグラウンドで動作するアプリがアイドル状態になった時にバックグラウンドサービスの仕様に制限を掛けることができる。</li> <li>●位置情報更新<br/>バックグラウンドで動作するアプリが現在地を頻繁に取得することをできなくする。</li> </ul> | —         |
| 1-39 | プリインアプリ「おサイフケータイ」「HH Japan」について | <p>Android™ 7.1（従来）では、アンインストールできましたが、Android™ 8.1（更新後）においては、アンインストールできません。</p> <p>※ 「設定」から「アプリと通知」で「おサイフケータイ」または「HH Japan」アプリを選択し、「無効にする」を選択すると、アプリを無効にすることができます。</p>                                                            | —         |

## 2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

| 項目  | 機能名                                | 機能概要                                                                                                                   | 説明<br>ページ |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2-1 | 電源メニュー：「機内モード」を削除                  | 電源メニューで表示される項目から「機内モード」が削除されます。                                                                                        | 49        |
| 2-2 | Google音声検索アプリの削除                   | Google音声検索アプリが削除されます。                                                                                                  | 50        |
| 2-3 | ホーム：「Google検索ウィジェット」の削除            | 今回のOSアップデートでは、Google音声検索アプリがアンインストールされるため、同一パッケージのGoogle検索ウィジェットもホーム画面から削除される場合があります。<br>※ウィジェットは再度設定いただくことでご利用いただけます。 | 51        |
| 2-4 | Wi-Fi：「Wi-Fiの設定」の「Wi-Fiのスリープ設定」を削除 | 「Wi-Fiの設定」の「Wi-Fiのスリープ設定」項目が削除されます。                                                                                    | —         |

### 3.OSアップデートによる初期化項目

OSアップデート後、次の項目が初期化されます。

| 項目  | 機能名              | 機能概要                                                                                  | 説明<br>ページ |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3-1 | au ID : 再ログインが必要 | OSアップデート後、au IDの再設定が必要となります。<br>※au IDを再設定しない場合、「データお預かり」の「自動お預かり設定」が動作しませんのでご注意ください。 | —         |
| 3-2 | ビデオパス : コンテンツの削除 | OSアップデート後、ダウンロードされたコンテンツが削除されます。再ダウンロードをお試しください。                                      | —         |

## 1-1) 指紋認証：72時間ごとに予備のロック方式の入力が必須に変更

Android™ 7.1（従来）では24時間に1度指紋認証を行っていれば、端末を再起動しない限り予備の画面ロック方式（パターン／ロックNo.／パスワード）の入力を求めませんでした。が、Android™ 8.1（更新後）からは72時間に一度、必ず予備の画面ロック方式（パターン／ロックNo.／パスワード）の入力が必須となります。

### Android™ 8.1（更新後）



## 1-2) 通知ドット表示


ホーム画面に配置されているアプリの通知方法が変更となります。

- 通知対象アプリがホーム画面のフォルダ内に配置されている場合  
フォルダに赤いドットが表示されます。
- 通知対象アプリがホーム画面に配置されている場合  
通知件数が表示されます。

Android™ 7.1（更新前）



Android™ 8.1（更新後）




## 1-3) ピクチャーインピクチャー


動画などを小さな枠で表示し、視聴しながら他のアプリの操作が可能になります。ピクチャーインピクチャーに対応したアプリは、設定のアプリ情報内にピクチャーインピクチャーという項目が表示されます。

Android™ 8.1（更新後）


（例）マップの場合



1. マップアプリを起動し、ルート案内を開始する



2. ホームボタンをタップする（ピクチャーインピクチャーが開始される）




- ・小窓をタップすると  と  が表示されます。  
 をタップするとマップの全画面表示に戻り、  
 をタップすると小窓表示を終了します。
- ・小窓の位置はドラッグで変更できます。


## 1-4) スタート画面：ロックNo.で解除するときの画面

ロックNo.入力画面に表示していた確定ボタンのデザインが、「レ」（チェックマーク）から「OK」へ変更されます。

Android™ 7.1（従来）



Android™ 8.1（更新後）








## 1-5) 「電話」アプリ：伝言メモの応答メッセージ

伝言メモの応答メッセージに、ユーザーの録音したオリジナルメッセージを選択できるようになります。

### Android™ 7.1（従来）



### Android™ 8.1（更新後）



#### <オリジナルメッセージ選択手順>

1. 伝言メモ画面で「応答メッセージ」を選択します。
2. 「オリジナル」を選択します。

※録音データの内容を変更する場合は「新規録音」をタップします。

3. 録音データが無い場合は、メッセージを録音します。  
録音アイコンをタップ→録音するメッセージを話します→停止アイコンをタップします。
4. 「OK」を選択します。



## 1-6) 着信時のSMSバックグラウンド送信

着信にSMS返信を行った際、送信画面に遷移せずSMSが自動送信されるようになります。

### Android™ 7.1 (従来)



従来は着信中に「SMSで返信」をタップし、メッセージを選択すると、選択したメッセージが入力されたSMS画面が表示され、そこで「送信」を押すことでSMSメッセージを送信していました。

### Android™ 8.1 (更新後)



更新後は着信中に「SMSで返信」をタップし、メッセージを選択すると、自動でSMSメッセージが送信されます。

## 1-7) 「電話」アプリ：不在着信通知の表示

従来は不在着信が複数件ある場合は「不在着信 X 件」とまとめて表示されていましたが、個別に表示されるようになります。  
通知を下部にスライドすることで詳細を確認することができます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



通知を下へ  
スライド




## 1-8) 「電話」アプリ：不在着信通知のスヌーズ通知の表示

お知らせ2次通知機能によって不在着信通知をスヌーズする際、不在着信通知ではなく、スヌーズ用の新たな通知でお知らせするようになります。

### Android™ 7.1（従来）



### Android™ 8.1（更新後）



不在着信のお知らせとスヌーズの停止が個別に表示されるようになります。


## 1-9) 通知チャンネル

通知設定の画面が変更となり、設定項目が追加されました。  
アプリの通知をカテゴリ毎に分類し、通知の非表示や優先度を個別に設定できるようになります。

### Android™ 7.1 (従来)



### Android™ 8.1 (更新後)



## 1-10) 通知のスヌーズ機能

通知に対して、ユーザーが指定した時間（15分／30分／1時間／2時間）後に再度通知することが可能です。

通知カードをスワイプすると表示される時計型アイコンをタップすることで、スヌーズ時間の設定メニューが表示され、指定時間後に再通知が可能となります。

### Android™ 8.1（更新後）



## 1-11) 通知の折り畳み表示

通知が複数件ある場合は、古い通知や優先度の低い通知を折り畳んで省略表示できるようになりました。


### Android™ 8.1 (更新後)



## 1-12) 優先度：低の通知は一行で表示する。

優先度が低に設定された通知は一番下に一行で表示され、ステータスバーやスタート画面でのアイコン表示を行いません。

### Android™ 8.1（更新後）






# 1-13) 「カメラ」アプリ : Action OverlayにFISHING MODEを追加

カメラのAction Overlay内にFISHING MODEが追加されます。  
FISHING MODEでは、魚の長さを計測し日時や位置情報などとともに撮影画像に表示することができます。Android™ 7.1（従来）で搭載されていたSpeedometerや経路などを表示するモードは、BIKE MODEに名称が変更となります。

## Android™ 8.1（更新後）

### < FISHING MODEの起動定手順>

1. ホーム画面で「カメラ」をタップ
2. 「メニュー」をタップ
3. 「Action Overlay」をタップ
4. 「設定」をタップ
5. 「FISHING MODE」をタップ



### < FISHING MODE >



### < BIKE MODE>

Android™ 7.1（従来）で搭載されていたSpeedometerや経路などを表示するモード



## 1-14) 「カメラ」アプリ：Action Overlayで画面回転に対応

Action Overlayモードで画面回転機能が追加されます。

「画面回転」をONに設定すると端末の向きに合わせて画面が回転します。縦画面にも対応しますので、取り付け器具の取り付け方向を気にせず端末を設置できます。OFFに設定すると画面の表示が固定されますので、好きな向きに端末を向けてからOFFに設定してください。

### Android™ 8.1（更新後）

#### < 画面回転の設定方法 >

1. ホーム画面で「カメラ」をタップ
2. 「メニュー」をタップ
3. 「Action Overlay」をタップ
4. 「設定」をタップ
5. 「画面回転」をタップ
6. 「ON」をタップ



## 1-15) 「カメラ」アプリ：Action Overlayで画面ロックに対応


Action Overlayモードで画面ロック機能が追加されます。

録画中に誤って停止ボタンを押さないように、ロック画面を設けます。ロック解除ボタンを押すことでロックを解除できます。しばらくすると自動的に再びロックされます。

### Android™ 8.1（更新後）

< 画面ロックの設定方法 >

1. ホーム画面で「カメラ」をタップ
2. 「メニュー」をタップ
3. 「Action Overlay」をタップ
4. 「設定」をタップ
5. 「画面ロック」をタップ
6. 「ON」をタップ




# 1-16) 「カメラ」アプリ：クイックSNSに対応

クイックSNS機能が追加されます。

撮影後にモニター画面上で上方向にフリックすることで、SNSなどのアプリに連携し、簡単に撮影画像を投稿できます。本機能を使用するには、事前に「クイックSNS」で連携するアプリの設定が必要です。

## Android™ 8.1（更新後）



連携する  
アプリ

### < クイックSNSの設定方法>

1. ホーム画面で「カメラ」をタップ
2. 「メニュー」をタップ
3. 「その他の設定」をタップ
4. 「クイックSNS」をタップ
5. 「ON」をタップ
6. 連携するアプリを選択
7. 「OK」をタップ

### < クイックSNSの利用方法>


撮影後にモニター画面上で上方向にフリック



## 1-17) 「カメラ」アプリ：フリックによるメニュー表示の変更


端末の向きに関係なく右フリックでメニューを表示するよう変更されます。

### Android™ 7.1 (従来)



モニター画面で音量キー側から逆側へフリック  
※端末の向きによりメニューを表示するフリックの方向が異なります。

### Android™ 8.1 (更新後)




モニター画面で右側へフリック  
※端末の向きに関係なく右フリックでメニューを表示します。

# 1-18) 「Compass」アプリ：位置情報通知機能の追加

位置情報を定期的に通知パネルに表示する機能が追加されます。

## Android™ 8.1（更新後）



## 1-19) マナーモード：通知パネルから設定が可能

通知パネル上にあるマナーON/OFFボタンの長押しで、詳細画面が表示されるようになります。

### Android™ 8.1（更新後）



## 1-20) Bluetooth : 通知パネルの表示変更

接続されたBluetoothデバイス（ワイヤレスヘッドフォンやスピーカーなど）のバッテリーレベルの表示が追加されます。

※バッテリーレベルの表示有無は、接続機器に依存します。

### Android™ 8.1（更新後）




Bluetoothデバイスの  
バッテリーレベル




## 1-21) 電源メニューの表示変更

電源メニューの表示が変更となりました。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



機内モードは以下の方法にて設定できます。


1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「設定」をタップ
3. 「ネットワークとインターネット」をタップ
4. 「機内モード」をタップ

※通知パネルからも設定ができます。



# 1-22) 「設定」アプリ：メニュー構成の変更

## Android™ 7.1 (従来)



## Android™ 8.1 (更新後)



### 赤枠：名称変更、統合した項目

- ① 「au設定メニュー」「auサポート」  
⇒ 「**au設定**」
- ② 「Wi-Fi」「データ使用量」「その他」※  
⇒ 「**ネットワークとインターネット**」  
※ 「その他」内の「NFCおサイフケータイ設定」は  
③の「**接続済みの端末**」に移動
- ③ 「Bluetooth」「印刷」  
⇒ 「**接続済みの端末**」  
※ 「その他」内の「NFCおサイフケータイ設定」および  
「ディスプレイ」内の「キャスト」も  
こちらに移動しました。
- ④ 「テーマ」「ディスプレイ」※  
⇒ 「**ディスプレイ**」  
※ 「ディスプレイ」内の「キャスト」は  
③の「**接続済みの端末**」に移動しました。
- ⑤ 「ホーム切替」「通話」「通知」「オートアシスト」「アプリ」  
⇒ 「**アプリと通知**」
- ⑥ 「エコモード」「電池」  
⇒ 「**電池**」
- ⑦ 「位置情報」「スタート画面とセキュリティ」  
⇒ 「**セキュリティと現在地情報**」
- ⑧ 「言語と入力」「バックアップとリセット」「日付と時刻」  
⇒ 「**システム**」  
※ 「端末情報」内の「ソフトウェア更新」もこちらに  
移動しました。

### 黄枠：削除した項目

「**メモリ**」

※ 「開発者向けオプション」から設定できます。 33

## 1-23) 「エコモード」アプリ：詳細設定項目の変更

アカウント同期も省電力の対象となる為、エコモードの設定画面に“自動同期OFF”の項目が追加されます。

### Android™ 7.1（従来）



従来は「自動同期OFF」の項目がありませんでした。

### Android™ 8.1（更新後）



## 1-24) 「エコモード」アプリ：詳細設定項目の初期値変更

OSアップデート後は、OSアップデート前の設定を引き継ぎますが、データをリセットした場合の初期値が変更となります。

### Android™ 7.1 (従来)



初期値でチェックが入っていない項目

- ・データ通信OFF

### Android™ 8.1 (更新後)




初期値でチェックが入っていない項目

- ・Wi-Fi OFF
- ・自動同期OFF
- ・データ通信OFF

## 1-25) 「設定」アプリ：ブルーライト軽減に対応

ブルーライト軽減の項目が追加されます。

### Android™ 8.1（更新後）



<ブルーライト軽減の設定手順>

1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「設定」→「ディスプレイ」をタップ
3. 「ブルーライト軽減」をタップ

## 1-26) Wi-Fi : Wi-Fi詳細設定に項目追加


ネットワーク接続確認の項目が追加されます。

※ONに設定すると、Wi-Fi接続できない場合にモバイルネットワークを使用します。

### Android™ 7.1 (従来)



### Android™ 8.1 (更新後)



従来は「ネットワーク接続確認」の項目がありませんでした。

## 1-27) Google Playプロテクト

Google Playプロテクトがプラインされます。  
アプリダウンロードおよびインストール時の有害チェック、定期的な端末スキャンを実施し、既知の有害アプリを検出されるとアプリの自動削除を行います。


### Android™ 8.1（更新後）



## 1-28) アプリアイコンからのウィジェットの導線

ウィジェットを持つアプリに対して、Home/Launcher上のアプリアイコンを長押しすると、ウィジェット配置の導線（アイコン）が対応されます。

Android™ 7.1（従来）



従来はウィジェットを持つアプリのアイコンを長押ししても、何も表示されませんでした。

Android™ 8.1（更新後）



更新後はウィジェットを持つアプリのアイコンを長押しすると、ウィジェット配置の動線（アイコン）が表示されます。


## 1-29) Smart Text Selection

テキストをダブルタップするだけで、住所や電話番号部分のみを選択することができます。

選択後、適切なアクションの選択肢が候補として表示されます。

(住所の場合：マップアプリ、電話番号の場合：電話アプリなど)

### Android™ 8.1 (更新後)






# 1-30) オートフィル : オートフィル (自動入力機能) の追加 (1/2)

アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになります。

※事前にGoogleアカウントの登録および自動入力の許可が必要です。

## Android™ 8.1 (更新後)

### (例) Twitterの場合



1. Twitterアプリのログイン画面にて「タップすると～」のポップアップをタップ

2. 自動入力確認画面にて「続行」をタップ  
3. Twitterにログイン後一旦ログアウトする


4. Twitterアプリのログイン画面にて、ポップアップ表示されたGoogleアカウントをタップ

手順2で入力した情報が自動で入力される

## 1-30) オートフィル : オートフィル（自動入力機能）の追加（2／2）

オートフィル（自動入力機能）を利用するには、アプリを選択する必要があります。

Android™ 8.1（更新後）



<自動入力サービス設定手順>

1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「設定」→「システム」をタップ
3. 「言語と入力」→「自動入力サービス」をタップ
4. アプリを選択→「OK」をタップ

# 1-31) 提供元不明アプリのインストール許可／拒否の変更

Android™ 7.1（従来）までは、セキュリティ配下の「提供元不明のアプリ」設定でインストール許可／拒否を行っていましたが、Android™ 8.1（更新後）では提供元のアプリ毎に許可を設定する仕様に変更されています。

## Android™ 7.1（従来）



1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「設定」→「スタート画面とセキュリティ」をタップ
3. 「提供元不明のアプリ」をタップ

## Android™ 8.1（更新後）




1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「設定」→「アプリと通知」をタップ
3. 「特別なアプリアクセス」をタップ
4. 「不明なアプリのインストール」をタップ
5. アプリを選択→「この提供元のアプリを許可」


## 1-32) アプリ名称の変更

「ダウンロード」アプリが「ファイル」アプリになります。（名称変更）

Android™ 7.1（従来）




Android™ 8.1（更新後）




## 1-33) 絵文字の追加とデザイン変更

Android™ 8.1（更新後）において、絵文字の追加及びデザインが変更となります。

Android™ 7.1（従来）



Android™ 8.1（更新後）



## 1-34) プリインストールの一部削除 (1/3)

---

Android™ 7.1 (従来) からAndroid™ 8.1 (更新後) へアップデート後に「データの初期化」を実行すると、プリインストールアプリが一部削除されます。削除されたアプリをご利用になられる場合は、au Market またはPlayストアからダウンロードしてご利用ください。

### ●au Marketからダウンロードするアプリ

サービスTOP／auスマートパス／ビデオパス／ブックパス／うたパス／Disney pass／au WALLET／au WALLET Market／Wowma! for au／デジラアプリ／世界データ定額／SATC

### ●Playストアからダウンロードするアプリ

Messenger／Instagram／Twitter／スポーツブル／ゲームギフト／ニュースパス／ナビウォーク／RealTimes for au／

# 1-34) プリインアプリの一部削除 (2/3)

## ●au Marketからダウンロードする手順

※事前にau IDでのログインが必要となります。

Android™ 8.1 (更新後)



1. ホーム画面→  
「アプリ一覧画面」を表示し、  
「au Market」を選択する。

2. 画面左下の「メニュー」から  
「各種設定」を選択し、  
「マイアプリ」を選択する。

3. ダウンロードしたいアプリのアプリ名を選択し、  
アプリページの最下部にある  
「ダウンロード」ボタンをタップして  
ダウンロードを実行する。



# 1-34) プリインアプリの一部削除 (3/3)

## ●Playストアからダウンロードする手順

※事前にGoogle アカウントの追加が必要となります。

Android™ 8.1（更新後）



1. ホーム画面にて「Playストア」を選択する



2. 画面上部の検索窓でダウンロードしたいアプリ名を入力して検索を実行する



3. 検索したアプリの「インストール」をタップしてインストールを実行する




## 2-1) 電源メニュー：「機内モード」を削除

電源メニューで表示される項目から「機内モード」が削除されます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



<機内モードの設定手順>


1. ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示
2. 「設定」をタップ
3. 「ネットワークとインターネット」をタップ
4. 「機内モード」をタップ

※通知パネルからも設定ができます。


## 2-2) Google音声検索アプリの削除

Google音声検索アプリが削除されます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



## 2-3) ホーム : 「Google検索ウィジェット」の削除


今回のOSアップデートでは、Google音声検索アプリがアンインストールされるため、同一パッケージのGoogle検索ウィジェットもホーム画面から削除される場合があります。

※ウィジェットは再度設定いただくことでご利用いただけます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



ウィジェットは以下の方法にて再設定できます。

1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「ウィジェット」をタップ
3. 設定したいウィジェットを長押し
4. 設定したい位置へドラッグし、指を離す