

Mi-Lookのソフトウェアを更新する

Mi-Lookは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

更新方法	説明
手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 • 更新が必要な場合 : ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。 • 更新が不要な場合 : そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に自動的に更新します。



設定メニューで「ケータイアップデート」を選び、④を押す。

Mi-Lookのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。

④を押して更新を確認し、④(実行)を押す。

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップまでお問い合わせください。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、大切な電話番号などは控えておかれることがあります。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。119番(救急・消防)、110番(警察)、118番(海上保安庁)へ電話をかけることもできません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて

- ・ケータイアップデートに失敗すると、Mi-Lookが使用できなくなる場合があります。Mi-Lookが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。



memo

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

ケータイアップデート失敗しました修理が必要ですお近くのauショップまたはPiPit店(一部店舗を除く)にお持ちください
Software update failed.
Repair needed.
Visit au store.