

Qua station ソフトウェア更新手順について

Qua station 本体のソフトウェアをダウンロードし、更新できます。最新のソフトウェアに更新することで最適なパフォーマンスを実現できます。


はじめに

実施前に必ず Qua station 本体を再起動してください。（再起動中の電源ランプについては次ページ図 2 参照）RESET ボタンを押した後、コピーランプが赤色に点滅するのを待って「ソフトウェアをダウンロードし更新する」にお進みください。（コピーランプについては次ページ図 3 参照）また電源プラグを抜いて電源を切ることは、絶対にしないでください。

ソフトウェアをダウンロードし更新する



auGallery の起動→[設定]
→[Qua station 連携設定]
→[ソフトウェア更新]。
本体のコピーランプが赤色に点滅していることをご確認ください。（次ページ図 3 参照）




「ソフトウェア更新」を選択。



ソフトウェア更新が必要かどうかの確認画面になります。



「はい」を選択します。



ダウンロードが開始されます。



ダウンロードの進捗確認画面になります。本体の電源ランプが赤色に点滅していることをご確認ください。（次ページ図 1 参照）



ダウンロードが完了し、更新確認画面にて、「はい」を選択します。



ソフトウェアの更新が開始されました。更新中は Qua station 本体の電源ランプが赤色、コピーランプが緑色に点滅していることをご確認ください。（次ページ図 1 と図 4 参照）電源プラグは絶対に抜かないでください。

＊ 上記の画面キャプチャは Android スマートフォンの画面となりますが、iPhone の画面も同様となります。あらかじめご了承ください。

Qua station ソフトウェア更新手順について

ソフトウェア更新ご利用に際しての注意事項

- ソフトウェアの更新が必要な場合は、au ホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、au ショップもしくはお客さまセンター (157/ 通話料無料) までお問い合わせ ください。また、Qua station をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な Qua station をご利用の お客様に、au からのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に保存された各種データ (写真、動画、音楽及びその他データ) や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態 (故障・破損・水濡れなど) によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。

図 1 本体電源ランプ (赤点滅)




図 2 本体電源ランプ (オレンジ点灯)




図 3 本体コピーランプ (赤点滅)




図 4 本体コピーランプ (緑点滅)

