

# Android 8.1 OSアップデートにおける 改善内容・初期化／削除項目について

# 1.OSアップデートによる追加・変更項目

OSアップデート後、次の機能が追加・変更されます。

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-1	ホーム：auベーシックホーム初回利用時のバッジの表示設定の追加	auベーシックホームを初めて使う際、アプリアイコンに通知バッジを表示するためのガイダンスが表示されます。	10
1-2	「ホーム」アプリ：アンインストール／無効化方法の変更	標準ホームご利用時、または、表示拡大モードご利用時は、ホーム画面に配置されているアプリのアンインストール／無効化の方法が変更となります。	11
1-3	通知ドット表示	標準ホームご利用時、または、表示拡大モードご利用時は、ホーム画面に配置されているアプリの通知方法が変更となります。 ●通知対象アプリがホーム画面のフォルダ内に配置されている場合 フォルダに赤いドットが表示されます。 ●通知対象アプリがホーム画面に配置されている場合 通知件数が表示されます。	12
1-4	ピクチャーアンピクチャー	動画などを小さな枠で表示し、視聴しながら他のアプリの操作が可能になります。ピクチャーアンピクチャーに対応したアプリは、設定のアプリ情報内にピクチャーアンピクチャーという項目が表示されます。	13
1-5	スタート画面：ロックNo.で解除するときの画面	ロックNo.入力画面に表示していた確定ボタンのデザインが、「レ」（チェックマーク）から「OK」へ変更されます。	14

# 1.0Sアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-6	プロフィール：プロフィール詳細画面	プロフィール画面に以下の情報が表示されます。 ・私の電話番号 ・Eメールのメールアドレス	15
1-7	通知チャンネル	アプリの通知をカテゴリに分類し、通知の非表示や優先度を個別に設定できるようになります。	16
1-8	通知のスヌーズ機能	通知に対して、ユーザーが指定した時間（15分／30分／1時間／2時間）後に再度通知することが可能です。 通知カードをスワイプすると表示される時計型アイコンをタップすることで、スヌーズ時間の設定が可能であり、指定時間後に再通知が可能となります。	17
1-9	通知の折り畳み表示	通知が複数件ある場合は、古い通知や優先度の低い通知を折り畳んで省略表示できるようになります。	18
1-10	優先度：低の通知を一行で表示	優先度が低に設定された通知は一番下に一行で表示され、ステータスバーやスタート画面でのアイコン表示を行いません。	19
1-11	Bluetooth：通知パネルの表示変更	接続されたBluetoothデバイス（ワイヤレスヘッドフォンやスピーカーなど）のバッテリレベルの表示が追加されます。 ※バッテリレベルの表示有無は、接続機器に依存します。	20
1-12	電源メニューの表示変更	電源メニューの表示が変更となります。	21

# 1.0Sアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-13	「設定」アプリ：メニュー構成の変更	設定の第1階層の項目数を減らして、設定のカテゴリーを第1階層で選択できるようになります。 Android™ 7.1（従来）では第1階層にあった項目を、Android™ 8.1（更新後）ではカテゴリーごとに分け、一部の項目を第2階層に移動しました。	22
1-14	Wi-Fi：Wi-Fi詳細設定に項目追加	ネットワーク接続確認の項目が追加されます。	23
1-15	Google Playプロテクト	Google Playプロテクトがプリインされます。 アプリダウンロードおよびインストール時の有害チェック、定期的な端末スキャンを実施し、既知の有害アプリが検出されるとアプリの自動削除を行います。	24
1-16	アプリアイコンからのウィジェットの導線	ウィジェットを持つアプリに対して、Home/Launcher上のアプリアイコンを長押しすると、ウィジェット配置の導線（アイコン）が表示されます。	25
1-17	Smart Text Selection	テキストをダブルタップするだけで、住所やURL部分のみを選択することができます。 選択後、適切なアクションの選択肢が候補として表示されます。 (住所の場合：マップアプリ、URLの場合：Chromeアプリなど)	26

# 1. OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-18	オートフィル：オートフィル（自動入力機能）の追加	アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになります。 ※事前にGoogleアカウントの登録および自動入力の許可が必要です。	27
1-19	提供元不明アプリのインストール許可／拒否の変更	Android™ 7.1（従来）までは、セキュリティ配下の「提供元不明のアプリ」設定でインストール許可／拒否を行っていましたが、Android™ 8.1（更新後）では提供元のアプリ毎に許可を設定する仕様に変更されています。	29
1-20	アプリ名称の変更	「ダウンロード」アプリが「ファイル」アプリになります。 (名称変更)	30
1-21	絵文字の追加とデザイン変更	Android™ 8.1（更新後）において、絵文字の追加及びデザインが変更となります。	31
1-22	キー表示のアニメーション	「設定」>「アプリと通知」>「デフォルトアプリ」>「アシストと音声入力」>「アシストアプリ」にGoogleアシスタントが設定されている場合、ホームボタンが○で表示されます。タップやロングタップすると、アニメーションが表示されます。	32

# 1. OSアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-23	「テレビ」アプリ：「予約のお知らせ設定」メニューの変更	「録画/視聴予約」の「予約お知らせ設定」で設定できる項目が「アラーム音通知時間」のみに変更になります。「音」「バイブ」「お知らせLED」は、「設定」>「アプリと通知」>「テレビ」>「アプリの通知」>「その他のお知らせ」で設定できます。	33
1-24	プリインアプリの一部削除	Android™ 7.1（従来）からAndroid™ 8.1（更新後）へアップデート後に「データの初期化」を実行すると、プリインアプリが一部削除されます。削除されたアプリをご利用になられる場合は、au MarketまたはPlayストアからダウンロードしてご利用ください。	34
1-25	電池持ちとパフォーマンスの改善	OSが以下の2つのバックグラウンドの動作を制限・管理します。 <ul style="list-style-type: none"><li>● バックグラウンドサービス バックグラウンドで動作するアプリがアイドル状態になった時にバックグラウンドサービスの仕様に制限を掛けることができる。</li><li>● 位置情報更新 バックグラウンドで動作するアプリが現在地を頻繁に取得することをできなくなる。</li></ul>	—

# 1.0Sアップデートによる追加・変更項目

項目	機能名	機能概要	説明ページ
1-26	「写真/動画」アプリ：アルバム設定メニューの変更	表示カテゴリ「アルバム」以外のカテゴリで表示していた「アルバム設定」のメニュー名が「設定」に変更になります。 「アルバムタイトル」「表紙画像」の設定は、表示カテゴリ「アルバム」の「アルバム設定」メニューからのみ変更できます。	—

## 2.OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

項目	機能名	機能概要	説明ページ
2-1	Google音声検索アプリの削除	Google音声検索アプリが削除されます。	37
2-2	ホーム：「Google検索ウィジェット」の削除	今回のOSアップデートでは、Google音声検索アプリがアンインストールされるため、同一パッケージのGoogle検索ウィジェットもホーム画面から削除される場合があります。 ※ウィジェットは再度設定いただくことでご利用いただけます。	38
2-3	電源メニュー：「機内モード」を削除	電源メニューで表示される項目から「機内モード」が削除されます。	39
2-4	Wi-Fi：「Wi-Fiの設定」の「Wi-Fiのスリープ設定」を削除	「Wi-Fiの設定」の「Wi-Fiのスリープ設定」項目が削除されます。	—

### 3.OSアップデートによる初期化項目

OSアップデート後、次の項目が初期化されます。

項目	機能名	機能概要	説明ページ
3-1	「テレビ」アプリ：「予約のお知らせ設定」の再設定が必要	OSアップデート後、「アラーム音」「バイブ」「お知らせLED」の設定値は引き継がれません。 「設定」>「アプリと通知」>「テレビ」>「アプリの通知」>「その他のお知らせ」で再度設定してください。	—

# 1-1) ホーム：auベーシックホーム初回利用時のバッジの表示設定の追加



auベーシックホームを初めて使う際、電話アイコンおよびアプリアイコンに通知バッジを表示するためのガイダンスが表示されます。

※通知を表示する設定をしなかった場合（下図の手順を実施しなかった場合）、アイコンにバッジが表示されません。

再度設定するには、「設定」>「アプリと通知」>「特別なアプリアクセス」>「通知へのアクセス」>「auベーシックホーム」>「許可」と操作してください。

※ホームアプリの変更は、「設定」>「アプリと通知」>「ホーム切替」にて行えます。

## Android™ 8.1 (更新後)



1. ホームアプリにauベーシックホームを選択後、ガイダンスを進めると「バッジの表示方法が～」のメッセージが表示されるので「OK」をタップ

2. 確認画面にて「許可」をタップ  
※電話アイコンにバッジを表示するための許可

auベーシックホームで通知のバッジが表示されるようになる


## 1-2) アプリのアンインストール／無効化

標準ホームご利用時、または、表示拡大モードご利用時は、ホーム画面に配置されているアプリのアンインストール／無効化の方法が変更となります。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



アイコンをロングタップした場合にホーム画面の上部表示される「アンインストール」／「無効化」バーへアイコンをドラッグ＆ドロップ




アイコンのロングタップにより表示される吹き出し > 「アプリ情報」 > 「アンインストール」／「無効化」ボタンをタッチ

# 1-3) 通知ドット表示


標準ホームご利用時、または、表示拡大モードご利用時は、ホーム画面に配置されているアプリの通知方法が変更となります。

- 通知対象アプリがホーム画面のフォルダ内に配置されている場合  
フォルダに赤いドットが表示されます。
- 通知対象アプリがホーム画面に配置されている場合  
通知件数が表示されます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)




# 1-4) ピクチャーインピクチャー


動画などを小さな枠で表示し、視聴しながら他のアプリの操作が可能になります。ピクチャーインピクチャーに対応したアプリは、設定のアプリ情報内にピクチャーインピクチャーという項目が表示されます。

Android™ 8.1 (更新後)


(例) マップの場合



1. マップアプリを起動し、ルート案内を開始する



2. ホームボタンをタップする (ピクチャーインピクチャーが開始される)




- ・小窓をタップすると□と×が表示されます。□をタップするとマップの全画面表示に戻り、×をタップすると小窓表示を終了します。
- ・小窓の位置はドラッグで変更できます。


# 1-5) スタート画面：ロックNo.で解除するときの画面

ロックNo.入力画面に表示していた確定ボタンのデザインが、「レ」（チェックマーク）から「OK」へ変更されます。

Android™ 7.1（従来）



Android™ 8.1（更新後）




## 1-6) プロフィール：プロフィール詳細画面


プロフィール画面に以下の情報が表示されます。

- ・私の電話番号
- ・Eメールのメールアドレス

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



# 1-7) 通知チャンネル

通知設定の画面が変更となり、設定項目が追加されます。  
アプリの通知をカテゴリ毎に分類し、通知の非表示や優先度を個別に設定できるようになります。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)




## 1-8) 通知のスヌーズ機能

通知に対して、ユーザーが指定した時間（15分／30分／1時間／2時間）後に再度通知することが可能になります。

通知カードをスワイプすると表示される時計型アイコンをタップすることで、スヌーズ時間の設定メニューが表示され、指定時間後に再通知が可能となります。


Android™ 8.1 (更新後)



## 1-9) 通知の折り畳み表示

通知が複数件ある場合は、古い通知や優先度の低い通知を折り畳んで省略表示できるようになります。


Android™ 8.1 (更新後)



## 1-10) 優先度：低の通知を一行で表示

優先度が低に設定された通知は一番下に一行で表示され、ステータスバー やスタート画面でのアイコン表示を行いません。

Android™ 8.1 (更新後)



## 1-11) Bluetooth : 通知パネルの表示変更

接続されたBluetoothデバイス（ワイヤレスヘッドフォンやスピーカーなど）のバッテリレベルの表示が追加されます。

※バッテリレベルの表示有無は、接続機器に依存します。


Android™ 8.1 (更新後)




## 1-12) 電源メニューの表示変更

電源メニューの表示が変更となります。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)




機内モードは以下の方法にて設定できます。

1. ホーム画面→「基本機能」フォルダを表示
  2. 「設定」をタップ
  3. 「ネットワークとインターネット」をタップ
  4. 「機内モード」をタップ
- ※通知パネルからも設定ができます。

# 1-13) 「設定」アプリ：メニュー構成の変更

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



## 赤枠：名称変更、統合した項目

- ① 「auサポート」 「au設定メニュー」  
⇒ 「au設定」
- ② 「Wi-Fi」 「データ使用量」 「その他」  
⇒ 「ネットワークとインターネット」
- ③ 「Bluetooth」 「印刷」  
⇒ 「接続済みの端末」
- ④ 「ディスプレイ」\* 「表示拡大モード」  
⇒ 「ディスプレイ」
- ※ 「ディスプレイ」内の「キャスト」も  
こちらに移動しました。
- ⑤ 「ホーム切替」 「通知」 「子どもロック」  
「アプリ」  
⇒ 「アプリと通知」
- ⑥ 「省電力モード」 「電池」  
⇒ 「電池」
- ⑦ 「位置情報」 「スタート画面とセキュリティ」  
⇒ 「セキュリティと現在地情報」
- ⑧ 「言語と入力」 「バックアップとリセット」  
「日付と時刻」  
⇒ 「システム」
- ※ 「タブレット情報」内の「ソフトウェア更新」  
もこちらに移動しました。

## 黄枠：削除した項目

- 「メモリ」  
※ 「開発者向けオプション」から設定でき  
ます。

## 1-14) Wi-Fi : Wi-Fi詳細設定に項目追加


ネットワーク接続確認の項目が追加されます。

※ONに設定すると、Wi-Fi接続できない場合にモバイルネットワークを使用します。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



従来は「ネットワーク接続確認」の項目が  
ありませんでした。

## 1-15) Google Playプロジェクト

Google Playプロジェクトがプリインされます。

アプリダウンロードおよびインストール時の有害チェック、定期的な端末スキャンを実施し、既知の有害アプリが検出されるとアプリの自動削除を行います。


Android™ 8.1 (更新後)



# 1-16) アプリアイコンからのウィジェットの導線



標準ホームご利用時、または、表示拡大モードご利用時は、ウィジェットを持つアプリに対して、Home/Launcher上のアプリアイコンを長押しすると、ウィジェット配置の導線（アイコン）が表示されます。

Android™ 7.1（従来）



従来はウィジェットを持つアプリのアイコンを長押ししても、ウィジェット配置の導線は表示されませんでした。

Android™ 8.1（更新後）





更新後はウィジェットを持つアプリのアイコンを長押しすると、ウィジェット配置の導線（アイコン）が表示されます。

# 1-17) Smart Text Selection

テキストをダブルタップするだけで、住所やURL部分のみを選択することができるようになります。

選択後、適切なアクションの選択肢が候補として表示されます。  
(住所の場合：マップアプリ、URLの場合：Chromeアプリなど)

Android™ 8.1 (更新後)



# 1-18) オートファイル：オートファイル（自動入力機能）の追加（1/2）

アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになります。

※事前にGoogleアカウントの登録および自動入力の許可が必要です。

## Android™ 8.1 (更新後)

(例) Twitterの場合



1. Twitterアプリのログイン画面にて「タップすると～」のポップアップをタップ

2. 自動入力確認画面にて「続行」をタップ
3. Twitterにログイン後一旦ログアウトする




4. Twitterアプリのログイン画面にて、ポップアップ表示されたGoogleアカウントをタップ

手順2で入力した情報が自動で入力される

## 1-18) オートファイル：オートファイル（自動入力機能）の追加（2/2）

オートファイル（自動入力機能）を利用するには、アプリを選択する必要があります。

Android™ 8.1（更新後）



<自動入力サービス設定手順>

1. ホーム画面→「基本機能」フォルダを表示
2. 「設定」→「システム」をタップ
3. 「言語と入力」→「自動入力サービス」をタップ
4. アプリを選択→「OK」をタップ

# 1-19) 提供元不明アプリのインストール許可／拒否の変更


Android™ 7.1 (従来) までは、セキュリティ配下の「提供元不明のアプリ」設定でインストール許可／拒否を行っていましたが、Android™ 8.1 (更新後) では提供元のアプリ毎に許可を設定する仕様に変更されます。

Android™ 7.1 (従来)



1. ホーム画面→「基本機能」フォルダを表示
2. 「設定」→「スタート画面とセキュリティ」をタップ
3. 「提供元不明のアプリ」をタップ

Android™ 8.1 (更新後)



1. ホーム画面→「基本機能」フォルダを表示
2. 「設定」→「アプリと通知」をタップ
3. 「特別なアプリアクセス」をタップ
4. 「不明なアプリのインストール」をタップ
5. アプリを選択→「この提供元のアプリを許可」

## 1-20) アプリ名称の変更

「ダウンロード」アプリが「ファイル」アプリになります。（名称変更）

Android™ 7.1（従来）




Android™ 8.1（更新後）




## 1-21) 絵文字の追加とデザイン変更

Android™ 8.1 (更新後) において、絵文字の追加及びデザインが変更となります。

Android™ 7.1 (従来)




Android™ 8.1 (更新後)




## 1-22) キー表示のアニメーション

「設定」>「アプリと通知」>「デフォルトアプリ」>「アシストと音声入力」>「アシストアプリ」にGoogleアシスタントが設定されている場合、ホームボタンが◎で表示されます。  
タップやロングタップすると、アニメーションが表示されます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



## 1-23) 「テレビ」アプリ：「予約のお知らせ設定」メニューの変更

「録画/視聴予約」の「予約お知らせ設定」で設定できる項目が「アラーム音通知時間」のみに変更になります。

「音」「バイブ」「お知らせLED」は、「設定」>「アプリと通知」>「テレビ」>「アプリの通知」>「その他のお知らせ」で設定できます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



## 1-24) プリインアプリの一部削除 (1/3)

---

Android™ 7.1 (従来) からAndroid™ 8.1 (更新後) ヘアップデート後に  
「データの初期化」を実行すると、プリインアプリが一部削除されます。  
削除されたアプリをご利用になられる場合は、au Market または  
Playストアからダウンロードしてご利用ください。

### ●au Marketからダウンロードするアプリ

サービスTOP／auスマートパス／ビデオパス／ブックパス／  
ディズニーパス／au WALLET／au WALLET Market／Wowma! for au／  
auウィジェット／auメール／SATCH

### ●Playストアからダウンロードするアプリ

Messenger／Instagram／Twitter／ニュースパス／OfficeSuite

# 1-24) プリインアプリの一部削除 (2/3)

## ●au Marketからダウンロードする手順

※事前にau IDでのログインが必要となります。


Android™ 8.1 (更新後)



1. ホーム画面→「auサービス」フォルダを表示し、「au Market」を選択する。



2. 画面左下の「メニュー」から「各種設定」を選択し、「マイアプリ」を選択する。



3. ダウンロードしたいアプリのアプリ名を選択し、アプリページの最下部にある「ダウンロード」ボタンをタップしてダウンロードを実行する。


# 1-24) プリインアプリの一部削除 (3/3)

## ● Playストアからダウンロードする手順


※事前にGoogleアカウントの追加が必要となります。

Android™ 8.1 (更新後)

(例) Twitterの場合



1. ホーム画面にて  
「Playストア」を選択する



2. 画面上部の検索窓で  
ダウンロードしたいアプリ名を  
入力して検索を実行する




3. 検索したアプリの「インストール」  
をタップしてインストールを実行する


## 2-1) Google音声検索アプリの削除

Google音声検索アプリが削除されます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)




## 2-2) ホーム：「Google検索ウィジェット」の削除


今回のOSアップデートでは、Google音声検索アプリがアンインストールされるため、同一パッケージのGoogle検索ウィジェットもホーム画面から削除される場合があります。

※ウィジェットは再度設定いただくことでご利用いただけます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)




ウィジェットは以下の方法にて再設定できます。

1. ホーム画面の空きスペースを長押し
2. 「ウィジェット」をタップ
3. 設定したいウィジェットを長押し
4. 設定したい位置へドラッグし、指を離す


## 2-3) 電源メニュー：「機内モード」を削除

電源メニューで表示される項目から「機内モード」が削除されます。

Android™ 7.1 (従来)



Android™ 8.1 (更新後)



### <機内モードの設定手順>

1. ホーム画面→「基本機能」フォルダを表示
  2. 「設定」をタップ
  3. 「ネットワークとインターネット」をタップ
  4. 「機内モード」をタップ
- ※通知パネルからも設定ができます。