

OSアップデートによる設定初期化項目 (1)

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。
お手数ですが、必要に応じて再設定をお願いいたします。

No.	機能	内容
1.	時計	ストップウォッチのデータは引き継がれません。 設定方法：「時計」アプリ>ストップウォッチ
2.	ブラウザ	「ブラウザ」の表示が「モバイル版」で表示されます。 設定方法：「ブラウザ」アプリ>その他>モバイル版を表示
3.	Sボイス	「Sボイス」の「音声フィードバック」が「無効」になります。(OFFから変更) 設定方法：「Sボイス」アプリ>設定>音声フィードバック>無効
4.	Sプランナー	「Sプランナー」の「現在地情報を使用」が「ON」になります。 設定方法：「Sプランナー」アプリ>その他>設定>週間天気予報>現在地情報を使用
5.	カメラ	「カメラ」の「クイック設定」が「ON」になります。 設定方法：「カメラ」アプリ>設定>クイック起動
6.	連絡先	「連絡先」の「着信音」が「標準音」になります。 設定方法：「連絡先」アプリ>画面右下の+アイコン>その他>着信音
7.	連絡先	「連絡先」の「グループ着信音」が「標準音」になります。 設定方法：「連絡先」アプリ>グループ>OSVで前に登録していたグループ>編集
8.	ギャラリー	「ギャラリー」の「再生スピード」が「1.0x」になります。 設定方法：「ギャラリー」アプリ>任意の動画を再生>その他>再生スピード
9.	ギャラリー	「ギャラリー」の「切り替え効果」が「フロー」になります。 設定方法：「ギャラリー」アプリ>任意の写真>その他>スライドショー>スライドショーの設定>切り替え効果

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

OSアップデートによる設定初期化項目 (2)

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。
お手数ですが、必要に応じて再設定をお願いいたします。

No.	機能	内容
10.	ギャラリー	「ギャラリー」の「スライドショーの間隔」が「3秒」になります。 設定方法：「ギャラリー」アプリ>任意の写真>その他>スライドショー>スライドショーの設定>スライドショーの間隔
11.	マイファイル	システムメモリ内にショートカットを作成していた場合は、初期化されます。 設定方法：「ツール」フォルダ>マイファイル
12.	サウンドと通知	「設定」の「サウンドとバイブ」の「バイブパターン」が「Basic call」になります。 設定方法：「設定」アプリ>サウンドとバイブ>バイブパターン
13.	ユーザ補助	「設定」の「ユーザ補助」の「補助機能強化」が「メール」から「Eメール」に項目名変更になります。また、設定値も「OFF」から「ON」になります。 設定方法：「設定」アプリ>ユーザ補助>操作と制御>アシスタントメニュー>補助機能強化
14.	バックアップとリセット	「設定」の「データのバックアップ」が「OFF」になります。 設定方法：「設定」アプリ>バックアップとリセット>データのバックアップ ※Galaxyアカウントでログイン済みであること
15.	端末情報	アップデート後、「ソフトウェア更新」から「更新を自動的にダウンロード」に統合されます。また、設定値が「ON」になります。 設定方法：「設定」アプリ>端末情報>更新を自動的にダウンロード

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

OSアップデートによる設定削除項目 (1)

OSアップデート後、次の機能が削除されます。

No.	機能	内容
1.	電話	「電話」アプリ>その他>設定>通話応答/終了内の「音声コマンドを使用」が削除されます。
2.	メール	「メール」アプリ>その他>設定>アドレス>詳細設定内の「受信サーバ設定」、「送信サーバ設定」が削除されます。
3.	メール	「メール」アプリ>その他>設定内の「表示形式」が削除されます。
4.	設定	「設定」アプリ内の各カテゴリー名「クイック設定」、「接続」、「デバイス」、「パーソナル」、「システム」が削除されます。
5.	Wi-Fi	「設定」アプリ>Wi-Fi>その他内の「スキヤンを常に許可」が削除されます
6.	モバイルネットワーク	「設定」アプリ>モバイルネットワーク内の「ローミング設定」が削除されます。
7.	その他の接続設定	「設定」アプリ>その他の接続設定>印刷>Samsung Print Service Plugin>その他>印刷設定内の「Double sided printing」が削除されます。
8.	その他の接続設定	「設定」アプリ>その他の接続設定内の「標準メッセージアプリ」が削除されます。
9.	サウンドと通知	「設定」アプリ>サウンドと通知>バイブ>バイブパターン内の「Jinglebell」「パターンの作成」が削除されます。
10.	サウンドと通知	「設定」アプリ>サウンドと通知>通知をミュート>例外を許可内の「ON/OFF」、「着信」、「メッセージ」が削除されます。

※項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。)

OSアップデートによる設定削除項目 (2)

OSアップデート後、次の機能が削除されます。

No.	機能	内容
11.	ロック画面とセキュリティ	「設定」アプリ>ロック画面とセキュリティ>情報を表示内の「天気予報」が削除されます。
12.	ロック画面とセキュリティ	「設定」アプリ>ロック画面とセキュリティ内の「ロック解除エフェクト」が削除されます。
13.	かんたんモード	「設定」アプリ>かんたんモード>かんたんアプリケーション内の「ビデオ」が削除されます。
14.	ユーザ補助	「設定」アプリ>ユーザ補助>聴覚内の「連動バイブ」が削除されます。
15.	ユーザ補助	「設定」アプリ>ユーザ補助>操作と制御>ユニバーサルスイッチ>設定内の「バイブ」が削除されます。
16.	ユーザ補助	「設定」アプリ>ユーザ補助>操作と制御>アシスタントメニュー内の「利き手」が削除されます。
17.	バックアップとリセット	「設定」アプリ>バックアップとリセット>データのバックアップ内の「Eメール」が削除されます。 ※Galaxyアカウントでログイン済みであること
18.	言語と文字入力	「設定」アプリ>言語と文字入力内の「音声入力」が削除されます。
19.	日付と時刻	「設定」アプリ>日付と時刻内の「自動タイムゾーン」が削除されます。

※項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。)

OSアップデートによる設定削除項目 (3)

OSアップデート後、次の機能が削除されます。

No.	機能	内容
20.	テザリング	「設定」アプリ>テザリング>Wi-Fiテザリング>ONに設定時にステータスバーに「テザリングが有効」の通知が表示されなくなります。また、任意デバイスを接続完了時に「1台のデバイスを接続」の通知が表示されなくなります。※テザリングのアイコンは、引き続き表示します。
21.	スマートステイ	ステータスバーから下方向にスワイプ>編集内の「スマートステイ」が削除されます。
22.	ブラウザ	「ブラウザ」アプリ>その他>設定>ホームページ内の「よく見るwebサイト」が削除されます。
23.	Sプランナー	「Sプランナー」アプリ>その他>設定内の「今日の表示」が削除されます。
24.	ギャラリー	「ギャラリー」アプリ>任意の字幕有動画>その他>字幕(CC)>設定内の「言語」、「同期」が削除されます。
25.	時計	「時計」アプリ>アラーム内の「キーパッド」が削除されます。

※項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。)

OSアップデートによる設定削除項目 (4)

OSアップデート後、次のアプリはアプリ一覧より削除される場合がありますので、ご注意ください。

No.	機能	内容
1.	GLOBAL PASSPORT アプリ	<p>OSアップデートに伴い、アプリ一覧より削除されます。 ただし、一度でもアプリをアップデートされている場合は、アプリバージョン問わず、OSアップデート後も削除されません。</p> <p>※ サポート終了に伴いau Marketからのダウンロード提供も2016年8月より終了しております。</p>
2.	じぶん銀行 アプリ	<p>OSアップデートに伴い、アプリ一覧より削除されます。 ご利用される場合は、お手数ですが、au Marketからダウンロードしてご利用ください。</p>
3.	LINE アプリ	<p>※ OSアップデート前にアプリを利用されていた場合は、継続してご利用いただけます。</p>
4.	Facebook アプリ	<p>OSアップデートに伴い、アプリ一覧より削除されます。 ご利用される場合は、お手数ですが、Play ストアからダウンロードしてご利用ください。</p> <p>※OSアップデート前にアプリをアップデートされていた場合は、継続してご利用いただけます。</p>