

**Galaxy S10 SCV41**  
**(9 Pie to 10 )**

**Android™ 10 OSアップデートにおける  
主な機能追加・変更/削除/初期化項目について**

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明ページ
01	「電話」①： 機能変更・追加 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「通話設定」画面にて、「通話のポップアップ表示」機能が「アプリ使用中の着信の表示」に機能変更されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>「ポップアップが「全画面」「ポップアップ」「ミニポップアップ」の3パターンから選択できるようになります。</li> <li><input type="checkbox"/>「ポップアップを維持して通話」機能が追加されます。</li> </ul> </li> <li>・「通話設定」画面にて、「その他の通話設定」配下、           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>「カスタマイズサービス」が追加されます。</li> <li><input type="checkbox"/>「補聴器」が「補聴器使用時の補正」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	15
02	「電話」②： 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「自分」のプロフィールの画面にて、右上メニュー欄配下の「メインの連絡先に設定」が「標準の連絡先情報を設定」に名称変更されます。</li> </ul>	-
03	「連絡先」①： 機能変更・追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「連絡先」画面に、QRコードスキャナーアイコンが表示されるようになります。</li> <li>・左メニュー欄に、           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>「ごみ箱」が追加されます。</li> <li><input type="checkbox"/>「全ての連絡先」一覧がポップアップで表示されるようになります。</li> </ul> </li> <li>・「連絡先の設定」画面に、「ごみ箱 ON/OFF」ボタンが追加されます。</li> </ul>	16
04	「連絡先」②： デザイン変更 アイコン追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連絡先(任意)のQRコード表示画面にて、           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>QRコードのデザインが変更されます。</li> <li><input type="checkbox"/>「画像として保存」機能、「共有」機能が追加されます。</li> </ul> </li> </ul>	17
05	クイックパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Felica」、「アンテナ」、「電池残量」、「パーセンテージ」などアイコンの表示位置が変更されます。</li> <li>・「メディア」、「デバイス」機能が追加されます。</li> </ul>	18

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
06	クイック設定パネル①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クイック設定パネルの画面デザインが変更されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>□時間と日付の表示場所が変更されます。</li> <li>□ボタングリッドは「4×4」に変更されます。</li> <li>□「画面録画」「フォーカスモード」機能が追加されます。</li> <li>□「ナイトモード」が「ダークモード」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	19
07	クイック設定パネル②	<ul style="list-style-type: none"> <li>・右上メニュー欄にて、           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「クイックパネルのレイアウト」が追加されます。</li> <li>□通知アイコンを表示する方法に、「通知数のみ」機能が追加されて、「3件の最近の通知」が「直近の3件」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	20
08	通知パネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Androidの設定」に関する通知が表示されるようになります。</li> <li>・通知を長押しすると、「通知する」「サイレント」に設定できるようになります。</li> </ul> <p>※一部設定できない通知もあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「サイレントの通知」欄が追加され、「サイレント」に設定された通知が表示されるようになります。</li> </ul>	21
09	音量調節パネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・音量調節パネルのデザインが細くなります。</li> <li>・音量調節パネルのプルダウンボタンのデザインと場所が変更されます。</li> <li>・音量調節パネルの各アイコン表記も変更されます。</li> </ul>	-
10	ロック画面	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Androidの設定」に関する通知が表示されるようになります。</li> </ul>	22
11	ホーム画面設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ホーム画面設定」画面にて、「アプリアイコンのバッジ」設定画面が変更されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「件数付きで表示」が「件数」に名称変更されます。</li> <li>□「件数なしで表示」が「ドット」に変更されます。</li> <li>□「通知を表示」が「アプリアイコンに通知を表示」に変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	23

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
12	タスク履歴画面	・各履歴のアイコンをタップし、表示されるポップアップのデザインが変更されます。	-
13	「カメラ」①： 機能変更	・「モーションフォト」機能が「カメラ設定」画面から、ファインダーの上にアイコンで表示されるようになります。 ・「カメラ設定」配下の「カメラモード」項目が表示されなくなります。 □「カメラモード」配下の一部モードは「その他」項目内に集約されます。 □その他の項目はファインダー下部のスライダーに表示されるようになります。	24
14	「カメラ」②： デザイン変更 配置変更 アイコン変更	・カメラスイッチアイコンのデザインが変わります。 ・「Bixby Vision」「AR絵文字」アイコンがファインダー下部スライダーの「その他」タブ配下に配置されます。 ・「ライブフォーカス」モードのエフェクトアイコン表記と表示方法が変更されます。 ・「ライブフォーカス動画」モードのエフェクトアイコン表記と表示方法が変更されます。 ・ズームアイコンが変更されます。	25
15	「ギャラリー」： 名称変更 機能追加 配置変更	・「ギャラリー設定」画面にて、 □「Galaxyクラウドと同期」が「クラウドと同期」に名称変更されます。 □「日付と位置情報」が「日付および位置情報を表示」に名称変更されます。 □「プライバシーポリシー」機能が追加されます。 ・任意画像を開く際に、「Bixby」と「お気に入り」アイコンの場所が変更されます。	26
16	スクリーンショット	・「ペン」「トリミング」機能が一つに統合され、編集画面のデザインが変わります。	27
17	ダイアログ表記	・アプリの権限をリクエストする許可ダイアログのデザインが変わります。	28
18	トースト通知	・トースト通知に実行できるアクションボタンが追加されるようになります。	29
19	アプリフォルダのデザ イン変更	・アプリフォルダのデザインが変更されます。 ・「+アプリを追加」ボタンが右上に「+」アイコンで表示されるようになります。	30

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
20	「設定」： 配置変更 機能追加 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「壁紙とテーマ」が「壁紙」、「テーマ」2つの項目に分けられます。</li> <li>・「ヒント」機能が追加されます。</li> <li>・「生体認証とセキュリティ」内の「プライバシー」「位置情報」が「設定」直下に配置されます。</li> <li>・「高度な機能」が「便利な機能」に名称変更されます。</li> <li>・「デジタルウェルビーイング」が「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール」に名称変更されます。</li> </ul>	31
21	「接続」： 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Wi-Fi」設定画面右上メニュー欄にある「詳細設定」画面に、「Hotspot2.0」が追加されます。</li> </ul>	-
22	「サウンドとバイブ」①： 配置変更 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「音量キーでメディアを調整」が「音量」配下に配置されるようになります。</li> <li>・「サウンドの詳細設定」配下にある「サウンドモード」の設定画面の内容が「サウンドとバイブ」直下に配置されるようになります。</li> <li>・「音質とエフェクト」機能が「サウンドとバイブ」直下に配置されるようになります。</li> <li>・「アプリサウンドの出力デバイスを設定」、「メディア音量を制限」機能が追加されます。</li> </ul>	32
23	「サウンドとバイブ」②： 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「システムサウンドとバイブ」が「システムサウンド/バイブ設定」に名称変更され、設定画面の表示項目の名称が変更されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>□「タッチ操作音」→「タッチ操作」</li> <li>□「画面ロック音」→「画面ロック/ロック解除」</li> <li>□「充電時の音」→「充電」</li> <li>□「タッチバイブ」→「タッチ操作」</li> <li>□「ダイヤルキーパッド音」→「ダイヤルキーパッド」</li> <li>□「キーボード音」→「Galaxyキーボード」</li> <li>□「キーボードバイブ」→「Galaxyキーボード」</li> </ul> </li> </ul>	-

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
24	「通知」： 機能追加 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Edge Lighting」、「通知(ロック画面)」、「スマートポップアップ表示」機能が追加されます。</li> <li>・「スヌーズオプションを表示」、「操作と返信内容を表示」機能が追加されます。</li> <li>・「通知をミュート」画面にて、「期間」が追加されます。</li> <li>・「アプリアイコンのバッジ」配下、以下の機能が名称変更されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「件数付きで表示」→「件数」</li> <li>□「件数なしで表示」→「ドット」</li> <li>□「通知を表示」→「アプリアイコンに通知を表示」</li> </ul> </li> </ul>	33
25	「ディスプレイ」①： 機能変更 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Edge Lighting」が機能変更されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「Edge Lightingスタイル」が「点灯スタイル」に名称変更され、設定画面のUIが変わります。</li> <li>□「通知を管理」が「アプリを選択」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	34
26	「ディスプレイ」②： 機能変更・追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ナビゲーションバー」設定画面にて、「ジェスチャーで操作」が機能変更されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「他のオプション」機能が追加されます。</li> <li>□「キーボードを非表示にするボタンを表示」機能が追加されます。</li> </ul> </li> <li>・「充電情報を表示」機能が追加されます。</li> </ul>	35
27	「ディスプレイ」③： 機能変更・追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「かんたんモード」設定画面にて、ラジオボタンが「ON/OFF」切り替えボタンに変更されます。</li> <li>・「ナイトテーマ」が「ダークモード」に名称変更され、配下に「壁紙に適用」、「カラー フィルターを最適化」機能が追加されます。</li> </ul>	36

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
28	「壁紙」： 機能・デザイン変更 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>既存の「壁紙とテーマ」機能から、「壁紙」機能が分離され、「設定」直下に表示されるようになります。壁紙の設定方法がより簡単になります。</li> <li>Android 9) : 「Galaxy Theme」画面から操作します。 (アプリ一覧→設定→壁紙とテーマ→マイ壁紙)</li> <li>Android 10) : 「壁紙」画面から操作します。 (アプリ一覧→設定→壁紙)</li> <li>「マイ壁紙」画面にて、「ダウンロード済」項目が追加され、既存の「おすすめ」壁紙とダウンロードしたものが区別できるようになります。</li> <li>「ギャラリー」から壁紙を設定する場合、複数の画像を選択できるようになります。</li> </ul>	37
29	「ロック画面」①： UI変更 配置・名称変更 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>「Always on Display」の画面デザインが変更されます。             <ul style="list-style-type: none"> <li>□「表示モード」選択後に表示される画面が「Always on Display」直下に表示されるようになります。</li> <li>□「画面の向き」が「画面の回転」に名称変更されます。</li> <li>□「時計のスタイル」が追加されます。</li> </ul> </li> </ul>	38
30	「ロック画面」②： 配置・名称変更 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>「通知」設定画面配下に、「表示する通知」が追加されます。</li> <li>「アプリのショートカット」が「ショートカット」に名称変更されます。</li> <li>「壁紙サービス」機能が追加され、「ダイナミックロック画面」が配下に移動します。</li> </ul>	39
31	「生体認証とセキュリティ」①： 配置変更 機能追加 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>「生体認証とセキュリティ」配下の「プライバシー」、「位置情報」が「設定」直下に配置されます。</li> <li>「位置情報」画面にて、「アプリの権限」が追加されます。</li> <li>「プライバシー」画面にて、             <ul style="list-style-type: none"> <li>□「アプリの権限」が「権限の管理」に名称変更されます。</li> <li>□「Googleの自動入力サービス」、「Googleロケーション履歴」、「アクティビティ管理」、「広告」、「使用状況と診断情報」が追加されます。</li> </ul> </li> </ul>	40

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
32	「生体認証とセキュリティ」②： 機能追加 名称変更	<p>顔認証をONにした場合は</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「顔認証」画面にて、「もう一つの顔データを追加」「目を開いているときにのみ認証」が追加されます。</li> <li>・「生体認証の優先設定」が「生体認証の詳細設定」に名称変更され、配下の「優先生体認証」が削除されます。</li> </ul>	41
33	「生体認証とセキュリティ」③： 名称変更 機能追加 配置変更 機能変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「外部SDカードを暗号化」が「外部SDカードを暗号化または復号」に名称変更されます。</li> <li>・「Google Playシステムアップデート」、「権限の管理」が追加されます。</li> <li>・「端末リモート追跡サービス」配下、「ON/OFF」切り替えボタンが生体認証とセキュリティ直下に移動します。</li> <li>・「その他のセキュリティ設定」画面にて、「セキュリティポリシーを更新」の詳細画面が削除され、「ON/OFF」切り替えボタンに変わります。</li> </ul>	-
34	「便利な機能」： 機能追加 名称・配置変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「画面キャプチャと画面録画」が追加され、「スマートキャプチャ」がその直下に配置され、「画面キャプチャツールバー」に名称変更されます。</li> <li>・「モーションとジェスチャー」配下の「片手モード」機能が「高度な機能」機能直下に配置されます。</li> </ul>	42
35	「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール」： 名称変更 機能追加 デザイン変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ペアレンタルコントロール」が追加されます。</li> <li>・「デジタルウェルビーイング」画面にて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>□画面デザインが変更されます。</li> <li>□「フォーカスモード」が追加されます。</li> <li>□「ウインドダウン」配下、「予定時刻にON」が「スケジュールを設定」に名称変更されます。</li> <li>□「ダッシュボード」がなくなり、アプリのタイマー設定機能が「アプリタイマー」に集約されます。</li> </ul> </li> </ul>	43

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明ページ
36	「デバイスケア」①：機能追加 配置変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「バッテリー」設定画面にて、           <ul style="list-style-type: none"> <li>□右上メニュー欄が削除され、「設定」配下の「急速ケーブル充電」が「バッテリー」直下に移動します。</li> <li>□「バッテリーを最適化」「使用していないアプリをスリープ」「スリープ中のアプリ」が「アプリのバッテリー使用量を管理」配下に移動します。</li> <li>□「通知」「設定を最適化」が、「デバイスケア」画面右上メニュー欄にある「詳細設定」配下に移動します。</li> <li>□「ワイヤレスパワーシェア」「急速ワイヤレス充電」が追加されます。</li> <li>□「アプリのバッテリー使用量を管理」配下、「スリープ状態に設定しないアプリ」が追加されます。</li> </ul> </li> </ul>	44
37	「デバイスケア」②：デザイン変更 機能追加 配置変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定画面のデザインが変更されます。</li> <li>・右上に「おすすめ」! アイコンが追加されます。</li> <li>・右上メニュー欄に「詳細設定」が追加されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「自動最適化」「自動再起動」「デバイスケアについて」配置されます。</li> <li>□「通知」「設定を最適化」が追加されます。</li> </ul> </li> <li>・「メモリ」画面にて、右上に「監視対象外のアプリ」が「除外するアプリを選択」に名称変更され、「メモリ」直下に配置されます。</li> <li>・「セキュリティ」画面デザインが変更されます。</li> </ul>	-
38	「一般管理」①：機能追加 名称変更 配置変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「Galaxyキーボード」画面にて、           <ul style="list-style-type: none"> <li>□「数字と記号」配下「テンキーフリックなしキーボード」が追加されます。</li> <li>□「キーボードのレイアウトと動作」が「スタイルとレイアウト」に名称変更され、配下に「モード」「カスタム記号」が追加されます。</li> <li>□「スワイプ、タッチ、フィードバック」が追加されます。</li> <li>□「キータップ時の動作」が「スワイプ、タッチ、フィードバック」に移動され、「タッチの動作」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	45

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
39	「一般管理」②： 配置変更 機能変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>「言語とキーボード」設定画面にて、「標準キーボード」が「オンスクリーンキーボード」の配下に配置されるようになります。</li> <li>「オンスクリーンキーボード」配下の「キーボード管理」画面にある「Bixby音声書き取り」がデフォルトでONとなります。(項目自体は表示されなくなります)</li> </ul>	-
40	「ユーザー補助」 ①：機能追加 配置変更 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>「聴覚補助」画面にて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>□「補聴器サポート」配下に「補聴器使用時の補正」「Bluetooth補聴器」が追加されます。</li> <li>□「周囲の音に合わせて音声を増幅」「Adapt Sound」が追加されます。</li> <li>□「字幕設定」が追加され、「Galaxy字幕(CC)」「Google字幕(CC)」が集約されるようになります。</li> <li>□「音声ーテキスト変換」が「音声文字変換」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	46
41	「ユーザー補助」 ②：機能追加 配置変更 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>「視認性向上」配下の「ネガポジ反転」が「色を反転」に名称変更されます。</li> <li>「スクリーンリーダー」配下の「設定」画面にて、「明かりの検出」、「高度なフォーカス」が追加されます。</li> <li>「読み上げの詳細設定」画面に「大文字」「要素の説明の順序」が追加されます。</li> <li>「制御と操作」配下に「固定キー」「スローキー」「バウンスキー」が追加されます。</li> <li>「詳細設定」配下にて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>□「操作を実行する時間」が追加されます。</li> <li>□「電源キーと音量アップキー」配下に「高コントラストフォント」「全ての音を消音」が追加され、「ネガポジ反転」が「色を反転」に名称変更されます。</li> </ul> </li> </ul>	-
42	「ブラウザ」： 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>「お問い合わせ」機能が「インターネット設定」配下に移動します。</li> <li>「プライバシーとセキュリティ」画面にて、「ユーザー名とパスワード」配下、「サインイン情報を保存」「自動サインイン」が追加されます。</li> </ul>	-

# 1.0Sアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧

No.	項目	内容	説明 ページ
43	「天気」: 画面デザイン変更 配置変更 機能追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・画面デザインが変更され、メニュー欄と虫眼鏡アイコンの配置が変わります。</li> <li>・元メニュー欄にある「設定」配下の項目は新しいメニュー欄にある歯車アイコン配下に配置されます。</li> <li>・新しいメニュー欄配下、「お気に入りの地域」が追加されます。</li> <li>・「地域」がメニュー欄配下に配置され、「地域を管理」に名称変更されます。</li> <li>・「天気設定」画面にて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>□「アプリ起動時に更新」が追加されます。</li> <li>□「通知」画面に「天気予報の自動更新」「天気予報の更新」が追加されます。</li> </ul> </li> </ul>	47
44	「時計」: 配置変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下の項目が右上メニュー欄の「設定」配下に配置されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>□「アラーム」画面右上メニュー欄配下の「カスタマーサービス」「時計について」</li> <li>□「世界時計」画面右上メニュー欄配下の「天気設定」「時計について」</li> <li>□「タイマー」画面右上メニュー欄配下の「タイマー音設定」「時計について」</li> </ul> </li> </ul>	-
45	「カレンダー」: 機能変更・追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「カレンダー設定」画面にて、「通知」が「通知の優先度」に機能変更されます。</li> <li>・イベントを新規追加する時の表示画面にスタンプ機能が追加されます。</li> <li>・左上のメニュー欄に「アプリのイベント」が追加されます。</li> </ul>	48
46	「マイファイル」: 機能追加 名称変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・右上メニュー欄配下、「ごみ箱」が追加されます。</li> <li>・「マイファイル設定」画面にて、 <ul style="list-style-type: none"> <li>□「マイファイルのホームを編集」が「マイファイルのホームをカスタマイズ」に名称変更されます。</li> <li>□「ごみ箱」が追加されます。</li> <li>□「隠しファイルを表示」が「隠しシステムファイルを表示」に名称変更されます。</li> </ul> </li> <li>・複数(最大5つまで)のファイルを同時に移動/コピーできるようになります。</li> </ul>	-
47	初期設定画面	初期設定画面の表示順が変わります。	-

## 2.0Sアップデートによる主な削除項目一覧

No.	項目	内容	説明ページ
01	カメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「カメラ設定」画面にて、 ・「撮影アシスタント」が削除されます。</li> <li>・「保存オプション」配下の「自分撮りの輪郭を補正」が削除されます。</li> <li>・「クイックビュー」が削除されます。</li> </ul>	49
02	クイックパネル	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「明るさ」設定画面にて、「明るさ調節を常に表示」ボタンが削除されます。</li> <li>■「ナビゲーションバー」アイコンが削除されます。</li> <li>■右上メニュー欄にて、「ボタングリッド」が削除されます。</li> <li>■「パワーモード」の「標準省電力モード」設定画面にて、「バックグラウントデータを制限」機能が削除されます。</li> </ul>	50
03	ロック画面	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ロック画面にて、通知表示スタイルの「簡略」スタイルが削除されます。</li> </ul>	51
04	「接続」	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「NFC/おサイフケータイ設定」画面にて、「Android Beam」が削除されます。</li> <li>■「Bluetooth」右上メニュー欄にある「詳細設定」画面にて、「デュアルオーディオ」、「メディア音量の同期」が削除されます。</li> <li>■「Wi-Fiテザリング」設定画面にて、右上メニュー欄配下の「許可デバイス」が削除されます。</li> </ul>	52
05	「アプリ」	<ul style="list-style-type: none"> <li>■表示のフィルター機能が削除されます。</li> </ul>	-
06	「デバイス」	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「ストレージ」画面にて、右上メニュー欄が削除されます。</li> <li>■「バッテリー」の「設定」画面にて、「使用していないアプリを自動無効化」、「無効化したアプリ」が削除されます。</li> </ul>	-
07	生体認証とセキュリティ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「端末リモート追跡サービス」配下、「リモートコントロール」「Googleの位置情報サービス」が削除されます。※画面上部の端末リモート追跡ON/OFFボタンにてご利用できます。</li> <li>■「その他のセキュリティ設定」画面にて、「デバイス管理アプリ」配下、「Google Pay」が削除されます。</li> </ul>	-
08	ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■「Edge Lighting操作」が削除されます。</li> </ul>	53

## 2. OSアップデートによる主な削除項目一覧

No.	項目	内容	説明ページ
09	デジタルウェルビービングとペアレンタルコントロール	■「ウインドダウン」配下の「グレースケール」「通知をミュート」が削除されます。	-
10	天気	■「天気設定」画面配下の「ウィジェットに表示」が削除されます。 ※バージョンアップ後、複数の天気ウェジットをホーム画面に表示できるようになります。	-
11	ブラウザ	■「プライバシーとセキュリティ」画面にて、「シークレットモード設定」配下の「パスワードを変更」が削除されます。※パスワードを設定する際に該当メニューが表示されるようになります。	-
12	アプリ	■「Office Mobile」アプリが削除されます。 ※Android 10にバージョンアップする前に、「Office Mobile」アプリを最新バージョンにアップデートすることで、Android 10にバージョンアップしても、アプリとデータを引き続きご利用いただくことができます。	-
13	カメラ	■「カメラ設定」画面にて、「グリッドライン」の「四角形」パターンが削除されます。 ■「カメラモード」配下の「引き続き前回のモードを使用」が削除されます。	-

### 3. OSアップデートによる主な初期化項目一覧

No.	項目	内容	説明ページ
01	カメラ	<p>(カメラ設定画面「シーン別に最適化」内の項目)            •「スターバスト」(初期値：On)</p> <p>(リアカメラモードで、ファインダ画面右上に表示される「エフェクト」アイコン内の項目)            •「ビューティ」&gt;「スキントーン」(初期値：4)</p> <p>(インカメラモードで、ファインダ画面右上に表示される「エフェクト」アイコン内の項目)            •「ビューティ」&gt;「スキントーン」(初期値：4)</p>	-
02	ボイスレコーダー	•リストは初期化されます。(録音ファイルは保存されます)	-
03	設定	<p>(「設定」&gt;「サウンドとバイブ」&gt;「サウンドモード」内の項目)            •「サイレント」(初期値：Off)</p> <p>(「設定」&gt;「生体認証とセキュリティ」&gt;「その他のセキュリティ設定」内の項目)            •「セキュリティポリシーを更新」(初期値：On)</p> <p>(「設定」&gt;「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール」&gt;「ウインドダウン」内の項目)            •「スケジュールを設定」(初期値：Off)</p>	-


## 1-1) 「電話」①：機能変更・追加/名称変更

- ・「通話設定」画面にて、「通話のポップアップ表示」機能が「アプリ使用中の着信の表示」に機能変更されます。
  - ポップアップが「全画面」「ポップアップ」「ミニポップアップ」の3パターンから選択できるようになります。【A】
  - 「ポップアップを維持して通話」機能が追加されます。【①】
- ・「通話設定」画面にて、「その他の通話設定」配下に
  - 「カスタマイズサービス」が追加されます。【②】
  - 「補聴器」が「補聴器使用時の補正」に名称変更されます。【B】

※更新前(Android™ 9 Pie)



A



B

※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→ダイヤル→キーパッド→右上メニュー→設定

# 1-3) 「連絡先」①：機能変更・追加

- ・連絡先一覧画面に、QRコードスキャナーアイコンが表示されるようになります。[①]
- ・左メニュー欄に、「ごみ箱」が追加されます。[②]  
※削除された連絡先は一旦ごみ箱に保管され、15日以内であれば復元することができます。
- ・左メニュー欄の全ての連絡先一覧が、「全ての連絡先」をタップして表示するようになります。【A】
- ・「連絡先の設定」画面に、「ごみ箱 ON/OFF」ボタンが追加されます。[③]



## 1-4) 「連絡先」②：デザイン変更/アイコン追加

- 連絡先(任意)のQRコード表示画面にて、
  - QRコードのデザインが変更されます。【A】
  - 「画像として保存」機能、「共有」機能が追加されます。[①]

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→連絡先→任意連絡先を開く

## 1-5) クイックパネル

- ・「Felica」、「アンテナ」、「電池残量」、「パーセンテージ」などアイコンの表示位置が変更されます。【A】
  - ・「メディア」、「デバイス」機能が追加されます。[①]
- ※「メディア」機能：デバイスで再生中のメディアを操作できます。
- ※「デバイス」機能：端末に接続されているデバイスを操作できます。




操作方法：画面の上から下にスライドし、クイックパネルを開く


## 1-6) クイック設定パネル①

- ・クイック設定パネルの画面デザインが変更されます。
  - 時間と日付の表示位置が変更されます。【A】
  - 「ナイトモード」が「ダークモード」に名称変更されます。【B】
  - 「画面録画」「フォーカスモード」機能が追加されます。【① ②】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：画面の上から下にスライドし、クイックパネルを開き、更に画面を下にスライドすると、クイック設定パネルを開く。

## 1-7) クイック設定パネル②

・右上メニュー欄にて、

□「クイックパネルのレイアウト」が追加されます。[ ① ]


※明るさ調節バー、「メディア」アイコン、「デバイス」アイコンをクイックパネルに表示させる/させないことを設定できるようになります。

□通知アイコンを表示する方法に、「通知数のみ」が追加され、「3件の最近の通知」が「直近の3件」に名称変更されます。【A】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：画面の上から下にスライドし、クイックパネルを開き、右上メニュー欄をタップする

## 1-8) 通知パネル



- ・「Androidの設定」に関する通知が表示されるようになります。[①]
- ・通知を長押しすると、「通知する」「サイレント」に設定できるようになります。【A】  
※一部設定できない通知もあります
- ・「サイレントの通知」欄が追加され、「サイレント」に設定された通知が表示されるようになります。[②]

※更新前(Android™ 9 Pie)



A

※更新後(Android™ 10)




操作方法：画面の上から下にスライドし、クリックパネルを開き、更に画面を下にスライドすると、通知パネルを開く。

## 1-10) ロック画面

- 「Androidの設定」に関する通知が表示されるようになります。[ ① ]

※本通知のみ、背景は水色になります。

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



設定方法：設定→ロック画面→通知→表示スタイル→詳細

## 1-11) ホーム画面設定

・「ホーム画面設定」画面配下の「アプリアイコンのバッジ」設定画面が変更されます。【A】

□「件数付きで表示」が「件数」に名称変更されます。

□「件数なしで表示」が「ドット」に変更されます。

□「通知を表示」が「アプリアイコンに通知を表示」に変更されます。

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



設定方法：ホーム画面を長押し→歯車アイコンをタップ

A

# 1-13) 「カメラ」①：機能変更

- ・「モーションフォト」機能が「カメラ設定」画面から、ファインダーの上にアイコンで表示されるようになります。【A】
  - ・「カメラ設定」配下の「カメラモード」項目が表示されなくなります。【B】
    - 「カメラモード」配下の一部モードは「その他」項目内に集約されます。
    - その他の項目はファインダー下部のスライダーに表示されるようになります。
- ※カメラモードの標準設定、並べ替え、非表示の編集は、「その他」タブにて操作できます。

※更新前(Android™ 9 Pie)




※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→カメラ→歯車設定アイコン

## 1-14) 「カメラ」②：デザイン変更/配置変更/アイコン変更

- ・カメラスイッチアイコンのデザインが変わります。【A】
- ・「Bixby Vision」「AR絵文字」アイコンが、ファインダー下部スライダーの「その他」タブ配下に配置されます。【B】
- ・「ライブフォーカス」モードのエフェクトアイコン表記と表示方法が変更されます。【C】
- ・「ライブフォーカス動画」モードのエフェクトアイコン表記と表示方法が変更されます。【D】




操作方法：アプリ一覧→カメラ

# 1-15) 「ギャラリー」：名称変更/機能追加

・「ギャラリー設定」画面にて、

- 「Galaxyクラウドと同期」が「クラウドと同期」に名称変更されます。【A】
- 「日付と位置情報」が「日付および位置情報を表示」に名称変更されます。【B】
- 「プライバシーポリシー」機能が追加されます。【①】



操作方法：アプリ一覧→ギャラリー→右上メニュー欄→設定

# 1-16) スクリーンショット

- ・「ペン」「トリミング」機能が一つに統合され、編集画面のデザインが変わります。【A】




操作方法：スクリーンショットを撮る→画面下のツールバーを確認



## 1-17) ダイアログ表記

- ・アプリの権限をリクエストする許可ダイアログのデザインが変わります。

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)




※アプリ側が「常に許可」を求める場合のみ該当選択オプションが表示されます。

## 1-18) トースト通知

- トースト通知に実行できるアクションボタンが追加されるようになります。[①]
- ※アプリによってアクションボタンの内容が異なります。


«カメラの「シーン別に最適化」機能を利用した例»



設定方法：暗い場所でカメラアプリを起動し、「シーン別に最適化」をONにする。

## 1-19) アプリフォルダのデザイン変更


- ・アプリフォルダのデザインが変更されます。【A】
- ・「+ アプリを追加」ボタンが右上に「+」アイコンで表示されるようになります。【B】



設定方法：ホーム画面→任意アプリフォルダを開く

# 1-20) 「設定」：配置変更/機能追加/名称変更

- ・「壁紙とテーマ」が「壁紙」、「テーマ」2つの項目に分けられます。【A】
- ・「生体認証とセキュリティ」内の「プライバシー」「位置情報」が「設定」直下に配置されます。【B】
- ・「デジタルウェルビーイング」が「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール」に名称変更されます。【C】
- ・「高度な機能」が「便利な機能」に名称変更されます。【D】
- ・「ヒント」機能が追加されます。【①】



操作方法：アプリ一覧→設定アプリを開く


## 1-22) 「サウンドとバイブ」①：配置変更/機能追加

- ・「サウンドモード」の設定画面の内容が「サウンドとバイブ」直下に配置されるようになります。【A】
- ・「音量キーでメディアを調整」が「音量」配下に配置されるようになります。【B】
- ・「サウンドの詳細設定」配下にある「音質とエフェクト」機能が「サウンドとバイブ」直下に移動します。【C】
- ・「アプリサウンドの出力デバイスを設定」「メディア音量を制限」機能が追加されます。【① ②】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→サウンドとバイブ

## 1-24) 「通知」：機能追加

- ・「Edge Lighting」、「通知(ロック画面)」、「スマートポップアップ表示」機能が追加されます。[ ① ]
- ・「スヌーズオプションを表示」、「操作と返信内容を表示」機能が追加されます。[ ② ]
- ・「通知をミュート」画面に「期間」が追加されます。[ ③ ]

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→通知

## 1-25) 「ディスプレイ」①：機能変更/名称変更


・「Edge Lighting」が機能変更されます。

- 「Edge Lightingスタイル」が「点灯スタイル」に名称変更され、設定画面のデザインが変わります。【A】
- 「通知を管理」が「アプリを選択」に名称変更されます。【B】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→ディスプレイ→エッジスクリーン→Edge Lighting


## 1-26) 「ディスプレイ」②：機能変更/機能追加

- 「ナビゲーションバー」設定画面配下の「ジェスチャーで操作」が機能変更されます。
  - 「他のオプション」機能が追加されます。[ ① ]
  - 「キーボードを非表示にするボタンを表示」機能が追加されます。[ ② ]
- 「充電情報を表示」機能が追加されます。[ ③ ]

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→ディスプレイ→ナビゲーションバー

## 1-27) 「ディスプレイ」③：名称変更/機能追加

- 「ナイトテーマ」が「ダークモード」に名称変更されます。【A】
- 「ダークモード」配下に「壁紙に適用」、「カラーfiltrateを最適化」機能が追加されます。【① ②】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



A

## 1-28) 「壁紙」：機能変更・追加


・既存の「壁紙とテーマ」機能から、「壁紙」機能が分離され、「設定」直下に表示されるようになります。壁紙の設定方法が簡単になります。[①]

Android 9)：「Galaxy Theme」画面から操作します。(アプリ一覧→設定→壁紙とテーマ→マイ壁紙)

Android 10)：「壁紙」画面から操作します。(アプリ一覧→設定→壁紙)

・「マイ壁紙」画面にて、「ダウンロード済」項目が追加され、既存の「おすすめ」壁紙とダウンロードしたものが区別できるようになります。[②]

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→壁紙

# 1-29) 「ロック画面」①：UI変更/配置・名称変更/機能追加

・「Always on Display」画面のデザインが変更されます。

- 「表示モード」選択後に表示される画面が「Always on Display」直下に表示されるようになります。【A】
- 「画面の向き」が「画面の回転」に名称変更されます。【B】
- 「時計のスタイル」が追加されます。【①】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→ロック画面→Always on Display

# 1-30) 「ロック画面」②：配置・名称変更/機能追加

- 「通知」設定配下に、「表示する通知」が追加されます。【①】
- 「アプリのショートカット」が「ショートカット」に名称変更されます。【A】
- 「壁紙サービス」機能が追加され、「ダイナミックロック画面」が配下に移動します。【B】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→ロック画面→通知

# 1-31) 「生体認証とセキュリティ」①：配置変更/機能追加/名称変更

- 「生体認証とセキュリティ」内の「位置情報」「プライバシー」が「設定」直下に移動します。
- 「位置情報」画面にて、「アプリの権限」が追加されます。[①]
- 「プライバシー」画面にて、
  - 「アプリの権限」が「権限の管理」に名称変更されます。【A】
  - 「Googleの自動入力サービス」、「Googleロケーション履歴」、「アクティビティ管理」、「広告」、「使用状況と診断情報」が追加されます。[②]

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→位置情報/プライバシー

## 1-32) 「生体認証とセキュリティ」②：機能追加/名称変更

顔認証をONにした場合は

- 「顔認証」画面にて、「もう一つの顔データを追加」「目を開いているときにのみ認証」が追加されます。[ ① ② ]
- 「生体認証の優先設定」が「生体認証の詳細設定」に名称変更され【A】、配下の「優先生体認証」が表示されなくなります。[ ③ ]

※「優先生体認証」は指紋認証時、複数の生態認証情報が保存されている場合は、ポップアップから選択できる機能です。

※更新後、「優先生体認証」はデフォルトで指紋優先となります。

※更新前(Android™ 9 Pie)




※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→生体認証とセキュリティ→顔認証

## 1-34) 「便利な機能」: 機能追加

- ・「画面キャプチャと画面録画」が追加されます。[①]
- ・「スマートキャプチャ」が①の直下に配置され、「画面キャプチャツールバー」に名称変更されます。【A】



操作方法：アプリ一覧→設定→高度な機能

### 1-35) 「デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール」: 機能追加/名称・デザイン変更

- ・「ペアレンタルコントロール」が追加されます。[①]
  - ・「デジタルウェルビーイング」画面にて、
    - 「フォーカスモード」が追加されます。[②]
    - 「ウインドダウン」配下、「予定時刻にON」が「スケジュールを設定」に名称変更されます。【A】
    - 「ダッシュボード」がなくなり、アプリのタイマー設定機能が「アプリタイマー」に集約されます。【B】
    - スクリーンタイムを表示するバーのデザインが変更になります。【C】

※更新前(Android™ 9 Pie)



画面点灯時間 ▼

1時間 9分

2時間

1時間

0時間

日 月 火 水 木 金 土

11月19日(火)

設定 1時間 8分 タイマーなし ①

Google 1分 タイマーなし ▼

ギャラリー タイマーなし ▼

※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→デジタルウェルビーイングとペアレンタルコントロール

# 1-36) 「デバイスケア」①：機能追加/配置変更


## ・「バッテリー」設定画面にて、

- 右上メニュー欄が削除され、「設定」配下の「急速ケーブル充電」が「バッテリー」直下に移動します。【A】
- 「バッテリーを最適化」「使用していないアプリをスリープ」「スリープ中のアプリ」が「アプリのバッテリー使用量を管理」配下に移動します。【B】
- 「通知」「設定を最適化」が、「デバイスケア」画面右上メニュー欄にある「詳細設定」配下に移動します。【C】
- 「ワイヤレスパワーシェア」「急速ワイヤレス充電」が追加されます。【① ②】
- 「アプリのバッテリー使用量を管理」配下、「スリープ状態に設定しないアプリ」が追加されます。【③】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→デバイスケア→バッテリー

# 1-38) 「一般管理」①：機能追加/名称変更/配置変更

・「Galaxyキーボード」画面にて、

□「キーボードのレイアウトと動作」が「スタイルとレイアウト」に名称変更され【A】、配下に「モード」「カスタム記号」が追加されます。【①②】



□「スワイプ、タッチ、フィードバック」が追加されます。【③】

□「キータップ時の動作」が「スワイプ、タッチ、フィードバック」に移動され、「タッチの動作」に名称変更されます。【B】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→一般管理→言語とキーボード  
→オンスクリーンキーボード→Galaxyキーボード

# 1-40) 「ユーザー補助」①：機能追加/配置変更/名称変更


・「聴覚補助」画面にて、

- 「補聴器サポート」配下に「補聴器使用時の補正」、「Bluetooth補聴器」が追加されま<sup>①</sup>。[ ]
- 「周囲の音に合わせて音声を増幅」「Adapt Sound」が追加されます。[ ② ]
- 「字幕設定」が追加され、「Galaxy字幕(CC)」「Google字幕(CC)」が集約されるようになります。【A】
- 「音声-テキスト変換」が「音声文字変換」に名称変更されます。【B】

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→ユーザー補助→聴覚補助

### 1-43) 「天気」: UI変更/配置変更/機能追加

- ・元メニュー欄にある「設定」配下の項目は新しいメニュー欄の歯車アイコン配下に配置されます。【A】
  - ・「地域」がメニュー欄配下に配置され、「地域を管理」に名称変更されます。【B】
  - ・新しいメニュー欄配下、「お気に入りの地域」が追加されます。【①】
  - ・「天気設定」画面にて、「アプリ起動時に更新」が追加されます。【②】
  - ・「天気設定」の「通知」画面にて、「天気予報の自動更新」「天気予報の更新」が追加され。【③④】

※更新前(Android™ 9 Pie)




※更新後(Android™ 10)



操作方法：ホーム画面→天気ウィジェットをタップ

# 1-45) 「カレンダー」：機能変更・追加

- ・「カレンダー設定」画面にて、「通知」が「通知の優先度」に機能変更されます。【A】
- ・イベントを新規追加する時の表示画面にスタンプ機能が追加されます。[①]



操作方法：アプリ一覧→カレンダー→右上メニュー欄

## 2-1) カメラ

### ■「カメラ設定」画面にて、

- ・「撮影アシスタント」が表示されなくなります。[ 1 ] ※デフォルトONになっております。
- ・「クイックビュー」が削除されます。[ 2 ]
- ・「保存オプション」配下の「自分撮りの輪郭を補正」が表示されなくなります。[ 3 ] ※デフォルトONになっております。

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



設定方法：アプリ一覧→カメラ→左上歯車設定アイコン

## 2-2) クイックパネル

■右上メニュー欄にて、「ボタングリッド」が削除されます。[1]

■「明るさ」設定画面にて、「明るさ調節を常に表示」ボタンが削除されます。[2]

※クイックパネル→右上メニュー欄→「クイックパネルのレイアウト」→「明るさ調節を上部に表示」にて設定できます。

■「ナビゲーションバー」アイコンが削除されます。[3]

■「パワーモード」の「標準省電力モード」設定画面にて、「バックグラントデータを制限」機能が削除されます。[4]

※「バックグラントデータを制限」機能はデフォルトで作動するようになります。

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)




※更新前(Android™ 9 Pie)




※更新後(Android™ 10)




※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



設定方法：画面の上から下にスライドし、クイックパネルを開く


## 2-3) ロック画面

- ロック画面にて、通知表示スタイルの「簡略」スタイルが削除されます。[  1 ]

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



設定方法：アプリ一覧→設定→ロック画面→通知

## 2-4) 「接続」

■「NFC/おサイフケータイ設定」画面配下の「Android Beam」機能が削除されます。[▲1]  
※「Android Beam On/Off」機能が「Reader/Write,P2P On/off」機能に統合されるようになります。

※更新前(Android™ 9 Pie)



※更新後(Android™ 10)



設定方法：アプリ一覧→設定→接続→NFC/おサイフケータイ設定

## 2-8) 「ディスプレイ」

### ■「Edge Lighting操作」が削除されます。[▲1]

※「Edge Lighting操作」機能はデフォルトで作動するようになります。

#### ※更新前(Android™ 9 Pie)



#### ※更新後(Android™ 10)



操作方法：アプリ一覧→設定→ディスプレイ→エッジスクリーン→Edge Lighting