

AQUOS SERIE SHV34

Android 8.0 OSアップデートにおける 追加・変更／削除項目について

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
1	ホームアプリ:AQUOS Homeの搭載	ホームアプリ「Feel Home」を「AQUOS Home」に変更します。	21
2	「電話帳」アプリ:電話帳一覧画面	電話帳一覧画面の構成を変更しました。	22
3	「電話帳」アプリ:電話帳詳細画面	電話帳詳細画面のメニューにおいて、「特番付加発信」の起動手順を変更し、「発信前に番号を編集」、「ボイスメールに転送」を追加しました。	23
4	「電話帳」アプリ:グループ機能	「電話帳」アプリの「グループ」の表示方法を変更しました。 従来の「グループ」ごとの着信音設定は廃止されます。 グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能を追加しました。	24
5	「電話」アプリ:ダイヤル画面	ダイヤル画面の構成および仕様が変更となります。 登録済みの連絡先に含まれる番号を入力すると、該当の連絡先が表示されます。 また、ダイヤル画面のメニューから「P付加」が無くなり、「2秒間の停止を追加」と「待機を追加」が追加になります。	25

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
6	「電話」アプリ:通話履歴画面(一覧／詳細)	<p>通話履歴の一覧画面および1件詳細画面の構成および仕様が変更となります。</p> <p>Android™ 8.0(更新後)では、タブの位置が画面上部に移動し、発信履歴と着信履歴は同じ画面で確認できます。</p> <p>最大件数が、以下のように変わります。</p> <ul style="list-style-type: none">■ Android™ 7.0(従来) 発信履歴が最大100件、着信履歴が最大100件、合計で最大200件■ Android™ 8.0(更新後) 発信と着信の履歴の合計で最大500件	27
7	「電話」アプリ:連絡先をタブ内に表示	Android™ 7.0(従来)では「電話」アプリから「電話帳」アプリを起動して連絡先を確認していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、連絡先タブをタップして「電話」アプリを利用しながら連絡先が確認できるようになりました。	29
8	「電話」アプリ:着信中画面	着信中の画面の仕様が変更となります。「  」を上にスライドして応答します。	30
9	「電話」アプリ:通話中画面	通話中画面の仕様が変更となります。電話を終了するには「  」をタップしてください。	31
10	「電話」アプリ:クイック返信の履歴表示	着信に応答できない時、クイック返信で「すみません、今出られません」などの返信を返すと、SMSアプリのメールボックスではなく、電話アプリの通話履歴(連絡先の詳細)に履歴を残す仕様になりました。	33

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
11	ピクチャー・イン・ピクチャーの対応	ディスプレイ上に小さな小窓を表示させ、複数の画面を同時に表示できるようになりました。	34
12	通知:バックグラウンドでアプリが実行中の通知の表示	アプリがバックグラウンドで実行されている場合、通知欄に実行中のアプリ名が表示されます。	35
13	通知:アプリアイコンバッジについて	アプリアイコンバッジは通知と連動しています。アプリによっては起動してもアイコンバッジが消えない場合がございますので、アイコンバッジを消したい場合には、ステータスバーを下にスライドして通知を左右にスワイプするなどして通知を削除してください。	36
14	auベーシックホーム初回利用時のバッチの表示設定の追加	auベーシックホームを初めて使う場合に、電話アイコンおよびアプリアイコンに通知バッチを表示するためのガイダンスが表示されます。	37
15	ロック画面:ロックフォトシャッフル対応	ロックフォトシャッフルをONに設定すると、ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙が、設定したフォルダの画像をシャッフルし切り替わります。	38
16	ロック画面:ロック解除時のメッセージ文言の変更	パターン／ロックNo.／パスワードの認証失敗時の文言を変更します。	39
17	ロック画面／ホーム画面の文字色変動機能の対応	背景色によって、ロック画面やホーム画面の文字色が自動で変更されるようになりました。	40

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
18	ホームアプリ:ショートカット機能の搭載	ホーム画面／アプリ一覧画面でアプリアイコンをロングタッチして、表示することができる「ショートカット機能」を利用できます。 カメラ・アルバムアプリで利用できます。	41
19	ホームアプリ:Google Duoの追加	Google Duoが追加されます。ビデオ通話が利用できます。	42
20	「電話帳」アプリ:新規登録画面	「電話帳」アプリの新規登録画面の表示を一部変更します。名前とよみにミドルネーム、敬称を追加し、住所データを1つのフィールドで入力できるよう、より使いやすく変更しました。	43
21	「電話帳」アプリ:アドレス帳プラス	メニューに表示する文言を変更します。	44
22	「電話」アプリ:クリックアクセス(お気に入り)画面	お気に入りに設定した連絡先に限らず、よく通話する相手の連絡先も表示されるよう変更しました。	45
23	「電話」アプリ:通話中の割込着信画面	通話中の割込着信について仕様が変更となります。 応答する場合は「  」を上に、着信を拒否して終了させるには「  」を下にスライドしてください。	46
24	「電話」アプリ:切替通話画面	通話中の切替通話について通話相手を切り替えるキーのデザインと位置が変更となります。	47
25	「電話」アプリ:三者通話画面	通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変更しました。切替通話画面で「統合」をタップするとグループ通話を開始できます。「管理」をタップして、グループ通話オプションを利用することができます。	48

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
26	「電話」アプリ:設定	「電話」アプリの設定の表示順(階層)や内容が変わります。	49
27	「コンテンツマネージャー」アプリ:機能変更	コンテンツマネージャーの機能「ファイル管理」をタップすると、「ファイル」アプリが起動するようになりました。また、「再生プレーヤー変更」、「再生プレーヤー一覧」を削除します。	50
28	「ファイル」アプリ:ファイル管理アプリの追加	ファイルが追加されます。データの管理を行うことができます。	52
29	「カメラ」アプリ:保存先確認ダイアログ	「カメラ」起動時に、保存先をmicroSDメモリカードにするか確認ダイアログを表示します。	53
30	「カメラ」アプリ:インカメラ／アウトカメラ切替アイコン	インカメラとアウトカメラの切替ボタンのグラフィックを変更します。	54
31	「カメラ」アプリ:設定バーの自動調節	撮影モードが「おすすめプラス」などの場合に表示されるホワイトバランスなどの設定バーで、「AUTO」の場合はスライダーの位置が設定値に応じて自動的に変化するようになりました。Android™ 7.0(従来)では「AUTO」のときの値を確認できなかったため、より使いやすくなりました。	55
32	「カメラ」アプリ:アイキャッチセルфиーの対応	サブカメラでセルフタイマー撮影をする際に、サブカメラのレンズに視線を集めるとアニメーション(アイキャッチセルфиー)を表示します。撮影時に起こりがちな目線のズレも解消できます。	56

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
33	「カメラ」アプリ:動画撮影開始・停止時のボタン切替対応	<p>動画撮影開始時にボタン押下後すぐに白いボタンに表示が変わり、実際に撮影が開始された時に赤いボタンに変わります。</p> <p>動画撮影停止時は、押下直後に白いボタンに変わり、その後、ビデオアイコンに変わります。</p>	57
34	「アルバム」アプリ:メニュー項目の変更	<p>「アルバム」のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、コンパクトに使いやすく変更しました。</p> <p>「アルバム」の1件表示画面のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、メニュー項目「プリントサービスで印刷」は「印刷」に名称を変更しました。</p>	58
35	文字入力:12キーボードのレイアウト変更	12キーボードのレイアウト・デザインを変更し、スッキリと迷わないボタン配置に変更しました。	60
36	エモパーーアプリのアイコンを追加	アプリ一覧画面にエモパーーアプリのアイコンが表示されます。アイコンをロングタッチして、ショートカットとしてホーム画面に追加することもできます。	61
37	なめらか倍速表示の通知機能を追加	新しいアプリをインストールすると、なめらか倍速表示機能についての通知が表示されるようになりました。通知から、なめらか倍速表示をONに設定することができます。	62
38	ステータスアイコン	一部のステータスアイコンを変更します。	63

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
39	充電:電源OFF状態での充電画面の変更	<p>Android™ 7.0(従来)では電源OFF状態で充電を開始すると、充電ランプのみ点灯して充電していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、電源OFF状態で充電を開始するとロゴ画面を表示し、電池画像を5秒程度表示するようになりました。</p> <p>※電池画像では、パーセントによる残量表示を行います。</p>	64
40	通知	<p>Android™ 8.0(更新後)では、通知に関する仕様を変更します。</p> <p>[設定]→[アプリと通知]→[アプリ情報]→設定するアプリを選択→[アプリの通知]と操作し、各アプリ毎に設定することとなります。</p> <p>Android™ 7.0(従来)でアプリ内に通知設定を持っていたアプリは、仕様が変更されることで設定値が変更になることがありますので、あらためて設定してください。</p>	65
41	通知チャンネルの対応	アプリの通知種類ごとに通知カテゴリが分かれており、通知カテゴリ単位で重要度や音、バイブレーションなどを設定できるようになりました。	66
42	スヌーズ機能の対応	後で知らせて欲しい通知を間隔指定して再度通知できるようになりました。	67
43	オートフィルの対応	アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになりました。	68

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
44	スマートテキスト選択の対応	<p>テキスト選択の際に、該当箇所をダブルタップするだけで住所や電話番号のみを選択することができるようになりました。これまでの指でなぞる選択方法より、早く、ミスなく、必要な部分だけを選択できます。</p> <p>さらに、住所を選択するとGoogle マップアプリ、電話番号を選択すると電話アプリがショートカット表示されるので、次の動作もスムーズに行えます。</p>	69
45	「設定」アプリ:構成の変更	シンプル化するため、カテゴリーの統合を行いました。	70
46	「設定」アプリ:電池表示	<p>「設定」アプリ「省エネ＆バッテリー」内項目の電池画面において、電池残り予測時間および充電完了時間が表示されます。</p> <p>また、ロック画面でも充電完了時間が表示されます。</p>	71
47	「時計」アプリ:アラーム機能	<p>音量ボタンの設定項目が変更となります。</p> <p>■ Android™ 7.0(従来) 何もしない／解除／スヌーズ</p> <p>■ Android™ 8.0(更新後) 音量の調整／解除／スヌーズ</p> <p>Android™ 7.0(従来)で「何もしない」に設定していた場合は、Android™ 8.0(更新後)では「音量の調整」に変更します。</p>	72

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
48	ロック画面:充電中ガイダンス表示の変更	<p>画面での充電中ガイダンス表示がAndroid標準となります。</p> <p>■ Android™ 7.0(従来) 充電しています／急速充電しています／低速充電しています</p> <p>■ Android™ 8.0(更新後) 充電中／急速充電中／低速充電中＋充電完了までの予測時間</p>	—
49	電子書籍GALAPAGOS:名称・アイコン変更	COCORO+ブランド統一化に伴い、「電子書籍GALAPAGOS」から「COCORO BOOKS」へ名称およびアイコンを変更します。	—
50	「電話帳」アプリ:自動統合機能の追加	すでに登録されている連絡先と内容が同じ連絡先を登録した場合に、1つの連絡先としてまとめて表示されることがあります。	—
51	「電話」アプリ:機能利用中の電話着信画面	<p>シンクコールOFFに設定時、機能利用中に電話着信があった場合に表示されるメニューを変更します。</p> <p>■ Android™ 7.0(従来) 拒否／応答</p> <p>■ Android™ 8.0(更新後) 拒否／電話に出る</p>	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
52	「電話」アプリ:非通知着信表示	<p>相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合にディスプレイに表示される文言を変更します。</p> <p>■ Android™ 7.0(従来) 「非通知設定」(ID Unsent) 「公衆電話」(Payphone) 「通知不可能」(Not Support)</p> <p>■ Android™ 8.0(更新後) 「非通知設定」(Private number) 「公衆電話」(Payphone) 「不明」(Unknown)</p>	—
53	「カメラ」アプリ:名称変更	カメラアプリの名称を「SHカメラ」から「カメラ」に変更しました。	—
54	「カメラ」アプリ:セルフタイマーの秒数変更	「カメラ」アプリの「セルフタイマー」の秒数をメイン(10秒&2秒)／イン(5秒&2秒)からメイン(10秒&5秒)／イン(5秒&3秒)に変更します。	—
55	「カメラ」アプリ:セルフタイマーメニュー名	<p>「タイマー」のメニュー名が「セルフタイマー」に変更となります。</p> <p>設定項目名が「XX秒タイマー」から「XX秒」に変更となります。</p>	—
56	「カメラ」アプリ:設定画面のON/OFFスイッチ	設定メニューのON/OFF切り替えを、リスト方式からスイッチ方式に変更します。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
57	「カメラ」アプリ:撮影画面のナビゲーションバーの色変更	ナビゲーションバーの色を薄暗くして撮影時に目立たないようにします。	—
58	「カメラ」アプリ:シャッター音量の調整	シャッター音量を小さく調整します。	—
59	「アルバム」アプリ:Google Photoアップロード画像閲覧対応	Google Photoにアップロードされた画像がアルバムで閲覧可能となります。	—
60	「アルバム」アプリ:AQUOS TVへの出力	アルバムより、静止画・動画をAQUOS(Android TV)へ出力できるようになります。	—
61	「アルバム」アプリ:レイアウト	Android™ 8.0(更新後)ではアルバムのレイアウトをグリッド表示に変更します。 []→[設定]→[サムネイル表示着替]と操作してレイアウトを表示に変更できます。	—
62	エモパーの進化	エモパー バージョン7.0にアップデートされます。	—
63	AQUOS便利機能	「便利機能」を「AQUOS便利機能」に変更します。	—
64	「設定」アプリ:Cast通知機能	周辺にCast接続可能な機器がある場合にお知らせが通知されるようになります。	—
65	SIM 未挿入時メッセージの変更	SIM 未挿入時のメッセージ表示を「SIMカードが挿入されておりません-緊急通報のみ」から「SIMカードが挿入されていません-通信サービスはありません」へ変更します。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
66	プリセットサウンド追加	<p>下記の着信音・お知らせ音を追加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・着信音 1(光の花) ・着信音 2(湖畔) ・着信音 3(ロボスピーカー) ・着信音 4(マリオネット) ・お知らせ音 2(ティータイム) 	—
67	「設定」アプリ:ヒカリエモーション一括設定追加	<p>ヒカリエモーションの一括ON/OFF設定を追加します。長工ネ設定時にヒカリエモーション単独のON/OFFが可能となります。</p>	—
68	ヘッドセットボタン押下時の動作変更	<p>ヘッドセットのボタンを押した際の動作を変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Android™ 7.0(従来) <ul style="list-style-type: none"> 通話中ヘッドセットボタン短押しでミュート 通話中ヘッドセットボタン長押しで終話 ■ Android™ 8.0(更新後) <ul style="list-style-type: none"> 通話中ヘッドセットボタン短押しで終話 通話中ヘッドセットボタン長押しでミュート 	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
69	「時計」アプリ:機能変更	<ul style="list-style-type: none">■ アラーム機能について アラームの音量を設定する手順が変更になります。■ 時計機能について 世界各地の時刻を追加するアイコンが変更になります。■ タイマー機能について タイマー計測中に時間を1分追加するアイコン、カウントダウンをリセットするアイコン、タイマーを追加するアイコン、タイマーを削除するアイコンが変更になります。■ ストップウォッチ機能について ラップタイム／スプリットタイムを計測するアイコン、計測結果をリセットするアイコンが変更になります。 計測をストップしているときに、計測結果を共有できる機能が追加されます。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
70	ステータスパネル:機能ボタン	<p>ステータスパネルに表示される機能ボタンの名称が変更になるものがあります。</p> <p>Android™ 7.0(従来) → Android™ 8.0(更新後)</p> <ul style="list-style-type: none">・ワイヤレス出力 → キャスト・Wi-Fiテザリング → アクセスポイント・モバイルライト → ライト・位置情報 → 現在地・自動画面回転 → 画面回転	—
71	Bluetooth:音量制御機能	<p>AVRCPのAbsolute Volumeに対応しました。</p> <p>接続する機器が同様にAVRCP1.4のAbsolute Volume対応だった場合は、接続機器の音量アップ／ダウン操作で、本製品側のメディア音量を直接変更できるようになります。</p>	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
1	ロック画面:ショートカット機能の削除	ロック画面の仕様が変更され、「ロック画面のショートカット」が非搭載になります。	73
2	「電話帳」アプリ:電話帳編集画面	電話帳編集画面で連絡先を登録するアカウントの変更機能を削除します。 登録されているアカウントの確認は可能です。	74
3	「音声検索」アプリアイコンの削除	ホームアプリの「音声検索」アプリアイコンが表示されなくなります。 音声検索はGoogle 検索ウィジェットやクイック検索ボックスなどで利用できます。	75
4	「電話帳」アプリ:自局電話番号表示の変更	「電話帳」アプリのプロフィールから自局電話番号を確認する機能を廃止します。「電話帳」アプリのユーザー情報にご自分の情報を登録することで、引き続き電話帳アプリで電話番号やメールアドレスを確認することができます。	76
5	「電話帳」アプリ:検索条件設定機能の削除	Android™ 7.0(従来)では「⋮」→[設定・管理]の「検索設定」で検索の条件を設定することができましたが、Android™ 8.0(更新後)では「検索設定」を廃止し、すべての条件で検索します。	77

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
6	「電話帳」アプリ:メモリ登録件数表示廃止	「電話帳」に登録している連絡先の登録件数が非表示となります。 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]→[]→アカウントを選択すると、選択したアカウントに登録されている連絡先と件数が確認できます。	78
7	「電話」アプリ:発信中画面	Android™ 7.0(従来)の発信中画面で表示されていた「音量・音質」、「音声メモ」、「メニュー」を非表示とし、シンプルな構成に変更しました。	79
8	「電話」アプリ:迷惑電話撃退サービス	[通話設定]→[着信拒否]→[迷惑電話撃退サービス]と操作し、電話番号リスト画面時のメニューから「変更」を削除します。	80
9	「アルバム」アプリ:mixi連携機能の削除	「アルバム」アプリのメニュー項目「アカウント設定と同期」を廃止しました。	81
10	「アルバム」アプリ:検索機能の変更	メニューを見やすくするため、「検索」を廃止しました。写真や動画を探す場合は、「表示切替」「絞り込み」にある条件で絞り込んで探すことができます。	82
11	チャイルドロック機能の削除	「チャイルドロック」を削除します。 Android™ 8.0(更新後)は「画面の固定」機能をご利用ください。	83

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
12	ロック画面:音楽再生時のアルバムジャケット画像の非表示設定を廃止	「ロック画面の通知」の設定が「通知をすべて表示しない」に設定されている場合に、音楽再生時のアルバムジャケット画像が非表示となる設定を廃止しました。	—
13	「NFC」ウィジェット:削除	Android™ 8.0へアップデート後、ウィジェットは削除されます。	—
14	「電話帳」アプリ:連絡先全件インポート／エクスポート一部機能削除	「電話帳」アプリについて以下の機能を廃止します。 <ul style="list-style-type: none">・全件エクスポート時のグループ情報出力・全件インポート(上書き)時のグループ情報取り込み・全件エクスポート時のプロフィール情報出力・全件インポート(上書き)時のプロフィール情報登録・連絡先内データ表示・連絡先内特定のデータを選択	—
15	「電話帳」アプリ:アカウント切り替え／アカウント間コピー機能の削除	「電話帳」アプリで連絡先を登録中にアカウントの切り替えができなくなります。また、「設定・管理」メニュー項目内の「アカウント間コピー」を削除します。	—
16	文字入力:「予測変換」の削除	変換候補の精度を改善し、常に予測変換を表示するよう変更しました。	—
17	文字入力:アプリ連携の「電話帳」削除	文字入力時に「アプリ連携・引用(マッシュルーム)」の「電話帳」から電話帳データを引用する機能を削除します。	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
18	文字入力:「変換機能」の「入力ミス補正」削除	文字入力の「入力ミス補正」項目を削除します。	—
19	文字入力:スキンの変更	Android™ 8.0(更新後)では文字入力のスキンが Neutral/Cool/High Contrastの3つとなります。 キーボードの設定をリセットした場合は、Neutralとなります。 以下のスキンが非搭載となります。 <ul style="list-style-type: none">• Standard• ModernRetro• Monotone• WarmConfort• StylishActive• ClearSmooth	—
20	「アルバム」アプリ:「全天球画像」を削除	「アルバム」の「絞り込み」から「全天球画像」を削除します。	—
21	「アルバム」アプリ:「フレームプラス」機能削除	「アルバム」の「フレームプラス」を削除します。	—

2. OSアップデートによる削除項目


OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
22	「設定」アプリ:Miracast	「設定」アプリのメニュー名が変更します。 ・「ワイヤレス出力」→「キャスト」 起動時にヘルプ画面が表示されなくなります。 メニュー内の「ヘルプ」を削除します。 ON/OFF切り替え表示をメニュー内の「ワイヤレスディスプレイの有効化」に変更します。	—
23	モバイルライトの自動消灯機能を削除	Android™ 8.0(更新後)ではユーザー操作でのみ消灯可能となります。	—
24	ツイストマジック削除	「ツイストマジック」を削除します。 Android™ 8.0(更新後)は「履歴キー」をダブルタップするとツイストマジック同様に直前に使用していたアプリを起動できます。	—
25	FeliCa PUSH機能の削除	おサイフケータイをリーダー/ライターなどにかざして、ブラウザのURLなどを受信し、対応Webブラウザや対応アプリの起動通知を受信する「FeliCa PUSH」機能を廃止します。	—
26	「体験しよう！」アプリ:削除	「体験しよう！」アプリを削除します。	—
27	フォトスクリーンセーバー:削除	フォトスクリーンセーバー機能を削除します。	—

1-1) ホームアプリ:AQUOS Homeの搭載

ホームアプリ「Feel Home」を「AQUOS Home」に変更します。



1-2) 「電話帳」アプリ: 電話帳一覧画面

電話帳一覧画面の構成を変更しました。

お気に入りに設定している連絡先は、一覧内の★部分に表示されるようになりました。




<電話帳の表示方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]

1-3) 「電話帳」アプリ: 電話帳詳細画面

電話帳詳細画面のメニューにおいて、「特番付加発信」の起動手順を変更し、「発信前に番号を編集」、「ボイスメールに転送」を追加しました。



1-4) 「電話帳」アプリ: グループ機能

「電話帳」アプリの「グループ」の表示方法を変更しました。

従来の「グループ」ごとの着信音設定は廃止されます。

グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能を追加しました。



1-5) 「電話」アプリ: ダイヤル画面 (1/2)

ダイヤル画面の構成を変更しました。登録済みの連絡先に含まれる番号を入力すると、該当の連絡先が表示されます。



<ダイヤル画面の表示方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話]→[

1-5) 「電話」アプリ: ダイヤル画面 (2/2)

ダイヤル画面のメニューから「P付加」が無くなり、「2秒間の停止を追加」と「待機を追加」が追加になります。

- ・2秒間の停止(,)の後ろに入力した番号は、電話がつながった約2秒後にプッシュ信号として自動的に送信されます。
- ・待機(;)の後ろに入力した番号は、電話がつながったあとに「はい」を選択してプッシュ信号として送信できます。



「特番付加」をタップした画面です。

1-6) 「電話」アプリ: 通話履歴画面(一覧／詳細) (1/2)

通話履歴の一覧画面および1件詳細画面の仕様が変更となります。

Android™ 8.0(更新後)では、タブの位置が画面上部に移動となり、発信履歴と着信履歴は同じ画面で確認できます。

最大件数が、以下のように変わります。

■ Android™ 7.0(従来)

発信履歴が最大100件、着信履歴が最大100件、合計で最大200件

■ Android™ 8.0(更新後)

発信と着信の履歴の合計で最大500件



1-6) 「電話」アプリ: 通話履歴画面(一覧／詳細) (2/2)

通話履歴の1件詳細画面が以下のように変更となります。1件詳細画面で、相手との発着信のやりとりを一覧で確認できるようになりました。



<通話履歴の1件詳細画面の表示方法>


- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話]→[]
- ② 通話履歴をタップ→[通話の詳細]

※ SMSを送信する場合は、通話履歴をタップ→[メッセージを送信]と操作してください。

1-7) 「電話」アプリ:連絡先をタブ内に表示

Android™ 7.0(従来)では「電話」アプリから「電話帳」アプリを起動して連絡先を確認していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、連絡先タブをタップして「電話」アプリを利用しながら連絡先が確認できるようになりました。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



「電話帳」アプリが起動します。

赤枠の連絡先タブをタップすると、連絡先がタブの下に表示されます。

1-8) 「電話」アプリ: 着信中画面

着信中の画面の仕様が変更となります。「📞」を上にスライドして応答します。

Android™ 7.0 (従来)



「応答」／「着信拒否」を
下にスライドして応答、
または着信を拒否できます。

Android™ 8.0 (更新後)



赤枠内を上にスライドすると着信応答できます。
また、下にスライドすると着信を拒否できます。

着信

携帯 計子

携帯 090-XXXX-XXXX



上にスワイプして応答



下にスワイプして拒否

⋮

赤枠内のメニューを上に
スライドすると
着信転送／伝言メモが
利用できます。

1-9) 「電話」アプリ:通話中画面 (1/2)

通話中画面の仕様が変更となります。電話を終了するには「」をタップしてください。

通話中に電話帳を利用する場合は、[]→ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]と操作してください。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



「メニュー」をタップすると「くつきりトーク」、「スロートーク」、「音声メモ」が利用できます。

1-9) 「電話」アプリ:通話中画面 (2/2)

通話中に表示するダイヤル画面の仕様が変更となります。通話中にダイヤル画面を表示するには、通話中画面で「キーパッド」をタップしてください。通話中画面に戻る場合は「×」をタップしてください。



1-10) 「電話」アプリ: クイック返信の履歴表示

着信に応答できない時、クイック返信で「すみません、今出られません」などの返信を返すと、SMSアプリのメールボックスではなく、電話アプリの通話履歴(連絡先の詳細)に履歴を残す仕様になりました。



1-11) ピクチャー・イン・ピクチャーの対応

ディスプレイ上に小さな小窓を表示させ、複数の画面を同時に表示できるようになりました。

※ Googleマップのナビを利用した例です。



1-12) 通知:バックグラウンドでアプリが実行中の通知の表示

アプリがバックグラウンドで実行されている場合、通知欄に実行中のアプリ名が表示されます。

バックグラウンドでの実行が終了すると通知は削除されます。

Android™ 8.0 (更新後)



1-13) 通知:アプリアイコンバッジについて

アプリアイコンバッジは通知と連動しています。アプリによっては起動してもアイコンバッジが消えない場合がございますので、アイコンバッジを消したい場合には、ステータスバーを下にスライドして通知を左右にスワイプするなどして通知を削除してください。




1-14) auベーシックホーム初回利用時のバッジの表示設定の追加

auベーシックホームを初めて使う場合に、電話アイコンおよびアプリアイコンに通知バッジを表示するためのガイダンスが表示されます。

※ 通知を表示する設定をしなかった場合(下図の手順を実施しなかった場合)、アイコンにバッジが表示されません。

※ ホームアプリを変更するには、ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ホーム切替]と操作してください。



1-15) ロック画面:ロックフォトシャッフル対応

ロックフォトシャッフルをONに設定すると、ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙が、設定したフォルダの画像をシャッフルし切り替わります。



<ロックフォトシャッフルの設定方法>


- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ディスプレイ]→[壁紙]→[ロックフォトシャッフル]
 - ② 「OFF」をタップして「ON」に切り替える
 - ③ ロックフォトシャッフルで表示させるフォルダを選択
- ※ ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[ツール]→[ファイル]→[...]→[新しいフォルダ]と操作すると新しいフォルダが作成できます。作成したフォルダに画像を保存し、ロックフォトシャッフルで壁紙として表示させます。

1-16) ロック画面:ロック解除時のメッセージの変更


パターン/ロックNo./パスワードの認証失敗時のメッセージを変更します。

※ 画面は一例です。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



パターンが違います。

XX回失敗したためXX秒間入力できません。

ロックNo.が違います。

XX回失敗したためXX秒間入力できません。

パスワードが違います。

XX回失敗したためXX秒間入力できません。

ロック解除パターンの入力をxx回間違えました。

xx秒後にもう一度お試しください。

PINの入力をxx回間違えました。

xx秒後にもう一度お試しください。

パスワードの入力をxx回間違えました。

xx秒後にもう一度お試しください。

1-17) ロック画面／ホーム画面の文字色変動機能の対応

背景色によって、ロック画面やホーム画面の文字色が自動で変更されるようになりました。



1-18) ホームアプリ:ショートカット機能の搭載

ホーム画面／アプリ一覧画面でアプリアイコンをロングタッチして、表示することができる「ショートカット機能」を利用できます。


カメラ・アルバムアプリで利用できます。



1-19) ホームアプリ:Google Duoの追加

Google Duoが追加されます。ビデオ通話が利用できます。

Android™ 8.0 (更新後)



1-20) 「電話帳」アプリ:新規登録画面

「電話帳」アプリの新規登録画面の表示を一部変更します。名前とよみにミドルネーム、敬称を追加し、住所データを1つのフィールドで入力できるよう、より使いやすく変更しました。

Android™ 7.0 (従来)




新規登録
本体 (10件)
名前
姓 名
姓(よみ) 名(よみ)
電話番号
+
× 電話番号
メール
+
× メール
写真



Android™ 8.0 (更新後)



新しい連絡先の作成
保存
保存先
端末
敬称(名前の前)
姓
ミドルネーム
名
敬称(名前の後)
よみがな(姓)
よみがな(ミドルネーム)
よみがな(名)



新しい連絡先の作成
保存
携帯
メール
自宅
住所
自宅
チャット
AIM
ウェブサイト
メモ



新しい連絡先の作成
保存
郵便番号
都道府県
市区町村
番地
勤務先
チャット
AIM
ウェブサイト
日付

「▼」をタップすると、
アイコンが「▲」となり、
名前とよみにミドルネーム、
敬称のフィールドを表示します。

住所データを1つのフィールドで表示します。
※保存先が「本体」の場合は複数のフィールドで表示する場合があります。

1-21) 「電話帳」アプリ: アドレス帳プラス

メニューに表示する文言を変更します。



1-22) 「電話」アプリ: クイックアクセス画面

お気に入りに設定した連絡先に限らず、よく通話する相手の連絡先も表示されるよう変更しました。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



1-23) 「電話」アプリ: 通話中の割込着信画面


通話中の割込着信について仕様が変更となります。

応答する場合は「」を上に、着信を拒否して終了させるには「」を下にスライドしてください。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



1-24) 「電話」アプリ: 切替通話画面

通話中の切替通話について通話相手を切り替えるキーのデザインと位置が変更となります。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



「相手切替」をタップして
通話相手を切り替えます。

「切り替え」をタップして
通話相手を切り替えます。

1-25) 「電話」アプリ:三者通話画面

通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変更しました。切替通話画面で「統合」をタップするとグループ通話を開始できます。「管理」をタップして、グループ通話オプションを利用することができます。



1-26) 「電話」アプリ:設定

「電話」アプリの設定の表示順(階層)や内容が変わります。



<通話設定の表示方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話]→[:]→[設定]

1-27) 「コンテンツマネージャー」アプリ:機能変更 (1/2)

コンテンツマネージャーの機能「ファイル管理」をタップすると、「ファイル」アプリが起動するようになりました。



1-27) 「コンテンツマネージャー」アプリ:機能変更 (2/2)

「再生プレーヤー変更」、「再生プレーヤー一覧」を削除します。


※ 再生するコンテンツをコンテンツを選択すると、再生プレーヤー選択画面が表示され、プレーヤーの選択や変更ができます。



1-28) 「ファイル」アプリ: ファイル管理アプリの追加

ファイルが追加されます。データの管理を行うことができます。


Android™ 8.0 (更新後)



1-29) 「カメラ」アプリ:保存先確認ダイアログ

「カメラ」起動時に、保存先をmicroSDメモリカードにするか確認ダイアログを表示します。
本製品にmicroSDメモリカードが挿入されており、「保存先設定」が「本体」に設定されている場合に表示されます。


Android™ 8.0（更新後）




1-30) 「カメラ」アプリ: インカメラ／アウトカメラ切替アイコン

インカメラとアウトカメラの切替ボタンのグラフィックを変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



1-31) 「カメラ」アプリ: 設定バーの自動調節

撮影モードが「おすすめプラス」などの場合に表示されるホワイトバランスなどの設定バーで、「AUTO」の場合はスライダーの位置が設定値に応じて自動的に変化するようになりました。Android™ 7.0(従来)では「AUTO」のときの値を確認できなかつたため、より使いやすくなりました。



1-32) 「カメラ」アプリ: アイキャッチセルфиーの対応

サブカメラでセルフタイマー撮影をする際に、サブカメラのレンズに視線を集めるアニメーション(アイキャッチセルфиー)を表示します。撮影時に起こりがちな目線のズレも解消できます。

Android™ 8.0 (更新後)



1-33) 「カメラ」アプリ:動画撮影開始・停止時のボタン切替対応

動画撮影開始時にボタン押下後すぐに白いボタンに表示が変わり、実際に撮影が開始された時に赤いボタンに変わります。
動画撮影停止時は、押下直後に白いボタンに変わり、その後、ビデオアイコンに変わります。



1-34) 「アルバム」:メニュー項目の変更 (1/2)

「アルバム」のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、コンパクトに使いやすく変更しました。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




赤枠部分のメニューを削除しました。
※「メモリ使用状況」も削除しました。


1-34) 「アルバム」:メニュー項目の変更 (2/2)

「アルバム」の1件表示画面のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、メニュー項目「プリントサービスで印刷」は「印刷」に名称を変更しました。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



赤枠部分のメニューを削除しました。

メニュー名を「印刷」に
変更しました。

1-35) 文字入力:12キーBOARDのレイアウト変更


12キーBOARDのレイアウト・デザインを変更し、スッキリと迷わないボタン配置に変更しました。




ひらがな漢字入力中は設定キーとスペースキーが非表示となります。



ひらがな漢字入力中も設定キーは表示されたままとなります。



英字入力中は設定キーが非表示となり、
スペースキーの位置が変更となります。




英字入力前と入力中で
設定キー／スペースキーは固定されたままとなります。

1-36) エモパー アプリのアイコンを追加

アプリ一覧画面にエモパー アプリのアイコンが表示されます。アイコンをロングタッチして、ショートカットとしてホーム画面に追加することもできます。


Android™ 8.0 (更新後)



1-37) なめらか倍速表示の通知機能を追加

新しいアプリをインストールすると、なめらか倍速表示機能についての通知が表示されるようになりました。通知から、なめらか倍速表示をONに設定することができます。

Android™ 8.0 (更新後)



<なめらか倍速表示の設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[AQUOS便利機能]→[なめらか倍速表示]
- ② 表示されるアプリの「」/「」をタップしてON/OFFを設定します。

表示するアプリの一覧は「最近使用したアプリ」/「すべてのアプリ」をタップして切り替えることができます。

アプリケーションによっては効果が得られない、または動作に支障が出ることがあります。その場合は、「なめらか倍速表示」をOFFにしてください。


1-38) ステータスアイコン

一部のステータスアイコンを変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




1-39) 充電:電源OFF状態での充電画面の変更

Android™ 7.0(従来)では電源OFF状態で充電を開始すると、充電ランプのみ点灯して充電していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、電源OFF状態で充電を開始するとロゴ画面を表示し、電池画像を5秒程度表示するようになりました。

電池画像では、パーセントによる残量表示を行います。

Android™ 8.0 (更新後)




1-40) 通知

Android™ 8.0(更新後)では、通知に関する仕様を変更します。

[設定]→[アプリと通知]→[アプリ情報]→設定するアプリを選択→[アプリの通知]と操作し、各アプリ毎に設定することとなります。

Android™ 7.0(従来)でアプリ内に通知設定を持っていたアプリは、仕様が変更されることで設定値が変更になりますので、あらためて設定してください。

Android™ 8.0 (更新後)



1-41) 通知チャンネルの対応

アプリの通知種類ごとに通知カテゴリが分かれており、通知カテゴリ単位で重要度や音、バイブレーションなどを設定できるようになりました。

※ 電話通知を利用した例です。



<設定画面の表示方法>

- ① 通知をロングタッチ
- ② 「すべてのカテゴリ」を選択する

1-42) スヌーズ機能の対応

後で知らせて欲しい通知を間隔指定して再度通知できるようになりました。



<スヌーズ機能の操作方法>

- ① お知らせパネルで通知を左にスライド※
 - ② [⌚]→時間指定(15分／30分／1時間／2時間)
- ※ 左にスライドしすぎると通知が削除されてしまうので、ご注意ください。

1-43) オートファイルの対応

アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになりました。

※ Twitterを利用した例です。

※ 事前にログイン情報を登録する必要があります。一度ログインを行い、パスワードを保存してください。




1-44) スマートテキスト選択の対応

テキスト選択の際に、該当箇所をダブルタップするだけで住所や電話番号のみを選択することができるようになりました。これまでの指でなぞる選択方法より、早く、ミスなく、必要な部分だけを選択できます。


さらに、住所を選択するとGoogleマップアプリ、電話番号を選択すると電話アプリがショートカット表示されるので、次の動作もスムーズに行えます。

Android™ 8.0 (更新後)



1-45) 「設定」アプリ:構成の変更

シンプル化するため、カテゴリーの統合を行いました。



赤枠:名称変更、統合した項目

- ①「au設定メニュー」「auお客さまサポート」
→「au設定」
- ②「プロフィール」
→「電話番号」
- ③「通知」「アプリ」
→「アプリと通知」
- ④「ヒカリエモーション」「ディスプレイ」
→「ディスプレイ」
- ⑤「便利機能」「エモバー」
→「AQUOS便利機能」
- ⑥「Wi-Fi」「データ通信」「もっと見る」
→「ネットワークとインターネット」
※「もっと見る」内の『NFC／おサイフケータイ設定』は⑩「接続済みの端末」に移動しました。
- ⑦「Bluetooth」「印刷」
→「接続済みの端末」
※「もっと見る」内の『NFC／おサイフケータイ設定』もこちらに移動しました。
- ⑧「位置情報」「ロックとセキュリティ」
→「セキュリティと現在地情報」
- ⑨「アカウント」
→「ユーザーとアカウント」
- ⑩「位置情報」「ロックとセキュリティ」「日付と時刻」「端末設定」
→「システム」

青枠:新たに追加した項目

「よくあるご質問」

黄枠:削除した項目

「通話」

※「電話」アプリの「設定」から設定できます。

「メモリ」

1-46) 「設定」アプリ: 電池表示

「設定」アプリ「省エネ&バッテリー」内項目の電池画面において、電池残り予測時間および充電完了時間が表示されます。また、ロック画面でも充電完了時間が表示されます。

電池残り予測時間および充電完了時間はリアルタイムで情報を更新しています。




1-47) 「時計」アプリ: アラーム機能

音量ボタンの設定項目が変更となります。

Android™ 7.0(従来)で「何もしない」に設定していた場合は、Android™ 8.0(更新後)では「音量の調整」に変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




2-1) ロック画面:ショートカット機能の削除

ロック画面の仕様が変更され、「ロック画面のショートカット」が非搭載になります。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



2-2) 「電話帳」アプリ: 電話帳編集画面


電話帳編集画面で連絡先を登録するアカウントの変更機能を削除します。
登録されているアカウントの確認は可能です。



2-3) 「音声検索」アプリアイコンの削除

ホームアプリの「音声検索」アプリアイコンが表示されなくなります。
音声検索はGoogle 検索ウィジェットやクイック検索ボックスなどで利用できます。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



「音声検索」アイコンが
表示されなくなります。

「音声検索」は、
クイック検索ボックスなどで
起動します。

2-4) 「電話帳」アプリ:自局電話番号表示の変更

「電話帳」アプリのプロフィールからau ICカードの自局電話番号を確認する機能を廃止します。「電話帳」アプリのユーザー情報に電話番号やメールアドレスを登録することはできます。

※ au ICカードの自局電話番号の確認は、「設定」アプリの「電話番号」で確認できます。

Android™ 7.0 (従来)



「プロフィール」を廃止しました。

Android™ 8.0 (更新後)



タップすると編集できます。



「設定」アプリで自局電話番号を確認できます。

<ユーザー情報の設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]
- ② [≡]→[設定]
- ③ [ユーザー情報]

2-5) 「電話帳」アプリ:検索条件設定機能の削除

Android™ 7.0(従来)では「[?]」→[設定・管理]の「検索設定」で検索の条件を設定することができましたが、Android™ 8.0(更新後)では「検索設定」を廃止し、すべての条件で検索します。



「検索設定」を廃止しました。

2-6) 「電話帳」アプリ: メモリ登録件数表示廃止

「電話帳」に登録している連絡先の登録件数が非表示となります。

ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]→[≡]→アカウントを選択すると、選択したアカウントに登録されている連絡先と件数が確認できます。



2-7) 「電話」アプリ: 発信中画面

Android™ 7.0(従来)の発信中画面で表示されていた「音量・音質」、「音声メモ」、「メニュー」を非表示とし、シンプルな構成に変更しました。



2-8) 「電話」アプリ:迷惑電話撃退サービス

[通話設定]→[着信拒否]→[迷惑電話撃退サービス]と操作し、電話番号リスト画面時のメニューから「変更」を削除します。



2-9) 「アルバム」アプリ:mixi連携機能の削除

「アルバム」アプリのメニュー項目「アカウント設定と同期」を廃止しました。



「アカウント設定と同期」を
廃止しました。

mixiとの同期を行う場合は、Android用mixi公式アプリをご利用ください。

2-10) 「アルバム」アプリ:検索機能の変更

メニューを見やすくするため、「検索」を廃止しました。写真や動画を探す場合は、「表示切替」「絞り込み」にある条件で絞り込んで探すことができます。

Android™ 7.0 (従来)




メニュー項目から検索を廃止しました。

Android™ 8.0 (更新後)



右にスライド



画面を左端から右へスライドすると表示切替／絞り込み欄が表示され、写真や動画を探すことができます。

2-11) チャイルドロック機能の削除

「チャイルドロック」を削除します。

Android™ 8.0(更新後)は「画面の固定」機能をご利用ください。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



<「画面の固定」の設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[セキュリティと現在地情報]→[画面の固定]