

Android 8.0 OSアップデートにおける 追加・変更／削除項目について

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
1	ホームアプリ:AQUOS Homeの搭載	ホームアプリ「Feel Home」を「AQUOS Home」に変更します。	23
2	「電話帳」アプリ:電話帳一覧画面	電話帳一覧画面の構成を変更します。	24
3	「電話帳」アプリ:電話帳詳細画面	電話帳詳細画面のメニューにおいて、「特番付加発信」の起動手順を変更し、「発信前に番号を編集」、「ボイスメールに転送」を追加します。	25
4	「電話帳」アプリ:グループ機能	「電話帳」アプリの「グループ」の表示方法を変更します。 従来の「グループ」ごとの着信音設定を廃止します。 グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能を追加します。	26
5	「電話」アプリ:ダイヤル画面	ダイヤル画面の構成および仕様が変更となります。 登録済みの連絡先に含まれる番号を入力すると、該当の連絡先が表示されます。 また、ダイヤル画面のメニューから「P付加」を無くし、「2秒間の停止を追加」と「待機を追加」を追加します。	27

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
6	「電話」アプリ:通話履歴画面 (一覧／詳細)	通話履歴の一覧画面および1件詳細画面の構成および仕様が変更となります。 Android™ 8.0(更新後)では、タブの位置が画面上部に移動し、発信履歴と着信履歴は同じ画面で確認できます。 最大件数が、以下のように変わります。 ■ Android™ 7.0(従来) 発信履歴が最大100件、着信履歴が最大100件、合計で最大200件 ■ Android™ 8.0(更新後) 発信と着信の履歴の合計で最大500件	29
7	「電話」アプリ:連絡先をタブ内に表示	Android™ 7.0(従来)では「電話」アプリから「電話帳」アプリを起動して連絡先を確認していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、連絡先タブをタップして「電話」アプリを利用しながら連絡先が確認できるようになります。	31
8	「電話」アプリ:着信中画面	着信中の画面の仕様が変更となります。Android™ 8.0(更新後)では「  」を上スライドして応答します。	32
9	「電話」アプリ:通話中画面	通話中画面の仕様が変更となります。電話を終了するには「  」をタップしてください。	33
10	「電話」アプリ:クイック返信の履歴表示	着信に応答できない時、クイック返信で「すみません、今出られません」などの返信を返すと、SMSアプリのメールボックスではなく、電話アプリの通話履歴(連絡先の詳細)に履歴を残す仕様になります。	35

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
11	ピクチャー・イン・ピクチャーの対応	ディスプレイ上に小さな小窓を表示させ、複数の画面を同時に表示できるようになります。	36
12	通知:バックグラウンドでアプリが実行中の通知の表示	アプリがバックグラウンドで実行されている場合、通知欄に実行中のアプリ名が表示されます。	37
13	通知:通知の表示改善	画面に表示しきれていない通知を誤って消去することが無いように、通知を一番下までスクロールすると「すべて消去」が表示されるように変更します。また、通知数が多い場合は、通知がアイコンで一行表示されるようになり見やすくなります。	38
14	通知:アプリアイコンバッジについて	アプリアイコンバッジは通知と連動しています。アプリによっては起動してもアイコンバッジが消えない場合がございますので、アイコンバッジを消したい場合には、ステータスバーを下にスライドして通知を左右にスワイプするなどして通知を削除してください。	39
15	auベーシックホーム初回利用時のバッチの表示設定の追加	auベーシックホームを初めて使う場合に、電話アイコンおよびアプリアイコンに通知バッチを表示するためのガイダンスが表示されます。	40

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
16	ロック画面:ロックフォトシャッフル対応	ロックフォトシャッフル機能を追加します。ONに設定すると、ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙が、設定したフォルダの画像をシャッフルし切り替わります。 ※Android™ 8.0に更新後、機能はOFFに設定されております。	41
17	ロック画面:ロック解除時のメッセージ文言の変更	パターン/ロックNo./パスワードの認証失敗時の文言を変更します。	42
18	ロック画面/ホーム画面の文字色変動機能の対応	背景色によって、ロック画面やホーム画面の文字色が自動で変更されるようになります。	43
19	ホームアプリ:ショートカット機能の搭載	ホーム画面/アプリ一覧画面でアプリアイコンをロングタッチして、表示することができる「ショートカット機能」を利用できます。「ショートカット機能」をタップすると、選択した機能を直接起動できます。 カメラ・アルバムアプリなどで利用できます。	44
20	ホームアプリ:マルチウィンドウ画面	マルチウィンドウ利用中に「  」をタップしたときの分割範囲を、より見やすくなるよう変更します。	45
21	ホームアプリ:Google Duoの追加	Google Duoを追加します。ビデオ通話を利用できます。	46
22	「電話帳」アプリ:新規登録画面	「電話帳」アプリの新規登録画面の表示を一部変更します。名前とよみにミドルネーム、敬称を追加し、住所データを1つのフィールドで入力できるよう、より使いやすくします。	47

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
23	「電話」アプリ:クイックアクセス (お気に入り)画面	お気に入りに設定した連絡先に限らず、よく通話する相手の連絡先も表示されるよう変更します。	48
24	「電話」アプリ:通話中の割込着信画面	通話中の割込着信について仕様が変更となります。 応答する場合は「  」を上、着信を拒否して終了させるには「  」を下にスライドしてください。	49
25	「電話」アプリ:切替通話画面	通話中の切替通話について通話相手を切り替えるキーのデザインと位置が変更となります。	50
26	「電話」アプリ:三者通話画面	通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変更します。切替通話画面で「統合」をタップするとグループ通話を開始できます。「管理」をタップして、グループ通話オプションを利用することができます。	51
27	「電話」アプリ:設定	「電話」アプリの設定の表示順(階層)や内容が変わります。	52
28	「コンテンツマネージャー」アプリ:機能 変更	コンテンツマネージャーの機能「ファイル管理」をタップすると、ファイルアプリが起動するようになります。 また、「再生プレーヤー変更」、「再生プレーヤー一覧」を削除します。	53
29	「ファイル」アプリ:ファイル管理アプリ の追加	ファイルアプリが追加されます。データの管理を行うことができます。	55
30	「カメラ」アプリ:保存先確認ダイアログ	「カメラ」起動時に、保存先をmicroSDメモリーカードにするか確認ダイアログを表示します。	56

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
31	「カメラ」アプリ: インカメラ／アウトカメラ切替アイコン	インカメラとアウトカメラの切替ボタンのグラフィックを変更します。	57
32	「カメラ」アプリ: 設定バーの自動調節	撮影モードが「おすすめプラス」などの場合に表示されるホワイトバランスなどの設定バーで、「AUTO」の場合はスライダーの位置が設定値に応じて自動的に変化ようになります。Android™ 7.0(従来)では「AUTO」のときの値を確認できなかったため、より使いやすくなります。	58
33	「カメラ」アプリ: アイキャッチセルフィーの対応	サブカメラでセルフタイマー撮影をする際に、サブカメラのレンズに視線を集めるアニメーション(アイキャッチセルフィー)を表示します。撮影時に起こりがちな目線のズレも解消できます。	59
34	「カメラ」アプリ: 動画撮影開始・停止時のボタン切替対応	動画撮影開始時にボタン押下後すぐに白いボタンに表示が変わり、実際に撮影が開始された時に赤いボタンに変わります。 動画撮影停止時は、押下直後に白いボタンに変わり、その後、ビデオアイコンに変わります。	60
35	「アルバム」アプリ: メニュー項目の変更	「アルバム」のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、コンパクトに使いやすく変更します。 「アルバム」の1件表示画面のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、メニュー項目「プリントサービスで印刷」は「印刷」に名称を変更します。	61

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
36	文字入力:12キーボードのレイアウト変更	12キーボードのレイアウト・デザインを変更し、スッキリと迷わないボタン配置にします。	63
37	エモパーアプリのアイコンを追加	アプリ一覧画面にエモパーアプリのアイコンを表示します。アイコンをロングタッチして、ショートカットとしてホーム画面に追加することもできます。	64
38	ステータスアイコン	一部のステータスアイコンを変更します。	65
39	充電:電源OFF状態での充電画面の変更	Android™ 7.0(従来)では電源OFF状態で充電を開始すると、充電ランプのみ点灯して充電していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、電源OFF状態で充電を開始するとロゴ画面を表示し、電池画像を5秒程度表示するようになります。 ※電池画像では、パーセントによる残量表示を行います。	66
40	通知	Android™ 8.0(更新後)では、通知に関する仕様を変更します。 Android™ 7.0(従来)でアプリ内に通知設定を持っていたアプリは、仕様が変更されることで設定値が変更になることがありますので、あらためて設定してください。	67
41	通知チャンネルの対応	アプリの通知種類ごとに通知カテゴリが分かれており、通知カテゴリ単位で重要度や音、バイブレーションなどを設定できるようになります。	68
42	スヌーズ機能の対応	後で知らせて欲しい通知を間隔指定して再度通知できるようになります。	69

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
43	オートフィルの対応	アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになります。	70
44	スマートテキスト選択の対応	テキスト選択の際に、該当箇所をダブルタップするだけで住所や電話番号のみを選択することができるようになります。これまでの指でなぞる選択方法より、早く、ミスなく、必要な部分だけを選択できます。 さらに、住所を選択するとGoogle マップアプリ、電話番号を選択すると電話アプリがショートカット表示されるので、次の動作もスムーズに行えます。	71
45	「設定」アプリ:構成の変更	シンプル化するため、カテゴリーの統合を行います。	72
46	「設定」アプリ:カメラ起動	電源ボタンを2回押してカメラを起動する方法を変更します。	73
47	「設定」アプリ:電池表示	「設定」アプリ「省エネ&バッテリー」内項目の電池画面において、電池残り予測時間および充電完了時間が表示されます。 また、ロック画面でも充電完了時間が表示されます。	74

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
48	「時計」アプリ:アラーム機能	音量ボタンの設定項目が変更となります。 ■ Android™ 7.0(従来) 何もしない／解除／スヌーズ ■ Android™ 8.0(更新後) 音量の調整／解除／スヌーズ Android™ 7.0(従来)で「何もしない」に設定していた場合は、Android™ 8.0(更新後)では「音量の調整」に変更します。	75
49	ロック画面:充電中ガイダンス表示の変更	ロック画面における充電中ガイダンス表示がAndroid標準となります。 ■ Android™ 7.0(従来) 充電しています／急速充電しています／低速充電しています ■ Android™ 8.0(更新後) 充電中／急速充電中／低速充電中+充電完了までの予測時間	—
50	電子書籍GALAPAGOS:名称・アイコン変更	COCORO+ブランド統一化に伴い、「電子書籍 GALAPAGOS」から「COCORO BOOKS」へ名称およびアイコンを変更します。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
51	「電話帳」アプリ:自動統合機能の追加	すでに登録されている連絡先と内容が同じ連絡先を登録した場合に、1つの連絡先としてまとめて表示されることがあります。	—
52	「電話」アプリ:機能利用中の電話着信画面	シンクコールOFFに設定時、機能利用中に電話着信があった場合に表示されるメニューを変更します。 ■ Android™ 7.0(従来) 拒否／応答 ■ Android™ 8.0(更新後) 拒否／電話に出る	—
53	「電話」アプリ:非通知着信表示	相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合にディスプレイに表示される文言を変更します。 ■ Android™ 7.0(従来) 「非通知設定」(ID Unsent) 「公衆電話」(Payphone) 「通知不可能」(Not Support) ■ Android™ 8.0(更新後) 「非通知設定」(Private number) 「公衆電話」(Payphone) 「不明」(Unknown)	—
54	「カメラ」アプリ:名称変更	カメラアプリの名称を「SHカメラ」から「カメラ」に変更します。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
55	「カメラ」アプリ:セルフタイマーの秒数変更	「カメラ」アプリの「セルフタイマー」の秒数をメイン(10秒&2秒)／イン(5秒&2秒)からメイン(10秒&5秒)／イン(5秒&3秒)に変更します。	—
56	「カメラ」アプリ:セルフタイマーメニュー名	「タイマー」のメニュー名が「セルフタイマー」に変更となります。 設定項目名が「XX秒タイマー」から「XX秒」に変更となります。	—
57	「カメラ」アプリ:設定画面のON／OFFスイッチ	設定メニューのON／OFF切り替えを、リスト方式からスイッチ方式に変更します。	—
58	「カメラ」アプリ:撮影画面のナビゲーションバーの色変更	ナビゲーションバーの色を薄暗くして撮影時に目立たないようにします。	—
59	「カメラ」アプリ:シャッター音量の調整	シャッター音量を小さく調整します。	—
60	「アルバム」アプリ:Google Photoアップロード画像閲覧対応	Google Photoにアップロードされた画像がアルバムで閲覧可能となります。	—
61	「アルバム」アプリ:AQUOS TVへの出力	アルバムより、静止画・動画をAQUOS(Android TV)へ出力できるようになります。	—
62	「アルバム」アプリ:レイアウト	Android™ 8.0(更新後)ではアルバムのレイアウトをグリッド表示に変更します。 [⋮]→[設定]→[サムネイル表示着替]と操作してレイアウトを表示に変更できます。	—
63	エモパーの進化	エモパー バージョン7.0にアップデートします。	—
64	AQUOS便利機能	「便利機能」を「AQUOS便利機能」に変更します。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
65	「設定」アプリ:Cast通知機能	周辺にCast接続可能な機器がある場合にお知らせが通知されるようになります。	—
66	「設定」アプリ:ヒカリエモーション一括設定追加	ヒカリエモーションの一括ON/OFF設定を追加します。長エネ設定時にヒカリエモーション単独のON/OFFが可能となります。	—
67	「設定」アプリ:ストレージ機能追加	「空き容量を増やす」をタップするとダウンロードしたデータやほとんど使われないアプリなどを削除してストレージの空き容量を増やすことができるようになります。	—
68	「設定」アプリ:ユーザーとアカウント機能追加	「緊急時情報」にプロフィール情報や連絡先を登録したり、「自動的にデータを同期」でアプリがデータの自動更新をするよう設定できるようになります。	—
69	「設定」アプリ:セキュリティと現在地情報の位置情報機能追加	「アプリレベルの権限」で位置情報の利用を許可するアプリを設定したり、「スキャン」で位置情報サービスやアプリが、位置情報の精度向上のためにWi-FiネットワークやBluetooth機器をスキャンするか設定できるようになります。	—
70	「設定」アプリ:システムのリセット機能追加	「アプリの設定をリセット」でアプリに設定した内容をすべてリセットできるようになります。	—
71	「設定」アプリ:音の機能名変更	機能名が「通知を非表示」から「マナーモードの詳細設定」に変更となります。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
72	タップ&ペイアプリ:表示方法変更	[設定]→[接続済みの端末]→[NFC／おサイフケータイ設定]→[タップ&ペイ]と操作するとタップ&ペイアプリを利用できます。	—
73	SIM 未挿入時メッセージの変更	SIM 未挿入時のメッセージ表示を「SIMカードが挿入されておられません-緊急通報のみ」から「SIMカードが挿入されていません-通信サービスはありません」へ変更します。	—
74	スクリーンショット撮影時の音量調整	スクリーンショット撮影時の音量を小さく調整します。	—
75	プリセットサウンド追加	下記の着信音・お知らせ音を追加します。 ・着信音 1 (光の花) ・着信音 2 (湖畔) ・着信音 3 (ロボスピーカー) ・着信音 4 (マリオネット) ・お知らせ音 2 (ティータイム)	—
76	ヘッドセットボタン押下時の動作変更	ヘッドセットのボタンを押した際の動作を変更します。 ■ Android™ 7.0(従来) 通話中ヘッドセットボタン短押しでミュート 通話中ヘッドセットボタン長押しで終話 ■ Android™ 8.0(更新後) 通話中ヘッドセットボタン短押しで終話 通話中ヘッドセットボタン長押しでミュート	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
77	「時計」アプリ:機能変更	アプリ名とアプリアイコンを変更します。 ・「アラーム・時計」→「時計」 ■ アラーム機能について アラームの音量を設定する手順が変更になります。 手動で操作するまで、アラームが止まらないようにする設定を追加します。 ■ 時計機能について 世界各地の時刻を追加するアイコンが変更になります。 「時刻に秒を表示」機能を追加します。 ■ タイマー機能について タイマー計測中に時間を1分追加するアイコン、カウントダウンをリセットするアイコン、タイマーを追加するアイコン、タイマーを削除するアイコンが変更になります。 タイマー鳴動時にバイブレーションを動作させる機能を追加します。 ■ ストップウォッチ機能について ラップタイム／スプリットタイムを計測するアイコン、計測結果をリセットするアイコンが変更になります。 計測をストップしているときに、計測結果を共有できる機能を追加します。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
78	ステータスパネル:機能ボタン	ステータスパネルに表示される機能ボタンの名称が変更になるものがあります。 Android™ 7.0(従来) → Android™ 8.0(更新後) ・ワイヤレス出力 → キャスト ・Wi-Fiテザリング → アクセスポイント ・モバイルライト → ライト ・位置情報 → 現在地 ・自動画面回転 → 画面回転	—
79	Bluetooth:音量制御機能	AVRCPのAbsolute Volumeに対応します。 接続する機器が同様にAVRCP1.4のAbsolute Volume対応だった場合は、接続機器の音量アップ/ダウン操作で、本製品側のメディア音量を直接変更できるようになります。	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
1	ロック画面:ショートカット機能の削除	ロック画面の仕様が変更され、「ロック画面のショートカット」が非搭載になります。	76
2	「電話」アプリ:発信中画面	Android™ 7.0(従来)の発信中画面で表示されていた「音量・音質」、「音声メモ」、「メニュー」を非表示とし、シンプルな構成に変更します。	77
3	「電話帳」アプリ:電話帳編集画面	電話帳編集画面で連絡先を登録するアカウントの変更機能を削除します。 登録されているアカウントの確認は可能です。	78
4	「音声検索」アプリアイコンの削除	ホームアプリの「音声検索」アプリアイコンが表示されなくなります。 音声検索はGoogle 検索ウィジェットやクイック検索ボックスなどで利用できます。	79
5	「電話帳」アプリ:自局電話番号表示の変更	「電話帳」アプリのプロフィールから自局電話番号を確認する機能を廃止します。「電話帳」アプリのユーザー情報にご自分の情報を登録することで、引き続き電話帳アプリで電話番号やメールアドレスを確認することができます。	80

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
6	「電話帳」アプリ:検索条件設定機能の削除	Android™ 7.0(従来)では「  」→[設定・管理]の「検索設定」で検索の条件を設定することができましたが、Android™ 8.0(更新後)では「検索設定」を廃止し、すべての条件で検索します。	81
7	「電話帳」アプリ:メモリ登録件数表示廃止	「電話帳」に登録している連絡先の登録件数が非表示となります。 ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]→  →アカウントを選択すると、選択したアカウントに登録されている連絡先と件数が確認できます。	82
8	「電話」アプリ:迷惑電話撃退サービス	[通話設定]→[着信拒否]→[迷惑電話撃退サービス]と操作し、電話番号リスト画面時のメニューから「変更」を削除します。	83
9	「アルバム」アプリ:mixi連携機能の削除	「アルバム」アプリのメニュー項目「アカウント設定と同期」を廃止します。	84
10	「アルバム」アプリ:検索機能の変更	メニューを見やすくするため、「検索」を廃止します。写真や動画を探す場合は、「表示切替」「絞り込み」にある条件で絞り込んで探すことができます。	85
11	チャイルドロック機能の削除	「チャイルドロック」を削除します。 Android™ 8.0(更新後)は「画面の固定」機能をご利用ください。	86

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
12	ロック画面:音楽再生時のアルバムジャケット画像の非表示設定を廃止	「ロック画面の通知」の設定が「通知をすべて表示しない」に設定されている場合に、音楽再生時のアルバムジャケット画像が非表示となる設定を廃止します。	—
13	「NFC」ウィジェット:削除	Android™ 8.0へアップデート後、ウィジェットを削除します。「NFC」機能のON/OFF切り替えはステータスパネルなどから行えます。	—
14	「電話帳」アプリ:連絡先全件インポート/エクスポート一部機能削除	「電話帳」アプリについて以下の機能を廃止します。 ・全件エクスポート時のグループ情報出力 ・全件インポート(上書き)時のグループ情報取り込み ・全件エクスポート時のプロフィール情報出力 ・全件インポート(上書き)時のプロフィール情報登録 ・連絡先内データ表示 ・連絡先内特定のデータを選択	—
15	「電話帳」アプリ:アカウント切り替え/アカウント間コピー機能の削除	「電話帳」アプリで連絡先を登録中にアカウントの切り替えができなくなります。また、「設定・管理」メニュー項目内の「アカウント間コピー」を削除します。	—
16	文字入力:「予測変換」の削除	変換候補の精度を改善し、常に予測変換を表示するように変更しました。	—
17	文字入力:アプリ連携の「電話帳」削除	文字入力時に「アプリ連携・引用(マッシュルーム)」の「電話帳」から電話帳データを引用する機能を削除します。	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
18	文字入力:「変換機能」の「入力ミス補正」削除	文字入力の「入力ミス補正」項目を削除します。	—
19	文字入力:スキンの変更	Android™ 8.0(更新後)では文字入力のスキンがNeutral/Cool/High Contrastの3つとなります。 キーボードの設定をリセットした場合は、Neutralとなります。 以下のスキンが非搭載となります。 • Standard • ModernRetro • Monotone • WarmConfort • StylishActive • ClearSmooth	—
20	「アルバム」アプリ:「全天球画像」を削除	「アルバム」の「絞り込み」から「全天球画像」を削除します。	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
21	「設定」アプリ:Miracast	「設定」アプリのメニュー名を変更します。 ・「ワイヤレス出力」→「キャスト」 起動時にヘルプ画面が表示されなくなります。 メニュー内の「ヘルプ」を削除します。 ON/OFF切り替え表示をメニュー内の「ワイヤレスディスプレイの有効化」に変更します。	—
22	モバイルライトの自動消灯機能を削除	Android™ 8.0(更新後)ではユーザー操作でのみ消灯可能となります。	—
23	「Clip Now」アプリ:URL保存機能の削除	Chrome閲覧中に「Clip Now」で撮影したときのURL保存機能を廃止します。	—
24	ツイストマジック削除	「ツイストマジック」を削除します。 Android™ 8.0(更新後)は「履歴キー」をダブルタップするとツイストマジック同様に直前に使用していたアプリを起動できます。	—
25	FeliCa PUSH機能の削除	おサイフケータイをリーダー／ライターなどにかざして、ブラウザのURLなどを受信し、対応Webブラウザや対応アプリの起動通知を受信する「FeliCa PUSH」機能を廃止します。	—
26	「体験しよう！」アプリ:削除	「体験しよう！」アプリを削除します。	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。


※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)

NO	機能名	機能概要	説明ページ
27	フォトスクリーンセーバー:削除	フォトスクリーンセーバー機能を削除します。	—

1-1) ホームアプリ:AQUOS Homeの搭載

ホームアプリ「Feel Home」を「AQUOS Home」に変更します。

「Feel Home」で設定していたアイコンやウィジェットの配置は「AQUOS Home」に引き継がれますが、1画面に収まりきらないアイコンがある場合は次ページを追加して配置します。



1-2) 「電話帳」アプリ:電話帳一覧画面

電話帳一覧画面の構成を変更します。

お気に入りに設定している連絡先は、一覧内の★部分に表示されるようになります。

Android™ 7.0 (従来)



タブ／アカウントの種類の表示を変更します。

Android™ 8.0 (更新後)



左側にインデックスが表示され、電話帳一覧が見やすくなります。スクロールバー操作時にタブが表示される場合があります。

<電話帳の表示方法>

① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]

1-3) 「電話帳」アプリ:電話帳詳細画面

電話帳詳細画面のメニューにおいて、「特番付加発信」の起動手順を変更し、「発信前に番号を編集」、「ボイスメールに転送」を追加します。



1-4) 「電話帳」アプリ:グループ機能

「電話帳」アプリの「グループ」の表示方法を変更します。

従来の「グループ」ごとの着信音設定を廃止します。

グループのメンバーにメール送信、メッセージ送信機能を追加します。



1-5) 「電話」アプリ:ダイヤル画面 (1/2)

ダイヤル画面の構成を変更します。登録済みの連絡先に含まれる番号を入力すると、該当の連絡先が表示されます。



<ダイヤル画面の表示方法>

① ホーム画面→[📞]→[📱]

1-5) 「電話」アプリ:ダイヤル画面 (2/2)

ダイヤル画面のメニューから「P付加」を無くし、「2秒間の停止を追加」と「待機を追加」を追加します。

- ・ 2秒間の停止(,)の後ろに入力した番号は、電話がつながった約2秒後にプッシュ信号として自動的に送信されます。
- ・ 待機(;)の後ろに入力した番号は、電話がつながったあとに「はい」を選択してプッシュ信号として送信できます。



1-6) 「電話」アプリ:通話履歴画面(一覧／詳細)(1/2)

通話履歴の一覧画面および1件詳細画面の仕様が変更となります。

Android™ 8.0(更新後)では、タブの位置が画面上部に移動となり、
発信履歴と着信履歴は同じ画面で確認できます。

最大件数が、以下のように変わります。


- Android™ 7.0(従来):発信履歴が最大100件、着信履歴が最大100件、合計で最大200件
- Android™ 8.0(更新後):発信と着信の履歴の合計で最大500件

Android™ 7.0 (従来)



発信履歴


+



着信履歴

▶

Android™ 8.0 (更新後)



「🕒」をタップして発信履歴／
着信履歴を確認できます。



29

1-6) 「電話」アプリ:通話履歴画面(一覧/詳細)(2/2)

通話履歴の1件詳細画面が以下のように変更となります。

1件詳細画面で、相手との発着信のやりとりを一覧で確認できるようになります。



<通話履歴の1件詳細画面の表示方法>

① ホーム画面→[電話]→[履歴]


② 通話履歴をタップ→[通話の詳細]

※ SMSを送信する場合は、通話履歴をタップ→[メッセージを送信]と操作してください。

1-7) 「電話」アプリ:連絡先をタブ内に表示

Android™ 7.0(従来)では「電話」アプリから「電話帳」アプリを起動して連絡先を確認していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、連絡先タブをタップして「電話」アプリを利用しながら連絡先が確認できるようになります。

Android™ 7.0 (従来)



「電話帳」アプリが起動します。

Android™ 8.0 (更新後)




赤枠の連絡先タブをタップすると、連絡先がタブの下に表示されます。

1-8) 「電話」アプリ:着信中画面

着信中の画面の仕様が変更となります。Android™ 8.0(更新後)では「📞」を上スライドして応答します。

Android™ 7.0 (従来)



「応答」／「着信拒否」を
下にスライドして応答、
または着信を拒否できます。

Android™ 8.0 (更新後)



赤枠内を上スライドすると着信応答できます。
また、下スライドすると着信を拒否できます。




赤枠内のメニューを上スライドすると
着信転送／伝言メモが
利用できます。

1-9) 「電話」アプリ:通話中画面(1/2)

通話中画面の仕様が変更となります。電話を終了するには「」をタップしてください。

通話中に電話帳を利用する場合は、→ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→「電話帳」と操作してください。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



「メニュー」をタップすると「くっきりトーク」、
「スロートーク」、「音声メモ」が利用できます。

1-9) 「電話」アプリ:通話中画面 (2/2)

通話中に表示するダイヤル画面の仕様が変更となります。



通話中にダイヤル画面を表示するには、通話中画面で「キーパッド」をタップしてください。通話中画面に戻る場合は「×」をタップしてください。



1-10) 「電話」アプリ:クイック返信の履歴表示

着信に応答できない時、クイック返信で「すみません、今出られません」などの返信を返すと、SMSアプリのメールボックスではなく、電話アプリの通話履歴(連絡先の詳細)に履歴を残す仕様になります。

Android™ 8.0 (更新後)



通話履歴画面の「電話帳に登録している写真」をタップすると履歴が出てきます。


1-11) ピクチャー・イン・ピクチャーの対応

ディスプレイ上に小さな小窓を表示させ、複数の画面を同時に表示できるようになります。

[設定]→[アプリと通知]→[詳細設定]→[特別なアプリアクセス]→[PIP]と操作すると、
ピクチャー・イン・ピクチャーで利用できるアプリを設定することができます。

※ Googleマップのナビを利用した例です。

Android™ 8.0 (更新後)



ナビを起動した状態で「」を
タップすると小窓画面に
切り替わります。



表示された小窓は画面上を
移動させることができます。



小窓をタップすると「×」と「」が
表示されます。
×: タップすると小窓が閉じます。
: タップすると元のサイズに戻ります。

1-12) 通知:バックグラウンドでアプリが実行中の通知の表示

アプリがバックグラウンドで実行されている場合、通知欄に実行中のアプリ名が表示されます。
バックグラウンドでの実行が終了すると通知は削除されます。

Android™ 8.0（更新後）



1-13) 通知:通知の表示改善

画面に表示しきれない通知を誤って消去することが無いように、
通知を一番下までスクロールすると「すべて消去」が表示されるように変更します。
また、通知数が多い場合は、通知がアイコンで一行表示されるようになります。

Android™ 8.0（更新後）



通知が多い場合は一行表示で
まとめられます。



通知を下にスクロールすると
「すべて消去」が表示されます。
タップすると、
通知を一括で消去できます。

1-14) 通知:アプリアイコンバッジについて

アプリアイコンバッジは通知と連動しています。

アプリによっては起動してもアイコンバッジが消えない場合がございますので、アイコンバッジを消したい場合には、ステータスバーを下にスライドして通知を左右にスワイプするなどして通知を削除してください。



1-15) auベーシックホーム初回利用時のバッチの表示設定の追加


auベーシックホームを初めて使う場合に、

電話アイコンおよびアプリアイコンに通知バッチを表示するためのガイダンスが表示されます。

※ 画通知を表示する設定をしなかった場合(下図の手順を実施しなかった場合)、アイコンにバッジが表示されません。

※ ホームアプリを変更するには、ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ホーム切替]と操作してください。

Android™ 8.0 (更新後)



1-16) ロック画面:ロックフォトシャッフル対応

ロックフォトシャッフル機能を追加します。ONに設定すると、ロック画面を表示するたびにロック画面の壁紙が、設定したフォルダの画像をシャッフルし切り替わります。

※ Android™ 8.0に更新後、機能はOFFに設定されております。



<ロックフォトシャッフルの設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ディスプレイ]→[壁紙]→[ロックフォトシャッフル]
- ② 「OFF」をタップして「ON」に切り替える
- ③ ロックフォトシャッフルで表示させるフォルダを選択

※ ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[ツール]→[ファイル]→[⋮]→[新しいフォルダ]と操作すると新しいフォルダが作成できます。作成したフォルダに画像を保存し、ロックフォトシャッフルで壁紙として表示させます。

1-17) ロック画面:ロック解除時のメッセージの変更

パターン/ロックNo./パスワードの認証失敗時のメッセージを変更します。

※ 画面は一例です。




パターンが違います。 XX回失敗したためXX秒間入力できません。	ロック解除パターンの入力をxx回間違えました。 xx 秒後にもう一度お試しください。
ロックNo.が違います。 XX回失敗したためXX秒間入力できません。	PINの入力をxx回間違えました。 xx秒後にもう一度お試しください。
パスワードが違います。 XX回失敗したためXX秒間入力できません。	パスワードの入力をxx回間違えました。 xx秒後にもう一度お試しください。

1-18) ロック画面／ホーム画面の文字色変動機能の対応

背景色によって、ロック画面やホーム画面の文字色が自動で変更されるようになります。

Android™ 8.0（更新後）



1-19) ホームアプリ:ショートカット機能の搭載

ホーム画面／アプリ一覧画面でアプリアイコンをロングタッチして、表示することができる「ショートカット機能」を利用できます。

カメラ・アルバムアプリなどで利用できます。

Android™ 8.0（更新後）



「ショートカット機能」をタップすると、選択した機能を直接起動できます。

「ショートカット機能」をロングタッチしてホーム画面にショートカットアイコンを配置することもできます。

1-20) 「ホームアプリ:マルチウィンドウ画面

マルチウィンドウ利用中に「」をタップしたときの分割範囲を、より見やすくなるよう変更します。



任意の2つのアプリを分割表示中に「」をタップすると、画面上部にアプリの一部が表示されます。




画面上部に表示されるアプリの一部が従来より幅広く表示されます。

1-21) ホームアプリ:Google Duoの追加


Google Duoを追加します。ビデオ通話ができます。

Android™ 8.0（更新後）



1-22) 「電話帳」アプリ:新規登録画面

「電話帳」アプリの新規登録画面の表示を一部変更します。名前とよみにミドルネーム、敬称を追加し、住所データを1つのフィールドで入力できるよう、より使いやすくします。

Android™ 7.0 (従来)	Android™ 8.0 (更新後)
	
	「▼」をタップすると、アイコンが「▲」となり、名前とよみにミドルネーム、敬称のフィールドを表示します。 住所データを1つのフィールドで表示します。 ※保存先が「本体」の場合は複数のフィールドで表示する場合があります。

1-23) 「電話」アプリ:クイックアクセス画面

お気に入りに設定した連絡先に限らず、よく通話する相手の連絡先も表示されるよう変更します。



1-24) 「電話」アプリ:通話中の割込着信画面

通話中の割込着信について仕様が変更となります。

応答する場合は「」を上、着信を拒否して終了させるには「」を下にスライドしてください。

Android™ 7.0 (従来)




Android™ 8.0 (更新後)



1-25) 「電話」アプリ:切替通話画面

通話中の切替通話について通話相手を切り替えるキーのデザインと位置が変更となります。

Android™ 7.0 (従来)



「相手切替」をタップして
通話相手を切り替えます。

Android™ 8.0 (更新後)



「切り替え」をタップして
通話相手を切り替えます。


1-26) 「電話」アプリ:三者通話画面

通話中の三者通話について、名称を「グループ通話」に変更します。
切替通話画面で「統合」をタップするとグループ通話を開始できます。
「管理」をタップして、グループ通話オプションを利用することができます。


Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



「統合」をタップして
グループ通話を開始します。



「管理」をタップすると
グループ通話オプション
を表示します。

1-27) 「電話」アプリ:設定

「電話」アプリの設定の表示順(階層)や内容が変わります。




<通話設定の表示方法>

① ホーム画面→[📞]→[⋮]→[設定]

1-28) 「コンテンツマネージャー」アプリ:機能変更 (1/2)

コンテンツマネージャーの機能「ファイル管理」をタップすると、ファイルアプリが起動するようになります。



1-28) 「コンテンツマネージャー」アプリ:機能変更 (2/2)

「再生プレーヤー変更」、「再生プレーヤー一覧」を削除します。

※ 再生するコンテンツを選択すると、再生プレーヤー選択画面が表示され、プレーヤーの選択や変更ができます。




<コンテンツマネージャーの表示方法>

① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[コンテンツマネージャー]

1-29) 「ファイル」アプリ:ファイル管理アプリの追加

ファイルアプリが追加されます。データの管理を行うことができます。


Android™ 8.0（更新後）



1-30) 「カメラ」アプリ:保存先確認ダイアログ

「カメラ」起動時に、保存先をmicroSDメモリカードにするか確認ダイアログを表示します。
本製品にmicroSDメモリカードが挿入されており、「保存先設定」が「本体」に設定されている場合に表示されます。


Android™ 8.0（更新後）




1-31) 「カメラ」アプリ: インカメラ／アウトカメラ切替アイコン

インカメラとアウトカメラの切替ボタンのグラフィックを変更します。

Android™ 7.0 (従来)




Android™ 8.0 (更新後)



1-32) 「カメラ」アプリ:設定バーの自動調節

撮影モードが「おすすめプラス」などの場合に表示されるホワイトバランスなどの設定バーで、「AUTO」の場合はスライダーの位置が設定値に応じて自動的に変化するようにになります。
Android™ 7.0(従来)では「AUTO」のときの値を確認できなかったため、より使いやすくなります。
ホワイトバランスを「AUTO」に設定した例です。

Android™ 8.0 (更新後)



1-33) 「カメラ」アプリ:アイキャッチセルフィーの対応

サブカメラでセルフタイマー撮影をする際に、
サブカメラのレンズに視線を集めるアニメーション(アイキャッチセルフィー)を表示します。
撮影時に起こりがちな目線のズレも解消できます。

Android™ 8.0 (更新後)




1-34) 「カメラ」アプリ: 動画撮影開始・停止時のボタン切替対応

動画撮影開始時にボタン押下後すぐに白いボタンに表示が変わり、実際に撮影が開始された時に赤いボタンに変わります。

動画撮影停止時は、押下直後に白いボタンに変わり、その後、ビデオアイコンに変わります。

Android™ 8.0 (更新後)



「」表示時は、動画撮影は開始されていません。



「」が表示されると動画撮影が開始されます。

1-35) 「アルバム」:メニュー項目の変更 (1/2)

「アルバム」のメニュー項目について、使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、コンパクトに使いやすく変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




赤枠部分のメニューを削除します。
※「メモリ使用状況」も削除します。

1-35) 「アルバム」:メニュー項目の変更 (2/2)

「アルバム」の1件表示画面のメニュー項目について、
使用頻度の低いものや重複しているメニュー項目を統合し、
メニュー項目「プリントサービスで印刷」は「印刷」に名称を変更します。

Android™ 7.0 (従来)



赤枠部分のメニューを削除します。

Android™ 8.0 (更新後)



メニュー名を「印刷」に変更します。

1-36) 文字入力:12キーボードのレイアウト変更

12キーボードのレイアウト・デザインを変更します。


どの入力モード(ひらがな漢字入力／英字入力など)で入力中、入力前であってもボタン配置が変わらないようになり、スッキリと迷わないボタン配置になります。




ひらがな漢字入力中は設定キーとスペースキーが非表示となります。



ひらがな漢字入力中も設定キーは表示されたままとなります。



英字入力中は設定キーが非表示となり、スペースキーの位置が変更となります。




英字入力前と入力中で設定キー／スペースキーは固定されたままとなります。

1-37) エモパーアプリのアイコンを追加

アプリ一覧画面にエモパーアプリのアイコンを表示します。アイコンをロングタッチして、ショートカットとしてホーム画面に追加することもできます。

Android™ 8.0（更新後）




1-38) ステータスアイコン

一部のステータスアイコンを変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




1-39) 充電:電源OFF状態での充電画面の変更

Android™ 7.0(従来)では電源OFF状態で充電を開始すると、充電ランプのみ点灯して充電していましたが、Android™ 8.0(更新後)では、電源OFF状態で充電を開始するとロゴ画面を表示し、電池画像を5秒程度表示するようになります。

※ 電池画像では、パーセントによる残量表示を行います。

Android™ 8.0 (更新後)




1-40) 通知

Android™ 8.0(更新後)では、通知に関する仕様を変更します。

Android™ 7.0(従来)でアプリ内に通知設定を持っていたアプリは、仕様が変更されることで設定値が変更になることがありますので、あらためて設定してください。

Android™ 8.0 (更新後)



<設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[アプリと通知]→[アプリ情報]
- ② 設定するアプリを選択
- ③ [アプリの通知]

1-41) 通知チャンネルの対応

アプリの通知種類ごとに通知カテゴリが分かれており、
通知カテゴリ単位で重要度や音、バイブレーションなどを設定できるようになります。

※ 電話通知を利用した例です。

Android™ 8.0 (更新後)



<設定画面の表示方法>

- ① 通知をロングタッチ
- ② 「すべてのカテゴリ」を選択する

1-42) スヌーズ機能の対応

後で知らせて欲しい通知を間隔指定して再度通知できるようになります。



＜スヌーズ機能の操作方法＞

- ① お知らせパネルで通知を左にスライド※
- ② [🕒]→時間指定(15分／30分／1時間／2時間)

※ 左にスライドしすぎると通知が削除されてしまうので、ご注意ください。

1-43) オートフィルの対応

アプリを利用する際、IDやパスワードなどログインに必要な情報の入力を自動化することができるようになります。

ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[システム]→[言語と入力]→[自動入力サービス]と操作するとログインに必要な情報を保存するサービスを選択することができます。

※ Twitterを利用した例です。

※ 事前にログイン情報を登録する必要があります。一度ログインを行い、パスワードを保存してください。

Android™ 8.0（更新後）





1-44) スマートテキスト選択の対応

テキスト選択の際に、該当箇所をダブルタップするだけで住所や電話番号のみを選択することができます。これまでの指でなぞる選択方法より、早く、ミスなく、必要な部分だけを選択できます。

さらに、住所を選択するとGoogleマップアプリ、電話番号を選択すると電話アプリがショートカット表示されるので、次の動作もスムーズに行えます。

Android™ 8.0（更新後）




1-45) 「設定」アプリ:構成の変更

シンプル化するため、カテゴリーの統合を行います。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



赤枠: 名称変更、統合した項目

- ① 「au設定メニュー」「auお客さまサポート」→「au設定」
- ② 「プロフィール」→「電話番号」
- ③ 「通知」「アプリ」→「アプリと通知」
- ④ 「ヒカリエモーション」「ディスプレイ」→「ディスプレイ」
- ⑤ 「便利機能」「エモパー」→「AQUOS便利機能」
- ⑥ 「Wi-Fi」「データ通信」「もっと見る※」→「ネットワークとインターネット」
※「もっと見る」内の『NFC/おサイフケータイ設定』は⑥「接続済みの端末」に移動しました。
- ⑦ 「Bluetooth」「印刷」→「接続済みの端末」
※「もっと見る」内の『NFC/おサイフケータイ設定』もこちらに移動しました。
- ⑧ 「位置情報」「ロックとセキュリティ」→「セキュリティと現在地情報」
- ⑨ 「アカウント」→「ユーザーとアカウント」
- ⑩ 「位置情報」「ロックとセキュリティ」「日付と時刻」「端末設定」→「システム」

青枠: 新たに追加した項目

「よくあるご質問」

黄枠: 削除した項目

「通話」


※「電話」アプリの「設定」から設定できます。

「メモリ」

1-46) 「設定」アプリ:カメラ起動

電源ボタンを2回押してカメラを起動する方法を変更します。

Android™ 8.0（更新後）



＜カメラの起動設定画面の表示方法＞

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [システム]
- ③ [言語と入力]→[詳細設定]→[カメラの起動]

1-47) 「設定」アプリ:電池表示

「設定」アプリ「省エネ&バッテリー」内項目の電池画面において、
電池残り予測時間および充電完了時間が表示されます。



また、ロック画面でも充電完了時間が表示されます。

電池残り予測時間および充電完了時間はリアルタイムで情報を更新しています。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




1-48) 「時計」アプリ:アラーム機能


音量ボタンの設定項目が変更となります。

Android™ 7.0(従来)で「何もしない」に設定していた場合は、Android™ 8.0(更新後)では「音量の調整」に変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)




2-1) ロック画面:ショートカット機能の削除

ロック画面の仕様が変更され、「ロック画面のショートカット」が非搭載になります。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



2-2) 「電話」アプリ:発信中画面

Android™ 7.0(従来)の発信中画面で表示されていた「音量・音質」、「音声メモ」、「メニュー」を非表示とし、シンプルな構成に変更します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



2-3) 「電話帳」アプリ:電話帳編集画面

電話帳編集画面で連絡先を登録するアカウントの変更機能を削除します。
登録されているアカウントの確認は可能です。




2-4) 「音声検索」アプリアイコンの削除

ホームアプリの「音声検索」アプリアイコンが表示されなくなります。

音声検索はGoogle 検索ウィジェットやクイック検索ボックスなどで利用できます。

Android™ 7.0 (従来)



「音声検索」アイコンが表示されなくなります。

Android™ 8.0 (更新後)



「音声検索」は、クイック検索ボックスなどで起動します。

2-5) 「電話帳」アプリ:自局電話番号表示の変更

「電話帳」アプリのプロフィールからau ICカードの自局電話番号を確認する機能を廃止します。

「電話帳」アプリのユーザー情報に電話番号やメールアドレスを登録することはできます。

※ au ICカードの自局電話番号の確認は、「設定」アプリの「電話番号」で確認できます。

Android™ 7.0 (従来)




「プロフィール」を
廃止します。

Android™ 8.0 (更新後)



タップすると
編集できます。



「設定」アプリで
自局電話番号を確認できます。

<ユーザー情報の設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]
- ② [≡]→[設定]
- ③ [ユーザー情報]

2-6) 「電話帳」アプリ: 検索条件設定機能の削除

Android™ 7.0(従来)では「☰」→[設定・管理]の「検索設定」で検索の条件を設定することができましたが、Android™ 8.0(更新後)では「検索設定」を廃止し、すべての条件で検索します。

Android™ 7.0 (従来)



「検索設定」を廃止しました。

2-7) 「電話帳」アプリ:メモリ登録件数表示廃止

「電話帳」に登録している連絡先の登録件数が非表示となります。


ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話帳]→[≡]→アカウントを選択すると、
選択したアカウントに登録されている連絡先と件数が確認できます。




2-8) 「電話」アプリ:迷惑電話撃退サービス

[通話設定]→[着信拒否]→[迷惑電話撃退サービス]と操作し、
電話番号リスト画面時のメニューから「変更」を削除します。

Android™ 7.0 (従来)



Android™ 8.0 (更新後)



2-9) 「アルバム」アプリ: mixi連携機能の削除

「アルバム」アプリのメニュー項目「アカウント設定と同期」を廃止します。



「アカウント設定と同期」を
廃止します。

mixiとの同期を行う場合は、Android用mixi公式アプリをご利用ください。

2-10) 「アルバム」アプリ:検索機能の変更


メニューを見やすくするため、「検索」を廃止します。写真や動画を探す場合は、「表示切替」「絞り込み」にある条件で絞り込んで探すことができます。

Android™ 7.0 (従来)



メニュー項目から検索を廃止します。

Android™ 8.0 (更新後)




画面を左端から右へスライドすると表示切替／絞り込み欄が表示され、写真や動画を探すことができます。

2-11) チャイルドロック機能の削除

「チャイルドロック」を削除します。

Android™ 8.0(更新後)は「画面の固定」機能をご利用ください。



＜「画面の固定」設定方法＞

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[セキュリティと現在地情報]→[画面の固定]