

AQUOS sense2 SHV43

Android 9 Pie OSアップデートにおける 追加・変更／削除項目について





1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
1	マナーモード	マナーモードがシンプルな構成に変更されます。 上記により、マナーモードの切り替えが、音量UP/ DOWNキーを押して表示されるマナーモードアイコンを タップする方法に変更されます。	7
2	「電話」アプリ:通話音声メモ・簡易留守録	通話音声メモや簡易留守録の録音データの保存が本体メ モリにできるようになります。 従来通り、microSDメモリカードに保存することもでき ます。	8
3	「電話」アプリ:非通知着信拒否	「着信拒否設定」に、「非通知」が追加されます。 上記により、非通知からの着信を一律拒否できるよう になります。	9
4	AQUOS Home	AQUOS Homeのデザインや表示内容が変更されます。	10
5	ステータスバー	ステータスバーのデザインや表示内容が変更されます。	11
6	クイックパネル	クイックパネルのデザインや表示内容が変更されます。	12
7	クイック設定パネル	クイック設定パネルのデザインや表示内容が変更されま す。	13
8	「設定」アプリ:音	「音」配下に「通話音量」「着信音を停止」「充電時の音」が追 加されます。	15
9	Clip Now:標準スクリーンショットへ変 更	「Clip Now」で取得したスクリーンショットも、通常のス クリーンショット同様に「Screenshots」フォルダに保存 されるようになります。 また、一時メモ機能が削除されます。	16

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
10	アプリ使用履歴画面	アプリ使用履歴が横に並ぶように変更されます。 アプリを終了する方法が、従来の左右にフリックから上にフリックに変更となります。	17
11	マルチウィンドウ	マルチウィンドウの表示方法が変更されます。	18
12	電源ボタン長押し時のポップアップ	電源ボタンを長押しした際に表示されるポップアップに「スクリーンショット」が追加されます。	19
13	「設定」アプリ:システム	「システム」配下の「システム アップデート」、「バックアップ」、「リセットオプション」などの項目が「詳細設定」配下に移動します。	20
14	通知パネル	クイックパネルの通知のデザインや表示内容が変更されます。	21
15	「設定」アプリ:名称／構成の変更	一部項目名が変更されます。	22
16	「設定」アプリ:指紋登録の改善	指紋登録画面のガイダンス画像が変更されます。	23
17	「設定」アプリ:操作	「操作」配下に「ホームボタンを上をスワイプ」「着信音を停止」が追加されます。	24
18	ナビゲーションバー	新しいナビゲーションバーが追加されます。 ※OSアップデート後は従来の仕様に設定されています。	25
19	「設定」アプリ:電池	「自動調整バッテリー」機能が追加されます。 上記により、使用頻度の低いアプリの電池使用を制限できます。	26
20	長エネスイッチ	長エネスイッチの設定がシンプルな内容に変更されます。	27

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
21	「設定」アプリ:緊急時情報	「緊急時情報」の表示位置が変更されます。	28
22	「設定」アプリ:接続済みの端末	「Bluetooth」、「NFC／おサイフケータイ 設定」、「キャスト」、「印刷」、「受信済みファイルを表示」が「接続の設定」配下に移動します。	29
23	「設定」アプリ:ネットワークとインターネット	「機内モード」、「VPN」が「詳細設定」配下に移動します。	30
24	ピクチャー・イン・ピクチャー	Googleマップなどでピクチャー・イン・ピクチャー機能を使用する際に、ホーム画面に表示される小窓の位置が変更されます。 ・小窓をタップすると小窓が拡大され、「  」が表示されます。「  」をタップするとピクチャー・イン・ピクチャー機能を利用するか設定できます。	31
25	画面回転	アルバム、Google、マップなど横画面表示可能なアプリを使用中に「自動回転」がOFFの状態では端末を横にすると、ナビゲーションバーに  が表示されるようになります。  をタップすると、画面が横向きに切り替わるようになります。	32
26	「設定」アプリ:端末のテーマ	端末のテーマを設定できるようになります。 AQUOS Homeもテーマ設定に連動します。 ※OSアップデート後は「自動(壁紙に基づく)」に設定されます。	—

1. OSアップデートによる追加・変更項目

NO	機能名	機能概要	説明ページ
27	「設定」アプリ:リラックスビュー	リラックスビューの設定がシンプルな内容に変更されます。 ※OSアップデート前に設定していた輝度(リラックスビューの濃淡)の設定は変更されません。 ※「エモパー連動」は引き継ぐことができません。	—
28	USB接続	パソコンにUSB接続した際に表示されるポップアップが変更されます。また、「設定」アプリで設定が変更できるようになります。	—
29	「設定」アプリ:Wi-Fiテザリング	「Wi-Fiテザリングを自動的にオフにする」が追加されます。	—
30	「設定」アプリ:ユーザー補助	「ポインタが停止したらクリック」が「停止時間」に名称変更されます。 「アニメーションの削除」「バイブレーション」が追加されます。	—
31	エモパー:バージョンアップ	最新バージョンのエモパーが搭載されます。	—

2. OSアップデートによる削除項目

OSアップデート後、次の機能が非対応になります。

※項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。)


NO	機能名	機能概要	説明ページ
1	クイックパネル	クイックパネル／クイック設定パネル切り替えアイコン (▼／▲)が削除されます。 従来通り、スライドしてパネルを切り替えることができます。	33
2	クイック設定パネル	各機能ボタン直下の「▼」が削除されます。従来通り機能ボタンをタップすることでON／OFFの切り替えを行うことができます。 機能ボタンによってはロングタッチすると詳細設定画面を表示できるものもあります。	34
3	AQUOS Home	AQUOS Homeのデスクトップシートの並べ替え機能が削除されます。	35
4	「時計」アプリ:通常マナー中の鳴動	マナーモードのシンプル化に伴い、時計アプリの「通常マナー中の鳴動」が削除されます。	36
5	Wi-Fi:WPS機能の非対応化	Android™ 9 Pieでの非サポート化に伴い、Wi-Fi／Wi-FiテザリングのWPS機能が削除されます。	—
6	「設定」アプリ:セキュリティと現在地情報	「使用履歴にアクセスできるアプリ」が削除されます。	—

1-1) マナーモード

マナーモードがシンプルな構成に変更されます。また、マナーモードのON/OFFや種類を切り替える手順が以下のように変更されます。

Android™ 8.1(従来)では音量UP/DOWNキーを押して音量を0にしたあと、再度音量UP/DOWNキーを押して切り替えておりましたが、Android™ 9 Pie(更新後)では音量UP/DOWNキーを押すと表示されるマナーモードアイコンをタップして切り替えるように変更されます。

クイックパネル/クイック設定パネルのマナーモードアイコンをタップしても切り替えることができます。




通知の種類によって着信時の動作を設定できたり、時間帯によってマナーモードのON/OFFを自動的に切り替えることができる「高度なマナーモード」を利用する場合は、下記の操作で設定してください。

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [音]→[高度なマナーモード]

1-2) 「電話」アプリ:通話音声メモ・簡易留守録


通話音声メモや簡易留守録の録音データの保存が本体メモリにできるようになります。
従来通り、microSDメモリカードに保存することもできます。

Android™ 8.1 (従来)



通話音声メモをロングタッチ

Android™ 9 Pie (更新後)



通話音声メモをロングタッチ



保存先を選択

<通話音声メモ/簡易留守録の起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話]
- ② [⋮]→[設定]→[通話]→[簡易留守録]
- ③ [通話音声メモリスト]/[簡易留守録リスト]

1-3) 「電話」アプリ:非通知着信拒否

「着信拒否設定」に、「非通知」が追加されます。

上記により、非通知からの着信を一律拒否できるようになります。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



<着信拒否の設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[電話]
- ② [⋮]→[設定]
- ③ [通話]→[au通話設定]→[着信拒否]

1-4) AQUOS Home


AQUOS Homeのデザインや表示内容が変更されます。

「画面の自動回転」をONに設定している場合、アプリ一覧画面表示時に端末を横向きにすることで、画面を横表示に切り替えることができるようになります。

また、上記設定の状態、ホーム画面の空きスペースをロングタッチ→[ホームの設定]→[ホーム画面の回転を許可]をONにした場合、ホーム画面で端末を横向きにすると、画面が横表示へ切り替わるようになります。



<画面の自動回転の設定方法>


- ・「設定」アプリから設定する
 - ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
 - ② [ディスプレイ]→[詳細設定]
 - ③ 「画面の自動回転」をタップしON/OFFを切り替える
- ・「クイックパネル」から設定する
 - ① ステータスバーを下にフリックしクイックパネルを表示
 - ② 「」(自動回転アイコン)をタップしON/OFFを切り替える

1-5) ステータスバー


ステータスバーのデザインや表示内容が変更されます。

時間の表示位置が画面左上に変更されます。また、電波状況を示すアイコンが変更されます。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-6) クイックパネル

クイックパネルのデザインや表示内容が変更されます。

電波状況を示すアイコンが追加され、「日付」「時間」の表示位置が変更されます。

設定アイコンがクイック設定パネルに移動します。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



クイックパネルを
下にスライド



クイック設定パネル

1-7) クイック設定パネル(1/2)

クイック設定パネルのデザインや表示内容が変更されます。
最上部に現在のマナーモード状態が表示されるようになります。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-7) クイック設定パネル(2/2)

クイック設定パネルのデザインや表示内容が変更されます。

機能ボタンに「高度なマナーモード」が追加されます。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-8) 「設定」アプリ:音

「音」配下に「通話音量」「着信音を停止」「充電時の音」が追加されます。



<音の設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[音]

1-9) Clip Now:標準スクリーンショットへ変更

「Clip Now」で取得したスクリーンショットも、通常のスクリーンショット同様に「Screenshots」フォルダに保存されるようになります。

また、一時メモ機能が削除されます。

なぞる方向の設定はClip Nowの設定で行うことができます。



<Clip Nowの設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [AQUOS便利機能]→[Clip Now]

1-10) アプリ使用履歴画面

アプリ使用履歴が横に並ぶように変更されます。


アプリを終了する方法が、従来の左右にフリックから上にフリックに変更となります。




1-11) マルチウィンドウ

マルチウィンドウの表示方法が変更されます。

Android™ 8.1 (従来)




「」をロングタッチするとマルチウィンドウ表示になり、画面下部で使用するアプリを選択できます。

Android™ 9 Pie (更新後)



アプリ使用履歴画面で「画面上部で使用するアプリのアイコン」→「分割画面」の順でタップします。



マルチウィンドウ表示になり、画面下部で使用するアプリを選択できます。

1-12) 電源ボタン長押し時のポップアップ

電源ボタンを長押しした際に表示されるポップアップに「スクリーンショット」が追加されます。




1-13) 「設定」アプリ:システム

「システム」配下の「システム アップデート」、「バックアップ」、「リセットオプション」などの項目が「詳細設定」配下に移動します。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



<システム画面の起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[システム]

1-14) 通知パネル

クイックパネルの通知のデザインや表示内容が変更されます。

最下部に「通知を管理する」が追加されます。タップすると「アプリの通知」設定画面が表示され、アプリごとに通知表示のON/OFFが設定できます。

また、通知をロングタッチして表示する下記機能について、表示内容が変更されます。

- 通知の表示／非表示を設定のする手順

- Android™ 8.1(従来)



- Android™ 9 Pie(更新後)

[通知を表示しない] / [今後も表示する]

- 通知の詳細設定の手順

- Android™ 8.1(従来)

[詳細設定]

- Android™ 9 Pie(更新後)

[i] → [通知]

※ 通知の種類によっては異なるメニュー名が表示される場合があります。



1-15) 「設定」アプリ:名称の変更

一部項目名が変更されます。

「省エネ&バッテリー」が「電池」に、「ユーザーとアカウント」が「アカウント」に名称変更されます。

Android™ 8.1 (従来)

- 検索
- au設定
- 電話番号
090-XXXX-XXXX
- ネットワークとインターネット
Wi-Fi、モバイル、データ使用量、アクセ...
- 接続済みの端末
Bluetooth、キャスト、NFC/おサイフケ...
- アプリと通知
権限、デフォルトアプリ
- 省エネ&バッテリー**
- ディスプレイ
壁紙、スリープ、フォントサイズ
- 音
音量、バイブレーション、マナーモード
- AQUOS便利機能
- ホーム切替
- ストレージ
使用済み 35% - 空き容量 20.94 GB
- セキュリティと現在地情報
画面ロック、顔認証、指紋
- ユーザーとアカウント**
現在のユーザー: 所有者
- ユーザー補助
スクリーンリーダー、表示、操作のコ...
- Google
サービスと設定
- システム
言語、時間、バックアップ、アップデート...
- お困りのときは
よくあるご質問、使いこなしガイド、セ...



Android™ 9 Pie (更新後)

- 検索
- au設定
- 電話番号
090-XXXX-XXXX
- ネットワークとインターネット
Wi-Fi、モバイル、データ使用量、デザリ...
- 接続済みの端末
Bluetooth、NFC/おサイフケータイ
- アプリと通知
権限、デフォルトアプリ
- 電池**
100%
- ディスプレイ
壁紙、スリープ、フォントサイズ
- 音
音量、バイブレーション
- AQUOS便利機能
- ホーム切替
- ストレージ
使用済み 35% - 空き容量 20.73 GB
- セキュリティと現在地情報
画面ロック、顔認証、指紋
- アカウント**
+メッセージ
- ユーザー補助
スクリーンリーダー、表示、操作のコ...
- Google
サービスと設定
- システム
言語、時間、バックアップ、アップデート
- お困りのときは
よくあるご質問、使いこなしガイド、セ...

1-16) 「設定」アプリ:指紋登録の改善

指紋登録画面のガイダンス画像が変更されます。



<指紋登録画面の起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[セキュリティと現在地情報]→[指紋]

1-17) 「設定」アプリ:操作

「操作」配下に「ホームボタンを上にスワイプ」「着信音を停止」が追加されます。

- ホームボタンを上にスワイプ
ナビゲーションバーの操作方法を変更します。変更した場合の操作方法については、25 ページをご参照ください。
- 着信音を停止
着信音鳴動中に、電源キーと音量UPキーを同時に押した際の動作を設定します。



<操作画面の起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[システム]
- ② [操作]

1-18) ナビゲーションバー

新しいナビゲーションバーが追加されます。


■ 新しいナビゲーションバーの操作方法

「戻る」ボタンが必要に応じて表示されるようになります。

アプリ使用中は「ホーム」ボタンを画面の1/4ほどまで上にフリックすることで「アプリ使用履歴画面」が、画面の1/2ほどまで上にフリックすることで「アプリ一覧画面」が表示されます。

また、ナビゲーションバー部分を左右にスライドすることで「アプリ使用履歴画面」を表示し、アプリを切り替えることができます。

※ ホーム画面ではホームボタン以外の場所でも、同じ操作で「アプリ使用履歴画面」「アプリ一覧画面」を表示させることができます。



<ナビゲーションバーの設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [システム]→[操作]
- ③ 「ホームボタンを上をスワイプ」をタップしON/OFFを切り替える

※ OSアップデート後は従来の仕様に設定されています。

1-19) 「設定」アプリ:電池


「自動調整バッテリー」機能が追加されます。

上記により、使用頻度の低いアプリの電池使用を制限できます。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



<自動調整バッテリーの設定方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[電池]
- ② [自動調整バッテリー]→「自動調整バッテリー」のON/OFFを設定

1-20) 長エネスイッチ

長エネスイッチの設定がシンプルな内容に変更されます。

- 「電池残量で切替」が「しきい値」に名称変更されます。


Android™ 8.1 (従来)



詳細設定



Android™ 9 Pie (更新後)



<長エネスイッチの起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[電池]
- ② [長エネスイッチ]

1-21) 「設定」アプリ:緊急時情報

「緊急時情報」の表示位置が変更されます。

Android™ 8.1 (従来)



[ユーザーとアカウント]




[緊急時情報]



Android™ 9 Pie (更新後)



[システム]



[端末情報]



[緊急時情報]

1-22) 「設定」アプリ:接続済みの端末

「Bluetooth」、「NFC／おサイフケータイ 設定」、「キャスト」、「印刷」、「受信済みファイルを表示」が「接続の設定」配下に移動します。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



<接続済みの端末の起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[接続済みの端末]

1-23) 「設定」アプリ:ネットワークとインターネット

「機内モード」、「VPN」が「詳細設定」配下に移動します。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



<ネットワークとインターネットの起動方法>

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]→[ネットワークとインターネット]

1-24) ピクチャー・イン・ピクチャー


Googleマップなどでピクチャー・イン・ピクチャー機能を使用する際に、ホーム画面に表示される小窓の位置が変更されます。

- 小窓をタップすると小窓が拡大され、「」が表示されます。「」をタップするとピクチャー・イン・ピクチャー機能を利用するか設定できます。


Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



1-25) 画面回転

アルバム、Google、マップなど横画面表示可能なアプリを使用中に「自動回転」がOFFの状態でも端末を横にすると、ナビゲーションバーにが表示されるようになります。

をタップすると、画面が横向きに切り替わるようになります。

Android™ 9 Pie (更新後)



2-1) クイックパネル

クイックパネル／クイック設定パネル切り替えアイコン(▼／▲)が削除されます。
従来通り、スライドしてパネルを切り替えることができます。



クイックパネル／クイック設定パネル切り替えアイコンをタップ
もしくは上下にスライドして切り替えます。


上下にスライドして切り替えます。

2-2) クイック設定パネル


各機能ボタン直下の「▼」が削除されます。従来通り機能ボタンをタップすることでON/OFFの切り替えを行うことができます。

機能ボタンによってはロングタッチすると詳細設定画面を表示できるものもあります。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)




2-3) AQUOS Home

AQUOS Homeのデスクトップシートの並べ替え機能が削除されます。

Android™ 8.1(従来)ではホーム画面の空いているスペースをロングタッチしてデスクトップシートを並べ替えすることができましたが、Android™ 9 Pie(更新後)では並べ替え機能が削除されます。

Android™ 8.1 (従来)



Android™ 9 Pie (更新後)



2-4) 「時計」アプリ:通常マナー中の鳴動

マナーモードのシンプル化に伴い、時計アプリの「通常マナー中の鳴動」が削除されます。



マナーモード設定中にアラームを鳴動させないように設定するには、「高度なマナーモード」の「着信音とバイブレーション」から設定します。

- ① ホーム画面→「アプリ一覧画面」を表示→[設定]
- ② [音]→[高度なマナーモード]
- ③ 「着信音とバイブレーション」などでマナーモードの動作を設定→[今すぐONにする]